## Funcionamiento de Instrucciones que administran la Pila (STACK)

### **CALL XXXX**

- SP ←SP-2
- [SP] ← IP
- $IP \leftarrow XXXX (IP \leftarrow IP + DA)$

### RET

- IP ← [SP]
- SP ← SP+2

# PUSH Ax (o cualquier otro registro)

- SP ←SP-2
- [SP] ← Ax (o cualquier otro registro)

#### POP Ax

- Ax ← [SP]
- SP ← SP+2

### INT XX

- SP ←SP-2
- [SP] ← RE
- SP ←SP-2
- [SP] ← CS
- SP ←SP-2
- [SP] ← IP
- IP ← [XX\*4]
- CS ← [XX\*4+2]
- DI ← Flag I

### **IRET**

- IP ← [SP]
- SP ← SP+2
- CS ← [SP]
- SP ← SP+2
- RE ← [SP]
- SP ← SP+2
- EI ← Flag I