第21章 高层次配置

高层次配置相当简单。在一开始,你通常可以使用已有的配置文件(例如,那些在仿真器当中使用的)。只有在需要对系统进行调整,或减小内存消耗时,配置文件 GUIConf. h 才需要修改。该文件通常位于你的工程根目录的"Config"子目录下。使用 GUIConf. h 进行任意的高层次配置。

在你的硬件上使用 μ C/GUI 要做的第二件事情是修改依赖于硬件的函数,位于文件 Sample\GUI_X\GUI_X. c 中。

 μ C/GUI 中文手册 第 1 页

21.1 有效的GUI 配置宏

下表列出了用于µC/GUI 的高层次配置的有效宏。

类型	宏	默认值	说明
N	GUI_ALLOC_SIZE	1000	定义可选择的动态存储器的尺寸(有效的字节数)。动态存储器只有窗口和存储设备才需要。该存储器只能在 GUIAlloc 模块连接时才使用。而这种连接也只是在有动态存储器需求时,才发生。
S	GUI_DEBUG_LEVEL		定义哪个消息要通过 GUI_X_Log()传递。 你应该在本章后面有关 GUI_X_Log()的内容中找到详细的描述。
N	GUI_DEFAULT_BKCOLOR		定义默认背景颜色。
N	GUI_DEFAULT_COLOR		定义默认前景颜色。
S	GUI_DEFAULT_FONT	&GUI_Font6x8	定义在执行 GUI_Init()后,哪一种字体作为默认字体。如果你没有使用默认字体,那么改变为不同的默认值是很有意义。一旦默认字体被代码引用,它会因此总是处于连接状态。
N	GUI_MAXTASK	4	当多任务支持被启用时,定义调用 μC/GUI访问显示屏的的最大任务的数量 (请参阅第 11 章"执行模型:单任务/ 多任务")。
В	GUI_OS	0	多个任务调用µC/GUI 时激活启用多任 务的支持(请参阅第 11 章"执行模型: 单任务/多任务")。
В	GUI_SUPPORT_MEMDEV	1	启用可选择的存储器设备支持。不使用存储器设备会节省大约40字节用于函数指针的 RAM,同时轻微地增加运行速度。
В	GUI_SUPPORT_TOUCH	0	启用可选择的触摸屏支持。
В	GUI_SUPPORT_UNICODE	1	启用含有 8 位字符串的 Unicode 字符支持。请注意: Unicode 字符始终显示,而字符代码始终被当作 16 位处理。
В	GUI_WINSUPPORT	0	启用可选择的视窗管理器支持。

第 2 页 μC/GUI 中文手册

如何配置GUI

我们推荐使用下面的操作步骤

- 1. 将原始配置文件备份。
- 2. 检查所有的配置开关。
- 3. 删除配置中不使用的部分。

配置范例

#define

GUI DEFAULT FONT

以下是一个简略的 GUI 配置文件 (ConfigSample\GUIConf.h):



μC/GUI 中文手册 第3页

&GUI Font6x8

/* 该字体用作默认字体 */

21.2 GUI_X 函数参考

当在你的硬件上使用µC/GUI 的时候,在你的工程当中必须有几个依赖于硬件的函数。使用仿真器时,库已经包含了它们。可以找到一个范例文件,Sample\GUI_X\GUI_X.c。下表在各自的分类中按字母顺序列出了有效的依赖于硬件的函数。这些函数的详细描述在本章稍后部分给出。

函 数	说明					
初始化函数						
<pre>GUI_X_Init()</pre>	从 GUI_Init()调用,能用于初始化硬件。					
时间函数						
GUI_X_Delay()	在一个指定的时间段后返回。					
<pre>GUI_X_ExecIdle()</pre>	只从视窗管理器的非阻塞函数调用。					
<pre>GUI_X_GetTime()</pre>	返回当前系统时间,以毫秒为单位。					
内核接口函数						
GUI_X_InitOS()	初始化内核接口模块(建立一个资源旗语/互斥)。					
<pre>GUI_X_GetTaskId()</pre>	返回一个当前任务/线程唯一的32位标识符。					
GUI_X_Lock()	锁上 GUI (阻塞资源旗语/互斥)。					
GUI_X_Unlock()	解锁 GUI (解除资源旗语/互斥阻塞)。					
GUI_X_Log()	返回调试信息。如果启用记录的话,这是必需的。					

21.3 初始化函数

GUI_X_Init()

描述

从 GUI_Init()调用,能用于初始化硬件。

函数原型

void GUI_X_Init (void) ;

第 4 页 μC/GUI 中文手册

21.4 时间函数

GUI_X_Delay()

描述

在一个指定的时间段(以毫秒为单位)后返回。

函数原型

void GUI_X_Delay(int Period)

参数	含义
Period	以毫秒为单位的周期。

GUI_X_ExecIdle()

描述

只从视窗管理器的非阻塞函数调用。

函数原型

void GUI_X_ExecIdle (void) ;

附加信息

当不再有要求处理的消息时调用。在这一点是, GUI 是最新的。

GUI_X_GetTime()

描述

用于函数 GUI_GetTime,返回当前系统时间(以毫秒为单位)。

函数原型

int GUI_X_GetTime (void)

返回值

μC/GUI 中文手册 第5页

以毫秒为单位的当前系统时间,整数类型。

21.5 内核接口函数

这些函数的详细描述请参阅第11章"执行模型:单任务/多任务"。

21.6 调试

GUI_X_Log()

描述

从µC/GUI 返回调试信息。

函数原型

void GUI_X_Log(const char * s);

参数	含义
S	要发送的字符串的指针。

附加信息

μC/GUI 调用该函数进行错误消息和警告的传送,如果启用记录的话,它是必需的。GUI 调用这个函数依赖于配置宏 GUI_DEBUG_LEVEL。下表列出了 GUI_DEBUG_LEVEL 允许的值:

值	说明
GUI_DEBUG_LEVEL_NOCHECK	没有执行运行时间检测。
GUI_DEBUG_LEVEL_CHECK_PARA	执行参数检测以避免碰撞。
GUI_DEBUG_LEVEL_CHECK_ALL	执行参数检测和一致性检测。
GUI_DEBUG_LEVEL_LOG_ERRORS	记录错误。
GUI_DEBUG_LEVEL_LOG_WARNINGS	记录错误和警告。
GUI_DEBUG_LEVEL_LOG_ALL	记录错误、警告和消息。

第 6 页 μC/GUI 中文手册