# 第5章 显示数值

前面章节说明了如何在屏幕上显示字符串。当然你也可以用字符串和标准C库函数显示数值。

然而,有时候这会是件困难的事。通常最容易(最有效)的是调用一个函数显示你所需要结构的数值。 $\mu$ C/GUI提供了不同的十进制,十六进制和二进制输出函数。在这一章对这些函数进行单独的说明。

所有的函数不需要使用浮点库,并对速度和大小进行了优化。当然"Sprintf"可以用于任何系统。使用本章所述的函数有时能在ROM的存储空间和执行时间上进行精简。

μC/GUI 中文手册 第 1 页

## 5.1 数值API

下表列出了与数值处理相关的函数,在各自的类型中按字母顺序进行排列。函数的详细描述后面列出。

函 数	说明	
	显示十进制数值	
GUI_DispDec()	在当前坐标显示指定数量字符的十进制数值	
<pre>GUI_DispDecAt()</pre>	在指定坐标显示指定数量字符的十进制数值	
<pre>GUI_DispDecMin()</pre>	在当前坐标显示最少数量字符的十进制数值	
<pre>GUI_DispDecShift()</pre>	在当前坐标显示指定数量字符的长型十进制数值	
GUI DispDecSpace()	在当前坐标显示指定数量字符的十进制数值,用空格代	
GUI_DISPDECSPACE()	替首位的0	
GUI_DispsDec()	在当前坐标显示指定数量字符的十进制数值及显示符号	
GUI DispsDecShift()	在当前坐标显示指定数量字符的长型十进制数值及显示	
GOT_DISPSDECSHILL()	符号	
	显示浮点数值	
<pre>GUI_DispFloat()</pre>	在当前坐标显示指定数量字符的浮点数值	
<pre>GUI_DispFloatFix()</pre>	显示浮点数值,指定小数点右边数字数量	
<pre>GUI_DispFloatMin()</pre>	在当前坐标显示最少数量字符的浮点数值	
<pre>GUI_DispsFloatFix()</pre>	显示浮点数值,指定小数点右边数字数量及显示符号	
<pre>GUI_DispsFloatMin()</pre>	在当前坐标显示最少数量字符的浮点数值及显示符号	
	显示二进制数值	
<pre>GUI_DispBin()</pre>	在当前坐标显示二进制数值	
<pre>GUI_DispBinAt()</pre>	在指定坐标显示二进制数值	
显示十六进制数值		
GUI_DispHex()	在当前坐标显示十六进制数值	
GUI_DispHexAt()	在指定坐标显示十六进制数值	

# 5.2 显示十进制数值

## GUI\_DispDec()

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个十进制数值,指定显示字符的数量。

#### 函数原型

void GUI\_DispDec(I32 v, U8 Len);

第 2 页 μC/GUI 中文手册

参 数	含意
V	用于显示的数值。 最小值为: -2147483648 (-2 <sup>31</sup> )
	最大值为: 2147483647 (2 <sup>31</sup> -1)
Len	显示的数字的数量(最大为9)

不支持首位为0的格式(如0)。

如果数值为负,则会显示一个减号。

## 范例

#### // 以分秒的格式显示时间

```
GUI_DispString("Min:");
```

GUI\_DispDec(Min, 2);

GUI\_DispString("Sec:");

GUI\_DispDec(Sec, 2);

#### 相关主题

GUI\_DispSDec(), GUI\_DispDecAt(), GUI\_DispDecMin(), GUI\_DispDecSpace()

## **GUI\_DispDecAt()**

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示十进制数值,指定显示字符的数量。

#### 函数原型

void GUI\_DispDecAt(I32 v, I16P x, I16P y, U8 Len);

参 数	含 意
v	用于显示的数值。 最小值为: -2147483648 (-2 <sup>31</sup> ) 最大值为: 2147483647 (2 <sup>31</sup> -1)
X	写入客户视窗的X坐标(以像素为单位)
y	写入客户视窗的Y坐标(以像素为单位)
Len	显示的数字的数量(最大为9)

μC/GUI 中文手册 第3页

不支持首位为0的格式。如果数值为负,则会显示一个减号。

#### 范例

#### // 在左上角更新秒

GUI\_DispDecAT(Sec, 200, 0, 2);

#### 相关主题

GUI\_DispDec(), GUI\_DispSDec(), GUI\_DispDecMin(), GUI\_DispDecSpace()

## **GUI\_DispDecMin()**

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示十进制数值。不需要指定长度;自动使 用最小的长度值。

#### 函数原型

void GUI DispDecMin(I32 v);

参 数	含 意
v	用于显示的数值。 最小值为: -2147483648 (-2 <sup>31</sup> ) 最大值为: 2147483647 (2 <sup>31</sup> -1) 能显示的数字的最大数量为9。

#### 附加信息

如果数值必须要对齐,但是数字的数量不一样,使用该函数不是一个好的选择,应该使 用一个能够指定数字数量的函数。

#### 范例

## // 显示结果

```
GUI_DispString("The result is :");
GUI_DispDecMin(Result);
```

第 4 页 μC/GUI 中文手册

#### 相关主题

GUI\_DispDec(), GUI\_DispDecAt(), GUI\_DispDec(), GUI\_DispDec()

## **GUI\_DispDecShift()**

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个长型十进制数值(用小数点作分隔符),指定显示字符的数量及使用小数点。

void GUI\_DispDecShift(I32 v, U8 Len, U8 Shift);

参 数	含 意
v	用于显示的数值。 最小值为: -2147483648 (-2 <sup>31</sup> ) 最大值为: 2147483647 (2 <sup>31</sup> -1)
Len	显示的数字的数量(最大为9)
Shift	小数点右边数字的数量

#### 附加信息

注意显示的最大字符数量为9(包括符号及小数点)

## **GUI\_DispDecSpace()**

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个十进制数值,禁止首位的0(用空格 代换)。

#### 函数原型

void DispDecSpace(I32 v, U8 MaxDigits);

参 数	含 意
	用于显示的数值。
v	最小值为: -2147483648 (-2 <sup>31</sup> )
	最大值为: 2147483647 (2 <sup>31</sup> -1)

μC/GUI 中文手册 第5页

MDi-it-	显示的数字数量,包括首位空格。
MaxDigits	最大显示的数字的数量为9(包括首位空格)

如果数值必须要对齐,但是数字的数量不一样,使用该函数是一个好的选择。

#### 范例

#### // 显示结果

GUI\_DispString("The result is :");
GUI\_DispDecSpace(Result, 200);

#### 相关主题

GUI\_DispDec(), GUI\_DispDecAt(), GUI\_DispSDec(), GUI\_DispDecMin()

## **GUI\_DispSDec()**

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个十进制数值(包括符号),并指定显示字符的数量。

#### 函数原型

void GUI DispSDec(I32 v, U8 Len);

参 数	含 意
V	用于显示的数值。 最小值为: -2147483648 (-2 <sup>31</sup> ) 最大值为: 2147483647 (2 <sup>31</sup> -1)
Len	显示的数字的数量(最大为9)

#### 附加信息

不禁止首位为0的格式。

该函数与GUI DispDec类似,但是在显示数值的前面总带有符号,即使这个数值是正的。

第 6 页 μC/GUI 中文手册

#### 相关主题

```
GUI_DispDec(), GUI_DispDecAt(), GUI_DispDecMin(), GUI_DispDecSpace()
```

## $GUI\_DispSDecShift()$

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个长型十进制数值(包括符号,用小数点作分隔符),指定数字的数量及使用小数点。

#### 函数原型

void GUI\_DispSDecShift(I32 v, U8 Len, U8 Shift);

参 数	含 意
v	用于显示的数值。 最小值为: -2147483648 (-2 <sup>31</sup> ) 最大值为: 2147483647 (2 <sup>31</sup> -1)
Len	显示的数字的数量(最大为9)
Shift	小数点右边数字的数量

#### 附加信息

在数值前面总带有一个符号。注意显示的最大字符数量为9(包括符号及小数点)。

#### 范例

```
void DemoDec(void)
{
    long 1 = 12345;
    GUI_Clear();
    GUI_SetFont(&GUI_Font8x8);
    GUI_DispStringAt("GUI_DispDecShift:\n", 0, 0);
    GUI_DispSDecShift(1, 7, 3);
    GUI_SetFont(&GUI_Font6x8);
    GUI_DispStringAt("Press any key", 0, GUI_VYSIZE-8);
    WaitKey();
}
```

 $\mu$ C/GUI 中文手册 第 7 页

#### 下图为上面范例程序运行结果的屏幕截图



## 5.3 显示浮点数

## **GUI\_DispFloat()**

### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个浮点数,指定显示字符数量。

#### 函数原型

void GUI\_DispFloat(float v, char Len);

参 数	含 意
	用于显示的数值。
V	最小值为: 1.2E-38 最大值为: 3.4E38
Len	显示的数字的数量(最大为9)

#### 附加信息

不支持首位为0的格式。小数点当作一个字符处理。如果数值为负数,会显示一个减号。

#### 范例

#### /\* 浮点数显示的所有特点的演示 \*/

```
void DemoFloat(void)
{
    float f = 123.45678;
    GUI_Clear()
    GUI_SetFont(&GUI_Font8x8);
    GUI_DispStringAt("GUI_DispFloat:\n", 0, 0);
    GUI_DispFloat (f, 9);
```

第 8 页 μC/GUI 中文手册

```
GUI GotoX(100);
    GUI_DispFloat (-f, 9);
    GUI_DispStringAt("GUI_DispFloatFix:\n", 0, 20);
    GUI DispFloatFix (f, 9, 2);
    GUI\_GotoX(100);
    GUI DispFloatFix (-f, 9, 2);
    GUI DispStringAt("GUI DispSFloatFix:\n", 0, 40);
    GUI DispSFloatFix (f, 9, 2);
    GUI\_GotoX(100);
    GUI DispSFloatFix (-f, 9, 2);
    GUI DispStringAt("GUI DispFloatMin:\n", 0, 60);
    GUI_DispFloatMin (f, 3);
    GUI GotoX(100);
    GUI_DispFloatMin (-f, 3);
    GUI DispStringAt("GUI DispSFloatMin:\n", 0, 80);
    GUI_DispSFloatMin (f, 3);
    GUI\_GotoX(100);
    GUI DispSFloatMin (-f, 3);
    GUI_SetFont(&GUI_Font6x8);
    GUI_DispStringAt("Press any key", 0, GUI_VYSIZE-8);
    WaitKey();
}
```

#### 下图为上面范例程序运行结果的屏幕截图

```
GUI_DispFloat:
123.45678 -123.4568
GUI_DispFloatFix:
000123.46 -00123.46
GUI_DispSFloatFix:
+00123.46 -00123.46
GUI_DispFloatMin:
123.457 -123.457
GUI_DispSFloatMin:
+123.457 -123.457
```

μC/GUI 中文手册 第9页

## **GUI\_DispFloatFix()**

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个浮点数,指定总的显示字符的数量 及小数点右边字符的数量。

#### 函数原型

void GUI\_DispFloatFix (float v, char Len, char Decs);

参 数	含 意
V	用于显示的数值。 最小值为: 1.2E-38 最大值为: 3.4E38
Len	显示的所有数字的数量(最大为9)
Decs	小数点右边数字的数量

#### 附加信息

不禁止首位为0的格式。如果数值为负,则显示一个减号。

## **GUI\_DispFloatMin()**

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个浮点数,小数点右边十进制数的数量为一个最小值。

#### 函数原型

void GUI\_DispFloatMin(float f, char Fract);

参 数	含 意
	用于显示的数值。
V	最小值为: 1.2E-38 最大值为: 3.4E38
Fract	显示字符的最小数量

#### 附加信息

不支持首位为0的格式。如果数值为负,则显示一个减号。

第 10 页 μC/GUI 中文手册

长度不需要指定,自动使用最小的长度。如果数值必须要对齐,但是数字的数量不一样, 使用该函数不是一个好的选择,应该使用一个能够指定数字数量的函数。

## **GUI\_DispSFloatFix()**

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个浮点数(包括符号),指定总的显示字符的数量及小数点右边字符的数量。

#### 函数原型

void GUI\_DispSFloatFix(float v, char Len, char Decs);

参 数	含 意
77	用于显示的数值。
V	最小值为: 1.2E-38 最大值为: 3.4E38
Len	显示的所有数字的数量(最大为9)
Decs	小数点右边数字的数量

#### 附加信息

不禁止首位为0的格式。数值的前面总会显示一个符号。

## **GUI\_DispSFloatMin()**

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个浮点数(包括符号),小数点右边数字使用最小数量。

#### 函数原型

void GUI\_DispSFloatMin(float f, char Fract);

参 数	含 意
v	用于显示的数值。 最小值为: 1.2E-38 最大值为: 3.4E38
Fract	显示数字的最小数量

μC/GUI 中文手册 第 11 页

不支持首位为0的格式

数值的前面总会显示一个符号。

长度不需要指定,自动使用最小的长度。如果数值必须要对齐,但是数字的数量不一样, 使用该函数不是一个好的选择,应该使用一个能够指定数字数量的函数。

## 5.4 显示二进制数值

#### **GUI\_DispBin()**

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个二进制数。

#### 函数原型

void GUI\_DispBin(U32 v, U8 Len);

参 数	含 意
v	用于显示的数值,32位。
Len	显示的数字的数量(包括首位的0)

#### 附加信息

与十进制及十六进制一样,最低有效位在最右边。

#### 范例

```
// 显示二进制数 "7", 结果为: 000111
U32 Input = 0x7;
```

GUI\_DispBin(Input, 6);

### 相关主题

GUI\_DispBinAt()

第 12 页 μC/GUI 中文手册

## GUI\_DispBinAt()

### 描述

在当前视窗的指定的文本坐标处,使用当前字体显示一个二进制数。

#### 函数原型

void DispBinAt(U32 v, I16P y, I16P x, U8 Len);

参 数	含 意
v	用于显示的数值,32位。
x	写入客户视窗的X轴坐标(以像素为单位)
у	写入客户视窗的Y轴坐标(以像素为单位)
Len	显示的数字的数量(包括首位的0)

#### 附加信息

十进制及十六进制一样,最低有效位在最右边。

#### // 显示二进制输入状态

GUI\_DispBinAt(Input, 0,0, 8);

#### 相关主题

GUI\_DispBin(), GUI\_DispHex()

## 5.5 显示十六进制数值

## GUI\_DispHex()

#### 描述

在当前视窗的当前文本坐标,使用当前字体显示一个十六进制数值。

#### 函数原型

void GUI\_DispHex(U32 v, U8 Len);

参 数	含 意
v	用于显示的数值,16位。

**μC/GUI** 中文手册 第 13 页

Len	显示的数字的数量

与十进制及二进制一样,最低有效位在最右边。

#### 范例

#### /\* 显示一个AD转换器的数值 \*/

GUI\_DispHex(Input, 4);

#### 相关主题

GUI\_DispDec(), GUI\_DispBin(), GUI\_DispHexAt()

## **GUI\_DispHexAt()**

#### 描述

在当前视窗的指定的文本坐标处,使用当前字体显示一个十六进制数。

#### 函数原型

void GUI\_DispHexAt(U32 v, I16P x, I16P y, U8 Len);

参 数	含 意
v	用于显示的数值,32位。
X	写入客户视窗的X轴坐标(以像素为单位)
у	写入客户视窗的Y轴坐标(以像素为单位)
Len	显示的数字的数量(包括首位的0)

#### 附加信息

与十进制及二进制一样,最低有效位在最右边。

#### 范例

#### // 在指定坐标显示一个AD转换器数值

GUI\_DispHexAt(Input, 0, 0, 4);

第 14 页 μC/GUI 中文手册

## 相关主题

```
GUI_DispDec(), GUI_DispBin(), GUI_DispHex()
```

# **5.6 μC/GUI**的版本

## $GUI\_GetVersionString()$

#### 描述

返回一个字符串包含当前µC/GUI的版本

## 函数原型

```
const char * GUI_GetVersionString(void);
```

## 范例

## // 在当前光标位置显示当前版本

GUI\_DispString(GUI\_GetVersionString());

**μC/GUI** 中文手册 第 15 页