

LSD-FET430简介

LSD-FET430 分为 USB 型仿真器 (LSD-FET430UIF)和并口仿真器(LSD-FET430PIF)两种, 并口仿真器适用于具有老式打印机口的台式机和笔记本电脑, USB 型仿真器适用于所有具有 USB 接口的台式机和笔记本电脑, USB 型仿真器的出现不仅填补了目前很多笔记本无并口, 不能使用并口行仿真器进行在线仿真的空白, 也大大提高了在线仿真时下载代码的速度。是技术的一次进步, 也是以后的发展趋势。LSD-FET430 的两款仿真器都支持目前 TI 的所有 FLASH 型芯片, 并口型仿真器无需装驱动, 即插即用。USB 型仿真器使用方便 (需安装一次驱动), 支持热插拔, 光盘内附加有使用说明书和注意事项, 在使用前请仔细阅读, 另外还在光盘内附加了大量的 TI 芯片资料和常用软件。

光盘资料说明:

打开光盘, 以下根据路径说明光盘资料

(一) DOC 文件夹

MSP430-FET 使用指南

仿真器使用应注意的问题

(二) MSP430 Technology Document 文件夹

1、Datasheet 文件夹

TI 所有 FLASH 型芯片的数据手册

2、Users Guides 文件夹

TI FLASH 型芯片的用户指南

(三) TOOLS 文件夹

此文件夹包含三个子文件夹, 分别为三种软件 Adobe Reader、CCE V2.0、IAR Embedded Workbench Kickstart, 前者为 PDF 文件的阅读软件, 后面两个为 TIFLASH 型芯片的在线仿真软件

(四) USBFET driver 文件夹

此文件夹存放的是 IAR 仿真软件的驱动, 在 IAR 的环境下 LSD-FET430 的 USB 型仿真器只有在安装了这个驱动才能正常使用, 具体的安装方法请详见 DOC 文件夹下的 MSP430-FET 使用指南。

在使用 USB 型仿真器时要注意以下几点:

- 1) 当硬件还在进行在线仿真的时候, 请务必不要插拔 LSD-FET430 型仿真器, 否则有可能损坏该仿真器。
- 2) 当有提示无法找到硬件设备的时候, 请到设备管理器下查看驱动是否正常, 如果不正常请插拔一次驱动正常后再进行仿真, 在正常的情况下还无法仿真, 请重启一次电脑后重建一下项目。