```
1
         ;代码清单17-1
2
         ;文件名: c17 mbr.asm
          ;文件说明: 硬盘主引导扇区代码
3
4
         ;创建日期: 2012-07-13 11:20 ;设置堆栈段和栈指针
5
         core base address equ 0x00040000 ;常数,内核加载的起始内存地址
6
7
         core start sector equ 0x00000001 ;常数,内核的起始逻辑扇区号
8
10 SECTION mbr vstart=0x00007c00
11
12
         mov ax, cs
13
         mov ss,ax
         mov sp,0x7c00
14
15
         ;计算GDT所在的逻辑段地址
16
17
                                      ;GDT的32位物理地址
         mov eax,[cs:pqdt+0x02]
         xor edx, edx
18
19
         mov ebx, 16
20
                                       ;分解成16位逻辑地址
         div ebx
21
22
                                       ;令DS指向该段以进行操作
         mov ds, eax
23
                                       ;段内起始偏移地址
         mov ebx, edx
24
         ;跳过0#号描述符的槽位
25
         ;创建1#描述符,保护模式下的代码段描述符
26
27
         mov dword [ebx+0x08],0x0000ffff ;基地址为0,界限0xFFFFF,DPL=00
                                       ;4KB粒度,代码段描述符,向上扩展
28
         mov dword [ebx+0x0c], 0x00cf9800
29
30
         ;创建2#描述符,保护模式下的数据段和堆栈段描述符
         mov dword [ebx+0x10],0x0000ffff ;基地址为0,界限0xFFFFF,DPL=00
31
32
         mov dword [ebx+0x14],0x00cf9200
                                      ;4KB粒度,数据段描述符,向上扩展
33
34
         ;初始化描述符表寄存器GDTR
35
                                       ;描述符表的界限
         mov word [cs: pgdt],23
36
37
         lgdt [cs: pgdt]
38
                                       ;南桥芯片内的端口
39
         in al, 0x92
40
         or al,0000 0010B
                                       ;打开A20
41
         out 0x92,al
42
                                        ;中断机制尚未工作
43
         cli
44
45
         mov eax, cr0
46
         or eax, 1
                                       ;设置PE位
47
         mov cr0, eax
48
49
         ;以下进入保护模式....
                                       ;16位的描述符选择子: 32位偏移
50
         jmp dword 0x0008:flush
51
                                        ;清流水线并串行化处理器
52
         [bits 32]
```

53

flush:

```
54
           mov eax, 0x00010
                                           ;加载数据段(4GB)选择子
 55
           mov ds, eax
 56
           mov es, eax
 57
           mov fs, eax
           mov qs, eax
 58
                                           ;加载堆栈段(4GB)选择子
 59
           mov ss,eax
 60
           mov esp, 0x7000
                                           ;堆栈指针
 61
           ;以下加载系统核心程序
 62
           mov edi, core base address
 63
 64
           mov eax, core start sector
 65
 66
                                           ;起始地址
           mov ebx, edi
                                           ;以下读取程序的起始部分(一个扇区)
 67
           call read hard disk 0
 68
           ;以下判断整个程序有多大
 69
70
                                           ;核心程序尺寸
           mov eax, [edi]
 71
           xor edx, edx
 72
                                           ;512字节每扇区
           mov ecx, 512
73
           div ecx
 74
 75
           or edx, edx
 76
                                           ;未除尽,因此结果比实际扇区数少1
           jnz @1
 77
                                           ;已经读了一个扇区,扇区总数减1
           dec eax
 78
      @1:
 79
                                           ;考虑实际长度≤512个字节的情况
           or eax, eax
                                           ;EAX=0 ?
 80
           jz pge
 81
 82
           ;读取剩余的扇区
 83
                                           ;32位模式下的LOOP使用ECX
           mov ecx, eax
 84
           mov eax, core start sector
 85
                                           ;从下一个逻辑扇区接着读
           inc eax
 86
      @2:
 87
           call read hard disk 0
 88
           inc eax
                                           ;循环读,直到读完整个内核
 89
           loop @2
 90
 91
     pge:
 92
           ;准备打开分页机制。从此,再也不用在段之间转来转去,实在晕乎~
 93
 94
           ;创建系统内核的页目录表PDT
                                           ;页目录表PDT的物理地址
 95
           mov ebx, 0x00020000
 96
 97
           ;在页目录内创建指向页目录表自己的目录项
           mov dword [ebx+4092], 0x00020003
 98
 99
100
                                           ;MBR空间有限,后面尽量不使用立即数
           mov edx, 0x00021003
101
           ;在页目录内创建与线性地址0x0000000对应的目录项
102
                                           ;写入目录项(页表的物理地址和属性)
           mov [ebx+0x000], edx
103
                                           ;此目录项仅用于过渡。
104
           ;在页目录内创建与线性地址0x80000000对应的目录项
                                           ;写入目录项(页表的物理地址和属性)
105
           mov [ebx+0x800], edx
106
```

```
107
           ;创建与上面那个目录项相对应的页表,初始化页表项
108
           mov ebx, 0x00021000
                                          ;页表的物理地址
                                          ;起始页的物理地址
109
           xor eax, eax
110
           xor esi, esi
111 .b1:
112
          mov edx, eax
113
          or edx, 0x00000003
114
                                         ;登记页的物理地址
          mov [ebx+esi*4],edx
                                          ;下一个相邻页的物理地址
115
           add eax,0x1000
116
          inc esi
117
                                          ;仅低端1MB内存对应的页才是有效的
          cmp esi, 256
           jl .b1
118
119
120
           ;令CR3寄存器指向页目录,并正式开启页功能
          mov eax, 0x00020000
121
                                         ; PCD=PWT=0
          mov cr3,eax
122
123
124
           ;将GDT的线性地址映射到从0x80000000开始的相同位置
125
           sgdt [pgdt]
126
          mov ebx, [pgdt+2]
127
           add dword [pgdt+2],0x80000000 ;GDTR也用的是线性地址
128
           lqdt [pqdt]
129
130
          mov eax, cr0
131
           or eax, 0x80000000
132
                                         ;开启分页机制
          mov cr0,eax
133
134
           ;将堆栈映射到高端,这是非常容易被忽略的一件事。应当把内核的所有东西
           ;都移到高端,否则,一定会和正在加载的用户任务局部空间里的内容冲突,
135
136
           ;而且很难想到问题会出在这里。
           add esp, 0x80000000
137
138
139
          jmp [0x80040004]
140
141 ;-----
                                         ;从硬盘读取一个逻辑扇区
142 read hard disk 0:
                                         ;EAX=逻辑扇区号
143
144
                                          ;DS:EBX=目标缓冲区地址
145
                                          ;返回: EBX=EBX+512
146
          push eax
147
          push ecx
148
          push edx
149
150
          push eax
151
152
          mov dx,0x1f2
153
          mov al, 1
154
           out dx, al
                                          ;读取的扇区数
155
           inc dx
156
                                          ;0x1f3
157
          pop eax
                                          ;LBA地址7~0
158
           out dx, al
159
```

1	. 60	inc dx			;0x1f4	
1	.61	mov cl,8				
1	.62	shr eax,cl				
1	.63	out dx,al			;LBA地址1	5~8
1	.64					
1	. 65	inc dx			;0x1f5	
1	.66	shr eax,cl				
1	.67	out dx,al			;LBA地址2	3~16
1	. 68					
1	.69	inc dx			;0x1f6	
1	.70	shr eax,cl				
1	.71	or al,0xe0			;第一硬盘	LBA地址27~24
1	.72	out dx,al				
1	.73					
1	.74	inc dx			;0x1f7	
1	.75	mov al,0x20			;读命令	
1	.76	out dx,al				
1	.77					
1	178 .waits:					
1	.79	in al,dx				
1	.80	and al, $0x88$				
1	.81	cmp al,0x08				
1	.82	jnz .waits			;不忙,且硕	更盘已准备好数据传输
1	.83					
1	.84	mov ecx,256			;总共要读即	双的字数
1	.85	mov dx,0x1f0				
1	186 .readw:					
1	.87	in ax,dx				
1	.88	mov [ebx],ax				
1	.89	add ebx,2				
1	.90	loop .readw				
1	.91					
1	.92	pop edx				
1	.93	pop ecx				
1	.94	pop eax				
1	.95					
1	.96	ret				
	.97					
1	.98 ;					
		pgdt	dw			
	200			0x00008000		型/线性地址
	202	times 510-(\$-\$\$)				
2	203		db	0x55,0xaa		