```
1
        ;代码清单14-1
        ;文件名: c14 core.asm
2
         ;文件说明:保护模式微型核心程序
3
4
        ;创建日期: 2011-11-6 18:37
5
        ;以下常量定义部分。内核的大部分内容都应当固定
6
        core code seg sel equ 0x38 ;内核代码段选择子
7
                        equ 0x30 ;内核数据段选择子
8
        core data seg sel
        sys_routine_seg_sel equ 0x28 ;系统公共例程代码段的选择子
9
        video_ram_seg_selequ 0x20;视频显示缓冲区的段选择子core_stack_seg_selequ 0x18;内核堆栈段选择子
10
11
        mem_0_4_gb_seg_sel equ 0x08 ;整个0-4GB内存的段的选择子
12
13
14 ;----
        ;以下是系统核心的头部,用于加载核心程序
16
        core length
                     dd core end ;核心程序总长度#00
17
18
        sys routine seg dd section.sys routine.start
19
                                   ;系统公用例程段位置#04
20
21
        core data seg dd section.core data.start
22
                                   ;核心数据段位置#08
23
24
        core code seg dd section.core code.start
25
                                   ;核心代码段位置#0c
26
27
                    dd start
                                   ;核心代码段入口点#10
28
        core entry
29
                     dw core code seg sel
30
[bits 32]
;系统公共例程代码段
34 SECTION sys routine vstart=0
        ;字符串显示例程
                                   ;显示0终止的字符串并移动光标
37 put string:
                                   ;输入: DS:EBX=串地址
38
       push ecx
39
40 .getc:
41
       mov cl, [ebx]
        or cl,cl
42
        jz .exit
43
44
        call put char
        inc ebx
45
        jmp .getc
46
47
48
  .exit:
49
       pop ecx
50
        retf
                                   ;段间返回
51
                                   ;在当前光标处显示一个字符,并推进
53 put char:
```

```
;光标。仅用于段内调用
 54
 55
                                                 ;输入: CL=字符ASCII码
 56
            pushad
 57
 58
             ;以下取当前光标位置
            mov dx,0x3d4
 59
 60
            mov al, 0x0e
            out dx, al
 61
            inc dx
                                                 ;0x3d5
 62
 63
            in al, dx
                                                 ;高字
 64
            mov ah, al
 65
            dec dx
                                                 ;0x3d4
 66
 67
            mov al, 0x0f
            out dx, al
 68
 69
            inc dx
                                                 ;0x3d5
70
                                                 ;低字
            in al, dx
 71
            mov bx,ax
                                                 ;BX=代表光标位置的16位数
 72
73
                                                 ;回车符?
            cmp cl,0x0d
 74
            jnz .put 0a
 75
            mov ax,bx
 76
            mov bl,80
77
            div bl
 78
            mul bl
 79
            mov bx,ax
 80
             jmp .set cursor
 81
 82
     .put_0a:
 83
                                                 ;换行符?
            cmp cl,0x0a
 84
             jnz .put other
 85
             add bx,80
             jmp .roll screen
 86
 87
 88
                                                 ;正常显示字符
      .put other:
 89
            push es
 90
                                                ;0xb8000段的选择子
            mov eax, video ram seg sel
 91
            mov es, eax
 92
            shl bx,1
 93
            mov [es:bx],cl
 94
            pop es
 95
             ;以下将光标位置推进一个字符
 96
 97
            shr bx,1
            inc bx
 98
 99
100
      .roll screen:
101
             cmp bx,2000
                                                 ;光标超出屏幕?滚屏
102
             jl .set_cursor
103
104
            push ds
            push es
105
106
            mov eax, video ram seg sel
```

```
mov ds, eax
107
108
           mov es, eax
109
           cld
110
           mov esi, 0xa0
                                            ;小心! 32位模式下movsb/w/d
111
           mov edi,0x00
                                            ;使用的是esi/edi/ecx
112
           mov ecx, 1920
113
           rep movsd
114
                                            ;清除屏幕最底一行
           mov bx, 3840
                                            ;32位程序应该使用ECX
115
           mov ecx,80
116 .cls:
117
           mov word[es:bx], 0x0720
           add bx, 2
118
           loop .cls
119
120
121
           pop es
122
           pop ds
123
124
           mov bx, 1920
125
126 .set cursor:
127
           mov dx, 0x3d4
           mov al, 0x0e
128
           out dx, al
129
           inc dx
130
                                            ;0x3d5
131
           mov al, bh
           out dx, al
132
           dec dx
133
                                            ;0x3d4
           mov al, 0x0f
134
           out dx, al
135
136
           inc dx
                                            ;0x3d5
           mov al, bl
137
138
           out dx, al
139
140
           popad
141
142
           ret
143
144 ;-----
                                            ;从硬盘读取一个逻辑扇区
145 read hard disk 0:
                                            ;EAX=逻辑扇区号
146
147
                                            ;DS:EBX=目标缓冲区地址
148
                                            ;返回: EBX=EBX+512
           push eax
149
150
           push ecx
151
           push edx
152
153
           push eax
154
155
           mov dx,0x1f2
           mov al, 1
156
157
                                            ;读取的扇区数
           out dx, al
158
           inc dx
159
                                            ;0x1f3
```

```
160
            pop eax
161
            out dx,al
                                              ;LBA地址7~0
162
163
            inc dx
                                              ;0x1f4
164
            mov cl,8
            shr eax, cl
165
166
            out dx, al
                                              ;LBA地址15~8
167
            inc dx
                                              ;0x1f5
168
            shr eax,cl
169
170
                                              ;LBA地址23~16
            out dx, al
171
            inc dx
                                              ;0x1f6
172
173
            shr eax, cl
                                              ;第一硬盘 LBA地址27~24
174
            or al, 0xe0
            out dx, al
175
176
177
            inc dx
                                              ;0x1f7
178
            mov al, 0x20
                                              ;读命令
179
            out dx, al
180
181
     .waits:
182
            in al, dx
            and al, 0x88
183
184
            cmp al, 0x08
                                              ;不忙,且硬盘已准备好数据传输
185
            jnz .waits
186
187
                                              ; 总共要读取的字数
            mov ecx, 256
            mov dx,0x1f0
188
189 .readw:
190
            in ax, dx
191
            mov [ebx],ax
            add ebx, 2
192
193
            loop .readw
194
195
            pop edx
196
            pop ecx
197
            pop eax
198
199
                                              ;段间返回
            retf
200
202;汇编语言程序是极难一次成功,而且调试非常困难。这个例程可以提供帮助
                                              ;在当前光标处以十六进制形式显示
203 put hex dword:
204
                                              ;一个双字并推进光标
205
                                              ;输入: EDX=要转换并显示的数字
                                              ;输出:无
206
207
            pushad
208
            push ds
209
210
                                              ;切换到核心数据段
            mov ax, core data seg sel
211
            mov ds, ax
212
```

```
;指向核心数据段内的转换表
213
            mov ebx, bin hex
214
            mov ecx, 8
215 .xlt:
216
            rol edx, 4
217
            mov eax, edx
            and eax,0x0000000f
218
219
            xlat
220
            push ecx
221
222
            mov cl, al
223
            call put char
224
            pop ecx
225
226
            loop .xlt
227
228
            pop ds
229
            popad
230
            retf
231
                                              ;分配内存
233 allocate memory:
                                              ;输入: ECX=希望分配的字节数
234
                                              ;输出: ECX=起始线性地址
235
236
            push ds
237
            push eax
238
            push ebx
239
240
            mov eax, core data seg sel
241
            mov ds, eax
242
243
            mov eax,[ram alloc]
244
            add eax, ecx
                                              ;下一次分配时的起始地址
245
246
            ;这里应当有检测可用内存数量的指令
247
248
                                              ;返回分配的起始地址
            mov ecx,[ram alloc]
249
250
            mov ebx, eax
            and ebx, 0xfffffffc
251
252
            add ebx, 4
                                              ;强制对齐
253
                                              ;下次分配的起始地址最好是4字节对齐
            test eax, 0x00000003
254
                                              ;如果没有对齐,则强制对齐
            cmovnz eax, ebx
                                              ;下次从该地址分配内存
255
            mov [ram alloc],eax
256
                                              ; cmovcc指令可以避免控制转移
257
            pop ebx
258
            pop eax
259
            pop ds
260
261
            retf
262
                                              ;在GDT内安装一个新的描述符
264 set up gdt descriptor:
265
                                              ;输入: EDX:EAX=描述符
```

```
;输出: CX=描述符的选择子
266
267
           push eax
268
           push ebx
269
           push edx
270
271
           push ds
272
           push es
273
                                            ;切换到核心数据段
274
           mov ebx, core data seg sel
275
           mov ds, ebx
276
                                             ;以便开始处理GDT
277
           sgdt [pgdt]
278
279
           mov ebx, mem 0 4 gb seg sel
280
           mov es, ebx
281
282
                                             ;GDT界限
           movzx ebx,word [pgdt]
283
           inc bx
                                             ;GDT总字节数,也是下一个描述符偏移
284
                                             ;下一个描述符的线性地址
           add ebx, [pgdt+2]
285
286
           mov [es:ebx],eax
287
           mov [es:ebx+4],edx
288
289
                                             ;增加一个描述符的大小
           add word [pgdt],8
290
                                             ;对GDT的更改生效
291
           lqdt [pqdt]
292
293
                                             ;得到GDT界限值
           mov ax, [pgdt]
294
           xor dx, dx
295
           mov bx,8
296
                                             ;除以8, 去掉余数
           div bx
297
           mov cx, ax
                                             ;将索引号移到正确位置
298
           shl cx,3
299
300
           pop es
301
           pop ds
302
303
           pop edx
304
           pop ebx
305
           pop eax
306
307
           retf
                                             ;构造存储器和系统的段描述符
309 make seg descriptor:
310
                                             ;输入: EAX=线性基地址
311
                                                  EBX=段界限
                                                  ECX=属性。各属性位都在原始
312
313
                                                       位置, 无关的位清零
                                             ;返回: EDX:EAX=描述符
314
315
           mov edx, eax
316
           shl eax, 16
                                             ;描述符前32位(EAX)构造完毕
317
           or ax, bx
318
```

```
;清除基地址中无关的位
319
         and edx, 0xffff0000
320
         rol edx,8
                                     ;装配基址的31~24和23~16 (80486+)
321
         bswap edx
322
323
         xor bx,bx
324
                                     ;装配段界限的高4位
         or edx, ebx
325
326
                                     ;装配属性
         or edx, ecx
327
328
         retf
329
330 ;-----
                                     ;构造门的描述符(调用门等)
331 make gate descriptor:
332
                                     ;输入: EAX=门代码在段内偏移地址
333
                                           BX=门代码所在段的选择子
334
                                           CX=段类型及属性等(各属
335
                                             性位都在原始位置)
                                     ;返回: EDX:EAX=完整的描述符
336
337
         push ebx
338
         push ecx
339
340
         mov edx, eax
                                     ;得到偏移地址高16位
341
         and edx, 0xffff0000
342
                                     ;组装属性部分到EDX
         or dx,cx
343
                                     ;得到偏移地址低16位
344
         and eax,0x0000ffff
         shl ebx, 16
345
346
                                     ;组装段选择子部分
         or eax, ebx
347
348
         pop ecx
349
         pop ebx
350
351
         retf
352
353 sys routine end:
354
356 SECTION core data vstart=0
                                     ;系统核心的数据段
357 ;-----
358
                                     ;用于设置和修改GDT
                       dw 0
         pgdt
359
                       dd 0
360
                       dd 0x00100000 ;下次分配内存时的起始地址
361
         ram alloc
362
         ;符号地址检索表
363
364
          salt:
                      db '@PrintString'
365
          salt 1
                   times 256-(\$-salt 1) db 0
366
367
                       dd put string
                       dw sys routine seg sel
368
369
                       db '@ReadDiskData'
370
          salt 2
                   times 256-(\$-salt 2) db 0
371
```

```
372
                            dd read hard disk 0
373
                            dw sys routine seg sel
374
375
            salt 3
                            db '@PrintDwordAsHexString'
376
                       times 256-(\$-salt 3) db 0
377
                            dd put hex dword
378
                            dw sys routine seg sel
379
                            db '@TerminateProgram'
380
            salt 4
                       times 256-($-salt 4) db 0
381
382
                            dd return point
383
                               core code seg sel
384
385
            salt item len
                         equ $-salt 4
            salt items
                           equ ($-salt)/salt item len
386
387
388
            message 1
                                ' If you seen this message, that means we '
                            db
                               'are now in protect mode, and the system '
389
                            db
390
                            db
                                'core is loaded, and the video display '
391
                                'routine works perfectly.',0x0d,0x0a,0
392
393
                                ' System wide CALL-GATE mounted.', 0x0d, 0x0a, 0
            message 2
                            db
394
395
                                0x0d,0x0a,' Loading user program...',0
            message 3
                            db
396
                            db 'Done.', 0x0d, 0x0a, 0
397
            do status
398
                            db 0x0d,0x0a,0x0d,0x0a,0x0d,0x0a
399
            message 6
                            db ' User program terminated, control returned.',0
400
401
                            db '0123456789ABCDEF'
402
            bin hex
403
                                              ;put hex dword子过程用的查找表
404
405
                                             ;内核用的缓冲区
            core buf times 2048 db 0
406
407
                                             ;内核用来临时保存自己的栈指针
            esp pointer
                            dd 0
408
                            db 0x0d,0x0a,' ',0
409
            cpu brnd0
410
            cpu brand times 52 db 0
411
            cpu brnd1
                            db \ 0x0d, 0x0a, 0x0d, 0x0a, 0
412
413
            ;任务控制块链
            tcb chain
                            dd 0
414
415
416 core data end:
417
419 SECTION core code vstart=0
420 ;-----
                                             ;在LDT内安装一个新的描述符
421 fill descriptor in ldt:
422
                                             ;输入: EDX:EAX=描述符
423
                                                        EBX=TCB基地址
424
                                              ;输出: CX=描述符的选择子
```

```
425
            push eax
426
            push edx
427
            push edi
428
            push ds
429
430
            mov ecx, mem 0 4 gb seg sel
431
            mov ds, ecx
432
                                               ;获得LDT基地址
433
            mov edi,[ebx+0x0c]
434
435
            xor ecx, ecx
                                               ;获得LDT界限
436
            mov cx, [ebx+0x0a]
437
                                               ;LDT的总字节数,即新描述符偏移地址
            inc cx
438
439
            mov [edi+ecx+0x00],eax
440
                                               ;安装描述符
            mov [edi+ecx+0x04],edx
441
442
            add cx,8
443
            dec cx
                                               ;得到新的LDT界限值
444
445
                                               ;更新LDT界限值到TCB
            mov [ebx+0x0a], cx
446
447
            mov ax,cx
448
            xor dx, dx
449
            mov cx,8
            div cx
450
451
452
            mov cx, ax
453
                                              ;左移3位,并且
            shl cx,3
454
            or cx,0000 0000 0000 0100B
                                              ;使TI位=1,指向LDT,最后使RPL=00
455
456
            pop ds
            pop edi
457
            pop edx
458
459
            pop eax
460
461
            ret
462
464 load relocate program:
                                               ;加载并重定位用户程序
                                               ;输入: PUSH 逻辑扇区号
465
466
                                                     PUSH 任务控制块基地址
467
                                               ;输出:无
468
            pushad
469
470
            push ds
471
            push es
472
473
                                               ;为访问通过堆栈传递的参数做准备
            mov ebp, esp
474
475
            mov ecx, mem 0 4 gb seg sel
476
            mov es, ecx
477
```

```
;从堆栈中取得TCB的基地址
478
           mov esi,[ebp+11*4]
479
            ;以下申请创建LDT所需要的内存
480
481
                                             ;允许安装20个LDT描述符
            mov ecx, 160
482
            call sys routine seg sel:allocate memory
           mov [es:esi+0x0c],ecx;登记LDT基地址到TCB中mov word [es:esi+0x0a],0xffff;登记LDT初始的界限到TCB中
483
484
485
           ;以下开始加载用户程序
486
487
           mov eax, core data seg sel
488
                                             ;切换DS到内核数据段
           mov ds, eax
489
490
                                             ;从堆栈中取出用户程序起始扇区号
           mov eax, [ebp+12*4]
491
                                             ;读取程序头部数据
           mov ebx, core buf
            call sys routine seg sel:read hard disk 0
492
493
494
            ;以下判断整个程序有多大
495
           mov eax,[core buf]
                                             ;程序尺寸
496
           mov ebx, eax
497
           and ebx, 0xfffffe00
                                             ;使之512字节对齐(能被512整除的数低
498
                                             ;9位都为0
            add ebx,512
499
                                             ;程序的大小正好是512的倍数吗?
            test eax,0x000001ff
                                             ;不是。使用凑整的结果
500
            cmovnz eax, ebx
501
502
                                             ;实际需要申请的内存数量
           mov ecx, eax
           call sys routine seg sel:allocate memory
503
504
           mov [es:esi+0x06],ecx
                                             ;登记程序加载基地址到TCB中
505
                                             ;ebx -> 申请到的内存首地址
506
           mov ebx, ecx
507
           xor edx, edx
508
           mov ecx,512
509
           div ecx
510
                                             ;总扇区数
           mov ecx, eax
511
512
           mov eax, mem 0 4 gb seg sel
                                            ;切换DS到0-4GB的段
513
           mov ds, eax
514
515
                                             ; 起始扇区号
           mov eax, [ebp+12*4]
516
           call sys routine seg sel:read hard disk 0
517
           inc eax
518
519
                                             ;循环读,直到读完整个用户程序
           loop .b1
520
521
                                             ;获得程序加载基地址
           mov edi,[es:esi+0x06]
522
523
            ;建立程序头部段描述符
524
                                             ;程序头部起始线性地址
           mov eax, edi
525
           mov ebx, [edi+0x04]
                                             ;段长度
526
                                             ;段界限
            dec ebx
527
           mov ecx, 0x0040f200
                                             ;字节粒度的数据段描述符,特权级3
528
            call sys routine seg sel:make seg descriptor
529
           ;安装头部段描述符到LDT中
530
```

```
531
           mov ebx, esi
                                            ;TCB的基地址
532
           call fill descriptor in ldt
533
534
           or cx,0000 0000 0000 0011B
                                            ;设置选择子的特权级为3
535
           mov [es:esi+0x44],cx
                                            ; 登记程序头部段选择子到TCB
                                            ;和头部内
536
           mov [edi+0x04], cx
537
538
           ;建立程序代码段描述符
539
           mov eax, edi
540
           add eax, [edi+0x14]
                                            ;代码起始线性地址
541
           mov ebx, [edi+0x18]
                                            ;段长度
542
                                            ;段界限
           dec ebx
                                            ;字节粒度的代码段描述符,特权级3
543
           mov ecx, 0x0040f800
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
544
545
           mov ebx, esi
                                            ;TCB的基地址
           call fill descriptor in ldt
546
547
           or cx,0000 0000 0000 0011B
                                            ;设置选择子的特权级为3
548
           mov [edi+0x14], cx
                                            ;登记代码段选择子到头部
549
550
           ;建立程序数据段描述符
551
           mov eax, edi
552
           add eax, [edi+0x1c]
                                            ;数据段起始线性地址
553
           mov ebx, [edi+0x20]
                                            ;段长度
554
                                            ;段界限
           dec ebx
555
           mov ecx, 0x0040f200
                                            ;字节粒度的数据段描述符,特权级3
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
556
557
           mov ebx, esi
                                            ;TCB的基地址
           call fill descriptor in ldt
558
                                            ;设置选择子的特权级为3
559
           or cx,0000 0000 0000 0011B
560
           mov [edi+0x1c],cx
                                            ;登记数据段选择子到头部
561
562
           ;建立程序堆栈段描述符
                                           ;4KB的倍率
563
           mov ecx,[edi+0x0c]
           mov ebx,0x000fffff
564
565
           sub ebx, ecx
                                            ;得到段界限
566
           mov eax, 4096
           mul ecx
567
568
                                            :准备为堆栈分配内存
           mov ecx.eax
           call sys routine seg sel:allocate memory
569
570
           add eax, ecx
                                            ;得到堆栈的高端物理地址
           mov ecx, 0x00c0f600
571
                                            ;字节粒度的堆栈段描述符,特权级3
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
572
573
           mov ebx, esi
                                            ;TCB的基地址
           call fill descriptor in ldt
574
           or cx,0000 0000 0000 0011B
                                            ;设置选择子的特权级为3
575
576
           mov [edi+0x08], cx
                                            ;登记堆栈段选择子到头部
577
578
           ;重定位SALT
579
           mov eax, mem 0 4 gb seg sel
                                            ;这里和前一章不同,头部段描述符
                                            ;已安装,但还没有生效,故只能通
580
           mov es, eax
581
                                            ;过4GB段访问用户程序头部
           mov eax, core data seg sel
582
           mov ds, eax
583
```

```
584
585
           cld
586
587
                                             ;U-SALT条目数(通过访问4GB段取得)
           mov ecx, [es:edi+0x24]
588
            add edi, 0x28
                                             ;U-SALT在4GB段内的偏移
589 .b2:
590
           push ecx
           push edi
591
592
593
           mov ecx, salt items
           mov esi, salt
594
595 .b3:
           push edi
596
597
           push esi
           push ecx
598
599
600
                                             ;检索表中,每条目的比较次数
           mov ecx, 64
601
           repe cmpsd
                                             ;每次比较4字节
602
           jnz .b4
603
                                             ;若匹配,则esi恰好指向其后的地址
           mov eax,[esi]
604
                                             ;将字符串改写成偏移地址
           mov [es:edi-256],eax
605
           mov ax, [esi+4]
                                             ;以用户程序自己的特权级使用调用门
606
            or ax,000000000000011B
607
                                             ;故RPL=3
608
                                             ;回填调用门选择子
           mov [es:edi-252],ax
    .b4:
609
610
611
           pop ecx
612
            pop esi
613
            add esi, salt item len
                                             ;从头比较
614
           pop edi
615
            loop .b3
616
617
           pop edi
618
            add edi, 256
619
           pop ecx
           loop .b2
620
621
622
                                             ;从堆栈中取得TCB的基地址
           mov esi,[ebp+11*4]
623
624
            ;创建0特权级堆栈
625
           mov ecx, 4096
626
                                             ;为牛成堆栈高端地址做准备
           mov eax, ecx
           mov [es:esi+0x1a],ecx
627
628
            shr dword [es:esi+0x1a],12
                                             ;登记0特权级堆栈尺寸到TCB
629
            call sys routine seg sel:allocate memory
630
                                             ;堆栈必须使用高端地址为基地址
            add eax, ecx
631
           mov [es:esi+0x1e],eax
                                             ;登记0特权级堆栈基地址到TCB
632
            mov ebx, 0xffffe
                                             ;段长度(界限)
                                             ;4KB粒度,读写,特权级0
633
            mov ecx, 0x00c09600
634
            call sys routine seg sel:make seg descriptor
635
                                             ;TCB的基地址
            mov ebx, esi
            call fill descriptor in ldt
636
```

```
;设置选择子的特权级为0
637
           ;or cx,0000 0000 0000 0000
          mov [es:esi+0x22],cx
638
                                         ;登记0特权级堆栈选择子到TCB
                                         ;登记0特权级堆栈初始ESP到TCB
639
          mov dword [es:esi+0x24],0
640
641
          ;创建1特权级堆栈
          mov ecx, 4096
642
                                        ;为生成堆栈高端地址做准备
643
          mov eax, ecx
          mov [es:esi+0x28],ecx
644
645
                                         ;登记1特权级堆栈尺寸到TCB
          shr [es:esi+0x28],12
          call sys routine seg sel:allocate memory
646
647
                                         ;堆栈必须使用高端地址为基地址
          add eax, ecx
648
                                         ;登记1特权级堆栈基地址到TCB
          mov [es:esi+0x2c],eax
649
                                         ;段长度(界限)
          mov ebx, 0xffffe
          mov ecx,0x00c0b600
650
                                         ;4KB粒度,读写,特权级1
          call sys routine seg sel:make seg descriptor
651
652
                                         ;TCB的基地址
          mov ebx, esi
          call fill descriptor in ldt
653
                                       ;设置选择子的特权级为1
654
          or cx,0000 0000 0000 0001
          mov [es:esi+0x30],cx
655
                                         ;登记1特权级堆栈选择子到TCB
656
          mov dword [es:esi+0x32],0
                                         ;登记1特权级堆栈初始ESP到TCB
657
658
          ;创建2特权级堆栈
659
          mov ecx, 4096
660
                                         ;为生成堆栈高端地址做准备
          mov eax, ecx
661
          mov [es:esi+0x36],ecx
                                         ;登记2特权级堆栈尺寸到TCB
662
           shr [es:esi+0x36],12
          call sys routine seg sel:allocate memory
663
664
                                         ; 堆栈必须使用高端地址为基地址
          add eax, ecx
          mov [es:esi+0x3a],ecx
                                        ;登记2特权级堆栈基地址到TCB
665
                                        ;段长度(界限)
666
          mov ebx, 0xffffe
          mov ecx, 0x00c0d600
667
                                        ;4KB粒度,读写,特权级2
          call sys routine seg sel:make seg descriptor
668
669
                                         ;TCB的基地址
          mov ebx, esi
670
          call fill descriptor in ldt
          or cx,0000_0000_0000_0010 ;设置选择子的特权级为2
671
672
          mov [es:esi+0x3e],cx
                                         ;登记2特权级堆栈选择子到TCB
                                         ;登记2特权级堆栈初始ESP到TCB
673
          mov dword [es:esi+0x40],0
674
675
          ;在GDT中登记LDT描述符
                                   ;LDT的起始线性地址
676
          mov eax,[es:esi+0x0c]
          movzx ebx,word [es:esi+0x0a]
677
                                        ;LDT段界限
          mov ecx, 0x00408200
678
                                         ;LDT描述符,特权级0
          call sys routine seg sel:make seg descriptor
679
          call sys routine seg sel:set up gdt descriptor
680
                                        ;登记LDT选择子到TCB中
681
          mov [es:esi+0x10],cx
682
683
          ;创建用户程序的TSS
                                    ;tss的基本尺寸
684
          mov ecx, 104
          mov [es:esi+0x12],cx
685
          dec word [es:esi+0x12]
                                         ;登记TSS界限值到TCB
686
687
          call sys routine seg sel:allocate memory
          mov [es:esi+0x14],ecx
                                        ;登记TSS基地址到TCB
688
689
```

```
690
           ;登记基本的TSS表格内容
691
           mov word [es:ecx+0],0
                                           ;反向链=0
692
                                           ;登记0特权级堆栈初始ESP
693
           mov edx,[es:esi+0x24]
694
                                           :到TSS中
           mov [es:ecx+4],edx
695
696
           mov dx, [es:esi+0x22]
                                           ;登记0特权级堆栈段选择子
697
                                           :到TSS中
           mov [es:ecx+8],dx
698
699
                                           ;登记1特权级堆栈初始ESP
           mov edx,[es:esi+0x32]
700
                                           ;到TSS中
           mov [es:ecx+12],edx
701
702
                                           ;登记1特权级堆栈段选择子
           mov dx, [es:esi+0x30]
703
                                           ;到TSS中
           mov [es:ecx+16], dx
704
705
                                           ;登记2特权级堆栈初始ESP
           mov edx,[es:esi+0x40]
706
           mov [es:ecx+20],edx
                                           ;到TSS中
707
708
                                           ;登记2特权级堆栈段选择子
           mov dx, [es:esi+0x3e]
709
           mov [es:ecx+24],dx
                                           ;到TSS中
710
711
                                           ;登记任务的LDT选择子
           mov dx, [es:esi+0x10]
                                           ;到TSS中
712
           mov [es:ecx+96], dx
713
714
                                          ;登记任务的I/O位图偏移
           mov dx, [es:esi+0x12]
715
                                           ;到TSS中
           mov [es:ecx+102], dx
716
717
           mov word [es:ecx+100],0
                                          ;T=0
718
719
           ;在GDT中登记TSS描述符
720
           mov eax,[es:esi+0x14]
                                          ;TSS的起始线性地址
721
           movzx ebx,word [es:esi+0x12]
                                          ;段长度(界限)
                                           ;TSS描述符,特权级0
722
           mov ecx, 0x00408900
723
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
724
           call sys routine seg sel:set up gdt descriptor
725
                                           ;登记TSS选择子到TCB
           mov [es:esi+0x18],cx
726
727
                                           :恢复到调用此过程前的es段
           pop es
728
                                           ;恢复到调用此过程前的ds段
           pop ds
729
730
           popad
731
732
                                           ;丢弃调用本过程前压入的参数
           ret 8
733
734 ;-----
                                           ;在TCB链上追加任务控制块
735 append to tcb link:
736
                                           ;输入: ECX=TCB线性基地址
737
           push eax
738
           push edx
           push ds
739
740
           push es
741
                                          ;令DS指向内核数据段
742
           mov eax, core data seg sel
```

```
743
            mov ds, eax
744
            mov eax, mem 0 4 gb seg sel
                                        ;令ES指向0..4GB段
745
            mov es, eax
746
747
                                              ;当前TCB指针域清零,以指示这是最
            mov dword [es: ecx+0x00],0
                                              ;后一个TCB
748
749
750
                                              ;TCB表头指针
            mov eax,[tcb chain]
                                              ;链表为空?
751
            or eax, eax
752
            jz .notcb
753
754
     .searc:
755
           mov edx, eax
756
            mov eax, [es: edx+0x00]
            or eax, eax
757
758
            jnz .searc
759
760
           mov [es: edx+0x00], ecx
761
            jmp .retpc
762
763 .notcb:
764
                                             ;若为空表,直接令表头指针指向TCB
            mov [tcb chain],ecx
765
766 .retpc:
767
            pop es
768
            pop ds
769
            pop edx
770
            pop eax
771
772
            ret
773
775 start:
776
                                              ;使ds指向核心数据段
            mov ecx, core data seg sel
777
            mov ds, ecx
778
779
            mov ebx, message 1
780
            call sys routine seg sel:put string
781
782
            ;显示处理器品牌信息
783
            mov eax, 0x80000002
784
            cpuid
            mov [cpu brand + 0x00], eax
785
786
            mov [cpu brand + 0x04], ebx
            mov [cpu brand + 0x08],ecx
787
            mov [cpu brand + 0x0c], edx
788
789
790
            mov eax, 0x80000003
791
            cpuid
            mov [cpu brand + 0x10], eax
792
793
            mov [cpu brand + 0x14], ebx
            mov [cpu brand + 0x18], ecx
794
            mov [cpu brand + 0x1c],edx
795
```

```
796
797
           mov eax, 0x80000004
798
           cpuid
           mov [cpu brand + 0x20], eax
799
           mov [cpu brand + 0x24], ebx
800
           mov [cpu brand + 0x28], ecx
801
           mov [cpu brand + 0x2c], edx
802
803
           mov ebx,cpu brnd0
                                            ;显示处理器品牌信息
804
           call sys routine seg sel:put string
805
           mov ebx, cpu brand
806
807
           call sys routine seg sel:put string
           mov ebx, cpu brnd1
808
           call sys routine seg sel:put string
809
810
811
           ;以下开始安装为整个系统服务的调用门。特权级之间的控制转移必须使用门
812
                                            ;C-SALT表的起始位置
           mov edi, salt
                                             ;C-SALT表的条目数量
813
           mov ecx, salt items
814
     .b3:
815
           push ecx
816
                                            ;该条目入口点的32位偏移地址
           mov eax, [edi+256]
                                            ;该条目入口点的段选择子
817
           mov bx, [edi+260]
                                            ;特权级3的调用门(3以上的特权级才
818
           mov cx, 1 11 0 1100 000 00000B
                                            ;允许访问),0个参数(因为用寄存器
819
820
                                             ;传递参数,而没有用栈)
           call sys routine seg sel:make gate descriptor
821
822
           call sys routine seg sel:set up gdt descriptor
823
                                            ;将返回的门描述符选择子回填
           mov [edi+260],cx
824
                                            ;指向下一个C-SALT条目
           add edi, salt item len
825
           pop ecx
826
           loop .b3
827
           ;对门进行测试
828
829
           mov ebx, message 2
830
           call far [salt 1+256]
                                            ;通过门显示信息(偏移量将被忽略)
831
832
           mov ebx, message 3
833
           call sys routine seg sel:put string;在内核中调用例程不需要通过门
834
           ;创建任务控制块。这不是处理器的要求,而是我们自己为了方便而设立的
835
           mov ecx.0x46
836
837
           call sys routine seg sel:allocate memory
                                            ;将任务控制块追加到TCB链表
838
           call append to tcb link
839
840
                                             ;用户程序位于逻辑50扇区
           push dword 50
841
                                             ;压入任务控制块起始线性地址
           push ecx
842
           call load relocate program
843
844
           mov ebx, do status
845
846
           call sys routine seg sel:put string
847
848
           mov eax, mem 0 4 gb seg sel
```

```
849
         mov ds, eax
850
                                     ;加载任务状态段
851
         ltr [ecx+0x18]
852
         lldt [ecx+0x10]
                                     ;加载LDT
853
854
         mov eax, [ecx+0x44]
855
                                     ;切换到用户程序头部段
         mov ds, eax
856
857
         ;以下假装是从调用门返回。摹仿处理器压入返回参数
858
                                     ;调用前的堆栈段选择子
         push dword [0x08]
859
         push dword 0
                                     ;调用前的esp
860
                                     ;调用前的代码段选择子
861
         push dword [0x14]
862
         push dword [0x10]
                                     ;调用前的eip
863
864
         retf
865
866 return point:
                                     ;用户程序返回点
                                     ;因为c14.asm是以JMP的方式使用调
867
         mov eax, core data seg sel
868
                                     ;用门@TerminateProgram, 回到这
         mov ds, eax
869
                                     ;里时,特权级为3,会导致异常。
         mov ebx, message 6
870
871
         call sys routine seg sel:put string
872
873
         hlt
874
875 core code end:
876
877 ;-----
878 SECTION core trail
879 ;-----
880 core end:
```