```
;代码清单9-1
1
2
         ;文件名: c09 1.asm
         ;文件说明:用户程序
3
4
         ;创建日期: 2011-4-16 22:03
5
7 SECTION header vstart=0
                                      ;定义用户程序头部段
                                      ;程序总长度[0x00]
     program length dd program end
9
     ;用户程序入口点
10
                                      ;偏移地址[0x04]
11
     code entry
                  dw start
                  dd section.code.start ;段地址[0x06]
12
13
14
     realloc tbl len dw (header end-realloc begin) /4
15
                                      ;段重定位表项个数[0x0a]
16
17
     realloc begin:
18
     ;段重定位表
19
     code_segment      dd section.code.start ;[0x0c]
20
     data segment
                 dd section.data.start ; [0x14]
21
     stack segment dd section.stack.start ;[0x1c]
22
23 header end:
24
26 SECTION code align=16 vstart=0
                                  ;定义代码段(16字节对齐)
27 new int 0x70:
28
      push ax
      push bx
29
30
      push cx
31
      push dx
32
      push es
33
34
  .w0:
35
                                    ;阻断NMI。当然,通常是不必要的
      mov al,0x0a
       or al, 0x80
36
      out 0x70,al
37
                                    ;读寄存器A
38
      in al, 0x71
39
                                    ;测试第7位UIP
      test al,0x80
40
       jnz .w0
                                    ;以上代码对于更新周期结束中断来说
41
                                    ;是不必要的
42
      xor al, al
       or al,0x80
43
       out 0x70, al
44
                                    ;读RTC当前时间(秒)
45
       in al, 0x71
46
       push ax
47
48
      mov al,2
49
       or al,0x80
       out 0x70, al
50
51
                                    ;读RTC当前时间(分)
       in al, 0x71
       push ax
52
53
```

```
mov al,4
 54
 55
         or al,0x80
         out 0x70, al
 56
 57
         in al, 0x71
                                            ;读RTC当前时间(时)
 58
         push ax
 59
                                            ;寄存器C的索引。且开放NMI
 60
         mov al,0x0c
         out 0x70, al
 61
                                            ;读一下RTC的寄存器C,否则只发生一次中断
 62
         in al, 0x71
                                            ;此处不考虑闹钟和周期性中断的情况
 63
         mov ax, 0xb800
 64
         mov es,ax
 65
 66
 67
         pop ax
         call bcd to ascii
 68
 69
                                            ;从屏幕上的12行36列开始显示
         mov bx, 12*160 + 36*2
 70
 71
         mov [es:bx],ah
 72
                                            ;显示两位小时数字
         mov [es:bx+2],al
73
 74
         mov al,':'
 75
                                            ;显示分隔符':'
         mov [es:bx+4],al
                                            ;反转显示属性
 76
         not byte [es:bx+5]
 77
 78
         pop ax
         call bcd to ascii
 79
         mov [es:bx+6], ah
 80
 81
                                            ;显示两位分钟数字
         mov [es:bx+8],al
 82
 83
         mov al, ':'
                                            ;显示分隔符':'
 84
         mov [es:bx+10],al
 85
         not byte [es:bx+11]
                                            ;反转显示属性
 86
 87
         pop ax
 88
         call bcd to ascii
 89
         mov [es:bx+12], ah
         mov [es:bx+14],al
                                            ;显示两位小时数字
 90
 91
 92
                                            ;中断结束命令EOI
         mov al, 0x20
         out 0xa0,al
                                            ;向从片发送
 93
 94
         out 0x20,al
                                            ;向主片发送
 95
 96
         pop es
 97
         pop dx
 98
         pop cx
 99
         pop bx
100
         pop ax
101
102
         iret
103
                                            ;BCD码转ASCII
105 bcd to ascii:
106
                                            ;输入: AL=bcd码
```

```
107
                                            ;输出: AX=ascii
108
         mov ah, al
                                            ;分拆成两个数字
109
         and al, 0x0f
                                            ;仅保留低4位
110
         add al, 0x30
                                            ;转换成ASCII
111
                                            ;逻辑右移4位
112
         shr ah,4
         and ah,0x0f
113
         add ah, 0x30
114
115
116
         ret
117
119 start:
120
         mov ax,[stack segment]
121
         mov ss,ax
122
         mov sp,ss pointer
123
         mov ax,[data segment]
124
         mov ds, ax
125
126
                                            ;显示初始信息
         mov bx, init msg
127
         call put string
128
129
                                            ;显示安装信息
         mov bx, inst msg
         call put string
130
131
         mov al, 0x70
132
         mov bl,4
133
                                            ;计算0x70号中断在IVT中的偏移
134
         mul bl
         mov bx,ax
135
136
                                            ;防止改动期间发生新的0x70号中断
137
         cli
138
         push es
139
140
         mov ax, 0x0000
141
         mov es,ax
142
                                            ;偏移地址。
         mov word [es:bx], new int 0x70
143
144
                                            ;段地址
         mov word [es:bx+2],cs
145
         pop es
146
147
                                            ;RTC寄存器B
         mov al, 0x0b
                                            ;阻断NMI
148
         or al, 0x80
         out 0x70, al
149
                                            ;设置寄存器B,禁止周期性中断,开放更
150
         mov al, 0x12
                                            ;新结束后中断, BCD码, 24小时制
151
         out 0x71, al
152
153
         mov al, 0x0c
154
         out 0x70, al
155
         in al, 0x71
                                            ;读RTC寄存器C,复位未决的中断状态
156
157
                                            ;读8259从片的IMR寄存器
         in al, 0xa1
                                            ;清除bit 0(此位连接RTC)
158
         and al, 0xfe
                                            ;写回此寄存器
159
         out 0xa1,al
```

```
160
161
        sti
                                      ;重新开放中断
162
163
                                      ;显示安装完成信息
        mov bx, done msg
164
        call put string
165
166
                                      ;显示提示信息
        mov bx, tips msg
        call put string
167
168
169
       mov cx,0xb800
170
       mov ds,cx
171
       mov byte [12*160 + 33*2],'@' ;屏幕第12行,35列
172
173 .idle:
                                      ;使CPU进入低功耗状态,直到用中断唤醒
174
       hlt
                                      ;反转显示属性
175
        not byte [12*160 + 33*2+1]
176
        jmp .idle
177
178 ;-----
                                      ;显示串(0结尾)。
179 put string:
180
                                      ;输入: DS:BX=串地址
181
         mov cl, [bx]
          or cl,cl
                                      ;cl=0 ?
182
183
                                      ;是的,返回主程序
          jz .exit
184
          call put_char
                                      ;下一个字符
185
          inc bx
186
          jmp put string
187
188 .exit:
189
         ret
190
192 put char:
                                      ;显示一个字符
193
                                      ;输入: cl=字符ascii
194
          push ax
195
          push bx
196
          push cx
197
          push dx
198
          push ds
199
          push es
200
201
          ;以下取当前光标位置
202
          mov dx, 0x3d4
203
          mov al, 0x0e
204
          out dx, al
205
          mov dx, 0x3d5
206
          in al, dx
                                      ;高8位
207
          mov ah, al
208
          mov dx, 0x3d4
209
210
          mov al, 0x0f
211
          out dx, al
          mov dx,0x3d5
212
```

```
213
                                            ;低8位
            in al, dx
                                            ;BX=代表光标位置的16位数
214
            mov bx,ax
215
216
                                            ;回车符?
            cmp cl,0x0d
217
                                            ;不是。看看是不是换行等字符
            jnz .put 0a
218
            mov ax,bx
219
            mov bl,80
            div bl
220
221
            mul bl
222
            mov bx, ax
223
            jmp .set cursor
224
225 .put_0a:
226
                                            ;换行符?
            cmp cl,0x0a
                                            ;不是,那就正常显示字符
227
            jnz .put other
            add bx,80
228
229
            jmp .roll screen
230
                                            ;正常显示字符
231
    .put_other:
232
            mov ax, 0xb800
233
            mov es,ax
234
            shl bx,1
235
            mov [es:bx],cl
236
237
            ;以下将光标位置推进一个字符
238
            shr bx,1
            add bx,1
239
240
241 .roll screen:
242
                                            ;光标超出屏幕?滚屏
            cmp bx,2000
243
            jl .set cursor
244
            mov ax, 0xb800
245
246
            mov ds, ax
247
            mov es,ax
248
            cld
249
            mov si,0xa0
            mov di,0x00
250
251
            mov cx, 1920
252
            rep movsw
253
                                            ;清除屏幕最底一行
            mov bx, 3840
254
            mov cx,80
255 .cls:
256
            mov word[es:bx],0x0720
            add bx, 2
257
258
            loop .cls
259
260
            mov bx, 1920
261
262 .set_cursor:
263
            mov dx, 0x3d4
264
            mov al, 0x0e
265
            out dx, al
```

```
266
         mov dx, 0x3d5
267
        mov al, bh
268
         out dx, al
269
         mov dx,0x3d4
         mov al, 0x0f
270
271
         out dx, al
272
         mov dx,0x3d5
273
         mov al, bl
         out dx,al
274
275
         pop es
276
277
         pop ds
278
         pop dx
279
         pop cx
280
         pop bx
281
         pop ax
282
283
         ret
284
286 SECTION data align=16 vstart=0
287
288
     init msg
                db 'Starting...', 0x0d, 0x0a, 0
289
290
     inst msg
                db 'Installing a new interrupt 70H...',0
291
292
                db 'Done.', 0x0d, 0x0a, 0
     done msg
293
294
                db 'Clock is now working.',0
     tips msg
295
297 SECTION stack align=16 vstart=0
298
              resb 256
299
300 ss pointer:
301
303 SECTION program trail
304 program end:
```