



BLE TPMS 协议说明

版本: V1.0



BLE TPMS 协议说明

目录

	修订记录	2			
1.	BLE TPMS 协议说明	3			
	1.1 BLE TPMS 协议数据	3			
	1.2 PDU 格式定义				
2、	数据协议				
	2.1 学习数据帧	5			
	2.2 正常数据帧	5			
	绑定策略说明	6			
	3.1 自动绑定策略说明	6			

修订记录

日期	修订	修改	修改描述	作者	
	版本	章节			
2019-05-24	V1.0	初版	初始版本	Kevin	



1. BLE TPMS 协议说明

1.1 BLE TPMS 协议数据


根据 Bluetooth 4.0 BLE 部分协议: BLE 中物理层 physical layer 的传输速率是 1Mbps,

包结构: preamble (1 Byte) + Access Address (4 Bytes) + PDU + CRC (3 Bytes)

preamble = 10101010 or 01010101

Access Address = 0x8e89bedd62.

其中广播包: PDU = Header (2 Bytes) + Payload (37 Bytes max.)



2019 年 5 月 24 日 Senasic Confidential 3 / 6



Header:

0010 - non-connected undirected advertising event 不可连接非定向广播事件

1.2 PDU 格式定义

PDU 由若干个 AD Structure 组成,其中 AD Structure 的格式是 Length+AD Type+AD Data。

例如 PDU 数据为(hex):

02 01 06 06 09 54 50 4d 53 53 14 FF 4d 61 00 00 00 09 48b 71 61 00 1C b0 b2 19 26 17 67 6d

数据解析为:

物理连接功能域: 02 01 06 (hex)

蓝牙名域 "TPMSS": 06 09 54 50 4d 53 53(hex)

自定义域: 14 FF 4d 61 00 00 00 00 94 8b 71 61 00 1C b0 b2 19 26 17 67 6d (hex)

2、数据协议

用户数据主要都在自定义域中, 自定义域格式为

长度	类型	帧头	功能	预留位	ID	压力	温度	电 池	BLE
			码					电量	MAC
1byte	1byte	1byte	1byte	4bytes	4bytes	1byte	1byte	1byte	6byte

2019 年 5 月 24 日 Senasic Confidential 4 / 6



BLE TPMS 协议说明

5 / 6

其中长度: 0x14 类型: 0xFF

功能码(bit 0-3):

#define FUNC_CODE_STAT 1
#define FUNC_CODE_ROLL_LEAK 2
#define FUNC_CODE_ROLL 3
#define FUNC_CODE_STAT_LEAK 6

(bit 4): BAT bit 1: low power 0: normal

压力(kpa): CNT * P Kpa /bit; 其中 P 为压力系数

温度(℃): XX 值 (Dec)

电池电量

自定义域,用户可根据自己的实际情况定义相应数据格式(长度和类型码需保持不变)。

2.1 学习数据帧

帧头: 0x4F 功能位: 0xX6 如下图所示:



Device address: 6D:67:17:26:1A:4E

Value: 103

Rssi:-73 Adv Data: 02 01 06 06 09 54 50 4D 53 53 14 FF <u>4F 86</u> 00 00 00 00 94 8B DA 31 00 1D C2 4E 1A 26 17 67 6D

2.2 正常数据帧

帧头: 0x4d 功能位: 0xX1 如下图所示:



Device address: 6D:67:17:26:1A:4E

Value: 103

Rssi:-62 Adv Data: 02 01 06 06 09 54 50 4D 53 53 14 FF 4D 81 00 00 00 14 94 8B DA 31 00 1D E5 4E 1A 26 17 67 6D



3、 绑定策略说明

3.1 自动绑定策略说明

目前 BLE TPMS 自动绑定策略如下所述:

当 TPMS 传感器压力稳定 16s 以上时,此时将 TPMS 传感器安装到气门嘴上后,此时气压上升变化量大于一定的值,传感器会发送一定时间学习帧,此时 APP 在自动学学习界面会接收到学习帧,显示相应的 ID,此时依次完成相应位置学习,保存退出即可。

根据收到学习帧帧头 0x4F 以及功能位 0Xx6,判断此数据帧为学习帧,否则为正常数据帧。