简易方波发生装置

题目描述:

用 51 单片机制作一个简易方波发生装置。装置可以产生 1 至 50hz 的方波信号(步进为 1hz),并可以修改占空比(步进为 10)。装置可以通过按键调整方波的频率与占空比,并用数码管显示显示频率与占空比。该装置支持串口进行人机交互。

基础部分:

装置具有 3 档模式:定义一个模式按键,单击可进入模式 2,双击可进入模式 3,长按回到模式 1。

模式1为主页面,高4位数码管显示频率,低4位数码管显示占空比。此模式下装置产生的方波信号与数码管显示的信息一致。

模式 2 为频率设置页面,高 4 位数码管显示数字 1,低 4 位数码管显示要设置的频率。此模式下,定义两个按键分别调整频率的十位与个位。

模式 3 为占空比设置页面,高 4 位数码管显示数字 2,低 4 位数码管显示要设置的占空比。此模式下模式 2 中定义的两个按键分别调整占空比的增加与减少(步进 10%)。

提高部分:

1: 装置可通过串口以文本格式发送此时的频率与占空比到上位机。发送格式严格按照下方示例。

f=10, d=50.

表示频率为 10hz, 占空比为 50%

- 2: 装置可通过串口修改当前的频率与占空比,格式自定即可。
- 3: 装置可以与 EEPROM 通信,完成数据的掉电保护:

定义一个按键,按下后可直接修改频率与占空比为掉电前的数值。

- **4:** 可以产生两路方波信号,两路信号频率相同,占空比相同,相位差恒定为 **72** 度。
- 5: 按键按击过程中,系统持续运行,数码管要持续稳定显示,方波持续稳定输出。

注意:

- 1: 修改频率时占空比不改变,修改占空比时频率不改变。
- 2: 串口修改频率与占空比后,数码管显示要与串口的指令一致。
- 3: 上电后, 默认进入模式 1, 装置产生频率 10hz 占空比 50%的方波。