



中华人民共和国国家标准

GB/T 38845—2020



智能仪器仪表的数据描述 定位器

Data description of smart instrumentation—Positioners

2020-07-21 发布

2021-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义、缩略语..... 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 1

4 阀门/执行机构配件相关操作参数和需求集合的数据描述..... 1

 4.1 概述 1

 4.2 OLOP 和 DLOP 2

附录 A（规范性附录） 阀门/执行机构配件的操作属性列表 3

附录 B（规范性附录） 定位器和 I/P 转换器的设备属性列表 13

参考文献..... 269

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本标准起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、深圳市智瑞华科技有限公司、重庆施能科技发展有限公司、西南大学、厦门宇电自动化科技有限公司、北京机械工业自动化研究所、深圳吉阳智能科技有限公司、汉威科技集团股份有限公司、重庆阿泰可环境可靠性检测技术有限公司、电力规划总院有限公司、中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所、厦门安东电子有限公司、江苏苏仪集团有限公司、重庆数隆信息技术有限责任公司、清华大学、天津大学、重庆邮电大学、湖南科技大学、重庆宇通系统软件有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司、重庆科技检测中心。

本标准主要起草人：汪烁、王春喜、卢铁林、任军民、朱勇、周雪莲、张渝、张埂、张新国、周宇、蒋艳芳、李百煌、阳如坤、李志刚、赵富兰、张晋宾、张谭、程爽、肖国专、刘亮、潘东波、王雪、董峰、王恒、谢昊飞、张焱、成继勋、王婷、周爱华。



智能仪器仪表的数据描述 定位器

1 范围

本标准规定了用于描述阀门/执行机构配件相关的操作参数和需求集合,可用于阀门/执行机构配件(包括定位器、I/P 转换器)的操作属性列表(OLOP)和设备属性列表(DLOP)。

本标准适用于电子数据交换过程定位器的描述。

注 1: OLOP 和 DLOP 的结构符合 GB/T 20818.11—2018 和 IEC 61987-21:2015 中定义的通用结构以及 GB/T 20818.10—2017 中定义的结构基础,DLOP 还符合 IEC 60534-7 中定义的术语。

注 2: 属性列表(LOP)中使用的属性库和块库分别在附录 A 和附录 B 中给出。

2 规范性引用文件



下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20818.10—2017 工业过程测量和控制 在过程设备目录中的数据结构和元素 第 10 部分:用于工业过程测量和控制电子数据交换的属性列表(LOPs) 基本原则

GB/T 20818.11—2018 工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第 11 部分:测量设备电子数据交换用属性列表(LOPs) 通用结构

IEC 61987-21:2015 工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和要素 第 21 部分:用于电子数据交换的自动化阀门的属性列表(LOP) 通用结构[Industrial-process measurement and control—Data structures and elements in process equipment catalogues—Part 21: List of Properties (LOP) of automated valves for electronic data exchange—Generic structures]

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 20818.10—2017 和 GB/T 20818.11—2018 界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

LOP:属性列表(List of Properties)

OLOP:操作属性列表(Operating List of Properties)

DLOP:设备属性列表(Device List of Properties)

4 阀门/执行机构配件相关操作参数和需求集合的数据描述

4.1 概述

本标准规定了用于描述阀门/执行机构配件(包括定位器、I/P 转换器)相关的操作参数和需求集合的操作属性列表(OLOP)和设备属性列表(DLOP)。

本标准提供的 LOP 适用于任何两个计算机系统之间的电子数据交换过程。这些计算机系统可以属于同一公司也可属于不同公司,具体内容见 GB/T 20818.10—2017 的附录 C。

4.2 OLOP 和 DLOP

阀门/执行机构配件(包括定位器、I/P 转换器)的 OLOP 见附录 A,DLOP 见附录 B。



附 录 A
(规范性附录)

阀门/执行机构配件的操作属性列表

所考虑的 OLOP 是针对阀门/执行机构配件创建的。

OLOP 主要用于最终控制元件分类方案中的阀门/执行机构配件(参见 IEC 61987-21:2015 中表 A.1)。它涉及以下类型及其所有子类:

阀门/执行机构配件节点 ID:IEC-ABD366。

注: OLOP 也可在属性树域中找到,其 ID 为:IEC-ABE308。

OLOP 所有的块和属性可以在 IEC 公共数据字典(CDD)中找到,见表 A.1。



表 A.1 阀门/执行机构配件的操作属性列表

[illegible]

表 A.1 (续)

					0112/2/2/61987 # ABA091-特殊环境条件				
					0112/2/2/61987 # ABD396-振动试验条件的数量				
					0112/2/2/61987 # ABD397-振动试验条件				
					0112/2/2/61987 # ABD399-最大加速度				
					0112/2/2/61987 # ABD400-最大加速度(以 g 为单位)				
					0112/2/2/61987 # ABD401-最大位移				
					0112/2/2/61987 # ABD402-最低频率				
					0112/2/2/61987 # ABD403-最高频率				
					0112/2/2/61987 # ABD404-振动试验的参考标准				
					0112/2/2/61987 # ABA572-抗振性				
					0112/2/2/61987 # ABA108-抗振性引用标准				
					0112/2/2/61987 # ABA963-抗机械冲击性能				
					0112/2/2/61987 # ABA109-抗机械冲击引用标准				
					0112/2/2/61987 # ABC316-极限环境设计条件				
					0112/2/2/61987 # ABA923-环境温度的最低限值				
					0112/2/2/61987 # ABA922-环境温度的最高限值				
					0112/2/2/61987 # ABA101-环境温度变化率的最大限值				
					0112/2/2/61987 # ABA924-贮存温度的最低限值				
					0112/2/2/61987 # ABA925-贮存温度的最高限值				
					0112/2/2/61987 # ABA103-贮存大气压力的最低限值				
					0112/2/2/61987 # ABB325-贮存大气压力的最高限值				
					0112/2/2/61987 # ABA106-贮运的相对湿度最低限值				
					0112/2/2/61987 # ABA107-贮存相对湿度的最高限值				
					0112/2/2/61987 # ABD396-振动试验条件的数量				
					0112/2/2/61987 # ABD397-振动试验条件				

表 A.1 (续)

								0112/2////61987 # ABD399-最大加速度					
								0112/2////61987 # ABD400-最大加速度(以 g 为单位)					
								0112/2////61987 # ABD401-最大位移					
								0112/2////61987 # ABD402-最低频率					
								0112/2////61987 # ABD403-最高频率					
								0112/2////61987 # ABD404-振动试验的参考标准					
								0112/2////61987 # ABA572-抗振性					
								0112/2////61987 # ABA108-抗振性引用标准					
								0112/2////61987 # ABA963-抗机械冲击性能					
								0112/2////61987 # ABA109-抗机械冲击引用标准					
								0112/2////61987 # ABC186-外部就地清洁的设计条件					
								0112/2////61987 # ABA928-清洗最高温度					
								0112/2////61987 # ABA945-清洗方法					
								0112/2////61987 # ABA562-清洗频率					
								0112/2////61987 # ABA599-清洗持续时间					
								0112/2////61987 # ABD796-执行机构					
								0112/2////61987 # ABD698-连接的参考标准					
								0112/2////61987 # ABB383-硬件安装工具包					
								0112/2////61987 # ABB348-物理位置的数量					
								0112/2////61987 # ABD976-物理位置[2]					
								0112/2////61987 # ABB349-物理位置名称					

表 A.1 (续)

			0112/2////61987 # ABB350-物理位置的描述						
			0112/2//61987 # ABB271-PCE 识别/标签名						
			0112/2////61987 # ABA577-PCE 类型和功能						
			0112/2////61987 # ABA578-PCE 描述						
			0112/2////61987 # ABC135-可用电源						
			0112/2////61987 # ABB351-电气线路电源的数量						
				0112/2//61987 # ABC215-电力线路供电					
				0112/2////61987 # ABA220-标称电压					
				0112/2////61987 # ABA969-电压类型					
				0112/2////61987 # ABD417-标称频率					
				0112/2////61987 # ABA970-最低供电电压					
				0112/2////61987 # ABA971-最高供电电压					
				0112/2//61987 # ABA221-最大供电电流					
				0112/2////61987 # ABA605-最大相对纹波					
				0112/2////61987 # ABD418-最低输出频率					
				0112/2//61987 # ABD419-最高输出频率					
				0112/2////61987 # ABA589-保护类型					
				0112/2//61987 # ABC448-非易燃现场接线参数					
				0112/2////61987 # ABC217-电源的电气参数					
					0112/2////61987 # ABA222-最大供电电压(V_{oc})				
					0112/2////61987 # ABA223-最大电流(I_{sc})				
					0112/2////61987 # ABA224-最大电容(C_a)				
					0112/2////61987 # ABA225-最大电感(L_a)				
				0112/2//61987 # ABC150-被连接设备的计算最大电气参数					
					0112/2////61987 # ABB352-最大供电电压(V_{max})				
					0112/2////61987 # ABB353-最大电容(C_{max})				

表 A.1 (续)

									0112/2///61987 # ABB354-最大电感($L_{\max}$)		
								0112/2///61987 # ABD416 -本质安全(有源)防爆参数的数量			
								0112/2///61987 # ABC236-本质安全(有源)防爆参数			
								0112/2///61987 # ABB990-防爆参数的描述			
								0112/2///61987 # ABB183-防爆概念			
								0112/2///61987 # ABA391-本质安全保护类型			
								0112/2///61987 # ABB161-防爆允许温度的数量			
								0112/2///61987 # ABC238-防爆允许温度			
								0112/2///61987 # ABA593-温度类别			
								0112/2///61987 # ABA621-最低环境温度			
								0112/2///61987 # ABA623-最高环境温度			
								0112/2///61987 # ABA918-最低过程温度			
								0112/2///61987 # ABA919-最高过程温度			
								0112/2///61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性			
								0112/2///61987 # ABA987-最大输出功率(P_o)			
								0112/2///61987 # ABA988-最大输出电流(I_o)			
								0112/2///61987 # ABA989-最大输出电压(U_o)			
								0112/2///61987 # ABA990-最大外部电容(C_o)			
								0112/2///61987 # ABA991-最大外部电感(L_o)			
								0112/2///61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比(L_o/R_o)			
								0112/2///61987 # ABC221-导线数据			
								0112/2///61987 # ABB355-管线或喷嘴的数量			

表 A.1 (续)

					0112/2///61987 # ABB356-线电感(L-电缆)			
					0112/2///61987 # ABB357-线电阻(R-电缆)			
				0112/2///61987 # ABB358-回路电源的数量				
				0112/2///61987 # ABC216-回路供电				
				0112/2///61987 # ABA220-标称电压				
				0112/2///61987 # ABA970-最低供电电压				
				0112/2///61987 # ABA971-最高供电电压				
				0112/2///61987 # ABA221-最大供电电流				
				0112/2///61987 # ABA589-保护类型				
				0112/2///61987 # ABC448-非易燃易爆现场接线参数				
				0112/2///61987 # ABC217-电源的电气参数				
					0112/2///61987 # ABA222-最大供电电压(V_{oc})			
					0112/2///61987 # ABA223-最大电流(I_{sc})			
					0112/2///61987 # ABA224-最大电容(C_n)			
					0112/2///61987 # ABA225-最大电感(L_n)			
				0112/2///61987 # ABC150-被连接设备的计算最大电气参数				
					0112/2///61987 # ABB352-最大供电电压(V_{max})			
					0112/2///61987 # ABB353-最大电容(C_{max})			
					0112/2///61987 # ABB354-最大电感(L_{max})			
				0112/2///61987 # ABD416-本质安全(有源)防爆参数的数量				
				0112/2///61987 # ABC236-本质安全(有源)防爆参数				
				0112/2///61987 # ABB990-防爆参数的描述				



表 A.1 (续)

									0112/2////61987 # ABB183-防爆概念				
									0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护类型				
									0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量				
									0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度				
									0112/2////61987 # ABA593-温度类别				
									0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度				
									0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度				
									0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度				
									0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度				
									0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性				
									0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率(P_o)				
									0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流(I_o)				
									0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压(U_o)				
									0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容(C_o)				
									0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感(L_o)				
									0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比(L_o/R_o)				
									0112/2////61987 # ABC221-导线数据				
									0112/2////61987 # ABB355-管线或喷嘴的数量				
									0112/2////61987 # ABB356-线电感(L 电缆)				
									0112/2////61987 # ABB357-线电阻(R 电缆)				
									0112/2////61987 # ABC519-气动/液压力源[1]				
									0112/2////61987 # ABD525-流体类型				

表 A.1 (续)

				0112/2////61987 # ABD527-标称表压				
				0112/2////61987 # ABB360-动力源的最低表压				
				0112/2////61987 # ABB361-动力源的最低表压				
				0112/2////61987 # ABB929-最大空气或流体供应				
				0112/2////61987 # ABA625-露点				
				0112/2////61987 # ABB930-流体质量				
				0112/2////61987 # ABD526-流体质量参考标准				
			0112/2////61987 # ABC538-过程危险程度分级					
				0112/2////61987 # ABB202-安全完整性等级				
				0112/2////61987 # ABA316-临界码				
				0112/2////61987 # ABB362-区域分类的数量				
				0112/2////61987 # ABC104-区域分级				
					0112/2////61987 # ABB363-区域分级的类型			
					0112/2////61987 # ABB364-危险区域名称			
					0112/2////61987 # ABB365-危险区域描述			
					0112/2////61987 # ABB366-区			
					0112/2////61987 # ABA464-装置保护等级			
					0112/2////61987 # ABB367-区			
					0112/2////61987 # ABB368-类			
					0112/2////61987 # ABB369-气体组别/爆炸组别			
					0112/2////61987 # ABB370-粉尘组			
					0112/2////61987 # ABA593-温度类别			
					0112/2////61987 # ABB371-危险混合物			
					0112/2////61987 # ABB372-最低点火温度			

表 A.1 (续)

						0112/2///61987 # ABB373-最高表面温度								
						0112/2////61987 # ABB374-电气装置的主要保护类型								
						0112/2////61987 # ABB375-区域分类引用标准								

附 录 B
(规范性附录)

定位器和 I/P 转换器的设备属性列表

B.1 定位器的设备属性列表

附录 B 的 DLOP 符合 IEC 61987-21:2015 附录 A 中最终控制元件的分类方案。定位器的 DLOP 被分配的分类节点是：

定位器节点 ID:IEC-ABD367。

注：DLOP 也可在属性树域中找到，其 ID 为 IEC-ABE321。

DLOP 所有的块和属性可在 IEC CDD 中找到，见表 B.1。



表 B.1 定位器的设备属性列表

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

									0112/2///61987 # ABA373-比例范围的电流下限值			
									0112/2///61987 # ABA374-比例范围的电流上限			
									0112/2///61987 # ABC176-报警电流信号			
									0112/2///61987 # ABA929-低报警信号的电流			
									0112/2///61987 # ABA579-高报警信号的电流			
									0112/2///61987 # ABA375-警报警信号的可配置性			
									0112/2///61987 # ABA996-报警信号设置			
									0112/2///61987 # ABA997-叠加的数字通信			
									0112/2///61987 # ABC213-无源方式电气数据			
									0112/2///61987 # ABA588-额定电压			
									0112/2///61987 # ABA376-最低电压			
									0112/2///61987 # ABA377-最高电压			
									0112/2///61987 # ABB882-额定电压的正容差			
									0112/2///61987 # ABB883-额定电压的负容差			
									0112/2///61987 # ABA378-最小电流			
									0112/2///61987 # ABA380-最大电流			
									0112/2///61987 # ABA381-最小功率			
									0112/2///61987 # ABA382-最大功率			
									0112/2///61987 # ABA383-最大负载			
									0112/2///61987 # ABB884-最大负载公式			
									0112/2///61987 # ABA384-电压输入的最小负载			
									0112/2///61987 # ABA986-最大负载下的端电压			
									0112/2///61987 # ABA385-内部电容 (C _i)			
									0112/2///61987 # ABA386-内部电感 (L _i)			
									0112/2///61987 # ABA387-电隔离的数量			
									0112/2///61987 # ABC261-绝缘			

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

									0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)			
									0112/2////61987 # ABA387-电隔离的数量			
									0112/2////61987 # ABC261-绝缘			
									0112/2////61987 # ABB881-电路的电隔离			
									0112/2////61987 # ABB142-输入的电隔离			
									0112/2////61987 # ABB143-输出的电隔离			
									0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离			
									0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离			
									0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离			
									0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离			
									0112/2////61987 # ABA969-电压类型			
									0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间			
									0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准			
									0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量			
									0112/2////61987 # ABC235-本质安全防爆参数			
									0112/2////61987 # ABB990-防爆参数的描述			
									0112/2////61987 # ABB183-防爆概念			
									0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护类型			
									0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量			
									0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度			
									0112/2////61987 # ABA593-温度类别			
									0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度			
									0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度			
									0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度			
									0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度			

22

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

24

									0112/2///61987 # ABA929-低信号电流报警			
									0112/2///61987 # ABA579-高信号电流报警			
									0112/2///61987 # ABA375-警报信号的可配置性			
									0112/2///61987 # ABA996-报警信号设置			
									0112/2///61987 # ABA997-叠加的数字通信			
									0112/2///61987 # ABC213-无源方式电气数据			
									0112/2///61987 # ABA588-额定电压			
									0112/2///61987 # ABA376-最低电压			
									0112/2///61987 # ABA377-最高电压			
									0112/2///61987 # ABB882-额定电压正容差			
									0112/2///61987 # ABB883-额定电压负容差			
									0112/2///61987 # ABA378-最小电流			
									0112/2///61987 # ABA380-最大电流			
									0112/2///61987 # ABA381-最小功率			
									0112/2///61987 # ABA382-最大功率			
									0112/2///61987 # ABA383-最大负载			
									0112/2///61987 # ABB884-最大负载公式			
									0112/2///61987 # ABA384-电压输入的最小负载			
									0112/2///61987 # ABA986-最大负载下的端电压			
									0112/2///61987 # ABA385-内部电容 (C _i)			
									0112/2///61987 # ABA386-内部电感 (L _i)			
									0112/2///61987 # ABA387-电隔离的数量			
									0112/2///61987 # ABC261-绝缘			
									0112/2///61987 # ABB881-电路的电隔离			
									0112/2///61987 # ABB142-输入的电隔离			
									0112/2///61987 # ABB143-输出的电隔离			

表 B.1 (续)

										0112/2///61987 # ABB144-通信接口的电隔离		
										0112/2///61987 # ABB141-外部电源的电隔离		
										0112/2///61987 # ABA388-内部电源的电隔离		
										0112/2///61987 # ABB166-地的电隔离		
										0112/2///61987 # ABA969-电压类型		
										0112/2///61987 # ABB914-测试持续时间		
										0112/2///61987 # ABA389-电隔离引用标准		
										0112/2///61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量		
										0112/2///61987 # ABC235-本质安全防爆参数		
										0112/2///61987 # ABB990-防爆参数的描述		
										0112/2///61987 # ABB183-防爆概念		
										0112/2///61987 # ABA391-本质安全保护类型		
										0112/2///61987 # ABB161-防爆允许温度的数量		
										0112/2///61987 # ABC238-防爆允许温度		
										0112/2///61987 # ABA593-温度类别		
										0112/2///61987 # ABA621-最低环境温度		
										0112/2///61987 # ABA623-最高环境温度		
										0112/2///61987 # ABA918-最低过程温度		
										0112/2///61987 # ABA919-最高过程温度		
										0112/2///61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性		
										0112/2///61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)		
										0112/2///61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)		
										0112/2///61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)		
										0112/2///61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)		
										0112/2///61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)		

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

										0112/2////61987 # ABB622-制造商特定的脉冲/频率信号比例范围的下限值	
										0112/2////61987 # ABB623-制造商特定的脉冲/频率信号比例范围的上限值	
										0112/2////61987 # ABC595-警报信号	
										0112/2////61987 # ABB625-制造商特定的低报警脉冲/频率信号	
										0112/2////61987 # ABB624-制造商特定的高报警脉冲/频率信号	
										0112/2////61987 # ABA375-警报信号的可配置性	
										0112/2////61987 # ABA996-报警信号设置	
										0112/2////61987 # ABC487-制造商特定脉冲/频率开关量信号参数	
										0112/2////61987 # ABB626-开关量脉冲/频率信号电平	
										0112/2////61987 # ABB627-信号“0”的最低脉冲/频率信号电平	
										0112/2////61987 # ABB628-信号“0”的最高脉冲/频率信号电平	
										0112/2////61987 # ABB629-信号“1”的最低脉冲/频率信号电平	
										0112/2////61987 # ABB630-信号“1”的最高脉冲/频率信号电平	
										0112/2////61987 # ABA387-隔离的数量	
										0112/2////61987 # ABC261-绝缘	
										0112/2////61987 # ABB881-电路的隔离	
										0112/2////61987 # ABB142-输入人的隔离	
										0112/2////61987 # ABB143-输出的隔离	
										0112/2////61987 # ABB144-通信接口的隔离	
										0112/2////61987 # ABB141-外部电源的隔离	
										0112/2////61987 # ABA388-内部电源的隔离	
										0112/2////61987 # ABB166-地的隔离	
										0112/2////61987 # ABA969-电压类型	
										0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间	

表 B.1 (续)

									0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准				
									0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量				
									0112/2////61987 # ABC235-本质安全防爆参数				
									0112/2////61987 # ABB990-防爆参数的描述				
									0112/2////61987 # ABB183-防爆概念				
									0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护类型				
									0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量				
									0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度				
									0112/2////61987 # ABA593-温度类别				
									0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度				
									0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度				
									0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度				
									0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度				
									0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性				
									0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)				
									0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)				
									0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)				
									0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)				
									0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)				
									0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)				
									0112/2////61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性				
									0112/2////61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)				
									0112/2////61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)				
									0112/2////61987 # ABA983-最大输入电流 (I_i)				

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

										0112/2////61987 # ABA377-最高电压					
										0112/2////61987 # ABB882-额定电压正容差					
										0112/2////61987 # ABB883-额定电压负容差					
										0112/2////61987 # ABA378-最小电流					
										0112/2////61987 # ABA380-最大电流					
										0112/2////61987 # ABA381-最小功率					
										0112/2////61987 # ABA382-最大功率					
										0112/2////61987 # ABA383-最大负载					
										0112/2////61987 # ABB884-最大负载公式					
										0112/2////61987 # ABA384-电压输入的最小负载					
										0112/2////61987 # ABA986-最大负载下的端电压					
										0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C_i)					
										0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)					
										0112/2////61987 # ABA387-电隔离的数量					
										0112/2////61987 # ABC261-绝缘					
										0112/2////61987 # ABB881-电路的电隔离					
										0112/2////61987 # ABB142-输入的电隔离					
										0112/2////61987 # ABB143-输出的电隔离					
										0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离					
										0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离					
										0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离					
										0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离					
										0112/2////61987 # ABA969-电压类型					
										0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间					
										0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准					

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

									0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离				
									0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离				
									0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离				
									0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离				
									0112/2////61987 # ABA969-电压类型				
									0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间				
									0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准				
								0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量					
								0112/2////61987 # ABC235-本质安全防爆参数					
								0112/2////61987 # ABB990-防爆参数的描述					
								0112/2////61987 # ABB183-防爆概念					
								0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护类型					
								0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量					
								0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度					
								0112/2////61987 # ABA593-温度类别					
								0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度					
								0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度					
								0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度					
								0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度					
								0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性					
								0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)					
								0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)					
								0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)					
								0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)					
								0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)					

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

[illegible]

表 B.1 (续)

										0112/2////61987 # ABB623-制造商特定的脉冲/频率信号比例范围的上限值	
										0112/2////61987 # ABC595-警报信号	
										0112/2////61987 # ABB625-制造商特定的低报警脉冲/频率信号	
										0112/2////61987 # ABB624-制造商特定的高报警脉冲/频率信号	
										0112/2////61987 # ABA375-报警信号的可配置性	
										0112/2////61987 # ABA996-报警信号设置	
										0112/2////61987 # ABC487-制造商特定脉冲/频率开关量信号的参数	
										0112/2////61987 # ABB626-开关量脉冲/频率信号电平	
										0112/2////61987 # ABB627-信号“0”的最低脉冲/频率信号电平	
										0112/2////61987 # ABB628-信号“0”的最高脉冲/频率信号电平	
										0112/2////61987 # ABB629-信号“1”的最低脉冲/频率信号电平	
										0112/2////61987 # ABB630-信号“1”的最高脉冲/频率信号电平	
										0112/2////61987 # ABA387-电隔离的数量	
										0112/2////61987 # ABC261-绝缘	
										0112/2////61987 # ABB881-电路的电隔离	
										.	
										0112/2////61987 # ABB143-输出的电隔离	
										0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离	
										0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离	
										0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离	
										0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离	
										0112/2////61987 # ABA969-电压类型	
										0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间	
										0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准	

表 B.1 (续)

[illegible]

表 B.1 (续)

[illegible]

表 B.1 (续)

									0112/2////61987 # ABA929-低信号报警的电流				
									0112/2////61987 # ABA579-高信号报警的电流				
									0112/2////61987 # ABA375-警报警信号的可配置性				
									0112/2////61987 # ABA996-报警信号设置				
								0112/2////61987 # ABA997-叠加的数字通信					
								0112/2////61987 # ABA444-电流信号分辨率					
								0112/2////61987 # ABC213-无源方式电气数据					
								0112/2////61987 # ABA588-额定电压					
								0112/2////61987 # ABA376-最低电压					
								0112/2////61987 # ABA377-最高电压					
								0112/2////61987 # ABB882-额定电压正容差					
								0112/2////61987 # ABB883-额定电压负容差					
								0112/2////61987 # ABA378-最小电流					
								0112/2////61987 # ABA380-最大电流					
								0112/2////61987 # ABA381-最小功率					
								0112/2////61987 # ABA382-最大功率					
								0112/2////61987 # ABA383-最大负载					
								0112/2////61987 # ABB884-最大负载公式					
								0112/2////61987 # ABA384-电压输入的最小负载					
								0112/2////61987 # ABA986-最大负载下的端电压					
								0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C_i)					
								0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)					
								0112/2////61987 # ABA387-电隔离的数量					
								0112/2////61987 # ABC261-绝缘					
								0112/2////61987 # ABB881-电路的电隔离					
								0112/2////61987 # ABB142-输入的电隔离					

表B.1(续)

[illegible]



表 B.1 (续)

									0112/2/2/61987 # ABC261-绝缘										
									0112/2/2/61987 # ABB881-电路的隔离										
									0112/2/2/61987 # ABB142-输入的隔离										
									0112/2/2/61987 # ABB143-输出的隔离										
									0112/2/2/61987 # ABB144-通信接口的隔离										
									0112/2/2/61987 # ABB141-外部电源的隔离										
									0112/2/2/61987 # ABA388-内部电源的隔离										
									0112/2/2/61987 # ABB166-地的隔离										
									0112/2/2/61987 # ABA969-电压类型										
									0112/2/2/61987 # ABB914-测试持续时间										
									0112/2/2/61987 # ABA389-隔离引用标准										
								0112/2/2/61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量											
								0112/2/2/61987 # ABC235-本质安全防爆参数											
									0112/2/2/61987 # ABB990-防爆参数的描述										
									0112/2/2/61987 # ABB183-防爆概念										
									0112/2/2/61987 # ABA391-本质安全保护类型										
									0112/2/2/61987 # ABB161-防爆允许温度的数量										
									0112/2/2/61987 # ABC238-防爆允许温度										
									0112/2/2/61987 # ABA593-温度类别										
									0112/2/2/61987 # ABA621-最低环境温度										
									0112/2/2/61987 # ABA623-最高环境温度										
									0112/2/2/61987 # ABA918-最低过程温度										
									0112/2/2/61987 # ABA919-最高过程温度										
									0112/2/2/61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性										

表 B.1 (续)

									0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)		
									0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)		
									0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)		
									0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)		
									0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)		
									0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)		
								0112/2////61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性			
									0112/2////61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)		
									0112/2////61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)		
									0112/2////61987 # ABA983-最大输入电压 (U_i)		
									0112/2////61987 # ABA984-最大内部电容 (C_{imax})		
									0112/2////61987 # ABA985-最大内部电感 (L_{imax})		
								0112/2////61987 # ABB103-电气端子的数量			
								0112/2////61987 # ABC220-电气端子			
									0112/2////61987 # ABB147-电气端子名称		
									0112/2////61987 # ABB148-电气端子的标记		
									0112/2////61987 # ABB149-电气端子的描述		
									0112/2////61987 # ABA978-电气端子类型		
									0112/2////61987 # ABH368-电气端子材料		
									0112/2////61987 # ABA392-电气端子的材料		
									0112/2////61987 # ABE364-电气端子颜色		
									0112/2////61987 # ABA394-最小缆芯截面		
									0112/2////61987 # ABB150-最大缆芯截面		
									0112/2////61987 # ABA397-最小缆芯截面 AWG		

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

[illegible]

表 B.1 (续)

									0112/2////61987 # ABA384-电压输入的最小负载					
									0112/2////61987 # ABA986-最大负载下的端电压					
									0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C _i)					
									0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L _i)					
									0112/2////61987 # ABA387-隔离的数量					
									0112/2////61987 # ABC261-绝缘					
									0112/2////61987 # ABB881-电路的隔离					
									0112/2////61987 # ABB142-输入的电隔离					
									0112/2////61987 # ABB143-输出的电隔离					
									0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离					
									0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离					
									0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离					
									0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离					
									0112/2////61987 # ABA969-电压类型					
									0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间					
									0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准					
									0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量					
									0112/2////61987 # ABC235-本质安全防爆参数					
									0112/2////61987 # ABB990-防爆参数的描述					
									0112/2////61987 # ABB183-防爆概念					
									0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护类型					
									0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量					
									0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度					
									0112/2////61987 # ABA593-温度类别					
									0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度					

表 B.1 (续)

									0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度			
									0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度			
									0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度			
								0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性				
									0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)			
									0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)			
									0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)			
									0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)			
									0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)			
									0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)			
								0112/2////61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性				
									0112/2////61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)			
									0112/2////61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)			
									0112/2////61987 # ABA983-最大输入电压 (I_i)			
									0112/2////61987 # ABA984-最大内部电容 (C_{imax})			
									0112/2////61987 # ABA985-最大内部电感 (L_{imax})			
								0112/2////61987 # ABB103-电气端子的数量				
								0112/2////61987 # ABC220-电气端子				
									0112/2////61987 # ABB147-电气端子名称			
									0112/2////61987 # ABB148-电气端子的标记			
									0112/2////61987 # ABB149-电气端子的描述			
									0112/2////61987 # ABA978-电气端子类型			
									0112/2////61987 # ABH368-电气端子排材料			

表 B.1 (续)

									0112/2////61987 # ABA392-电气端子的材料								
									0112/2////61987 # ABE364-电气端子颜色								
									0112/2////61987 # ABA394-最小缆芯截面								
									0112/2////61987 # ABB150-最大缆芯截面								
									0112/2////61987 # ABA397-最小缆芯截面 AWG								
									0112/2////61987 # ABA400-最大缆芯截面 AWG								
								0112/2////61987 # ABA401-电缆规格的数量									
								0112/2////61987 # ABC148-电缆规格									
								0112/2////61987 # ABA039-电缆应用									
								0112/2////61987 # ABA620-电缆类型									
								0112/2////61987 # ABA604-最大电缆长度									
								0112/2////61987 # ABA619-电缆屏蔽形式									
								0112/2////61987 # ABA040-最大电缆电阻									
								0112/2////61987 # ABC145-IEC 60947-5-6 开关量输出									
								0112/2////61987 # ABA412-信号功能的数量									
								0112/2////61987 # ABC594-信号功能									
								0112/2////61987 # ABA413-信号用途									
								0112/2////61987 # ABB514-“低”信号状态									
								0112/2////61987 # ABA979-“高”信号状态									
								0112/2////61987 # ABA453-设置信号目的									
								0112/2////61987 # ABA980-可逆的动作方向									
								0112/2////61987 # ABB153-设置行动方向									

表 B.1 (续)

[illegible]

表 B.1 (续)



							0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量										
							0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度										
							0112/2////61987 # ABA593-温度类别										
							0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度										
							0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度										
							0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度										
							0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度										
							0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性										
							0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)										
							0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)										
							0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)										
							0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)										
							0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)										
							0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)										
							0112/2////61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性										
							0112/2////61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)										
							0112/2////61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)										
							0112/2////61987 # ABA983-最大输入电流 (I_i)										
							0112/2////61987 # ABA984-最大内部电容 (C_{max})										
							0112/2////61987 # ABA985-最大内部电感 (L_{max})										
							0112/2////61987 # ABB103-电气端子的数量										
							0112/2////61987 # ABC220-电气端子										
							0112/2////61987 # ABB147-电气端子名称										

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

							0112/2////61987 # ABA380-最大电流												
							0112/2////61987 # ABA381-最小功率												
							0112/2////61987 # ABA382-最大功率												
							0112/2////61987 # ABA383-最大负载												
							0112/2////61987 # ABB884-最大负载公式												
							0112/2////61987 # ABA384-电压输入的最小负载												
							0112/2////61987 # ABA986-最大负载下的端电压												
							0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C_i)												
							0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)												
							0112/2////61987 # ABA387-电隔离的数量												
							0112/2////61987 # ABC261-绝缘												
							0112/2////61987 # ABB881-电路的电隔离												
							0112/2////61987 # ABB142 输入的电隔离												
							0112/2////61987 # ABB143 输出的电隔离												
							0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离												
							0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离												
							0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离												
							0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离												
							0112/2////61987 # ABA969-电压类型												
							0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间												
							0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准												
							0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量												
							0112/2////61987 # ABC235-本质安全防爆参数												
							0112/2////61987 # ABB990-防爆参数的描述												
							0112/2////61987 # ABB183-防爆概念												

表 B.1 (续)

					0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护类型						
					0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量						
					0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度						
					0112/2////61987 # ABA593-温度类别						
					0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度						
					0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度						
					0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度						
					0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度						
					0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性						
					0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)						
					0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)						
					0112/2////61987 # ABA989-最高输出电压 (U_o)						
					0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)						
					0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)						
					0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)						
					0112/2////61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性						
					0112/2////61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)						
					0112/2////61987 # ABA982-最高输入电压 (U_i)						
					0112/2////61987 # ABA983-最大输入电流 (I_i)						
					0112/2////61987 # ABA984-最大内部电容 (C_{max})						
					0112/2////61987 # ABA985-最大内部电感 (L_{max})						
					0112/2////61987 # ABB103-电气端子的数量						
					0112/2////61987 # ABC220-电气端子						

表B.1(续)

[illegible]

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

							0112/2////61987 # ABE364-电气端子颜色												
							0112/2////61987 # ABA394-最小缆芯截面												
							0112/2////61987 # ABB150-最大缆芯截面												
							0112/2////61987 # ABA397-最小缆芯截面 AWG												
							0112/2////61987 # ABA400-最大缆芯截面 AWG												
						0112/2////61987 # ABA401-电缆规格的数量													
						0112/2////61987 # ABC148-电缆规格													
							0112/2////61987 # ABA039-电缆应用												
							0112/2////61987 # ABA620-电缆类型												
							0112/2////61987 # ABA604-最大电缆长度												
							0112/2////61987 # ABA619-电缆屏蔽形式												
							0112/2////61987 # ABA040-最大电缆电阻												
						0112/2////61987 # ABC141-开关量电子型输出													
							0112/2////61987 # ABB513-引用标准												
							0112/2////61987 # ABA610-标称信号电平												
							0112/2////61987 # ABA412-信号功能数量												
							0112/2////61987 # ABC594-信号功能												
							0112/2////61987 # ABA413-信号用途												
							0112/2////61987 # ABB514-“低”信号状态												
							0112/2////61987 # ABA979-“高”信号状态												
							0112/2////61987 # ABA453-设置信号的目的												
							0112/2////61987 # ABA980-可逆的动作方向												
							0112/2////61987 # ABB153-设置的行动方向												

表 B.1 (续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

							0112/2///61987 # ABC486-制造商特定模拟脉冲/频率信号的参数				
							0112/2///61987 # ABB620-制造商特定的脉冲/频率信号范围下端点值				
							0112/2///61987 # ABB621-制造商特定的脉冲/频率信号范围上端点值				
							0112/2///61987 # ABB622-制造商特定的脉冲/频率信号比例范围的下限值				
							0112/2///61987 # ABB623-制造商特定的脉冲/频率信号比例范围的上限值				
							0112/2///61987 # ABC595-警报信号				
							0112/2///61987 # ABB625-制造商特定的低报警脉冲/频率信号				
							0112/2///61987 # ABB624-制造商特定的高报警脉冲/频率信号				
							0112/2///61987 # ABA375-报警信号的可配置性				
							0112/2///61987 # ABA996-报警信号设置				
							0112/2///61987 # ABC487-制造商特定脉冲/频率开关量信号的参数				
							0112/2///61987 # ABB626-开关量脉冲/频率信号电平				
							0112/2///61987 # ABB627-信号“0”的最低脉冲/频率信号电平				
							0112/2///61987 # ABB628-信号“0”的最高脉冲/频率信号电平				
							0112/2///61987 # ABB629-信号“1”的最低脉冲/频率信号电平				
							0112/2///61987 # ABB630-信号“1”的最高脉冲/频率信号电平				
							0112/2///61987 # ABA387-电隔离的数量				
							0112/2///61987 # ABC261-绝缘				
							0112/2///61987 # ABB881-电路的电隔离				
							0112/2///61987 # ABB142-输入的电隔离				
							0112/2///61987 # ABB143-输出的电隔离				
							0112/2///61987 # ABB144-通信接口的电隔离				
							0112/2///61987 # ABB141-外部电源的电隔离				
							0112/2///61987 # ABA388-内部电源的电隔离				

表 B.1 (续)

									0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离								
									0112/2////61987 # ABA969-电压类型								
									0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间								
									0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准								
								0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量									
								0112/2////61987 # ABC235-本质安全防爆参数									
								0112/2////61987 # ABB990-防爆参数的描述									
								0112/2////61987 # ABB183-防爆概念									
								0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护类型									
								0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量									
								0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度									
								0112/2////61987 # ABA593-温度类别									
								0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度									
								0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度									
								0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度									
								0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度									
								0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性									
								0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)									
								0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)									
								0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)									
								0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)									
								0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)									
								0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)									
								0112/2////61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性									

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表 B.1 (续)

					0112/2////61987 # ABA058-物理层类型														
					0112/2////61987 # ABA059-波特率设置的数量														
					0112/2////61987 # ABC139-波特率设置														
					0112/2////61987 # ABA060-支持的波特率														
					0112/2////61987 # ABB239-分配的波特率														
					0112/2////61987 # ABB240-分配的地址														
					0112/2////61987 # ABA061-有线通信接口的数量														
					0112/2////61987 # ABC685-有线通信接口														
					0112/2////61987 # ABC214-总线供电设备的电气数据														
					0112/2////61987 # ABA062-基准电流														
					0112/2////61987 # ABB246-故障电流														
					0112/2////61987 # ABA063-启动电流														
					0112/2////61987 # ABC213-无源方式电气数据														
					0112/2////61987 # ABA588-额定电压														
					0112/2////61987 # ABA376-最低电压														
					0112/2////61987 # ABA377-最高电压														
					0112/2////61987 # ABB882-额定电压的正容差														
					0112/2////61987 # ABB883-额定电压的负容差														
					0112/2////61987 # ABA378-最小电流														
					0112/2////61987 # ABA380-最大电流														
					0112/2////61987 # ABA381-最小功率														
					0112/2////61987 # ABA382-最大功率														
					0112/2////61987 # ABA383-最大负载														
					0112/2////61987 # ABB884-最大负载公式														
					0112/2////61987 # ABA384-电压输入的最小负载														

表 B.1 (续)

										0112/2////61987 # ABA986-最大负载下的端电压					
										0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C_i)					
										0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)					
										0112/2////61987 # ABA387-电隔离的数量					
										0112/2////61987 # ABC261-绝缘					
										0112/2////61987 # ABB881-电路的电隔离					
										0112/2////61987 # ABB142-输入的电隔离					
										0112/2////61987 # ABB143-输出的电隔离					
										0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离					
										0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离					
										0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离					
										0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离					
										0112/2////61987 # ABA969-电压类型					
										0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间					
										0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准					
									0112/2////61987 # ABC212-有源方式电气数据						
										0112/2////61987 # ABA588-额定电压					
										0112/2////61987 # ABA376-最低电压					
										0112/2////61987 # ABA377-最高电压					
										0112/2////61987 # ABB882-额定电压的正容差					
										0112/2////61987 # ABB883-额定电压的负容差					
										0112/2////61987 # ABA378-最小电流					
										0112/2////61987 # ABA380-最大电流					
										0112/2////61987 # ABA381-最小功率					
										0112/2////61987 # ABA382-最大功率					

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

表B.1(续)

[illegible]

表B.1(续)

表B.1(续)

表 B.1 (续)

									0112/2///61987 # ABB653-不准准确度百分数				
									0112/2///61987 # ABB654-不准准确性的参比基准				
									0112/2///61987 # ABB655-量程误差				
									0112/2///61987 # ABB656-零点误差				
									0112/2///61987 # ABA568-非重复性				
									0112/2///61987 # ABB779-非重复性的参比基准				
									0112/2///61987 # ABB657-量程子范围的准确度数量				
									0112/2///61987 # ABC077-在量程子范围内的准确度				
									0112/2///61987 # ABB658-间隔范围下端点值				
									0112/2///61987 # ABB659-区间范围上端点值				
									0112/2///61987 # ABB777-雷诺数范围下限值				
									0112/2///61987 # ABB778-雷诺数范围上限值				
									0112/2///61987 # ABB660-间隔参考基准				
									0112/2///61987 # ABD459-百分比准确度				
									0112/2///61987 # ABD460-百分比准确度的参考基准				
									0112/2///61987 # ABB652-百分比测量误差				
									0112/2///61987 # ABB005-测量误差的参比基准				
									0112/2///61987 # ABB653-不准准确度百分数				
									0112/2///61987 # ABB654-不准准确性的参比基准				
									0112/2///61987 # ABB801-非线性(端基)				
									0112/2///61987 # ABB802-非线性(零基)				
									0112/2///61987 # ABB803-非线性(独立)				
									0112/2///61987 # ABB804-非符合性(端基)				
									0112/2///61987 # ABB805-非符合性(零基)				
									0112/2///61987 # ABB806-非符合性(独立)				
									0112/2///61987 # ABB846-非线性/非符合性类型				

表 B.1 (续)

表B.1(续)

表B.1(续)

表B.1(续)

表 B.1 (续)

表B.1(续)

表 B.1 (续)

表B.1(续)

表B.1(续)

表 B.1 (续)

					0112/2///61987 # ABC376-安装支架材料														
					0112/2///61987 # ABB455-材料名称														
					0112/2///61987 # ABA908-材料代码														
					0112/2///61987 # ABA907-材料规范引用标准														
					0112/2///61987 # ABB177-连接设施的数量														
					0112/2///61987 # ABC173-连接设备[2]														
					0112/2///61987 # ABB178-连接设施名称														
					0112/2///61987 # ABA159-连接设施的描述														
					0112/2///61987 # ABA161-信号终端类型														
					0112/2///61987 # ABB391-有线扩展设备类型														
					0112/2///61987 # ABA162-连接部件的数量														
					0112/2///61987 # ABC171-接线盒														
					0112/2///61987 # ABA163-接线盒的形式														
					0112/2///61987 # ABA156-外壳类型														
					0112/2///61987 # ABA558-防护等级														
					0112/2///61987 # ABA179-机箱类型编号/等级														
					0112/2///61987 # ABB386-外壳类型或等级引用标准														
					0112/2///61987 # ABA965-接线盒材料														
					0112/2///61987 # ABB393-安装位置														
					0112/2///61987 # ABA184-紧固类型														
					0112/2///61987 # ABB502-紧固方向														
					0112/2///61987 # ABA165-端子类型														
					0112/2///61987 # ABA180-端子数量														
					0112/2///61987 # ABA166-端子材质														
					0112/2///61987 # ABA394-最小缆芯截面														
					0112/2///61987 # ABB150-最大缆芯截面														

表 B.1 (续)

表B.1(续)

表B.1(续)

114

表B.1(续)

116

表B.1(续)

							0112/2///61987 # ABB585-显示变量类型		
							0112/2///61987 # ABB982-显示变量范围下端点值		
							0112/2///61987 # ABB983-显示变量范围上端点值		
							0112/2///61987 # ABA968-测量单位		
							0112/2///61987 # ABB984-照明的形式		
							0112/2///61987 # ABA505-按键/按钮的数量		
							0112/2///61987 # ABC310-按键/按钮		
							0112/2///61987 # ABA506-按键/按钮名称		
							0112/2///61987 # ABB985-按键/按钮颜色		
							0112/2///61987 # ABA507-按键/按钮的功能		
							0112/2///61987 # ABB986-按键/按钮的描述		
							0112/2///61987 # ABC138-电池		
							0112/2///61987 # ABB443-电池类型		
							0112/2///61987 # ABB505-电池的形式		
							0112/2///61987 # ABB444-电池的类型名称		
							0112/2///61987 # ABB445-类型命名引用标准		
							0112/2///61987 # ABB446-UL 标识		
							0112/2///61987 # ABA634-批准机构/测试机构		
							0112/2///61987 # ABB447-电池的功能		
							0112/2///61987 # ABB448-电池数量		
							0112/2///61987 # ABA588-额定电压		
							0112/2///61987 # ABB449-电池额定容量		
							0112/2///61987 # ABB450-电池的最大持续放电电流		

表B.1(续)

表B.1(续)

表B.1(续)

表 B.1 (续)

表B.1(续)

					0112/2///61987 # ABC473-其他软件功能							
					0112/2///61987 # ABA502-其他软件功能的描述							
					0112/2///61987 # ABA503-其他软件功能的默认设置							
					0112/2///61987 # ABC488-参数化							
					0112/2///61987 # ABA504-参数化类型的数量							
					0112/2///61987 # ABC646-参数化方式							
					0112/2///61987 # ABU392-参数化接口类型							
					0112/2///61987 # ABC312-键盘/按钮和显示							
					0112/2///61987 # ABA505-按键/按钮的数量							
					0112/2///61987 # ABC310-按键/按钮							
					0112/2///61987 # ABA506-按键/按钮名称							
					0112/2///61987 # ABB985-按键/按钮颜色							
					0112/2///61987 # ABA507-按键/按钮的功能							
					0112/2///61987 # ABB986-按键/按钮的描述							
					0112/2///61987 # ABC204-键盘显示							
					0112/2///61987 # ABA508-显示名称							
					0112/2///61987 # ABA509-显示器的安装类型							
					0112/2///61987 # ABA510-可拆卸/分离显示器的电缆长度							
					0112/2///61987 # ABC263-手持							
					0112/2///61987 # ABA511-手持设备名称							
					0112/2///61987 # ABA512-手持设备配置软件							

表 B.1 (续)

					0112/2////61987 # ABA513-手持设备连接点					
					0112/2////61987 # ABA514-手持设备连接方法					
				0112/2////61987 # ABC166-计算机						
					0112/2////61987 # ABA515-计算机配置软件					
					0112/2////61987 # ABA516-建立连接所需要的辅助装置					
					0112/2////61987 # ABA517-计算机通信接口					
					0112/2////61987 # ABA518-辅助装置的连接点					
				0112/2////61987 # ABC575-远程配置						
					0112/2////61987 # ABA519-远程配置工具的数量					
					0112/2////61987 # ABC576-远程配置工具					
					0112/2////61987 # ABA520-远程配置工具名称					
					0112/2////61987 # ABA521-远程配置的形式					
				0112/2////61987 # ABC081-调节						
					0112/2////61987 # ABB783-零点—量程调整类型					
					0112/2////61987 # ABC329-手动控制					
					0112/2////61987 # ABA522-微调器的数量					
					0112/2////61987 # ABC050-微调器					
					0112/2////61987 # ABA523-微调器分类					
					0112/2////61987 # ABA524-微调器名称					
					0112/2////61987 # ABA525-微调器的位置					
					0112/2////61987 # ABA526-微调器的功能					

124

[illegible]

表B.1(续)

[illegible]



表 B.1 (续)

									0112/2////61987 # ABA616-显示行数量										
									0112/2////61987 # ABB085-显示语言										
									0112/2////61987 # ABB584-显示变量的数量										
									0112/2////61987 # ABC208-显示变量										
									0112/2////61987 # ABB271-PCE 识别/标签名										
									0112/2////61987 # ABA577-PCE 类型和功能										
									0112/2////61987 # ABB585-显示变量类型										
									0112/2////61987 # ABA968-测量单位										
									0112/2////61987 # ABB085-显示语言										
									0112/2////61987 # ABB586-显示分辨率										
									0112/2////61987 # ABB587-显示器亮度										
									0112/2////61987 # ABB588-显示器颜色										
									0112/2////61987 # ABB589-显示电源										
									0112/2////61987 # ABB444-电池的类型名称										
									0112/2////61987 # ABC444-机械计算器										
									0112/2////61987 # ABB271-PCE 识别/标签名										
									0112/2////61987 # ABA577-PCE 类型和功能										
									0112/2////61987 # ABB585-显示变量类型										
									0112/2////61987 # ABA968-测量单位										
									0112/2////61987 # ABB399-整体打印机的形式										
									0112/2////61987 # ABC125-音频控制										
									0112/2////61987 # ABB590-声音控制类型										

表B.1(续)

[illegible]

128

[illegible]

表 B.1 (续)

[illegible]

表B.1(续)

132

表 B.1 (续)

表 B.1 (续)

					0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离														
					0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离														
					0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离														
					0112/2////61987 # ABA969-电压类型														
					0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间														
					0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准														
					0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量														
					0112/2////61987 # ABC236-本质安全(有源)防爆参数														
					0112/2////61987 # ABB990-防爆参数的描述														
					0112/2////61987 # ABB183-防爆概念														
					0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护类型														
					0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量														
					0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度														
					0112/2////61987 # ABA593-温度类别														
					0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度														
					0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度														
					0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度														
					0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度														
					0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性														
					0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率(P_o)														
					0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流(I_o)														
					0112/2////61987 # ABA989-最高输出电压(U_o)														
					0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容(C_o)														
					0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感(L_o)														
					0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比(L_o/R_o)														

表B.1(续)

136

表B.1(续)

表B.1(续)

表B.1(续)

表 B.1 (续)

					0112/2///61987 # ABA277-材料测试证书详情														
					0112/2///61987 # ABB513-引用标准														
					0112/2///61987 # ABA278—一致性测试的数量														
					0112/2///61987 # ABC169—一致性测试														
					0112/2///61987 # ABA279—一致性测试类型														
					0112/2///61987 # ABA280—一致性测试详情														
					0112/2///61987 # ABA282-现场总线证书的数量														
					0112/2///61987 # ABC241-现场总线证书														
					0112/2///61987 # ABA283-现场总线认证证书类型														
					0112/2///61987 # ABB261-现场总线认证证书详情														
					0112/2///61987 # ABC152-校准证书														
					0112/2///61987 # ABA284-校准装置批准														
					0112/2///61987 # ABB012-校准记录														
					0112/2///61987 # ABA287-校准记录详情														
					0112/2///61987 # ABC151-计算证书														
					0112/2///61987 # ABB429-计算标识														
					0112/2///61987 # ABB430-计算报告														
					0112/2///61987 # ABB431-计算报告详情														
					0112/2///61987 # ABH388-参考图的标识														
					0112/2///61987 # ABA288-其他证书的数量														
					0112/2///61987 # ABC466-其他认证														

表B.1(续)

表B.1(续)

表 B.1 (续)

					0112/2///61987 # ABD400-最大加速度(以 <i>g</i> 为单位)					
					0112/2///61987 # ABD401-最大位移					
					0112/2///61987 # ABD402-最低频率					
					0112/2///61987 # ABD403-最高频率					
					0112/2///61987 # ABD404-振动试验的参考标准					
				0112/2///61987 # ABA572-抗振性						
				0112/2///61987 # ABA108-抗振性引用标准						
				0112/2///61987 # ABA963-抗机械冲击性能						
				0112/2///61987 # ABA109-抗机械冲击引用标准						
				0112/2///61987 # ABC316-极限环境设计条件						
				0112/2///61987 # ABA923-环境温度的最低限值						
				0112/2///61987 # ABA922-环境温度的最高限值						
				0112/2///61987 # ABA101-环境温度变化率的最大限值						
				0112/2///61987 # ABA924-贮存温度的最低限值						
				0112/2///61987 # ABA925-贮存温度的最高限值						
				0112/2///61987 # ABA103-贮存大气压力的最低限值						
				0112/2///61987 # ABB325-贮存大气压力的最高限值						
				0112/2///61987 # ABA106-贮运的相对湿度最低限值						
				0112/2///61987 # ABA107-贮运相对湿度的最高限值						
				0112/2///61987 # ABD396-振动试验条件的数量						
				0112/2///61987 # ABD397-振动试验条件						
				0112/2///61987 # ABD399-最大加速度						
				0112/2///61987 # ABD400-最大加速度(以 <i>g</i> 为单位)						
				0112/2///61987 # ABD401-最大位移						
				0112/2///61987 # ABD402-最低频率						

表B.1(续)

表B.1(续)

146

[illegible]

表 B.1 (续)

[illegible]

148

[illegible]

表 B.1 (续)

[illegible]

B.2 I/P 转换器的设备属性列表

附录 B 的 DLOP 符合 IEC 61987-21:2015 附录 A 中最终控制元件的分类方案。I/P 转换器的 DLOP 被分配的分类节点是：

I/P 转换器节点 ID:IEC-ABD370。

注：DLOP 也可在属性树域中找到,其 ID 为 IEC-ABE634。

DLOP 所有的块和属性可以在 IEC CDD 中找到,见表 B.2。

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

										0112/2////61987 # ABA929-低报警信号的电流				
										0112/2////61987 # ABA579-高报警信号的电流				
										0112/2////61987 # ABA375-报警信号的可配置性				
										0112/2////61987 # ABA996-报警信号设置				
									0112/2////61987 # ABA997-叠加的数字通信					
									0112/2////61987 # ABC213-无源方式电气数据					
										0112/2////61987 # ABA588-额定电压				
										0112/2////61987 # ABA376-最低电压				
										0112/2////61987 # ABA377-最高电压				
										0112/2////61987 # ABB882-额定电压的正容差				
										0112/2////61987 # ABB883-额定电压的负容差				
										0112/2////61987 # ABA378-最小电流				
										0112/2////61987 # ABA380-最大电流				
										0112/2////61987 # ABA381-最小功率				
										0112/2////61987 # ABA382-最大功率				
										0112/2////61987 # ABA383-最大负载				
										0112/2////61987 # ABB884-最大载荷公式				
										0112/2////61987 # ABA384-电压输入的最小负荷				
										0112/2////61987 # ABA986-最大负载下的端电压				
										0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C_i)				
										0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)				
										0112/2////61987 # ABA387-隔离的数量				
										0112/2////61987 # ABC261-绝缘				
										0112/2////61987 # ABB881-电路的隔离				
										0112/2////61987 # ABB142-输入的电隔离				
										0112/2////61987 # ABB143-输出的电隔离				

表 B.2 (续)

											0112/2///61987 # ABB144-通信接口的电隔离				
											0112/2///61987 # ABB141-外部电源的电隔离				
											0112/2///61987 # ABA388-内部电源的电隔离				
											0112/2///61987 # ABB166-地的电隔离				
											0112/2///61987 # ABA969-电压类型				
											0112/2///61987 # ABB914-测试持续时间				
											0112/2///61987 # ABA389-电隔离引用标准				
										0112/2///61987 # ABC212-有源方式电气数据					
										0112/2///61987 # ABA588-额定电压					
										0112/2///61987 # ABA376-最低电压					
										0112/2///61987 # ABA377-最高电压					
										0112/2///61987 # ABB882-额定电压的正容差					
										0112/2///61987 # ABB883-额定电压负容差					
										0112/2///61987 # ABA378-最小电流					
										0112/2///61987 # ABA380-最大电流					
										0112/2///61987 # ABA381-最小功率					
										0112/2///61987 # ABA382-最大功率					
										0112/2///61987 # ABA383-最大负载					
										0112/2///61987 # ABB884-最大负载公式					
										0112/2///61987 # ABA384-电压输入的最小负载					
										0112/2///61987 # ABA986-最大负载下的端电压					
										0112/2///61987 # ABA385-内部电容 (C_i)					
										0112/2///61987 # ABA386-内部电感 (L_i)					
										0112/2///61987 # ABA387-电隔离的数量					
										0112/2///61987 # ABC261-绝缘					

表 B.2 (续)

										0112/2////61987 # ABB881-电路的隔离				
										0112/2////61987 # ABB142-输入的隔离				
										0112/2////61987 # ABB143-输出的隔离				
										0112/2////61987 # ABB144-通信接口的隔离				
										0112/2////61987 # ABB141-外部电源的隔离				
										0112/2////61987 # ABA388-内部电源的隔离				
										0112/2////61987 # ABB166-地的隔离				
										0112/2////61987 # ABA969-电压类型				
										0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间				
										0112/2////61987 # ABA389-隔离引用标准				
										0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量				
										0112/2////61987 # ABC235-本质安全防爆参数				
										0112/2////61987 # ABB990-防爆参数的描述				
										0112/2////61987 # ABB183-防爆概念				
										0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护类型				
										0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量				
										0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度				
										0112/2////61987 # ABA593-温度类别				
										0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度				
										0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度				
										0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度				
										0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度				
										0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性				
										0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P _o)				

表 B.2 (续)

										0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)				
										0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)				
										0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)				
										0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)				
										0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)				
									0112/2////61987 # ABC586-安全相关的未激活状态的性质					
									0112/2////61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)					
									0112/2////61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)					
									0112/2////61987 # ABA983-最大输入电流 (I_i)					
									0112/2////61987 # ABA984-最大内部电容 (C_{imax})					
									0112/2////61987 # ABA985-最大内部电感 (L_{imax})					
									0112/2////61987 # ABB103-电气端子的数量					
									0112/2////61987 # ABC220-电气端子					
									0112/2////61987 # ABB147-电气端子名称					
									0112/2////61987 # ABB148-电气端子的标记					
									0112/2////61987 # ABB149-电气端子的描述					
									0112/2////61987 # ABA978-电气端子类型					
									0112/2////61987 # ABH368-电气端子排材料					
									0112/2////61987 # ABA392-电气端子的材料					
									0112/2////61987 # ABE364-电气端子颜色					
									0112/2////61987 # ABA394-最小缆芯截面					
									0112/2////61987 # ABB150-最大缆芯截面					
									0112/2////61987 # ABA397-最小缆芯截面 AWG					
									0112/2////61987 # ABA400-最大缆芯截面 AWG					

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

													0112/2///61987 # ABB914-测试持续时间				
													0112/2///61987 # ABA389-电隔离引用标准				
													0112/2///61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量				
													0112/2///61987 # ABC235-本质安全防爆参数				
													0112/2///61987 # ABB990-防爆参数的描述				
													0112/2///61987 # ABB183-防爆概念				
													0112/2///61987 # ABA391-本质安全保护类型				
													0112/2///61987 # ABB161-防爆允许温度的数量				
													0112/2///61987 # ABC238-防爆允许温度				
													0112/2///61987 # ABA593-温度类别				
													0112/2///61987 # ABA621-最低环境温度				
													0112/2///61987 # ABA623-最高环境温度				
													0112/2///61987 # ABA918-最低过程温度				
													0112/2///61987 # ABA919-最高过程温度				
													0112/2///61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性				
													0112/2///61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)				
													0112/2///61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)				
													0112/2///61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)				
													0112/2///61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)				
													0112/2///61987 # ABA991-最大外部电感(L_o)				
													0112/2///61987 # ABB145-最大外电感/电阻比 (L_o/R_o)				
													0112/2///61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性				
													0112/2///61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)				



表 B.2 (续)

										0112/2////61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)				
										0112/2////61987 # ABA983-最大输入电流 (I_i)				
										0112/2////61987 # ABA984-最大内部电容 (C_{imax})				
										0112/2////61987 # ABA985-最大内部电感 (L_{imax})				
									0112/2////61987 # ABB103-电气端子的数量					
									0112/2////61987 # ABC220-电气端子					
									0112/2////61987 # ABB147-电气终端名称					
									0112/2////61987 # ABB148-电气端子的标记					
									0112/2////61987 # ABB149-电气端子的描述					
									0112/2////61987 # ABA978-电气端子类型					
									0112/2////61987 # ABH368-电气端子排材料					
									0112/2////61987 # ABA392-电气端子的材料					
									0112/2////61987 # ABE364-电气端子颜色					
									0112/2////61987 # ABA394-最小缆芯截面					
									0112/2////61987 # ABB150-最大缆芯截面					
									0112/2////61987 # ABA397-最小缆芯截面 AWG					
									0112/2////61987 # ABA400-最大缆芯截面 AWG					
									0112/2////61987 # ABA401-电缆规范的数量					
									0112/2////61987 # ABC148-电缆规格					
									0112/2////61987 # ABA039-电缆应用					
									0112/2////61987 # ABA620-电缆类型					
									0112/2////61987 # ABA604-最大电缆长度					
									0112/2////61987 # ABA619-电缆屏蔽形式					
									0112/2////61987 # ABA040-最大电缆电阻					

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

											0112/2/2/61987 # ABB624-制造商特定的高报警脉冲/频率信号			
											0112/2/2/61987 # ABA375-报警信号的可配置性			
											0112/2/2/61987 # ABA996-报警信号设置			
										0112/2/2/61987 # ABC487-制造商特定脉冲/频率开关量信号参数				
										0112/2/2/61987 # ABB626-开关量脉冲/频率信号电平				
										0112/2/2/61987 # ABB627-信号“0”的最低脉冲/频率信号电平				
										0112/2/2/61987 # ABB628-信号“0”的最高脉冲/频率信号电平				
										0112/2/2/61987 # ABB629-信号“1”的最低脉冲/频率信号电平				
										0112/2/2/61987 # ABB630-信号“1”的最高脉冲/频率信号电平				
										0112/2/2/61987 # ABA387-电隔离的数量				
										0112/2/2/61987 # ABC261-绝缘				
										0112/2/2/61987 # ABB881-电路的电隔离				
										0112/2/2/61987 # ABB142-输入的电隔离				
										0112/2/2/61987 # ABB143-输出的电隔离				
										0112/2/2/61987 # ABB144-通信接口的电隔离				
										0112/2/2/61987 # ABB141-外部电源的电隔离				
										0112/2/2/61987 # ABA388-内部电源的电隔离				
										0112/2/2/61987 # ABB166-地的电隔离				
										0112/2/2/61987 # ABA969-电压类型				
										0112/2/2/61987 # ABB914-测试持续时间				
										0112/2/2/61987 # ABA389-电隔离引用标准				
										0112/2/2/61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量				
										0112/2/2/61987 # ABC235-本质安全防爆参数				

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

									0112/2////61987 # ABA588-额定电压					
									0112/2////61987 # ABA376-最低电压					
									0112/2////61987 # ABA377-最高电压					
									0112/2////61987 # ABB882-额定电压的正公差					
									0112/2////61987 # ABB883-额定电压负公差					
									0112/2////61987 # ABA378-最小电流					
									0112/2////61987 # ABA380-最大电流					
									0112/2////61987 # ABA381-最小功率					
									0112/2////61987 # ABA382-最大功率					
									0112/2////61987 # ABA383-最大负载					
									0112/2////61987 # ABB884-最大载荷公式					
									0112/2////61987 # ABA384-电压输入最小负荷					
									0112/2////61987 # ABA986-最大负载下的端电压					
									0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C_i)					
									0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)					
									0112/2////61987 # ABA387-隔离的数量					
									0112/2////61987 # ABC261-绝缘					
									0112/2////61987 # ABB881-电路的隔离					
									0112/2////61987 # ABB142-输入的隔离					
									0112/2////61987 # ABB143-输出的隔离					
									0112/2////61987 # ABB144-通信接口的隔离					
									0112/2////61987 # ABB141-外部电源的隔离					
									0112/2////61987 # ABA388-内部电源的隔离					
									0112/2////61987 # ABB166-地的隔离					
									0112/2////61987 # ABA969-电压类型					
									0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间					
									0112/2////61987 # ABA389-隔离引用标准					

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

										0112/2///61987 # ABA969-电压类型					
										0112/2///61987 # ABB914-测试持续时间					
										0112/2///61987 # ABA389-电隔离引用标准					
										0112/2///61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量					
										0112/2///61987 # ABC235-本质安全防爆参数					
										0112/2///61987 # ABB990-防爆参数的描述					
										0112/2///61987 # ABB183-防爆概念					
										0112/2///61987 # ABA391-本质安全保护类型					
										0112/2///61987 # ABB161-防爆允许温度的数量					
										0112/2///61987 # ABC238-防爆允许温度					
										0112/2///61987 # ABA593-温度类别					
										0112/2///61987 # ABA621-最低环境温度					
										0112/2///61987 # ABA623-最高环境温度					
										0112/2///61987 # ABA918-最低过程温度					
										0112/2///61987 # ABA919-最高过程温度					
										0112/2///61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性					
										0112/2///61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)					
										0112/2///61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)					
										0112/2///61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)					
										0112/2///61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)					
										0112/2///61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)					
										0112/2///61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)					
										0112/2///61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性					

表 B.2 (续)

									0112/2///61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)			
									0112/2///61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)			
									0112/2///61987 # ABA983-最大输入电流 (I_i)			
									0112/2///61987 # ABA984-最大内部电容 (C_{imax})			
									0112/2///61987 # ABA985-最大内部电感 (L_{imax})			
								0112/2///61987 # ABB103-电气端子的数量				
								0112/2///61987 # ABC220-电气端子				
								0112/2///61987 # ABB147-电气终端名称				
								0112/2///61987 # ABB148-电气端子的标记				
								0112/2///61987 # ABB149-电气端子的描述				
								0112/2///61987 # ABA978-电气端子类型				
								0112/2///61987 # ABH368-电气端子排材料				
								0112/2///61987 # ABA392-电气端子的材料				
								0112/2///61987 # ABE364-电气端子颜色				
								0112/2///61987 # ABA394-最小缆芯截面				
								0112/2///61987 # ABB150-最大缆芯截面				
								0112/2///61987 # ABA397-最小缆芯截面 AWG				
								0112/2///61987 # ABA400-最大缆芯截面 AWG				
								0112/2///61987 # ABA401-电缆规范的数量				
								0112/2///61987 # ABC148-电缆规格				
								0112/2///61987 # ABA039-电缆应用				
								0112/2///61987 # ABA620-电缆类型				
								0112/2///61987 # ABA604-最大电缆长度				
								0112/2///61987 # ABA619-电缆屏蔽形式				

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

										0112/2////61987 # ABA378-最小电流						
										0112/2////61987 # ABA380-最大电流						
										0112/2////61987 # ABA381-最小功率						
										0112/2////61987 # ABA382-最大功率						
										0112/2////61987 # ABA383-最大负载						
										0112/2////61987 # ABB884-最大负载公式						
										0112/2////61987 # ABA384-电压输入最小负载						
										0112/2////61987 # ABA986-最大负载下的端电压						
										0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C_i)						
										0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)						
										0112/2////61987 # ABA387-隔离的数量						
										0112/2////61987 # ABC261-绝缘						
										0112/2////61987 # ABB881-电路的隔离						
										0112/2////61987 # ABB142-输入的电隔离						
										0112/2////61987 # ABB143-输出的电隔离						
										0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离						
										0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离						
										0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离						
										0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离						
										0112/2////61987 # ABA969-电压类型						
										0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间						
										0112/2////61987 # ABA389-隔离引用标准						
										0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量						
										0112/2////61987 # ABC235-本质安全防爆参数						
										0112/2////61987 # ABB990-防爆参数的描述						

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

									0112/2////61987 # ABA588-额定电压								
									0112/2////61987 # ABA376-最低电压								
									0112/2////61987 # ABA377-最高电压								
									0112/2////61987 # ABB882-额定电压的正公差								
									0112/2////61987 # ABB883-额定电压负公差								
									0112/2////61987 # ABA378-最小电流								
									0112/2////61987 # ABA380-最大电流								
									0112/2////61987 # ABA381-最小功率								
									0112/2////61987 # ABA382-最大功率								
									0112/2////61987 # ABA383-最大负载								
									0112/2////61987 # ABB884-最大负载公式								
									0112/2////61987 # ABA384-电压输入的最小负载								
									0112/2////61987 # ABA986-最大负载下的端电压								
									0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C_i)								
									0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)								
									0112/2////61987 # ABA387-电隔离的数量								
									0112/2////61987 # ABC261-绝缘								
									0112/2////61987 # ABB881-电路的电隔离								
									0112/2////61987 # ABB142-输入的电隔离								
									0112/2////61987 # ABB143-输出的电隔离								
									0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离								
									0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离								
									0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离								
									0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离								
									0112/2////61987 # ABA969-电压类型								
									0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间								
									0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准								

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

												0112/2////61987 # ABA969-电压类型									
												0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间									
												0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准									
												0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量									
												0112/2////61987 # ABC235-本质安全防爆参数									
												0112/2////61987 # ABB990-防爆参数的描述									
												0112/2////61987 # ABB183-防爆概念									
												0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护类型									
												0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量									
												0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度									
												0112/2////61987 # ABA593-温度类别									
												0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度									
												0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度									
												0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度									
												0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度									
												0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性									
												0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)									
												0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)									
												0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)									
												0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)									
												0112/2////61987 # ABA991-最大电感(L_o)									
												0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)									
												0112/2////61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性									

表 B.2 (续)

									0112/2////61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)			
									0112/2////61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)			
									0112/2////61987 # ABA983-最大输入电流 (I_i)			
									0112/2////61987 # ABA984-最大内部电容 ($C_{\max}$)			
									0112/2////61987 # ABA985-最大内部电感 ($L_{\max}$)			
								0112/2////61987 # ABB103-电气端子的数量				
								0112/2////61987 # ABC220-电气端子				
									0112/2////61987 # ABB147-电气终端名称			
									0112/2////61987 # ABB148-电气端子的标记			
									0112/2////61987 # ABB149-电气端子的描述			
									0112/2////61987 # ABA978-电气端子类型			
									0112/2////61987 # ABH368-电气端子排材料			
									0112/2////61987 # ABA392-电气端子的材料			
									0112/2////61987 # ABE364-电气端子颜色			
									0112/2////61987 # ABA394-最小缆芯截面			
									0112/2////61987 # ABB150-最大缆芯截面			
									0112/2////61987 # ABA397-最小缆芯截面 AWG			
									0112/2////61987 # ABA400-最大缆芯截面 AWG			
									0112/2////61987 # ABA401-电缆规范的数量			
									0112/2////61987 # ABC148-电缆规格			
									0112/2////61987 # ABA039-电缆应用			
									0112/2////61987 # ABA620-缆线类型			
									0112/2////61987 # ABA604-最大电缆长度			
									0112/2////61987 # ABA619-电缆屏蔽形式			

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

										0112/2///61987 # ABB624-制造商特定的高报警脉冲/频率信号	
										0112/2///61987 # ABA375-报警信号的可配置性	
										0112/2///61987 # ABA996-报警信号设置	
										0112/2///61987 # ABC487-制造商特定脉冲/频率开关量信号的参数	
										0112/2///61987 # ABB626-开关量脉冲/频率信号电平	
										0112/2///61987 # ABB627-信号“0”的最低脉冲/频率信号电平	
										0112/2///61987 # ABB628-信号“0”的最高脉冲/频率信号电平	
										0112/2///61987 # ABB629-信号“1”的最低脉冲/频率信号电平	
										0112/2///61987 # ABB630-信号“1”的最高脉冲/频率信号电平	
										0112/2///61987 # ABA387-隔离的数量	
										0112/2///61987 # ABC261-绝缘	
										0112/2///61987 # ABB881-电路的隔离	
										0112/2///61987 # ABB142-输入的隔离	
										0112/2///61987 # ABB143-输出的隔离	
										0112/2///61987 # ABB144-通信接口的隔离	
										0112/2///61987 # ABB141-外部电源的隔离	
										0112/2///61987 # ABA388-内部电源的隔离	
										0112/2///61987 # ABB166-地的隔离	
										0112/2///61987 # ABA969-电压类型	
										0112/2///61987 # ABB914-测试持续时间	
										0112/2///61987 # ABA389-隔离引用标准	
										0112/2///61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量	
										0112/2///61987 # ABC235-本质安全防爆参数	

表 B.2 (续)

										0112/2////61987 # ABB990-防爆参数描述						
										0112/2////61987 # ABB183-防爆概念						
										0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护的类型						
										0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量						
										0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度						
										0112/2////61987 # ABA593-温度类别						
										0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度						
										0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度						
										0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度						
										0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度						
										0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性						
										0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)						
										0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)						
										0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)						
										0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)						
										0112/2////61987 # ABA991-最大电感(L_o)						
										0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)						
										0112/2////61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性						
										0112/2////61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)						
										0112/2////61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)						
										0112/2////61987 # ABA983-最大输入电流 (I_i)						
										0112/2////61987 # ABA984-最大内部电容 (C_{imax})						
										0112/2////61987 # ABA985-最大内部电感 (L_{imax})						

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

									0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度								
								0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性									
								0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)									
								0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)									
								0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)									
								0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)									
								0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)									
								0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)									
								0112/2////61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性									
								0112/2////61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)									
								0112/2////61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)									
								0112/2////61987 # ABA983-最大输入电流 (I_i)									
								0112/2////61987 # ABA984-最大内部电容 (C_{max})									
								0112/2////61987 # ABA985-最大内部电感 (L_{max})									
								0112/2////61987 # ABB103-电气端子的数量									
								0112/2////61987 # ABC220-电气端子									
								0112/2////61987 # ABB147-电气终端名称									
								0112/2////61987 # ABB148-电气端子的标记									
								0112/2////61987 # ABB149-电气端子的描述									
								0112/2////61987 # ABA978-电气端子类型									
								0112/2////61987 # ABH368-电气端子排材料									
								0112/2////61987 # ABA392-电气端子的材料									
								0112/2////61987 # ABE364-电气端子颜色									

表 B.2 (续)

							0112/2////61987 # ABA394-最小缆芯截面												
							0112/2////61987 # ABB150-最大缆芯截面												
							0112/2////61987 # ABA397-最小缆芯截面 AWG												
							0112/2////61987 # ABA400-最大缆芯截面 AWG												
							0112/2////61987 # ABA401-电缆规范的数量												
							0112/2////61987 # ABC148-电缆规格												
							0112/2////61987 # ABA039-电缆应用												
							0112/2////61987 # ABA620-缆线类型												
							0112/2////61987 # ABA604-最大电缆长度												
							0112/2////61987 # ABA619-电缆屏蔽形式												
							0112/2////61987 # ABA040-最大电缆电阻												
							0112/2////61987 # ABC140-开关量电流输出												
							0112/2////61987 # ABA435-电流输出类型												
							0112/2////61987 # ABA412-信号功能的数量												
							0112/2////61987 # ABC594-信号功能												
							0112/2////61987 # ABA413-信号用途												
							0112/2////61987 # ABB514-“低”信号状态												
							0112/2////61987 # ABA979-“高”信号状态												
							0112/2////61987 # ABA453-设置信号的目的												
							0112/2////61987 # ABA980-可逆的动作方向												
							0112/2////61987 # ABB153-设置的动作方向												
							0112/2////61987 # ABA368-电源方式												
							0112/2////61987 # ABA369-设置电源方式												

表 B.2 (续)

							0112/2///61987 # ABB155-“0”的电流信号电平										
							0112/2///61987 # ABB156-“1”电流信号电平										
							0112/2///61987 # ABC176-报警电流信号										
							0112/2///61987 # ABA929-低报警信号的电流										
							0112/2///61987 # ABA579-高报警信号的电流										
							0112/2///61987 # ABA375-警报警信号的可配置性										
							0112/2///61987 # ABA996-报警信号设置										
							0112/2///61987 # ABA997-叠加的数字通信										
							0112/2///61987 # ABH369-死区类型										
							0112/2///61987 # ABA457-开关延迟										
							0112/2///61987 # ABC213-无源方式电气数据										
							0112/2///61987 # ABA588-额定电压										
							0112/2///61987 # ABA376-最低电压										
							0112/2///61987 # ABA377-最高电压										
							0112/2///61987 # ABB882-额定电压的正容差										
							0112/2///61987 # ABB883-额定电压负容差										
							0112/2///61987 # ABA378-最小电流										
							0112/2///61987 # ABA380-最大电流										
							0112/2///61987 # ABA381-最小功率										
							0112/2///61987 # ABA382-最大功率										
							0112/2///61987 # ABA383-最大负载										
							0112/2///61987 # ABB884-最大负载公式										
							0112/2///61987 # ABA384-电压输入的最小负载										
							0112/2///61987 # ABA986-最大负载下的端电压										
							0112/2///61987 # ABA385-内部电容 (C_i)										
							0112/2///61987 # ABA386-内部电感 (L_i)										

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

							0112/2////61987 # ABA986-最大负载下的端电压								
							0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C_i)								
							0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)								
							0112/2////61987 # ABA387-隔离的数量								
							0112/2////61987 # ABC261-绝缘								
							0112/2////61987 # ABB881-电路的隔离								
							0112/2////61987 # ABB142-输入的隔离								
							0112/2////61987 # ABB143-输出的隔离								
							0112/2////61987 # ABB144-通信接口的隔离								
							0112/2////61987 # ABB141-外部电源的隔离								
							0112/2////61987 # ABA388-内部电源的隔离								
							0112/2////61987 # ABB166-地的隔离								
							0112/2////61987 # ABA969-电压类型								
							0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间								
							0112/2////61987 # ABA389-隔离引用标准								
							0112/2////61987 # ABA390-对本质安全防爆参数个数								
							0112/2////61987 # ABC235-主动行为的电气数据								
							0112/2////61987 # ABB990-防爆参数描述								
							0112/2////61987 # ABB183-防爆概念								
							0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护的类型								
							0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量								
							0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度								
							0112/2////61987 # ABA593-温度类别								
							0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度								
							0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度								

表 B.2 (续)

									0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度								
									0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度								
								0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性									
								0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)									
								0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)									
								0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)									
								0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)									
								0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)									
								0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)									
								0112/2////61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性									
								0112/2////61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)									
								0112/2////61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)									
								0112/2////61987 # ABA983-最大输入电流 (I_i)									
								0112/2////61987 # ABA984-最大内部电容 (C_{max})									
								0112/2////61987 # ABA985-最大内部电感 (L_{max})									
								0112/2////61987 # ABB103-电气端子的数量									
								0112/2////61987 # ABC220-电气端子									
								0112/2////61987 # ABB147-电气终端名称									
								0112/2////61987 # ABB148-电气端子的标记									
								0112/2////61987 # ABB149-电气端子的描述									
								0112/2////61987 # ABA978-电气端子类型									
								0112/2////61987 # ABH368-电气端子排材料									
								0112/2////61987 # ABA392-电气端子的材料									

表 B.2 (续)

									0112/2////61987 # ABE364-电气端子颜色										
									0112/2////61987 # ABA394-最小缆芯截面										
									0112/2////61987 # ABB150-最大缆芯截面										
									0112/2////61987 # ABA397-最小缆芯截面 AWG										
									0112/2////61987 # ABA400-最大缆芯截面 AWG										
								0112/2////61987 # ABA401-电缆规范的数量											
								0112/2////61987 # ABC148-电缆规格											
								0112/2////61987 # ABA039-电缆应用											
								0112/2////61987 # ABA620-缆线类型											
								0112/2////61987 # ABA604-最大电缆长度											
								0112/2////61987 # ABA619-电缆屏蔽形式											
								0112/2////61987 # ABA040-最大电缆电阻											
								0112/2////61987 # ABC144-开关量隔离输出											
								0112/2////61987 # ABB513-引用标准											
								0112/2////61987 # ABA412-信号功能的数量											
								0112/2////61987 # ABC594-信号功能											
								0112/2////61987 # ABA413-信号用途											
								0112/2////61987 # ABB514-“低”信号状态											
								0112/2////61987 # ABA979-“高”信号状态											
								0112/2////61987 # ABA453-设置信号的目的											
								0112/2////61987 # ABA980-可逆的动作方向											
								0112/2////61987 # ABB153-设置的动作方向											
								0112/2////61987 # ABA980-可逆的动作方向											

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

								0112/2////61987 # ABB881-电路的电隔离									
								0112/2////61987 # ABB142-输入的电隔离									
								0112/2////61987 # ABB143-输出的电隔离									
								0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离									
								0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离									
								0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离									
								0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离									
								0112/2////61987 # ABA969-电压类型									
								0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间									
								0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准									
								0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量									
								0112/2////61987 # ABC235-本质安全防爆参数									
								0112/2////61987 # ABB990-防爆参数的描述									
								0112/2////61987 # ABB183-防爆概念									
								0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护的类型									
								0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量									
								0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度									
								0112/2////61987 # ABA593-温度类别									
								0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度									
								0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度									
								0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度									
								0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度									
								0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性									
								0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)									
								0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)									

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

					0112/2///61987 # ABA401-电缆规范的数量								
					0112/2///61987 # ABC148-电缆规格								
					0112/2///61987 # ABA039-电缆应用								
					0112/2///61987 # ABA620-电缆类型								
					0112/2///61987 # ABA604-最大电缆长度								
					0112/2///61987 # ABA619-电缆屏蔽形式								
					0112/2///61987 # ABA040-最大电阻								
					0112/2///61987 # ABC141-开关量电子型输出								
					0112/2///61987 # ABB513-引用标准								
					0112/2///61987 # ABA610-标称的信号电平								
					0112/2///61987 # ABA412-信号功能数量								
					0112/2///61987 # ABC594-信号功能								
					0112/2///61987 # ABA413-信号用途								
					0112/2///61987 # ABB514-"低"信号状态								
					0112/2///61987 # ABA979-"高"信号状态								
					0112/2///61987 # ABA453-设置信号的目的								
					0112/2///61987 # ABA980-可逆的动作方向								
					0112/2///61987 # ABB153-设置的动作方向								
					0112/2///61987 # ABA943-信号"0"的最低信号电平								
					0112/2///61987 # ABA942-信号"0"的最高信号电平								
					0112/2///61987 # ABA941-信号"1"的最低信号电平								
					0112/2///61987 # ABA940-信号"1"的最高信号电平								
					0112/2///61987 # ABA368-电源方式								
					0112/2///61987 # ABA369-设置电源方式								

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

										0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离							
										0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离							
										0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离							
										0112/2////61987 # ABB166-地的电隔离							
										0112/2////61987 # ABA969-电压类型							
										0112/2////61987 # ABB914-测试持续时间							
										0112/2////61987 # ABA389-电隔离引用标准							
									0112/2////61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量								
									0112/2////61987 # ABC235-本质安全防爆参数								
									0112/2////61987 # ABB990-防爆参数描述								
									0112/2////61987 # ABB183-防爆概念								
									0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护类型								
									0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量								
									0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度								
									0112/2////61987 # ABA593-温度类别								
									0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度								
									0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度								
									0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度								
									0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度								
									0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性								
									0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)								
									0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)								
									0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)								
									0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)								

表 B.2 (续)

									0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感(L_o)								
									0112/2////61987 # ABB145-最大外部电感/电阻比 (L_o/R_o)								
								0112/2////61987 # ABC586-无源方式的安全相关特性									
								0112/2////61987 # ABA981-最大输入功率 (P_i)									
								0112/2////61987 # ABA982-最大输入电压 (U_i)									
								0112/2////61987 # ABA983-最大输入电流 (I_i)									
								0112/2////61987 # ABA984-最大内部电容 (C_{max})									
								0112/2////61987 # ABA985-最大内部电感 (L_{max})									
								0112/2////61987 # ABB103-电气端子的数量									
								0112/2////61987 # ABC220-电气端子									
								0112/2////61987 # ABB147-电气终端名称									
								0112/2////61987 # ABB148-电气端子的标记									
								0112/2////61987 # ABB149-电气端子的描述									
								0112/2////61987 # ABA978-电气端子类型									
								0112/2////61987 # ABH368-电气端子排材料									
								0112/2////61987 # ABA392-电气端子的材料									
								0112/2////61987 # ABE364-电气端子颜色									
								0112/2////61987 # ABA394-最小缆芯截面									
								0112/2////61987 # ABB150-最大缆芯截面									
								0112/2////61987 # ABA397-最小缆芯截面 AWG									
								0112/2////61987 # ABA400-最大缆芯截面 AWG									
								0112/2////61987 # ABA401-电缆规范的数量									
								0112/2////61987 # ABC148-电缆规格									

表 B.2 (续)

						0112/2////61987 # ABA039-电缆应用													
						0112/2////61987 # ABA620-电缆类型													
						0112/2////61987 # ABA604-最大电缆长度													
						0112/2////61987 # ABA619-电缆屏蔽形式													
						0112/2////61987 # ABA040-最大电缆电阻													
						0112/2////61987 # ABD899-制造商特定输出[5]													
						0112/2////61987 # ABB631-制造商特定输出名称													
						0112/2////61987 # ABC335-制造商特定参数													
						0112/2////61987 # ABC168-制造商特定二进制制信号的配置													
						0112/2////61987 # ABA412-信号功能的数量													
						0112/2////61987 # ABC594-信号功能													
						0112/2////61987 # ABA413-信号用途													
						0112/2////61987 # ABB514-“低”信号状态													
						0112/2////61987 # ABA979-“高”信号状态													
						0112/2////61987 # ABA453-设置信号的目的													
						0112/2////61987 # ABA980-可逆的动作方向													
						0112/2////61987 # ABB153-设置的动作方向													
						0112/2////61987 # ABC486-制造商特定模拟脉冲/频率信号的参数													
						0112/2////61987 # ABB620-制造商特定的脉冲/频率信号的范围下端点值													
						0112/2////61987 # ABB621-制造商特定的脉冲/频率信号范围上端点值													
						0112/2////61987 # ABB622-制造商特定脉冲/频率信号比例范围的下限值													
						0112/2////61987 # ABB623-制造商特定脉冲/频率信号比例范围的上限值													
						0112/2////61987 # ABC595-警报信号													

表 B.2 (续)

										0112/2/2/61987 # ABB625-制造商特定的低报警脉冲/频率信号			
										0112/2/2/61987 # ABB624-制造商特定的高报警脉冲/频率信号			
										0112/2/2/61987 # ABA375-报警信号的可配置性			
										0112/2/2/61987 # ABA996-报警信号设置			
									0112/2/2/61987 # ABC487-制造商特定脉冲/频率开关量信号的参数				
									0112/2/2/61987 # ABB626-开关量脉冲/频率信号电平				
									0112/2/2/61987 # ABB627-信号“0”的最低脉冲频率信号电平				
									0112/2/2/61987 # ABB628-信号“0”的最高脉冲频率信号电平				
									0112/2/2/61987 # ABB629-信号“1”的最低脉冲频率信号电平				
									0112/2/2/61987 # ABB630-信号“1”的最高脉冲频率信号电平				
									0112/2/2/61987 # ABA387-电隔离的数量				
									0112/2/2/61987 # ABC261-绝缘				
									0112/2/2/61987 # ABB881-电路的电隔离				
									0112/2/2/61987 # ABB142-输入的电隔离				
									0112/2/2/61987 # ABB143-输出的电隔离				
									0112/2/2/61987 # ABB144-通信接口的电隔离				
									0112/2/2/61987 # ABB141-外部电源的电隔离				
									0112/2/2/61987 # ABA388-内部电源的电隔离				
									0112/2/2/61987 # ABB166-地的电隔离				
									0112/2/2/61987 # ABA969-电压类型				
									0112/2/2/61987 # ABB914-测试持续时间				
									0112/2/2/61987 # ABA389-电隔离引用标准				
									0112/2/2/61987 # ABA390-本质安全防爆参数的数量				

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

					0112/2/2/61987 # ABB632-气动/液压输出的范围下端点值					
					0112/2/2/61987 # ABB633-气动/液压输出范围上端点值					
					0112/2/2/61987 # ABB634-静态流体消耗					
					0112/2/2/61987 # ABB635-负载特性					
					0112/2/2/61987 # ABB929-最大流体供源					
					0112/2/2/61987 # ABB931-气动/液压输出引用标准					
					0112/2/2/61987 # ABC146-气动/液压开关量输出					
					0112/2/2/61987 # ABB912-压力信号“0”					
					0112/2/2/61987 # ABB913-压力信号“1”					
					0112/2/2/61987 # ABB929-最大流体供源					
					0112/2/2/61987 # ABB931-气动/液压输出的引用标准					
					0112/2/2/61987 # ABC200-数字通信					
					0112/2/2/61987 # ABB242-数字通信接口的数量					
					0112/2/2/61987 # ABC201-数字通信接口					
					0112/2/2/61987 # ABB279-数字通信接口名称					
					0112/2/2/61987 # ABA085-配置参数名称					
					0112/2/2/61987 # ABA041-数字通信类型					
					0112/2/2/61987 # ABC162-通信协议					
					0112/2/2/61987 # ABA606-协议类型					
					0112/2/2/61987 # ABB235-协议版本					
					0112/2/2/61987 # ABB280-通信行规的类型					
					0112/2/2/61987 # ABB236-通信行规版本					

210

[illegible]

表 B.2 (续)

					0112/2////61987 # ABB240-赋值的地址														
					0112/2////61987 # ABA061-有线通信接口的数量														
					0112/2////61987 # ABC685-有线通信接口														
					0112/2////61987 # ABC214-总线供电设备的电气数据														
					0112/2////61987 # ABA062-基准电流														
					0112/2////61987 # ABB246-故障电流														
					0112/2////61987 # ABA063-启动电流														
					0112/2////61987 # ABC213-无源方式的电气数据														
					0112/2////61987 # ABA588-额定电压														
					0112/2////61987 # ABA376-最低电压														
					0112/2////61987 # ABA377-最高电压														
					0112/2////61987 # ABB882-额定电压的正容差														
					0112/2////61987 # ABB883-额定电压负容差														
					0112/2////61987 # ABA378-最小电流														
					0112/2////61987 # ABA380-最大电流														
					0112/2////61987 # ABA381-最小功率														
					0112/2////61987 # ABA382-最大功率														
					0112/2////61987 # ABA383-最大负载														
					0112/2////61987 # ABB884-最大负载公式														
					0112/2////61987 # ABA384-电压输入的最小负载														
					0112/2////61987 # ABA986-最大负载下的端电压														
					0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C_i)														
					0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)														
					0112/2////61987 # ABA387-电隔离的数量														
					0112/2////61987 # ABC261-绝缘														
					0112/2////61987 # ABB881-电路的电隔离														

212

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB657-量程子范围的准确度数量							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABC077-在量程子范围内的准确度							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB658-区间的下端点值							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB659-区间范围上端点值							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB777-雷诺数范围下端点值							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB778-雷诺数范围上端点值							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB660-区间参考基准							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABD459-百分比准确度							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABD460-百分比准确度的参考基准							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB652-百分比测量误差							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB005-测量误差的参比基准							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB653-不准准确度百分数							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB654-不准准确性的参比基准							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB801-非线性(端基)							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB802-非线性(零基)							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB803-非线性(独立)							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB804-非线性(端基)							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB805-非线性(零基)							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB806-非线性(独立)							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB846-非线性/非线性类型							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB661-滞后							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB662-死区百分比							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB663-百分比死区的参比基准							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB519-测量误差公式							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB774-非重复性公式							
										0112/2/2/2/2/2/2/61987 # ABB847-不准准确度公式							

表 B.2 (续)

									0112/2/2/61987 # ABD890-以百分比表示的外部量的影响 [2]				
									0112/2/2/61987 # ABB664-环境温度的平均影响				
									0112/2/2/61987 # ABB665-环境温度的平均影响的参比基准				
									0112/2/2/61987 # ABB666-环境温度的最大影响				
									0112/2/2/61987 # ABB667-环境温度的最大影响的参比基准				
									0112/2/2/61987 # ABB692-振动对零点或下限的最大影响				
									0112/2/2/61987 # ABB693-振动对零点或下范围值最大影响的参比基准				
									0112/2/2/61987 # ABB694-振动对量程的最大影响				
									0112/2/2/61987 # ABB695-振动对量程最大影响的参比基准				
									0112/2/2/61987 # ABB696-冲击对量程的最大影响				
									0112/2/2/61987 # ABB697-冲击对量程最大影响的参比基准				
									0112/2/2/61987 # ABB698-安装位置对零点或下限的最大影响				
									0112/2/2/61987 # ABB699-安装位置对量程的最大影响				
									0112/2/2/61987 # ABB700-安装角度				
									0112/2/2/61987 # ABB701-负载对零点或下限的最大影响				
									0112/2/2/61987 # ABB703-负载对量程的最大影响				
									0112/2/2/61987 # ABB704-电源电压对零点或下限的最大影响				
									0112/2/2/61987 # ABB706-电源电压对量程的最大影响				
									0112/2/2/61987 # ABB518-电源电压的影响				
									0112/2/2/61987 # ABB780-电源电压影响的参比基准				
									0112/2/2/61987 # ABC275-电磁干扰的影响				
									0112/2/2/61987 # ABB712-电磁干扰的类型				
									0112/2/2/61987 # ABB713-电磁干扰对零点或下限的影响				
									0112/2/2/61987 # ABB714-电磁干扰对量程的影响				
									0112/2/2/61987 # ABB715-电磁干扰对量程影响的参比基准				
									0112/2/2/61987 # ABB716-最大电磁干扰引用标准				

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

							0112/2////61987 # ABA098-抗扰度引用标准												
							0112/2////61987 # ABA100-最大直流磁场强度												
							0112/2////61987 # ABD396-振动试验条件的数量												
							0112/2////61987 # ABD397-振动试验条件												
							0112/2////61987 # ABD399-最大加速度												
							0112/2////61987 # ABD400-最大加速度(以 g 为单位)												
							0112/2////61987 # ABD401-最大位移												
							0112/2////61987 # ABD402-最低频率												
							0112/2////61987 # ABD403-最高频率												
							0112/2////61987 # ABD404-振动试验参考标准												
							0112/2////61987 # ABA572-抗振性												
							0112/2////61987 # ABA108-抗振性引用标准												
							0112/2////61987 # ABA963-抗机械冲击性能												
							0112/2////61987 # ABA109-抗机械冲击引用标准												
							0112/2////61987 # ABC315-极限环境条件												
							0112/2////61987 # ABA923-环境温度的最低限值												
							0112/2////61987 # ABA922-环境温度的最高限值												
							0112/2////61987 # ABA101-环境温度变化率的最大限值												
							0112/2////61987 # ABA924-贮存温度的最低限值												
							0112/2////61987 # ABA925-贮存温度的最高限值												
							0112/2////61987 # ABA103-贮存大气压力的最低限值												
							0112/2////61987 # ABB325-贮存大气压力的最高限值												
							0112/2////61987 # ABA106-贮运的相对湿度最小限值												
							0112/2////61987 # ABA107-贮运相对湿度的最大限值												

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

									0112/2////61987 # ABA040-最大电缆电阻								
									0112/2////61987 # ABB439-最低电缆工作温度								
									0112/2////61987 # ABB392-最高电缆工作温度								
									0112/2////61987 # ABA619-电缆屏蔽形式								
									0112/2////61987 # ABA176-护套材料								
								0112/2////61987 # ABB934-气动/ 液压连接的数量									
								0112/2////61987 # ABC513-气动/ 液压连接									
								0112/2////61987 # ABB936-气动/ 液压连接名称									
								0112/2////61987 # ABB935-气动/ 液压连接的标记									
								0112/2////61987 # ABB937-气动/ 液压连接的描述									
								0112/2////61987 # ABB938-气动/ 液压连接类型									
								0112/2////61987 # ABB940-气动/ 液压连接的材料									
								0112/2////61987 # ABB931-气动/ 液压输出引用标准									
								0112/2////61987 # ABB939-配件类型									
								0112/2////61987 # ABC051-管道									
								0112/2////61987 # ABB933-管道类型									
								0112/2////61987 # ABB932-外径									
								0112/2////61987 # ABA910-内径									
								0112/2////61987 # ABA554-壁厚									
								0112/2////61987 # ABC012-等电位连接的数量									
								0112/2////61987 # ABC231-等电位连接									
								0112/2////61987 # ABC013-等电位连接名称									
								0112/2////61987 # ABC014-等电位连接的描述									

表 B.2 (续)

									0112/2////61987 # ABA976-内部等电位连接的最大导体横截面					
									0112/2////61987 # ABA977-外部等电位连接的最大导线横截面					
									0112/2////61987 # ABA978-电气端子类型					
									0112/2////61987 # ABE503-刻度盘指示器的数量					
									0112/2////61987 # ABD848-刻度盘指示器 [3]					
									0112/2////61987 # ABA194-刻度指示器类型					
									0112/2////61987 # ABE393-安装位置					
									0112/2////61987 # ABA184-紧固类型					
									0112/2////61987 # ABE502-紧固方向					
									0112/2////61987 # ABE074-温度隔离器					
									0112/2////61987 # ABC155-壳体					
									0112/2////61987 # ABD457-壳体标称尺寸					
									0112/2////61987 # ABE952-直径					
									0112/2////61987 # ABA195-深度					
									0112/2////61987 # ABA640-长度					
									0112/2////61987 # ABA573-宽度					
									0112/2////61987 # ABA574-高度					
									0112/2////61987 # ABD391-壳体的材料					
									0112/2////61987 # ABE455-材料名称					
									0112/2////61987 # ABA908-材料代码					
									0112/2////61987 # ABA907-材料规范引用标准					
									0112/2////61987 # ABA895-窗口材料					
									0112/2////61987 # ABA198-弹性材料					

表 B.2 (续)

						0112/2////61987 # ABA558-防护等级													
						0112/2////61987 # ABA179-机箱类型编号/等级													
						0112/2////61987 # ABB386-外壳类型或等级引用标准													
						0112/2////61987 # ABA155-特殊安装方法和条件													
						0112/2////61987 # ABD471-刻度盘													
						0112/2////61987 # ABA199-指示范围的数量													
						0112/2////61987 # ABC272-指示范围													
						0112/2////61987 # ABB889-刻度范围类型													
						0112/2////61987 # ABA200-表盘的范围内端点值													
						0112/2////61987 # ABA201-表盘范围内端点值													
						0112/2////61987 # ABB084-旋转值													
						0112/2////61987 # ABA202-表盘刻度													
						0112/2////61987 # ABB994-刻度单位													
						0112/2////61987 # ABD458-标度弧													
						0112/2////61987 # ABA585-表盘标记颜色													
						0112/2////61987 # ABA583-显示前景的颜色													
						0112/2////61987 # ABA584-显示背景的颜色													
						0112/2////61987 # ABB888-刻度盘材料													
						0112/2////61987 # ABA206-显示照明的颜色													
						0112/2////61987 # ABB086-指示面板位置													
						0112/2////61987 # ABD466-指针的数量													
						0112/2////61987 # ABD472-指针													
						0112/2////61987 # ABD473-指针类型													
						0112/2////61987 # ABB050-指针的形式													
						0112/2////61987 # ABC009-指针支点位置													

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

					0112/2////61987 # ABB448-电池数量														
					0112/2////61987 # ABA588-额定电压														
					0112/2////61987 # ABB449-电池额定容量														
					0112/2////61987 # ABB450-电池的最大持续放电电流														
					0112/2////61987 # ABB451-电池寿命														
					0112/2////61987 # ABB452-关于电池寿命的注释														
					0112/2////61987 # ABB506-危险材料														
					0112/2////61987 # ABB507-特殊规程的数量														
					0112/2////61987 # ABC601-特别规定														
					0112/2////61987 # ABB508-法规类型														
					0112/2////61987 # ABB509-法规详情														
					0112/2////61987 # ABB139-防爆设计批准的数量														
					0112/2////61987 # ABC232-爆炸设计批准														
					0112/2////61987 # ABB991-防爆设计批准的描述														
					0112/2////61987 # ABB385-组件名称														
					0112/2////61987 # ABB146-防爆标志														
					0112/2////61987 # ABA462-爆炸保护/设备部件的范围														
					0112/2////61987 # ABA960-允许类别														
					0112/2////61987 # ABB013-允许分区														
					0112/2////61987 # ABA961-允许气体组/爆炸组														
					0112/2////61987 # ABA463-允许粉尘组														
					0112/2////61987 # ABA595-允许区域														
					0112/2////61987 # ABA464-装置保护等级														

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

											0112/2////61987 # ABB452-关于电池寿命的注释								
											0112/2////61987 # ABB506-危险材料								
											0112/2////61987 # ABB507-特殊规程的数量								
											0112/2////61987 # ABC601-特别规定								
											0112/2////61987 # ABB508-法规类型								
											0112/2////61987 # ABB509-法规详情								
										0112/2////61987 # ABC522-电压匹配									
										0112/2////61987 # ABB615-标准情况									
										0112/2////61987 # ABB616-特殊情况									
										0112/2////61987 # ABB617-电流限制									
										0112/2////61987 # ABA589-保护类型									
										0112/2////61987 # ABC233-非易燃安装的防爆设备参数									
										0112/2////61987 # ABB618-最高允许电压 ($V_{\max}$)									
										0112/2////61987 # ABA385-内部电容 (C_i)									
										0112/2////61987 # ABA386-内部电感 (L_i)									
										0112/2////61987 # ABA387-隔离的数量									
										0112/2////61987 # ABC261-绝缘									
										0112/2////61987 # ABB881-电路的隔离									
										0112/2////61987 # ABB142-输入的电隔离									
										0112/2////61987 # ABB143-输出的电隔离									
										0112/2////61987 # ABB144-通信接口的电隔离									
										0112/2////61987 # ABB141-外部电源的电隔离									
										0112/2////61987 # ABA388-内部电源的电隔离									

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

[illegible]

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

						0112/2////61987 # ABB183-防爆概念													
						0112/2////61987 # ABA391-本质安全保护的类型													
						0112/2////61987 # ABB161-防爆允许温度的数量													
						0112/2////61987 # ABC238-防爆允许温度													
						0112/2////61987 # ABA593-温度类别													
						0112/2////61987 # ABA621-最低环境温度													
						0112/2////61987 # ABA623-最高环境温度													
						0112/2////61987 # ABA918-最低过程温度													
						0112/2////61987 # ABA919-最高过程温度													
						0112/2////61987 # ABC585-有源方式的安全相关特性													
						0112/2////61987 # ABA987-最大输出功率 (P_o)													
						0112/2////61987 # ABA988-最大输出电流 (I_o)													
						0112/2////61987 # ABA989-最大输出电压 (U_o)													
						0112/2////61987 # ABA990-最大外部电容 (C_o)													
						0112/2////61987 # ABA991-最大外部电感 (L_o)													
						0112/2////61987 # ABB145-最大外不电感/电阻比 (L_o/R_o)													
						0112/2////61987 # ABC221-导线数据													
						0112/2////61987 # ABB355-管线或喷嘴的数量													
						0112/2////61987 # ABB356-线电感 (L 电缆)													
						0112/2////61987 # ABB357-线电阻 (R 电缆)													
						0112/2////61987 # ABC519-气动/液压力源 [1]													
						0112/2////61987 # ABD525-流体类型													

表 B.2 (续)

表 B.2 (续)

参 考 文 献

- [1] ISO 1000, SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units
- [2] ISO 13584-25, Industrial automation systems and integration—Parts library—Part 25: Logical resources: Logical model of supplier library with aggregate values and explicit content
- [3] ISO 13584-42, Industrial automation systems and integration—Parts library—Part 42: Description methodology: Methodology for structuring parts families
- [4] ISO 15926-2, Industrial automation systems and integration—Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities—Part 2: Data model
- [5] ISO 15926-4, Industrial automation systems and integration—Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities—Part 4: Initial reference data
- [6] IEC 60534-7, Industrial-process control valves—Part 7: Control valve data sheet
- [7] IEC 61360-1, Standard data element types with associated classification scheme—Part 1: Definitions—Principles and methods
- [8] IEC 61360-2, Standard data element types with associated classification scheme for electric components—Part 2: EXPRESS dictionary schema
- [9] IEC 61360-5, Standard data element types with associated classification scheme for electric components—Part 5: Extensions to the EXPRESS dictionary schema
- [10] IEC 61514, Industrial-process control systems—Methods of evaluating the performance of valve positioners with pneumatic outputs
- [11] IEC 61514-2, Industrial process control systems—Part 2: Methods of evaluating the performance of intelligent valve positioners with pneumatic outputs mounted on an actuator valve assembly
- [12] IEC 61987-1, Industrial-process measurement and control—Data structures and elements in process equipment catalogues—Part 1: Measuring equipment with analogue and digital output
- [13] CWA 15295:2005-08, Description of references and data models for classification
- [14] ISA-TR 20.00.01:2001, Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments—Part 1: General Considerations
- [15] NE 100 Version 3.2:2010, Use of Lists of Properties in Process Control Engineering Workflows
-