Guide des codes d'erreur HN-S3

1. Mode d'emploi du guide

Guide des codes d'erreur du modèle HN-S3. Les seuils indiqués ne valent que pour ce modèle : relever le modèle sur la plaque signalétique avant de consulter ce guide.

AVERTISSEMENT : mettre hors tension avant toute action sur le câblage. Ne pas intervenir sur un code de gravité Critique sans consignation complète.

Gravités : Information (aucune action urgente), Avertissement (surveiller), Défaut (production limitée ou arrêtée), Critique (arrêt de sécurité, intervention habilitée).

2. Tableau des codes

Tableau 2.1 - Codes d'erreur et actions

Code	Titre	Gravité	Voyant	Cause	Action
E101	Surtension réseau	Défaut	Orange fixe	La tension du réseau dépasse la limite autorisée.	Vérifier la tension au point de raccordement ; contacter le gestionnaire de réseau si elle reste élevée.
E102	Sous-tension réseau	Défaut	Orange fixe	La tension du réseau est inférieure à la limite autorisée.	Contrôler le disjoncteur AC et la section des câbles.
E103	Fréquence réseau hors plage	Défaut	Orange fixe	La fréquence mesurée sort de la plage de fonctionnement.	Attendre le retour à la normale ; si le défaut persiste, vérifier le réseau.
E104	Perte du réseau (îlotage)	Défaut	Orange fixe	Le réseau n'est plus détecté.	Vérifier le disjoncteur AC et la présence du réseau.
E105	Déséquilibre de phases	Défaut	Orange fixe	L'écart de tension entre phases est trop important.	Contrôler les phases et le serrage des bornes AC.
E201	Surtension DC	Défaut	Rouge fixe	La tension DC des panneaux dépasse 550 V.	Mettre hors tension ; vérifier le nombre de modules en série.
E202	Sous-tension DC	Avertissement	Vert clignotant	La tension DC est insuffisante pour démarrer.	Attendre un meilleur ensoleillement ; contrôler les connecteurs.
E203	Inversion de polarité DC	Critique	Rouge fixe	La polarité d'une chaîne PV est inversée.	Mettre hors tension ; corriger le câblage par une personne habilitée.
E204	Courant DC excessif	Défaut	Rouge fixe	Le courant d'une entrée dépasse la limite admissible.	Vérifier le dimensionnement des chaînes PV.
E205	Défaut d'arc DC	Critique	Rouge fixe	Un arc électrique est détecté sur les câbles DC.	Mettre hors tension ; inspecter connecteurs et câbles avant tout redémarrage.
E301	Défaut d'isolement	Critique	Rouge clignotant	La résistance d'isolement est inférieure à 500 kΩ.	Mettre hors tension ; rechercher le défaut à la terre sur les chaînes PV.
E302	Courant de fuite excessif	Défaut	Rouge clignotant	Le courant de fuite dépasse le seuil de protection.	Contrôler l'humidité des connecteurs et la mise à la terre.
E303	Défaut de mise à la terre	Critique	Rouge clignotant	La liaison à la terre est absente ou défectueuse.	Vérifier la continuité de la terre par une personne habilitée.
E401	Surchauffe interne	Défaut	Orange fixe	La température interne dépasse 60 °C et la puissance est limitée.	Dégager les grilles de ventilation ; vérifier le ventilateur.
E402	Défaut du ventilateur	Avertissement	Orange fixe	Le ventilateur ne tourne pas à la vitesse attendue.	Nettoyer ou remplacer le ventilateur après mise hors tension.
E403	Capteur de température défectueux	Défaut	Orange fixe	La lecture d'un capteur de température est incohérente.	Redémarrer l'appareil ; contacter le SAV si le défaut persiste.
E404	Température ambiante trop basse	Avertissement	Vert clignotant	L'appareil attend une température de fonctionnement minimale.	Aucune action ; le démarrage reprendra automatiquement.
E501	Perte de communication avec la batterie	Avertissement	Orange clignotant	Le bus de communication avec la batterie ne répond pas.	Vérifier le câble de communication et l'adresse de la batterie.
E502	Perte de communication compteur	Avertissement	Orange clignotant	Le compteur d'énergie ne répond pas.	Contrôler le câble RS485 et la configuration.
E503	Conflit d'adresse de communication	Avertissement	Orange clignotant	Deux appareils utilisent la même adresse.	Modifier l'adresse d'un des appareils.

Code	Titre	Gravité	Voyant	Cause	Action
E504	Échec de mise à jour du firmware	Avertissement	Orange clignotant	La dernière mise à jour s'est interrompue.	Relancer la mise à jour avec une alimentation stable.
E601	Défaut du relais de couplage	Critique	Rouge fixe	Le relais de couplage ne se ferme pas ou reste collé.	Mettre hors tension ; contacter le SAV, ne pas réparer sur site.
E602	Défaut de mesure de courant AC	Défaut	Rouge fixe	Le capteur de courant AC donne une valeur incohérente.	Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.
E603	Défaut du processeur de contrôle	Critique	Rouge fixe	Un test interne du processeur a échoué.	Contacter le SAV.
E604	Défaut de la carte d'alimentation	Critique	Rouge fixe	La tension de l'alimentation interne est hors plage.	Contacter le SAV.
E701	Surcharge de sortie	Défaut	Orange fixe	La charge dépasse la puissance nominale.	Réduire la charge raccordée.
E702	Court-circuit de sortie	Critique	Rouge fixe	Un court-circuit est détecté côté AC.	Mettre hors tension ; localiser le court-circuit.
E703	Surtension sur le bus interne	Défaut	Rouge fixe	La tension du bus interne dépasse la limite.	Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.
E801	Horloge non configurée	Information	Vert clignotant	La date et l'heure n'ont pas été réglées.	Régler l'horloge dans le menu de configuration.
E802	Paramètres de pays non définis	Information	Vert clignotant	Le profil réseau du pays n'est pas sélectionné.	Sélectionner le profil de pays à la mise en service.

3. Fiches de diagnostic

Fiche E101 - Surtension réseau

Domaine : Réseau. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La tension du réseau dépasse la limite autorisée.

Diagnostic : (1) Mesurer la tension et la fréquence au point de raccordement AC. (2) Contrôler le disjoncteur AC et le serrage des bornes AC. (3) Si le réseau est conforme et le défaut persiste, relever le code et contacter le gestionnaire de réseau.

Action : Vérifier la tension au point de raccordement ; contacter le gestionnaire de réseau si elle reste élevée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E101 pendant 10 minutes.

Fiche E102 - Sous-tension réseau

Domaine : Réseau. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La tension du réseau est inférieure à la limite autorisée.

Diagnostic : (1) Mesurer la tension et la fréquence au point de raccordement AC. (2) Contrôler le disjoncteur AC et le serrage des bornes AC. (3) Si le réseau est conforme et le défaut persiste, relever le code et contacter le gestionnaire de réseau.

Action : Contrôler le disjoncteur AC et la section des câbles.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E102 pendant 10 minutes.

Fiche E103 - Fréquence réseau hors plage

Domaine : Réseau. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La fréquence mesurée sort de la plage de fonctionnement.

Diagnostic : (1) Mesurer la tension et la fréquence au point de raccordement AC. (2) Contrôler le disjoncteur AC et le serrage des bornes AC. (3) Si le réseau est conforme et le défaut persiste, relever le code et contacter le gestionnaire de réseau.

Action : Attendre le retour à la normale ; si le défaut persiste, vérifier le réseau.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E103 pendant 10 minutes.

Fiche E104 - Perte du réseau (îlotage)

Domaine : Réseau. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : Le réseau n'est plus détecté.

Diagnostic : (1) Mesurer la tension et la fréquence au point de raccordement AC. (2) Contrôler le disjoncteur AC et le serrage des bornes AC. (3) Si le réseau est conforme et le défaut persiste, relever le code et contacter le gestionnaire de réseau.

Action : Vérifier le disjoncteur AC et la présence du réseau.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E104 pendant 10 minutes.

Fiche E105 - Déséquilibre de phases

Domaine : Réseau. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : L'écart de tension entre phases est trop important.

Diagnostic : (1) Mesurer la tension et la fréquence au point de raccordement AC. (2) Contrôler le disjoncteur AC et le serrage des bornes AC. (3) Si le réseau est conforme et le défaut persiste, relever le code et contacter le gestionnaire de réseau.

Action : Contrôler les phases et le serrage des bornes AC.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E105 pendant 10 minutes.

Fiche E201 - Surtension DC

Domaine : Entrée DC. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La tension DC des panneaux dépasse 550 V.

Diagnostic : (1) Mettre hors tension (consignation) puis déconnecter les chaînes une par une. (2) Mesurer la tension à vide de chaque chaîne et vérifier la polarité. (3) Contrôler le nombre de modules en série par rapport à la tension DC maximale du modèle.

Action : Mettre hors tension ; vérifier le nombre de modules en série.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E201 pendant 10 minutes.

Fiche E202 - Sous-tension DC

Domaine : Entrée DC. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Vert clignotant.

Cause probable : La tension DC est insuffisante pour démarrer.

Diagnostic : (1) Mettre hors tension (consignation) puis déconnecter les chaînes une par une. (2) Mesurer la tension à vide de chaque chaîne et vérifier la polarité. (3) Contrôler le nombre de modules en série par rapport à la tension DC maximale du modèle.

Action : Attendre un meilleur ensoleillement ; contrôler les connecteurs.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E202 pendant 10 minutes.

Fiche E203 - Inversion de polarité DC

Domaine : Entrée DC. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La polarité d'une chaîne PV est inversée.

Diagnostic : (1) Mettre hors tension (consignation) puis déconnecter les chaînes une par une. (2) Mesurer la tension à vide de chaque chaîne et vérifier la polarité. (3) Contrôler le nombre de modules en série par rapport à la tension DC maximale du modèle.

Action : Mettre hors tension ; corriger le câblage par une personne habilitée.

AVERTISSEMENT : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E203 pendant 10 minutes.

Fiche E204 - Courant DC excessif

Domaine : Entrée DC. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Le courant d'une entrée dépasse la limite admissible.

Diagnostic : (1) Mettre hors tension (consignation) puis déconnecter les chaînes une par une. (2) Mesurer la tension à vide de chaque chaîne et vérifier la polarité. (3) Contrôler le nombre de modules en série par rapport à la tension DC maximale du modèle.

Action : Vérifier le dimensionnement des chaînes PV.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E204 pendant 10 minutes.

Fiche E205 - Défaut d'arc DC

Domaine : Entrée DC. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Un arc électrique est détecté sur les câbles DC.

Diagnostic : (1) Mettre hors tension (consignation) puis déconnecter les chaînes une par une. (2) Mesurer la tension à vide de chaque chaîne et vérifier la polarité. (3) Contrôler le nombre de modules en série par rapport à la tension DC maximale du modèle.

Action : Mettre hors tension ; inspecter connecteurs et câbles avant tout redémarrage.

AVERTISSEMENT : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E205 pendant 10 minutes.

Fiche E301 - Défaut d'isolement

Domaine : Isolement et terre. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge clignotant.

Cause probable : La résistance d'isolement est inférieure à 500 kΩ.

Diagnostic : (1) Mettre hors tension (consignation) et déconnecter les chaînes. (2) Mesurer la résistance d'isolement de chaque chaîne par rapport à la terre. (3) Isoler la chaîne défectueuse, rechercher le connecteur ou le câble humide ou endommagé.

Action : Mettre hors tension ; rechercher le défaut à la terre sur les chaînes PV.

AVERTISSEMENT : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E301 pendant 10 minutes.

Fiche E302 - Courant de fuite excessif

Domaine : Isolement et terre. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge clignotant.

Cause probable : Le courant de fuite dépasse le seuil de protection.

Diagnostic : (1) Mettre hors tension (consignation) et déconnecter les chaînes. (2) Mesurer la résistance d'isolement de chaque chaîne par rapport à la terre. (3) Isoler la chaîne défectueuse, rechercher le connecteur ou le câble humide ou endommagé.

Action : Contrôler l'humidité des connecteurs et la mise à la terre.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E302 pendant 10 minutes.

Fiche E303 - Défaut de mise à la terre

Domaine : Isolement et terre. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge clignotant.

Cause probable : La liaison à la terre est absente ou défectueuse.

Diagnostic : (1) Mettre hors tension (consignation) et déconnecter les chaînes. (2) Mesurer la résistance d'isolement de chaque chaîne par rapport à la terre. (3) Isoler la chaîne défectueuse, rechercher le connecteur ou le câble humide ou endommagé.

Action : Vérifier la continuité de la terre par une personne habilitée.

AVERTISSEMENT : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E303 pendant 10 minutes.

Fiche E401 - Surchauffe interne

Domaine : Thermique. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La température interne dépasse 60 °C et la puissance est limitée.

Diagnostic : (1) Contrôler la propreté des grilles de ventilation et le dégagement autour de l'appareil. (2) Vérifier le fonctionnement du ventilateur. (3) Contrôler la température ambiante du local.

Action : Dégager les grilles de ventilation ; vérifier le ventilateur.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E401 pendant 10 minutes.

Fiche E402 - Défaut du ventilateur

Domaine : Thermique. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : Le ventilateur ne tourne pas à la vitesse attendue.

Diagnostic : (1) Contrôler la propreté des grilles de ventilation et le dégagement autour de l'appareil. (2) Vérifier le fonctionnement du ventilateur. (3) Contrôler la température ambiante du local.

Action : Nettoyer ou remplacer le ventilateur après mise hors tension.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E402 pendant 10 minutes.

Fiche E403 - Capteur de température défectueux

Domaine : Thermique. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La lecture d'un capteur de température est incohérente.

Diagnostic : (1) Contrôler la propreté des grilles de ventilation et le dégagement autour de l'appareil. (2) Vérifier le fonctionnement du ventilateur. (3) Contrôler la température ambiante du local.

Action : Redémarrer l'appareil ; contacter le SAV si le défaut persiste.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E403 pendant 10 minutes.

Fiche E404 - Température ambiante trop basse

Domaine : Thermique. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Vert clignotant.

Cause probable : L'appareil attend une température de fonctionnement minimale.

Diagnostic : (1) Contrôler la propreté des grilles de ventilation et le dégagement autour de l'appareil. (2) Vérifier le fonctionnement du ventilateur. (3) Contrôler la température ambiante du local.

Action : Aucune action ; le démarrage reprendra automatiquement.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E404 pendant 10 minutes.

Fiche E501 - Perte de communication avec la batterie

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : Le bus de communication avec la batterie ne répond pas.

Diagnostic : (1) Vérifier le câble de communication (continuité, blindage) et les connecteurs. (2) Contrôler que chaque appareil du bus a une adresse unique. (3) Redémarrer les appareils dans l'ordre : batterie puis onduleur.

Action : Vérifier le câble de communication et l'adresse de la batterie.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E501 pendant 10 minutes.

Fiche E502 - Perte de communication compteur

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : Le compteur d'énergie ne répond pas.

Diagnostic : (1) Vérifier le câble de communication (continuité, blindage) et les connecteurs. (2) Contrôler que chaque appareil du bus a une adresse unique. (3) Redémarrer les appareils dans l'ordre : batterie puis onduleur.

Action : Contrôler le câble RS485 et la configuration.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E502 pendant 10 minutes.

Fiche E503 - Conflit d'adresse de communication

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : Deux appareils utilisent la même adresse.

Diagnostic : (1) Vérifier le câble de communication (continuité, blindage) et les connecteurs. (2) Contrôler que chaque appareil du bus a une adresse unique. (3) Redémarrer les appareils dans l'ordre : batterie puis onduleur.

Action : Modifier l'adresse d'un des appareils.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E503 pendant 10 minutes.

Fiche E504 - Échec de mise à jour du firmware

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : La dernière mise à jour s'est interrompue.

Diagnostic : (1) Vérifier le câble de communication (continuité, blindage) et les connecteurs. (2) Contrôler que chaque appareil du bus a une adresse unique. (3) Redémarrer les appareils dans l'ordre : batterie puis onduleur.

Action : Relancer la mise à jour avec une alimentation stable.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E504 pendant 10 minutes.

Fiche E601 - Défaut du relais de couplage

Domaine : Matériel interne. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Le relais de couplage ne se ferme pas ou reste collé.

Diagnostic : (1) Relever le code et l'heure du défaut, redémarrer une seule fois. (2) Si le code revient, ne pas poursuivre l'intervention sur site. (3) Contacter le SAV avec le numéro de série.

Action : Mettre hors tension ; contacter le SAV, ne pas réparer sur site.

AVERTISSEMENT : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E601 pendant 10 minutes.

Fiche E602 - Défaut de mesure de courant AC

Domaine : Matériel interne. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Le capteur de courant AC donne une valeur incohérente.

Diagnostic : (1) Relever le code et l'heure du défaut, redémarrer une seule fois. (2) Si le code revient, ne pas poursuivre l'intervention sur site. (3) Contacter le SAV avec le numéro de série.

Action : Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E602 pendant 10 minutes.

Fiche E603 - Défaut du processeur de contrôle

Domaine : Matériel interne. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Un test interne du processeur a échoué.

Diagnostic : (1) Relever le code et l'heure du défaut, redémarrer une seule fois. (2) Si le code revient, ne pas poursuivre l'intervention sur site. (3) Contacter le SAV avec le numéro de série.

Action : Contacter le SAV.

AVERTISSEMENT : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E603 pendant 10 minutes.

Fiche E604 - Défaut de la carte d'alimentation

Domaine : Matériel interne. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La tension de l'alimentation interne est hors plage.

Diagnostic : (1) Relever le code et l'heure du défaut, redémarrer une seule fois. (2) Si le code revient, ne pas poursuivre l'intervention sur site. (3) Contacter le SAV avec le numéro de série.

Action : Contacter le SAV.

AVERTISSEMENT : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E604 pendant 10 minutes.

Fiche E701 - Surcharge de sortie

Domaine : Sortie AC. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La charge dépasse la puissance nominale.

Diagnostic : (1) Mettre hors tension (consignation). (2) Contrôler la charge raccordée et le câblage de sortie. (3) Mesurer l'isolement et la continuité des conducteurs AC.

Action : Réduire la charge raccordée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E701 pendant 10 minutes.

Fiche E702 - Court-circuit de sortie

Domaine : Sortie AC. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Un court-circuit est détecté côté AC.

Diagnostic : (1) Mettre hors tension (consignation). (2) Contrôler la charge raccordée et le câblage de sortie. (3) Mesurer l'isolement et la continuité des conducteurs AC.

Action : Mettre hors tension ; localiser le court-circuit.

AVERTISSEMENT : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E702 pendant 10 minutes.

Fiche E703 - Surtension sur le bus interne

Domaine : Sortie AC. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La tension du bus interne dépasse la limite.

Diagnostic : (1) Mettre hors tension (consignation). (2) Contrôler la charge raccordée et le câblage de sortie. (3) Mesurer l'isolement et la continuité des conducteurs AC.

Action : Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E703 pendant 10 minutes.

Fiche E801 - Horloge non configurée

Domaine : Configuration. Gravité : Information. Voyant associé : Vert clignotant.

Cause probable : La date et l'heure n'ont pas été réglées.

Diagnostic : (1) Ouvrir le menu de configuration. (2) Régler le paramètre indiqué par le code. (3) Valider et vérifier la disparition de l'information.

Action : Régler l'horloge dans le menu de configuration.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E801 pendant 10 minutes.

Fiche E802 - Paramètres de pays non définis

Domaine : Configuration. Gravité : Information. Voyant associé : Vert clignotant.

Cause probable : Le profil réseau du pays n'est pas sélectionné.

Diagnostic : (1) Ouvrir le menu de configuration. (2) Régler le paramètre indiqué par le code. (3) Valider et vérifier la disparition de l'information.

Action : Sélectionner le profil de pays à la mise en service.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S3 et vérifier la disparition du code E802 pendant 10 minutes.