# Guide des codes d'erreur HN-S6

## 1. Mode d'emploi du guide

Guide des codes d'erreur du modèle HN-S6. Les seuils indiqués ne valent que pour ce modèle : relever le modèle sur la plaque signalétique avant de consulter ce guide.

**AVERTISSEMENT** : mettre hors tension avant toute action sur le câblage. Ne pas intervenir sur un code de gravité Critique sans consignation complète.

Gravités : Information (aucune action urgente), Avertissement (surveiller), Défaut (production limitée ou arrêtée), Critique (arrêt de sécurité, intervention habilitée).

# 2. Tableau des codes

Tableau 2.1 - Codes d'erreur et actions

| Code | Titre | Gravité | Voyant | Cause | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E101 | Surtension réseau | Défaut | Orange fixe | La tension du réseau dépasse la limite autorisée. | Vérifier la tension au point de raccordement ; contacter le gestionnaire de réseau si elle reste élevée. |
| E102 | Sous-tension réseau | Défaut | Orange fixe | La tension du réseau est inférieure à la limite autorisée. | Contrôler le disjoncteur AC et la section des câbles. |
| E103 | Fréquence réseau hors plage | Défaut | Orange fixe | La fréquence mesurée sort de la plage de fonctionnement. | Attendre le retour à la normale ; si le défaut persiste, vérifier le réseau. |
| E104 | Perte du réseau (îlotage) | Défaut | Orange fixe | Le réseau n'est plus détecté. | Vérifier le disjoncteur AC et la présence du réseau. |
| E105 | Déséquilibre de phases | Défaut | Orange fixe | L'écart de tension entre phases est trop important. | Contrôler les phases et le serrage des bornes AC. |
| E201 | Surtension DC | Défaut | Rouge fixe | La tension DC des panneaux dépasse 600 V. | Mettre hors tension ; vérifier le nombre de modules en série. |
| E202 | Sous-tension DC | Avertissement | Vert clignotant | La tension DC est insuffisante pour démarrer. | Attendre un meilleur ensoleillement ; contrôler les connecteurs. |
| E203 | Inversion de polarité DC | Critique | Rouge fixe | La polarité d'une chaîne PV est inversée. | Mettre hors tension ; corriger le câblage par une personne habilitée. |
| E204 | Courant DC excessif | Défaut | Rouge fixe | Le courant d'une entrée dépasse la limite admissible. | Vérifier le dimensionnement des chaînes PV. |
| E205 | Défaut d'arc DC | Critique | Rouge fixe | Un arc électrique est détecté sur les câbles DC. | Mettre hors tension ; inspecter connecteurs et câbles avant tout redémarrage. |
| E301 | Défaut d'isolement | Critique | Rouge clignotant | La résistance d'isolement est inférieure à 460 kΩ. | Mettre hors tension ; rechercher le défaut à la terre sur les chaînes PV. |
| E302 | Courant de fuite excessif | Défaut | Rouge clignotant | Le courant de fuite dépasse le seuil de protection. | Contrôler l'humidité des connecteurs et la mise à la terre. |
| E303 | Défaut de mise à la terre | Critique | Rouge clignotant | La liaison à la terre est absente ou défectueuse. | Vérifier la continuité de la terre par une personne habilitée. |
| E401 | Surchauffe interne | Défaut | Orange fixe | La température interne dépasse 62 °C et la puissance est limitée. | Dégager les grilles de ventilation ; vérifier le ventilateur. |
| E402 | Défaut du ventilateur | Avertissement | Orange fixe | Le ventilateur ne tourne pas à la vitesse attendue. | Nettoyer ou remplacer le ventilateur après mise hors tension. |
| E403 | Capteur de température défectueux | Défaut | Orange fixe | La lecture d'un capteur de température est incohérente. | Redémarrer l'appareil ; contacter le SAV si le défaut persiste. |
| E404 | Température ambiante trop basse | Avertissement | Vert clignotant | L'appareil attend une température de fonctionnement minimale. | Aucune action ; le démarrage reprendra automatiquement. |
| E501 | Perte de communication avec la batterie | Avertissement | Orange clignotant | Le bus de communication avec la batterie ne répond pas. | Vérifier le câble de communication et l'adresse de la batterie. |
| E502 | Perte de communication compteur | Avertissement | Orange clignotant | Le compteur d'énergie ne répond pas. | Contrôler le câble RS485 et la configuration. |
| E503 | Conflit d'adresse de communication | Avertissement | Orange clignotant | Deux appareils utilisent la même adresse. | Modifier l'adresse d'un des appareils. |

| Code | Titre | Gravité | Voyant | Cause | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E504 | Échec de mise à jour du firmware | Avertissement | Orange clignotant | La dernière mise à jour s'est interrompue. | Relancer la mise à jour avec une alimentation stable. |
| E601 | Défaut du relais de couplage | Critique | Rouge fixe | Le relais de couplage ne se ferme pas ou reste collé. | Mettre hors tension ; contacter le SAV, ne pas réparer sur site. |
| E602 | Défaut de mesure de courant AC | Défaut | Rouge fixe | Le capteur de courant AC donne une valeur incohérente. | Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste. |
| E603 | Défaut du processeur de contrôle | Critique | Rouge fixe | Un test interne du processeur a échoué. | Contacter le SAV. |
| E604 | Défaut de la carte d'alimentation | Critique | Rouge fixe | La tension de l'alimentation interne est hors plage. | Contacter le SAV. |
| E701 | Surcharge de sortie | Défaut | Orange fixe | La charge dépasse la puissance nominale. | Réduire la charge raccordée. |
| E702 | Court-circuit de sortie | Critique | Rouge fixe | Un court-circuit est détecté côté AC. | Mettre hors tension ; localiser le court-circuit. |
| E703 | Surtension sur le bus interne | Défaut | Rouge fixe | La tension du bus interne dépasse la limite. | Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste. |
| E801 | Horloge non configurée | Information | Vert clignotant | La date et l'heure n'ont pas été réglées. | Régler l'horloge dans le menu de configuration. |
| E802 | Paramètres de pays non définis | Information | Vert clignotant | Le profil réseau du pays n'est pas sélectionné. | Sélectionner le profil de pays à la mise en service. |

# 3. Fiches de diagnostic

## Fiche E101 - Surtension réseau

Domaine : Réseau. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La tension du réseau dépasse la limite autorisée.

**Diagnostic** : (1) Mesurer la tension et la fréquence au point de raccordement AC. (2) Contrôler le disjoncteur AC et le serrage des bornes AC. (3) Si le réseau est conforme et le défaut persiste, relever le code et contacter le gestionnaire de réseau.

**Action** : Vérifier la tension au point de raccordement ; contacter le gestionnaire de réseau si elle reste élevée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E101 pendant 10 minutes.

## Fiche E102 - Sous-tension réseau

Domaine : Réseau. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La tension du réseau est inférieure à la limite autorisée.

**Diagnostic** : (1) Mesurer la tension et la fréquence au point de raccordement AC. (2) Contrôler le disjoncteur AC et le serrage des bornes AC. (3) Si le réseau est conforme et le défaut persiste, relever le code et contacter le gestionnaire de réseau.

**Action** : Contrôler le disjoncteur AC et la section des câbles.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E102 pendant 10 minutes.

## Fiche E103 - Fréquence réseau hors plage

Domaine : Réseau. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La fréquence mesurée sort de la plage de fonctionnement.

**Diagnostic** : (1) Mesurer la tension et la fréquence au point de raccordement AC. (2) Contrôler le disjoncteur AC et le serrage des bornes AC. (3) Si le réseau est conforme et le défaut persiste, relever le code et contacter le gestionnaire de réseau.

**Action** : Attendre le retour à la normale ; si le défaut persiste, vérifier le réseau.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E103 pendant 10 minutes.

## Fiche E104 - Perte du réseau (îlotage)

Domaine : Réseau. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : Le réseau n'est plus détecté.

**Diagnostic** : (1) Mesurer la tension et la fréquence au point de raccordement AC. (2) Contrôler le disjoncteur AC et le serrage des bornes AC. (3) Si le réseau est conforme et le défaut persiste, relever le code et contacter le gestionnaire de réseau.

**Action** : Vérifier le disjoncteur AC et la présence du réseau.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E104 pendant 10 minutes.

## Fiche E105 - Déséquilibre de phases

Domaine : Réseau. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : L'écart de tension entre phases est trop important.

**Diagnostic** : (1) Mesurer la tension et la fréquence au point de raccordement AC. (2) Contrôler le disjoncteur AC et le serrage des bornes AC. (3) Si le réseau est conforme et le défaut persiste, relever le code et contacter le gestionnaire de réseau.

**Action** : Contrôler les phases et le serrage des bornes AC.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E105 pendant 10 minutes.

## Fiche E201 - Surtension DC

Domaine : Entrée DC. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La tension DC des panneaux dépasse 600 V.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation) puis déconnecter les chaînes une par une. (2) Mesurer la tension à vide de chaque chaîne et vérifier la polarité. (3) Contrôler le nombre de modules en série par rapport à la tension DC maximale du modèle.

**Action** : Mettre hors tension ; vérifier le nombre de modules en série.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E201 pendant 10 minutes.

## Fiche E202 - Sous-tension DC

Domaine : Entrée DC. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Vert clignotant.

Cause probable : La tension DC est insuffisante pour démarrer.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation) puis déconnecter les chaînes une par une. (2) Mesurer la tension à vide de chaque chaîne et vérifier la polarité. (3) Contrôler le nombre de modules en série par rapport à la tension DC maximale du modèle.

**Action** : Attendre un meilleur ensoleillement ; contrôler les connecteurs.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E202 pendant 10 minutes.

## Fiche E203 - Inversion de polarité DC

Domaine : Entrée DC. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La polarité d'une chaîne PV est inversée.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation) puis déconnecter les chaînes une par une. (2) Mesurer la tension à vide de chaque chaîne et vérifier la polarité. (3) Contrôler le nombre de modules en série par rapport à la tension DC maximale du modèle.

**Action** : Mettre hors tension ; corriger le câblage par une personne habilitée.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E203 pendant 10 minutes.

## Fiche E204 - Courant DC excessif

Domaine : Entrée DC. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Le courant d'une entrée dépasse la limite admissible.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation) puis déconnecter les chaînes une par une. (2) Mesurer la tension à vide de chaque chaîne et vérifier la polarité. (3) Contrôler le nombre de modules en série par rapport à la tension DC maximale du modèle.

**Action** : Vérifier le dimensionnement des chaînes PV.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E204 pendant 10 minutes.

## Fiche E205 - Défaut d'arc DC

Domaine : Entrée DC. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Un arc électrique est détecté sur les câbles DC.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation) puis déconnecter les chaînes une par une. (2) Mesurer la tension à vide de chaque chaîne et vérifier la polarité. (3) Contrôler le nombre de modules en série par rapport à la tension DC maximale du modèle.

**Action** : Mettre hors tension ; inspecter connecteurs et câbles avant tout redémarrage.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E205 pendant 10 minutes.

## Fiche E301 - Défaut d'isolement

Domaine : Isolement et terre. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge clignotant.

Cause probable : La résistance d'isolement est inférieure à 460 kΩ.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation) et déconnecter les chaînes. (2) Mesurer la résistance d'isolement de chaque chaîne par rapport à la terre. (3) Isoler la chaîne défectueuse, rechercher le connecteur ou le câble humide ou endommagé.

**Action** : Mettre hors tension ; rechercher le défaut à la terre sur les chaînes PV.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E301 pendant 10 minutes.

## Fiche E302 - Courant de fuite excessif

Domaine : Isolement et terre. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge clignotant.

Cause probable : Le courant de fuite dépasse le seuil de protection.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation) et déconnecter les chaînes. (2) Mesurer la résistance d'isolement de chaque chaîne par rapport à la terre. (3) Isoler la chaîne défectueuse, rechercher le connecteur ou le câble humide ou endommagé.

**Action** : Contrôler l'humidité des connecteurs et la mise à la terre.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E302 pendant 10 minutes.

## Fiche E303 - Défaut de mise à la terre

Domaine : Isolement et terre. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge clignotant.

Cause probable : La liaison à la terre est absente ou défectueuse.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation) et déconnecter les chaînes. (2) Mesurer la résistance d'isolement de chaque chaîne par rapport à la terre. (3) Isoler la chaîne défectueuse, rechercher le connecteur ou le câble humide ou endommagé.

**Action** : Vérifier la continuité de la terre par une personne habilitée.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E303 pendant 10 minutes.

## Fiche E401 - Surchauffe interne

Domaine : Thermique. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La température interne dépasse 62 °C et la puissance est limitée.

**Diagnostic** : (1) Contrôler la propreté des grilles de ventilation et le dégagement autour de l'appareil. (2) Vérifier le fonctionnement du ventilateur. (3) Contrôler la température ambiante du local.

**Action** : Dégager les grilles de ventilation ; vérifier le ventilateur.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E401 pendant 10 minutes.

## Fiche E402 - Défaut du ventilateur

Domaine : Thermique. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : Le ventilateur ne tourne pas à la vitesse attendue.

**Diagnostic** : (1) Contrôler la propreté des grilles de ventilation et le dégagement autour de l'appareil. (2) Vérifier le fonctionnement du ventilateur. (3) Contrôler la température ambiante du local.

**Action** : Nettoyer ou remplacer le ventilateur après mise hors tension.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E402 pendant 10 minutes.

## Fiche E403 - Capteur de température défectueux

Domaine : Thermique. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La lecture d'un capteur de température est incohérente.

**Diagnostic** : (1) Contrôler la propreté des grilles de ventilation et le dégagement autour de l'appareil. (2) Vérifier le fonctionnement du ventilateur. (3) Contrôler la température ambiante du local.

**Action** : Redémarrer l'appareil ; contacter le SAV si le défaut persiste.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E403 pendant 10 minutes.

## Fiche E404 - Température ambiante trop basse

Domaine : Thermique. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Vert clignotant.

Cause probable : L'appareil attend une température de fonctionnement minimale.

**Diagnostic** : (1) Contrôler la propreté des grilles de ventilation et le dégagement autour de l'appareil. (2) Vérifier le fonctionnement du ventilateur. (3) Contrôler la température ambiante du local.

**Action** : Aucune action ; le démarrage reprendra automatiquement.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E404 pendant 10 minutes.

## Fiche E501 - Perte de communication avec la batterie

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : Le bus de communication avec la batterie ne répond pas.

**Diagnostic** : (1) Vérifier le câble de communication (continuité, blindage) et les connecteurs. (2) Contrôler que chaque appareil du bus a une adresse unique. (3) Redémarrer les appareils dans l'ordre : batterie puis onduleur.

**Action** : Vérifier le câble de communication et l'adresse de la batterie.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E501 pendant 10 minutes.

## Fiche E502 - Perte de communication compteur

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : Le compteur d'énergie ne répond pas.

**Diagnostic** : (1) Vérifier le câble de communication (continuité, blindage) et les connecteurs. (2) Contrôler que chaque appareil du bus a une adresse unique. (3) Redémarrer les appareils dans l'ordre : batterie puis onduleur.

**Action** : Contrôler le câble RS485 et la configuration.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E502 pendant 10 minutes.

## Fiche E503 - Conflit d'adresse de communication

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : Deux appareils utilisent la même adresse.

**Diagnostic** : (1) Vérifier le câble de communication (continuité, blindage) et les connecteurs. (2) Contrôler que chaque appareil du bus a une adresse unique. (3) Redémarrer les appareils dans l'ordre : batterie puis onduleur.

**Action** : Modifier l'adresse d'un des appareils.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E503 pendant 10 minutes.

## Fiche E504 - Échec de mise à jour du firmware

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : La dernière mise à jour s'est interrompue.

**Diagnostic** : (1) Vérifier le câble de communication (continuité, blindage) et les connecteurs. (2) Contrôler que chaque appareil du bus a une adresse unique. (3) Redémarrer les appareils dans l'ordre : batterie puis onduleur.

**Action** : Relancer la mise à jour avec une alimentation stable.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E504 pendant 10 minutes.

## Fiche E601 - Défaut du relais de couplage

Domaine : Matériel interne. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Le relais de couplage ne se ferme pas ou reste collé.

**Diagnostic** : (1) Relever le code et l'heure du défaut, redémarrer une seule fois. (2) Si le code revient, ne pas poursuivre l'intervention sur site. (3) Contacter le SAV avec le numéro de série.

**Action** : Mettre hors tension ; contacter le SAV, ne pas réparer sur site.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E601 pendant 10 minutes.

## Fiche E602 - Défaut de mesure de courant AC

Domaine : Matériel interne. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Le capteur de courant AC donne une valeur incohérente.

**Diagnostic** : (1) Relever le code et l'heure du défaut, redémarrer une seule fois. (2) Si le code revient, ne pas poursuivre l'intervention sur site. (3) Contacter le SAV avec le numéro de série.

**Action** : Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E602 pendant 10 minutes.

## Fiche E603 - Défaut du processeur de contrôle

Domaine : Matériel interne. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Un test interne du processeur a échoué.

**Diagnostic** : (1) Relever le code et l'heure du défaut, redémarrer une seule fois. (2) Si le code revient, ne pas poursuivre l'intervention sur site. (3) Contacter le SAV avec le numéro de série.

**Action** : Contacter le SAV.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E603 pendant 10 minutes.

## Fiche E604 - Défaut de la carte d'alimentation

Domaine : Matériel interne. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La tension de l'alimentation interne est hors plage.

**Diagnostic** : (1) Relever le code et l'heure du défaut, redémarrer une seule fois. (2) Si le code revient, ne pas poursuivre l'intervention sur site. (3) Contacter le SAV avec le numéro de série.

**Action** : Contacter le SAV.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E604 pendant 10 minutes.

## Fiche E701 - Surcharge de sortie

Domaine : Sortie AC. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La charge dépasse la puissance nominale.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation). (2) Contrôler la charge raccordée et le câblage de sortie. (3) Mesurer l'isolement et la continuité des conducteurs AC.

**Action** : Réduire la charge raccordée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E701 pendant 10 minutes.

## Fiche E702 - Court-circuit de sortie

Domaine : Sortie AC. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Un court-circuit est détecté côté AC.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation). (2) Contrôler la charge raccordée et le câblage de sortie. (3) Mesurer l'isolement et la continuité des conducteurs AC.

**Action** : Mettre hors tension ; localiser le court-circuit.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E702 pendant 10 minutes.

## Fiche E703 - Surtension sur le bus interne

Domaine : Sortie AC. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La tension du bus interne dépasse la limite.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation). (2) Contrôler la charge raccordée et le câblage de sortie. (3) Mesurer l'isolement et la continuité des conducteurs AC.

**Action** : Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E703 pendant 10 minutes.

## Fiche E801 - Horloge non configurée

Domaine : Configuration. Gravité : Information. Voyant associé : Vert clignotant.

Cause probable : La date et l'heure n'ont pas été réglées.

**Diagnostic** : (1) Ouvrir le menu de configuration. (2) Régler le paramètre indiqué par le code. (3) Valider et vérifier la disparition de l'information.

**Action** : Régler l'horloge dans le menu de configuration.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E801 pendant 10 minutes.

## Fiche E802 - Paramètres de pays non définis

Domaine : Configuration. Gravité : Information. Voyant associé : Vert clignotant.

Cause probable : Le profil réseau du pays n'est pas sélectionné.

**Diagnostic** : (1) Ouvrir le menu de configuration. (2) Régler le paramètre indiqué par le code. (3) Valider et vérifier la disparition de l'information.

**Action** : Sélectionner le profil de pays à la mise en service.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-S6 et vérifier la disparition du code E802 pendant 10 minutes.