

ATableSpec — обновление 08.07: установка и нововведения

Инструкция для проектировщиков · штапики · поле «Стойки» · фильтры «через ;»

1. Установка обновления (важно выполнить точно)

Ссылка на свежий пакет — одной строкой, вокруг неё ничего не дописывать:

```
https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/ATableSpec.bundle.zip
```

Если ссылка не открывается — зайдите на страницу

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases> и скачайте ATableSpec.bundle.zip из релиза «latest» вручную.

1. Закройте AutoCAD.
2. ПКМ по скачанному zip → «Свойства» → поставьте галку «Разблокировать» → ОК. Без этого Windows блокирует библиотеки и плагин не загрузится.
3. Удалите старую папку ATableSpec.bundle из %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\.
4. Распакуйте новый zip туда же. Внутри должна лежать папка ATableSpec.bundle — без «папки в папке».
5. Запустите AutoCAD — плагин подхватится сам.

Как убедиться, что версия свежая: в построителе (ATSPECREPORT) выберите в «Заголовке» шаблон «Штапики» — появится вопрос «Заменить все секции заготовкой шаблона?». Если вопроса нет и ничего не меняется — установилась старая версия, повторите шаги 2–4.

2. Спецификация штапиков — теперь работает из шаблона

Выбор шаблона «Штапики» в предыдущих версиях не срабатывал (ошибка исправлена).

Рабочий сценарий:

1. ATSPECREPORT → рамкой выделить весь витраж, включая стойки (без стоек программа не увидит стыки).
2. В «Заголовке» выбрать «Штапики» → на вопрос о замене секций — «Да».
3. Появятся 4 отчёта («Отчёт 1 из 4» ... «Отчёт 4 из 4», ниже по прокрутке): горизонтальные и вертикальные штапики, отдельно для зон без терморазрыва и с ним. Поле «Стойки: RF-стойки» заполняется само.
4. Нажать «Построить» → указать точку вставки.

Вертикальные штапики напротив стыка стоек программа сама режет на две части — размеры считаются как перехлест заполнения с нижней и верхней стойкой (примечание «м/э зона»). Плановые правки под профиль (например +20 к горизонтальным, -1 к вертикальным) дописываются прямо в выражение Длины: =Object.«Ширина»+20. «Артикул» — заглушка, замените на свой.

3. Поле «Стойки» больше не мешает

Поле «Стойки:» появляется только в шаблоне «Штапики» (и при правке готовой штапиковой таблицы через ATSPECEDIT). В спецификациях, раскрое и заполнениях его нет — оно там не участвует. Значение подставляется само («RF-стойки»); если такого слоя в чертеже нет — выберите свой слой стоек из списка.

4. Фильтры: несколько значений и несколько слоёв

Всё новое правило: строки условий — «И»; несколько вариантов внутри «Значения» пишутся через «;» — это «ИЛИ».

Для «=» и «содержит» список значит «любое из». Для «≠» и «не содержит» — «ни одно из» (читается как «кроме этих»). Для «>», «<», «≥», «≤» список не допускается — программа подскажет.

Источник из нескольких слоёв

В поле «Источник» можно перечислить слои через «;» — вручную или кнопкой «...» рядом с пипеткой (окно со списком слоёв и галочками). Номера по порядку, группировка и ИТОГ работают по всем слоям сразу.

Примеры «хочу → как настроить»

Хочу	Как настроить
Стойки, ригеля и створки одной таблицей со сквозной нумерацией	Источник: RF-стойки; RF-ригеля; RF-створки (или кнопка «...»)
Все элементы, кроме служебных слоёв	Источник пустой + строка условия: Выражение =Object.«Слой», Условие ≠, Значение 0;_AP_ВИТРАЖ_БЛОКИ
Только марки Сп1, Сп2 и Вр1	Выражение =Object.«МАРКИРОВКА», Условие =, Значение Сп1;Сп2;Вр1
Исключить вентрешётки и багеты одной строкой	Условие не содержит, Значение Вр;Бг
Доборники и крышки одного артикула в общий раскрой	Источник: RF-доборники; RF-крышки + фильтр по артикулу

Пробелы вокруг «;» не важны. Правка готовой таблицы (ATSPECEDIT) возвращает списки в поля как были. Уже построенные таблицы обновление не меняет.

5. Если что-то пошло не так

Окна программы теперь говорящие: пустой отчёт, конфликт настроек и потеря фильтра объясняются текстом, а не молчанием. Пришлите скрин окна и файл ATableSpec_last_def.json из папки временных файлов (Win+R → %TEMP% → Enter) — по ним причина видна точно.