

Фасады НВФ — сборка №28 (29.09): ведомости работ по твоим формам, шины по твоим ответам, парапет полилиниями

Герман, в этой сборке — всё, о чём ты писал после №27: **ATFTABLE** делает ведомость работ по твоим формам (штукатурный или вентилируемый фасад), зоны берутся **слоем штриховок**; шины под плитку — со стыком на направляющей, у окон и с удлинением там, где шина не попадала на направляющую; парапет — только погонаж, полилиниями, без меток; бок окна на краю зоны — откос.

1. Что установить

Обновить **AFrame** и **AFacades** (AClad — прежний). Архивы (постоянные ссылки):

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

Запасные ссылки — те же архивы этой сборки:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-101/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-101/AFacades.bundle.zip>

После установки пришли, пожалуйста, строку версии из командной строки: «сборка №101, коммит 0b58b0d».

2. Твои ответы и просьбы — что сделано

Ты написал	Что сделано	Статус
Хлысты после окна считаются заново, сквозной сетки нет	Так и было: после окна отсчёт заново от грани проёма	подтверждено
Стартовая и концевая — также над окнами и под окнами	Стартовая — по верху каждого проёма, концевая — по низу (где за кромкой стена); у двери в пол — только стартовая над ней	сделано
Стык хлыстов — на направляющей; при шаге 600 хлыст 2400	Стык ставится на направляющую, хлыст — самый длинный до 2500: при шаге 600 — 2400, при 500 — 2500 (первый от края зоны может быть другим: крайняя направляющая в 100 мм)	сделано
Если шина не попадает ни на одну направляющую — удлинить	Такая шина удлиняется в обе стороны до ближайших направляющих по стене, не через проёмы; соседняя рядовая уступает место	сделано
Блока шины нет — пусть прямоугольник; у фронтона концевая по наклону не нужна	Прямоугольник остаётся; концевой по наклону нет, лишнее замечание убрано	как было
Указывать только витражи и двери; линии по контуру проёма, на своих слоях	Так и было	подтверждено
Парапет — только погонаж, без площади и марок; «отрисовать полилиниями, как откосы»	Площади и марок нет. Замкнутый контур уходит на слой «Контур парапета», по его верху рисуется линия на слое «Парапет» — её длина и есть погонаж; можно указать и просто линию (открытую полилинию). Повторный ATFZONE заменяет прежние линии	сделано
Бок окна на краю зоны — тоже откос	Бок окна, двери, витража на краю зоны считается откосом (у витража — примыканием)	сделано
ATFTABLE: выбор слоя штриховок; вопрос «штукатурный или вент»; клетки формы; превью	Всё сделано — раздел 3	сделано

3. ATFTABLE — ведомость работ по твоей форме

1) ATFTABLE → «Ведомость [Зон/Штукатурка/Вентфасад]» — Зон — прежняя таблица, Штукатурка/Вентфасад — ведомость работ по твоей форме.

2) «Зоны для ведомости [Слой/Объекты]» — по умолчанию Слой: откроется окно со слоями, где есть штриховки ATFZONE (с числом зон); отметь один или несколько. Объекты — прежний выбор штриховок и марок.

3) «Парапет: в чертеже N контуров, ... м.п. В ведомость [Все/Выбрать/Нет]».

4) Имя файла → книга сохраняется и **сразу открывается в Excel**: это и есть превью — правь, дописывай строки; формулы твоей формы пересчитываются сами.

Что куда пишется. **Штукатурный фасад**: D3 — площадь участка без проёмов; D9 — откосы окон, дверей и витражей (бока и верх); D10 — отливы окон и низ витражей; D12 — парапет. **Вентфасад**: D3 — площадь облицовки без проёмов; D11 — отливы окон; D13 — откосы окон и дверей (строка «окон/дверей»); D16 — откосы витражей (бока, верх и низ); D20 — парапет. Остальное считают формулы формы (=D3 и т.д.). «Армирование углов» и «Цокольный отлив» — в чертеже этих данных нет: клетка пустая, в «Примечании» — «заполнить вручную» (числа из примера не остаются).

Два утеплителя (твой вопрос): ведомость одна. Площадь облицовки — общая, а строка утеплителя делится по толщине из имени слоя: слой «НВФ утеплитель 150 мм» → строка «...150 мм», «Нвф утеплитель- 100 мм» → «...100 мм». Если в форме уже есть строка с такой толщиной — площадь идёт в неё; если нет — программа добавит копию строки утеплителя

с нужной толщиной и сдвинет нумерацию и формулы. Искусственный интеллект для этого не нужен: программа читает в имени слоя число перед «мм». Условие одно — толщину в имени слоя писать так: «150 мм». Пример (вентфасад, два слоя):

Поз.	Наименование	Кол-во
1.1	Монтаж облицовки	1250 (=сумма)
2.1	Монтаж теплоизоляции ...; 150 мм	1000
2.2	Монтаж теплоизоляции ...; 100 мм	250
2.3	Монтаж влаговетрозащитной мембраны	=D3 → 1250

Свою форму можно подложить: файлы shtukaturka.xlsx / vent.xlsx и карты клеток .json — в папку %APPDATA%\AFacades\templates (берутся раньше форм из программы).

В твоём примере вентфасада была внешняя связь с книгой «Прайс» (Excel спрашивал бы «обновить связи?», и в файле лежала копия чужих данных) — в программе форма без неё.

4. Прогон на эталоне 290×82 (клинкер, шаг направляющих 600)

вертикальная: старт 1591 / ряд 41090 / конец 1594 м.п. = хлыстов 30859; удлинено 66, без опоры (некуда) 24, стыков в воздухе 0; 2.0 с

межэтажная: старт 1591 / ряд 41090 / конец 1594 м.п. = хлыстов 30859; удлинено 66, без опоры (некуда) 301, стыков в воздухе 0; 1.8 с

ортогональная: старт 1591 / ряд 41090 / конец 1594 м.п. = хлыстов 30859; удлинено 66, без опоры (некуда) 24, стыков в воздухе 0; 2.5 с

Было в №27 (вертикальная): стартовые 484, рядовые 41 461, концевые 488 м.п., хлыстов 29 769 — из них 524 «шины» короче миллиметра из неточных вершин контуров (теперь не выдаются). Стартовых и концевых стало больше на ~1 100 м.п. каждые — это шины над и под окнами. «Удлинено» — шины, под которыми не было направляющей (уступы края зоны); «без опоры» — простенок 525 мм у входов, где направляющих нет вообще (вопрос е).

5. Что проверить

- ATFTABLE → Вентфасад → Слой → отметить два слоя с разной толщиной в имени → в Excel строка утеплителя разделена, облицовка — общая.
- ATFTABLE → Штукатурка → числа в D3/D9/D10/D12, «заполнить вручную» у армирования углов.
- ATFZONE с парапетом: контур → слой «Контур парапета», линия по верху → слой «Парапет»; повтор не двойт линии.
- ATFRAME под плитку: шины над/под узким окном дотянуты до направляющих; стыки хлыстов на направляющих.

6. Вопросы — что я решил сам, подтверди или поправь

- Штукатурная форма: ты назвал E3/E9/E10/E12, но E — «Примечание», количество и формулы — в колонке D. Пишу в D3/D9/D10/D12. Так?
- Площадь в ведомость — без проёмов (нетто). Так?
- Низ витража: в штукатурке — в отливах (как ты написал «отливы окон и витражей»), в вентфасаде — в откосах витражей (отдельной строки отлива витража в форме нет). Так?
- Откосы дверей в вентфасаде — в строке 4.3 «откосы окон/дверей». Так?
- «Армирование углов» и «Цокольный отлив» — вручную, или считать (углы здания × высота; низ зоны)?
- Простенок без направляющих (зона с вырезами снизу у входов, 525 мм): ставить у краёв выреза направляющие в 100 мм, как у окна?

ж) Верх и низ проёма, лежащие на краю зоны, — сейчас не считаются. Считать откосом/отливом?

з) Фронтон в ATTILE (с №27): нужна раскладка неортогональной зоны?