

Фасады НВФ — сборка №13 (02.08): профили по твоим маркам, размеры кронштейнов, стойки у окон

Герман, полигон получили и разобрали до винтика — он уже работает у нас как эталон, спасибо. По трём пунктам твоего письма — всё в этой сборке.

1. Профили: программа ставит видимость по марке

Как образец направляющей указывай свой динамический блок с состояниями видимости. Программа сама переключит состояние на фактически выбранный профиль — и при регенерации зоны профиль меняется сразу на всё её чертеже.

Вертикальная: в диалоге вопрос «Профиль направляющей [Авто/ГП40/ГП60/ШП60]». Авто — программа подбирает по несущей способности из допустимых (ГП-40-40, ШП-60-20) и рисует подобранный; либо задай явно.

Межэтажная: вопрос «Вертикальный профиль [НСП1/НСП2]» — стойки рисуются выбранной маркой.

Ортогональная: без вопросов — вертикальные идут ШП-60-20, у окон ЗП-40-20.

Если видимость вдруг не переключилась (например, состояние в блоке названо иначе) — блок останется в прежнем состоянии; пришли тогда скрин списка состояний видимости блока, подстроимся.

2. Размеры между кронштейнами — команда ATFRAMEDIM

Вызови ATFRAMEDIM → выбери «Столбец» или «Ряд» → укажи любой кронштейн. Программа ставит цепочку размеров между ЦЕНТРАМИ кронштейнов этого столбца/ряда (слой _РАЗМЕРЫ_ПС). Работает и на расставленных вручную — лишь бы это был один и тот же блок на одном слое.

3. Стойки и Z-профили у окон — теперь всегда

Раньше направляющая у грани окна появлялась, только если рядом была ось руста — отсюда «висящие в воздухе» элементы и кронштейны без профиля. Теперь у КАЖДОЙ грани окна всегда есть стойка (вертикальная) или Z-профиль (ортогональная) со смещением 100 и выступом 50/50 — вместе с кронштейнами и боковыми кляммерами.

Дополнение от 01.08 (атрибуты МАРКИРОВКА/ЗАХВАТКА у знаков и ведомость через ATSPECREPORT) остаётся в силе — это всё тоже в сборке.

Вопросы по твоему полигону (важно для следующего шага)

1) Угловые кляммеры. На рядовом участке у тебя 60% кляммеров — угловые КЛУ-1.1, и стоят они ПАРАМИ вдоль вертикальных рустов по всему полю, не только у окон. Мы пока ставим боковой только у проёмов. Сформулируй правило: угловой — на каждом вертикальном крае облицовки (открытый руст, край захватки, откос)? И где программе брать открытые русты — из раскладки они сейчас не следуют.

2) НСП-1 и НСП-2 — чем отличаются и когда какой выбирать?

3) ГП-60-40 — пришли характеристики сечения (W_x , J_x , площадь, вес м.п.): в расчётном справочнике его нет, при явном выборе прочность пока считаем по ГП-40-40 — это в запас, но честнее считать по факту.

4) Межэтажная: у тебя верхний ряд кронштейнов в 300 над последним перекрытием — это правило для всех фасадов (верх зоны/парапет)? Мы так пока не ставим.

5) Ортогональный участок: отдельный столбец кронштейнов с шагом 3000 (правее основной сетки) — что это за элемент?

Что проверить в сборке №13

- 1) Вертикальная, профиль «Авто»: марка на чертеже = подобранной в отчёте F2.
- 2) Вертикальная, явный ГП60: на чертеже ГП-60-40.
- 3) Межэтажная с НСП2: стойки в состоянии НСП-2.
- 4) Ортогональная: у каждой грани окна есть Z-профиль и кронштейны (ничего не висит в воздухе).
- 5) ATFRAMEDIM: столбец и ряд — на нашей генерации и на твоих ручных кронштейнах.
- 6) Что-то не так — как обычно: текст из F2 целиком, скрин/видео и строка «сборка DLL от ...» (должна быть 02.08 или новее).

Установка

Закрой AutoCAD и скачай два архива по прямым ссылкам (каждая — отдельной строкой, копируй целиком):

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

Распакуй и замени папки AFrame.bundle и AClad.bundle в %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ целиком. Страницу релиза из закладок не используй — качай по этим ссылкам.