

ATableSpec — обновление 11.07: по вашим замечаниям от 11 июля

Чистый построитель штапиков · лишние отчёты терморазрыва не создаются · выпадающий список полей у «Выражения»

1. Установка обновления

Закрыть AutoCAD. Скачать свежий пакет (ссылка одной строкой, вокруг неё ничего не дописывать):

```
https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/ATableSpec.bundle.zip
```

Если ссылка не открывается — страница релизов, там тот же файл:

```
https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases
```

Распаковать архив с заменой в папку плагинов (папка ATableSpec.bundle должна лечь целиком):

```
%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\
```

Запустить AutoCAD — команды и кнопки прежние, перенастраивать ничего не нужно. Уже вставленные таблицы продолжают жить и пересчитываться.

2. Спецификация штапиков: служебные строки убраны из построителя

Строки вида «=Object.«ШТ_СТЫК» = 0», которые шаблон «Штапики» показывал в таблице условий каждого отчёта («служебная информация... не понятно что это и для чего»), из таблицы построителя убраны.

Само условие продолжает работать: проверить его можно в строке-сводке под таблицей — «Фильтр: ШТ_СТЫК = 0». Разделение «в зонах без терморазрыва / с терморазрывом» считается как раньше, таблица не меняется.

Свои фильтры добавляются как обычно — строками «Выражение | Условие | Значение».

3. Отчёты 3 и 4 («...с терморазрывом») создаются только когда терморазрыв есть

Программа теперь сама смотрит по геометрии чертежа (по выбранным «Стойкам»), есть ли стыки стоек — те самые терморазрывы:

- на витраже без терморазрыва шаблон «Штапики» создаёт только 2 отчёта («...в зонах без терморазрыва») — лишних карточек больше нет;
- на КМД с терморазрывом — все 4 отчёта, как раньше;
- «Взять с табл.» в раскрое так же пропускает пустые терморазрыв-отчёты, даже если исходная спецификация построена старой версией и несёт все 4 секции (в конце будет заметка «терморазрыва на чертеже нет — пропущена»).

Нюанс: проверка делается в момент выбора шаблона по слою из поля «Стойки» (обычно RF-стойки подставляется сам). Если поменяли «Стойки» уже после — просто выберите шаблон «Штапики» заново. Если программа не уверена (нет стоек и т.п.), она создаёт все 4 отчёта, как раньше — пустые секции в таблицу всё равно не печатаются.

4. Список полей у «Выражения» — теперь кнопкой ▼

Подсказка, которая раньше появлялась только при наборе «=Object.«...», теперь доступна сразу: у правого края ячейки «Выражение» появился значок ▼ — клик открывает список (=row, =Count, все поля блоков источника: =Object.«Ширина», =Object.«ШТ_РАЗМЕР» и т.д.), выбранное вписывается в строку.

Набор руками с подсказкой тоже работает, как вы и нашли. Список зависит от выбранного «Источника» отчёта.

5. Как быстро проверить обновление

- 1) Шаблон «Штапики» на витраже без терморазрыва → в построителе 2 отчёта, строк ШТ_СТЫК в таблицах условий нет, «Фильтр: ШТ_СТЫК = 0» виден в сводке под таблицей.
- 2) Тот же шаблон на КМД с терморазрывом → 4 отчёта, как раньше.
- 3) «Взять с табл.» из готовой спецификации штапиков (на чертеже без терморазрыва) → отчёты 3 и 4 не появляются, суммы количеств сходятся со спецификацией.
- 4) В любой ячейке «Выражение» — значок ▼ справа, клик открывает список полей.