

# 1 问题描述:

在使用AT32F403/AT32F413时,用户可能在以下操作后无法再次下载程序:

- 在程序中将JTAG/SWD PIN disable后,无法下载程序并且找不到JTAG/SWD device
- 进入Standby mode后,无法下载程序并且找不到JTAG/SWD device

# 2 解决方法

这里提供KEIL和IAR环境下的解决方法如下:

- 方法1 使用ARTERY提供的ConfigureJLink.exe工具
- 方法2 通过切换boot模式下载时拉低(按住) reset pin 1 sec
- 方法3 通过切换boot模式 切换boot模式到Boot[1:0]=01b或Boot[1:0]=11b,再按下复位键,即可恢复下载。同理, ISP下载也可恢复下载。
- 方法4 通过ICP tool加AT link方法 AT link专为AT32设计,因此使用ICP加AT link可恢复下载。

考虑到方法3和方法4需要相关的电路(Boot PIN)或设备(AT link)支持,本文重点介绍方法1和方法2。

#### 2.1 KEIL环境下的解决方法


# 2.1.1使用ARTERY提供的ConfigureJLink.exe工具(方法1)

步骤如下:

- 将ConfigJLink\_V1.0.0.exe工具放入工程文件(\*.uvprojx)所在目录,
- 双击ConfigJLink\_V1.0.0.exe,将会弹出如下对话框。



■ 勾选同意后再点击确认,待弹出的如下擦除进度条执行完毕后即可正常下载程序。





Note1: 使用该工具时需要确保SEGGER J-Link interface DLL不低于V6.14

Note2: 若每次下载的程序都会disable JTAG/SWD PIN时,每次下载程序前都需要执行一遍上述步骤

Note3: 若每次下载的程序都会进入Standby mode时,每次芯片上电时都需要执行一遍上

Note4: Keil环境下,413芯片,进入Standby mode后,使用该工具解法无效

#### 2.2.2 下载时拉低(按住) reset pin 1 sec(方法2)

步骤如下:

- 拉低reset pin
- 编译、下载程序
- 观察Build Output window, 当出现如下方框处信息时松开reset pin
- Nnote: 这里松开的时间不必非常精确,但至少要等出现下述信息后才能松开,否则可能fail

```
JLink info:
  DLL: V6.14b, compiled Mar 9 2017 08:46:04
 Firmware: J-Link V9 compiled Sep 26 2017 17:01:02
Hardware: V9.20
 Feature(s) : GDB, RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477

* JLink Info: SWD speed too high. Reduced from 12000 kHz to 8100 kHz for stability

* JLink Info: AP-IDR: 0x24770011, Type: AHB-AP

* JLink Info: AHB-AP ROM: 0xE00FF000 (Base addr. of first ROM table)

* JLink Info: Found Cortex-M4 r0p1, Little endian.

* JLink Info: Found Cortex-M4 r0p1, Little endian.

* JLink Info: CoreSight components:

* JLink Info: ROMTb1 0 @ E00FF000

* JLink Info: ROMTb1 0 [0]: FFF0000, CID: B105E00D, PID: 000BB00C SCS

* JLink Info: ROMTb1 0 [0]: FFF0000, CID: B105E00D, PID: 003BB002 DWT

* JLink Info: ROMTb1 0 [1]: FFF00000, CID: B105E00D, PID: 002BB003 FFB

* JLink Info: ROMTb1 0 [3]: FFF01000, CID: B105E00D, PID: 002BB001 FFB

* JLink Info: ROMTb1 0 [3]: FFF01000, CID: B105E00D, PID: 003BB001 ITM

* JLink Info: ROMTb1 0 [4]: FFF41000, CID: B105E00D, PID: 000BB91 TPIU

* JLink Info: ROMTb1 0 [5]: FFF42000, CID: B105900D, PID: 000BB925 ETM

* ROMTableAddr = 0xE00FF000

** JLink Warning: S RESET ST not cleared

* JLink Warning: CPU dould not be halted

* JLink Info: Core did not halt after reset.

** JLink Warning: CPU dould not be halted

* JLink Warning: CPU did not halt after reset.

** JLink Warning: CPU did not halt after reset.

** JLink Warning: CPU did not halt after reset.

** JLink Warning: CPU did not halt after reset.

** JLink Warning: CPU did not halt after reset.

** JLink Warning: CPU did not halt after reset.
       JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
  **JLink Warning: CPU could not be halted
  Target info:
  Device: AT32F403ZE
  VTarget = 3.264V
 State of Pins:
TCK: 0, TDI: 1, TDO: 1, TMS: 1, TRES: 1, TRST: 1
  Hardware-Breakpoints: 6
  Software-Breakpoints: 8192
  Watchpoints:
  JTAG speed: 6000 kHz
 Erase Done.
  Programming Done.
  Verify OK.
 Application running .
  Flash Load finished at 15:00:24
```


#### 2.2 IAR环境下的两种解决方法

#### 2.2.1 使用ARTERY提供的ConfigureJLink.exe工具(方法1)


步骤如下:

■ 将 ConfigJLink\_V1.0.0.exe 工 具 放 入 工 程 目 录 下 的 settings 文 件 夹 , 然 后 双 击 ConfigJLink\_V1.0.0.exe,将会弹出如下对话框。





■ 勾选同意后再点击确认,待弹出的如下擦除进度条执行完毕后即可正常下载程序。



Note1: 使用该工具时需要确保SEGGER J-Link interface DLL不低于V6.14

Note2: 若每次下载的程序都会disable JTAG/SWD PIN时,每次下载程序前都需要执行一遍上述步骤

Note3: 若每次下载的程序都会进入Standby mode时,每次芯片上电时都需要执行一遍上述步骤

# 2.2.2 下载时拉低(按住) reset pin 1 sec(方法2)

步骤如下:

- 拉低reset pin
- 编译、下载程序(或点击 2 按钮)
- 观察IAR界面,当出现如下任意"Busy"提示框之一时松开reset pin即可。





# 版本历史

日期	版本	变更
2019.02.26	1.0.1	最初版本