## CherryUSB 主从协议栈移植

芯片通用移植指南 — CherryUSB 1.1.0 文档

### 前期准备

- 一个可以打印的工程(主机需要带os), USB使用官方例程可以工作再来用,默认使用printf,确认是否printf正常
- 确定usb ip
- 确定 USB 引脚如何配置,USB 时钟如何配置,USB 寄存器基地址,USB 中断号,usb 中断函数入口名称,如何注册中断,USB 硬件资源
- IP 专用的一些宏的配置
- 是否带 cache

### 移植

- 带 cache的处理方式:必须指定 nocacheable 的 ram
- usb\_config宏的一些说明
- 单模式的移植
- 主从切换的处理

#### 移植过程中的一些报错处理

- Ep addr xx overflow
- Ignore DQD in fs
- Interface num overflow
- Endpoint num overflow
- Failed to enable port

#### errno

```
#define USB_ERR_NOMEM
#define USB_ERR_INVAL
#define USB_ERR_NODEV 3
#define USB_ERR_NOTCONN 4
#define USB_ERR_NOTSUPP 5
#define USB_ERR_BUSY
#define USB_ERR_RANGE 7
#define USB_ERR_STALL 8
#define USB_ERR_BABBLE 9
#define USB_ERR_NAK
                      10
#define USB_ERR_DT
                       11
#define USB_ERR_IO
                      12
#define USB_ERR_SHUTDOWN 13
#define USB_ERR_TIMEOUT 14
```

# RT-Thread 移植

memcpy 需要改成 rt\_memcpy