通信协议：https://blog.csdn.net/qq_31232793/article/details/80244211

通信波特率：100 000,数据位 8，停止位 2，偶校验

解码代码：

CH1= (tmpbuf[1] | tmpbuf[2] << 8) & 0x07FF;

CH2= (tmpbuf[2] >> 3 | tmpbuf[3] << 5) & 0x07FF;

CH3= (tmpbuf[3] >> 6 | tmpbuf[4] << 2 | tmpbuf[5] << 10) & 0x07FF;

CH4= (tmpbuf[5] >> 1 | tmpbuf[6] << 7) & 0x07FF;

CH5= (tmpbuf[6] >> 4 | tmpbuf[7] << 4) & 0x07FF;

CH6= (tmpbuf[7] >> 7 | tmpbuf[8] << 1 | tmpbuf[9] << 9) & 0x07FF;

CH7= (tmpbuf[9]>>2 |tmpbuf[10]<<6) & 0x07FF;

CH8= (tmpbuf[10]>>5|tmpbuf[11]<<3) & 0x07FF;

CH9 = (tmpbuf[12]|tmpbuf[13]<<8) & 0x07FF;

CH10= (tmpbuf[13]>>3|tmpbuf[14]<<5) & 0x07FF;

tmpbuf[23] 为遥控器状态标志，失控时 tmpbuf[23]=0x04，正常时 tmpbuf[23]=0x00

数据说明：

例如：CH1=192(解码得到的值)

代入公式：192*0.625+880=1000，对应遥控器数值 1000