


₩ VEHLIVE




型号: AUTOPRES

智能充气泵

[a] 气管接口———

感谢您购买我们的智能充气泵。在使用充气泵之前请认真阅读 使用说明书、并目可以保存它、方便日后做参考。



-- 01--

注意事项

1.在充气期间不要离开。

2.请不要将充气泵靠近易燃易爆物品。

3.尽量避免泥沙入侵以及跌落。

4.不要将产品放在过冷过热或潮湿的地方。

5.产品内置锂电池,禁止将产品抛入火中或随意丢弃。 6.将该产品放到儿童接触不到的地方。

智能充气泵

包装清单

智能充气泵	1 x 球类气针	
美式气管	1 x 收纳袋	
Type-C充电线	1 x 泳圏嘴	
法式气嘴	1 x 使用说明书	

, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
产品型号	AUTOPRES	
产品尺寸	153x67x43.5mm	
产品净重	422g	
充气压力	2~150PSI	
工作温度	–10~45℃	
电池功率	18.5Wh/7.41V	
输入参数	5V 2A	
USB输出	5V 2A	

1.开机与关机

开机 关机 长按电源键3秒后开启充气泵 长按电源键3秒后关闭充气泵

2.电量显示


使用指南

电量指示条的指示灯不同数量显示不同电量: 电量指示灯 4格: 75%~100%

> 3格: 50%~75% 2格: 25%~50% 1格: 0%~25%


(外干低电量状态、需充电后使用)

3.启/停键




开机状态下, 短按启停键即可开启充气到 达预设气压值时自动停止充气。

4. 充电方式




5.将气管与气嘴连接



6.检测气压 嘴接口连接即可充气。

法式气嘴转接头



7.应用场景切换 公路自行车与个别山地自行车充气时需使 用法式气嘴转接头。



场景模式 参考默认值 可调范围


3.将法式气嘴与转换头相连即可充气

气嘴样式 充气接口

泳圏階

↑ Type-C充电输入5V ... 2A。用充电线连 接充气泵与电源适配器 (需自行购买) 与充气泵进行充电。 充电状态时电量指示灯: 指示条绿灯闪烁时: 充电中 指示条绿灯常亮时: 已充满

篇球、足球等球类充气时需使用球针。 充气: 将球针和美式气嘴接口按紧后将 针头插入球的充气孔中充气。



充气: 将泳圈嘴与高压气管 F 的美式气嘴 接口连接即可充气。

充气泵开机状态下,气管连接充气 压力检测对象后,充气泵显示屏上 预设气压值 半部分数字为实测气压值

短按工作模式键 ② , 可以选取5种充气场景模式, 分别为:


汽车模式	2.5BAR	1.85-3.5BAR
摩托车模式	2.4BAR	1.85-3.0BAR
自行车模式	45PSI	30.0-65.0PSI
球类模式	8PSI	4.0-16.0PSI
自定义模式	100PSI	3.0-150PSI

8.单位切换

短按 UI 后,即可切换气压显示单位。 单位转化公式: 1BAR = 14.5PSI = 100KPA = 1.02Kg/cm2 9.LED灯

[k]I FD灯开关

长按 W 后、打开LED照明、再次长按、打开SOS闪烁灯、 最后长按, 即可关闭照明灯。



LED灯

(-(0)+)

短按 ● : 调整预设气压值+/-0.5PSI。

长按 图 : 能够快速调整预设气压值。

注意: 场景切换与预设气压值软件会自动保存, 下次使用时 仅需切换场景, 预设气压值会自动设置。


开机后,气管未接充气对象,当实测压力值不为0.0时,同时按下

注意:本产品出厂即清零。因海拔或传感器差异,显示被测气压值

不为零时、手动清零可以提高气压精度。高温状态下不建议校准。

11.压力清零

● 键2秒,显示屏全亮后恢复正常。



注在充气孔周围。充气压力高低与负载重 量相关,更详细的气压建议,请查阅相关

为确保安全,充气前请通过阅读说明书等途径查询被充气物品所需要 的充气压力、避免因过度充气引起的爆炸造成人身伤害。 勿长时间接触,



汽车的轮胎可承受气压范围标注在轮胎

充气压力高低与负载重量相关,更详细的 气压建议, 请查阅相关车辆的说明书。

12.查询充气压力



自行车的轮胎可承受气压范围标注在轮胎

充气压力高低与负载重量相关,更详细的 气压建议,请查阅相关车辆的说明书。



故障排除

拧下气管时,气管与气管接头 (3) 因为长时间工作会产生高温,手请



常见产品的气压值

高温安全注意事项

产品类别	产品类型	压力区间
自行车	儿童车	18~30PSI
	10-16寸轮胎	30~45PSI
	20-30寸轮胎	38~55PSI
	公路自行车	100~120PSI
	小米9号平衡车	40~60PSI
	轮椅助力车	30~45PSI
摩托车	摩托车/电动摩托车	1.8~3.0BAR
汽车	小轿车	2.2~2.8BAR
球类	儿童玩具球	3~6PSI
	篮球	7~9PSI
	足球	10~12PSI
	排球	4~6PSI
	橄榄球	10~14PSI

、电量是否充足。 2、检查气管是否漏气。 充气速度慢 3、检查气管两端各连接部位是否旋紧。 4、检查被充气物品是否漏气。 、检查电量是否充足。 已经开机无法充气 2、检查当前胎压是否高于预设值。 检查是否在不正确的充气模式下, 无法调高或调低 选择自定义模式可在2-150PSI范围 预设压力值 内调整预设值。 、气球等低气压产品不在设备的可测 量的范围内. 正常充气 2、在空胎情况下,需要充气一小段时 但压力显示为零 间即可显示胎压值。 3分钟自动关机、长按启动键可再次开机 充气泵已经自动关机 连接气管时 有漏气的现象 动力锂电池在放电过程中有明显的电压 充气状态下电源 下降, 由此导致充气状态下指示灯和待机 指示灯颜色和 状态下有颜色不一致的现象, 此现象不属 待机状态下不一致 于故障。 更换安全合规的充电线及适配器重新

排除方法

故障

指示灯不亮

--09--

进行充电。