APRS 气象套件专用接口板 使用说明



BH4TDV 设计 制造 2013-8-23

<u>http://BH4TDV.taobao.com</u> TEL: 0510-85498001 M:13013684000 版权所有 严禁抄袭

第 1 页 共 11 页


专用接口板和气象套件连接:





气象套件----专用接口板----网络版 TNC。

其中专用接口板和网络版 TNC 的连线, 推荐使用 RVVP2*0.5 屏蔽线, 连线越长, 线径需要越粗。



接口板与网络版 TNC 连接

版权所有 严禁抄袭

数据输出接口:

5V: 电源正极, 输入, 反接保护 DATA: 速率 2400, 间隔 1 秒输出

GND: 电源负极



注1:

接口板有2个数据输出口

DATA 接口速率 2400, 1 秒间隔输出。TTL TXD 接口 9600 速率 (调试用), 1 秒间隔输出。

数据输出格式(英制):

c000s000g000t086r000p000h53b10020

每秒输出 35 个字节,包括数据末尾的换行符(OD,OA)



TTL TXD 调试端口 9600 速率

DATA 数据接口 2400 速率

数据解析:

<u>http://BH4TDV.taobao.com</u>

TEL: 0510-85498001 M:13013684000 版权所有 严禁抄袭 第 3 页 共 11 页

c000: 风向角度,单位: 度。

s000: 前1分钟风速,单位:英里每小时

g000: 前5分钟最高风速,单位:英里每小时

t086: 温度(华氏)

r000: 前一小时雨量(0.01 英寸)

p000: 前 24 小时内的降雨量(0.01 英寸)

h53: 湿度(00%=100%) b10020: 气压 (0.1 hpa)

注1:

接口板会自动检测是否安装了气压片、温湿度传感器,没有安装的传感器数据将显示"。。。"。 比如没有安装温湿度传感器和气压片,则输出数据: c000s000g000t...r000p000h..b....

注 2:

气压片自带温度传感器

当接口板检测到安装了气压片,但没有安装温湿度传感器,则使用气压片的温度数据。

数据输出格式(公制, 固件可选):

2 个端口同时输出, TTL TXD 调试端口 9600 速率 ; DATA 数据接口 2400 速率

数据格式:

c000s0000g0000t032r000p000h45b10042

每秒输出 37 个字节,包括数据末尾的换行符(OD,OA)



数据解析:

c000:风向角度,单位:度。

s0000: 前 1 分钟风速,单位: 0.1M/S

http://BH4TDV.taobao.com

版权所有 严禁抄袭 TEL: 0510-85498001 M:13013684000

第 4 页 共 11 页

g0000: 前5分钟最高风速,单位: 0.1M/S

t032: 温度(摄氏度),低于零度,首位显示符号"-",如零下10度,显示t-10。零下需传感器支持。

r000: 前一小时雨量(mm/小时)

p000: 前 24 小时内的降雨量(mm/小时)

H45: 湿度 (00%=100%) b10020: 气压 (0.1 hpa)

注1:

接口板会自动检测是否安装了气压片、温湿度传感器,没有安装的传感器数据将显示"。。。"。 比如没有安装温湿度传感器和气压片,则输出数据: c000s0000g0000t...r000p000h..b.....

注 2:

气压片自带温度传感器

当接口板检测到安装了气压片, 但没有安装温湿度传感器, 则使用气压片的温度数据。

指示灯:

STU 指示灯: 随风速、雨量传感器通断状态同步闪动。

LINK 指示灯: 随 DATA 输出输出闪动。

温湿度传感器安装:

接口定义: 5V DATA NC GND

支持 DHT11 和 DHT22 2 种温湿度传感器,通过主板跳线 J2 选择。

DHT11 和 DHT22 的区别:

DHT11 测量温度范围: 0-50 度。

温湿度传感器型号: DHT11 测量范围: 温度 0-60 度 湿度 20 - 90 %

DHT22 测量温度范围: -40 - 80 度。

第 5 页 共 11 页



使用 DHT11, J2 应断开。如果安装了 DHT11, 但短接了 J2 跳线, 温湿度数据将不正确。




使用 DHT22, J2 应短接。如果安装了 DHT22, 但 J2 跳线没有短接,数据将不正确。

<u>http://BH4TDV.taobao.com</u> TEL: 0510-85498001 M:13013684000 版权所有 严禁抄袭

第 6 页 共 11 页

8、封装信息




9、 DHT11引脚说明

Pin	名称	注释	
1	VDD	供电 3-5.5VDC	
2	DATA	串行数据,单总线	
3	NC	空脚, 请悬空	
4	GND	接地, 电源负极	

气压片安装:

气压片型号:博世 BOSS BMP085 测量范围: 300 - 1100hPa (海拔 9000 米至-500 米) 气压片属精密零件, 安装注意静电防护。



注意气压片安装方向, 气压片标记原点在右下角。

TEL: 0510-85498001 第 7 页 共 11 页 M:13013684000

版权所有 严禁抄袭

BH4TDV 版权所有 严禁抄袭


固件升级指导:

气象接口板支持 ISP 固件程序下载功能,允许用户自主升级固件程序。

当发生需要增加、删改软件功能;使用定制程序;更新修正固件程序BUG等情况时,用户不需要特别额外的 编程硬件,通过USB下载线简单连接电脑,即可方便快捷的进行固件程序更新下载操作。

BH4TDV 不定时发布新的气象接口板固件,以增强气象接口板功能,修改 BUG 等,但固件升级不是必须的。

第 8 页 共 11 页



USB 下载线和主板有 2 种连接方法:

- 1、需要连接 3 根线,线序: GND-GND, TXD-RXD, RXD-TXD。使用主板电源保持连接。
- 2、主板不连接外部电源, ISP接口使用 USB 线提供的 5V 电源。

步骤1:

断开电源

使用 USB 下载线连接 TNC 主板 ISP 接口和 PC USB 口。

关闭任何使用 USB 下载线端口的其他软件。

步骤 2:

打开网站 http://www.mcu-memory.com/

网站右上角处下载"STC-ISP下载编程烧录软件"。 下载并执行"STC_ISP_V480. exe", 版本可能已更新。

步骤 3:

Setp1: CPU 类型选分类 "STC12LE5630AD series", 子类 "STC12LE5608AD"

Setp2: 点击"打开程序文件", 选需要的固件程序, 文件类型后缀(hex)

Setp3: 选择正确的连接端口号; (端口号到电脑设备管理器里查看,端口号小于10)

最高波特率设 115200, 最低波特率设 115200;


Setp4: 非常关键,选用"外部晶体或时钟",其他不要改动。

Setp5:有2种,任选其一。2种效果一样,第1种要断电再上电操作,第2种不需要断电操作。

Setp5-1: 关闭 TNC 电源,点击 "Download/下载",重新打开电源,等待下载完成。

Setp5-2: 右下角"自定义下载",点击"发送"等待下载完成。

第 9 页 共 11 页



图片 CPU 为其他型号, 请选 CPU 类型选分类 "STC12LE5630AD series", 子类 "STC12LE5608AD"

新版的"STC-ISP下载编程烧录软件"下载设置

Setp1: CPU 类型选分类 "STC12C5616AD series", 子类 "STC12LE5608AD"

Setp2: 选择正确的连接端口号; (端口号到电脑设备管理器里查看, 端口号小于 10)

<u>http://BH4TDV.taobao.com</u> TEL: 0510-85498001 M:13013684000 版权所有 严禁抄袭

第 10 页 共 11 页

气象套件专用接口板 版权所有 严禁抄袭

Setp3: 波特率设置不需修改, 默认即可, 即最低波特率 2400, 最高波特率 115200;

Setp4: 点击"打开程序文件", 选需要的固件程序, 文件类型后缀(hex)

非常重要的一步,硬件选项中的"使用内部时钟",去掉勾。

Setp5: 断开 TNC 电源, 点击"下载/编程", 重新打开电源, 等待下载完成。



图片 CPU 为其他型号,请选 CPU 类型选分类 "STC12LE5630AD series",子类 "STC12LE5608AD"

固件版本见PC配置软件左下角,版本相同则不用升级。

固件升级历史:

2013-7-25 首发固件

联系方式

BH4TDV 13013684000 BH4TDV.TAOBAO.COM

BH4TDV 马崇林 13013684000 江苏无锡

<u>http://BH4TDV.taobao.com</u> TEL: 0510-85498001 M:13013684000 版权所有 严禁抄袭

第 11 页 共 11 页