# CH32F103 评估板说明及应用参考

版本: V1.5

https://wch.cn


# 一、概述

本评估板应用于 CH32F103 芯片的开发,支持我们官方提供的 WCH-Link 下载仿真或者其他 SWD 仿真工具下载仿真,并提供了芯片资源相关的应用参考示例及演示。

# 二、评估板硬件

评估板的原理图请参考 CH32F103SCH. pdf 文档

CH32F103评估板\CH32F103Evaluation



# 模块说明\ Descriptions

1、主控MCU	5、复位按键	9、SD卡座	13、启动模式配置
2、SWD接□	6、电源开关	10、EEPROM芯片	14、USB从机接□
3, LED	7、串□1	11、SPI FLASH芯片	15、USB主从接口
4、触摸按键	8、CAN接□	12、RS232电平转换芯片	16、稳压芯片

### CH32F103 评估板配有以下资源:


主板 - CH32F103EVT

1. 主控 MCU: CH32F103C8T6

2. SWD 接口 : 用于下载、仿真调试

- 3. LED: 通过 P4 插针连接主芯片 10 口进行控制
- 4. 触摸按键: 连接主芯片触摸按键通道 0、通道 1
- 5. 按键 S1: 复位按键, 用于外部手动复位供电开关
- 6. 开关 S2: 用于切断或连接外部 5V 供电或 USB 供电
- 7. 串口1:连接主芯片 URAT1接口,演示串口收发功能
- 8. CAN 芯片 U6 : 连接主芯片 CAN 接口, 演示 CAN 总线功能
- 9. SD 卡座 P5 : 连接 SPI1 接口, 演示通过 SPI 接口操作 TF 卡
- 10. EEPROM 芯片 U2 : 连接 I2C 接口, 通过 J5 来连接主芯片的 I0
- 11. 串行 Flash 存储器 U4: 连接 SPI1 接口, 演示操作 Flash 存储
- 12. RS232 电平转换芯片 U5 : 用于将串口的 TTL 信号转成 RS232 信号
- 13. 启动模式配置: 通过配置 B00T0/1 来选择芯片上电时的启动模式
- 14. USB 接口 P\_USB : 主芯片的 USB 通讯接口, 只有 Device 功能
- 15. USB 接口 P HUSB : 主芯片的 USB 通讯接口, 具有 Host 和 Device 功能
- 16. 正向低压降稳压芯片 U1: 用于实现将 5V 电压转成芯片可用的 3. 3V 电源电压

## CH32F103 评估板\CH32F103 Evaluation



## 模块说明\Descriptions

- 1、主控 MCU
- 3、LED 引脚
- 5、USB接口 P\_USB
- 7、USB接口 P\_HUSB

- 2、SWD 接口
- 4、开关 S2
- 6、启动模式配置
- 8、按键 S1

#### 主板 - CH32F103R-R0

- 1. 主控 MCU: CH32F103R8T6
- 2. SWD 接口 : 用于下载、仿真调试
- 3. LED 引脚 : 通过 P4 插针连接主芯片 I0 口进行控制

- 4. 开关 S2: 用于切断或连接外部 5V 供电或 USB 供电
- 5. USB接口 P USB: 主芯片的 USB 通讯接口, 只有 Device 功能
- 6. 启动模式配置:通过配置 B00T0/1 来选择芯片上电时的启动模式
- 7. USB 接口 P\_HUSB : 主芯片的 USB 通讯接口, 具有 Host 和 Device 功能
- 8. 按键 S1: 复位按键, 用于外部手动复位供电开关

# 三、软件开发

### 3.1 EVT 包目录结构



图 3-1 EVT 包目录结构

#### 说明:

PUB 文件夹:提供了评估板说明书、评估版的原理图以及芯片支持包库文件。

EXAM 文件夹:提供了 CH32F103 控制器的软件开发驱动及相应示例,按外设分类。每类外设文件夹内包含了一个或多个功能应用例程文件夹。

### 3.2 打开工程 - MDK5

CH32EVT 开发包中,为每个应用例程都提供了 MDK5 的工程文件,用户只需默认打开即可,无需额外配置。

#### 3.2.1 工程文件位置

- 1. 启动文件: 位于 "CH32F103EVT\EXAM\SRC\Startup"下。
- 2. 内核系统头文件: 位于 "CH32F103EVT\EXAM\SRC\CMSIS"下。
- 3. 外设驱动源文件: 位于 "CH32F103EVT\EXAM\SRC\StdPeriphDriver"下。
- 4. 外设驱动头文件: 位于 "CH32F103EVT\EXAM\SRC\StdPeriphDriver\inc"下。
- 5. 串口调试和系统延时源文件:位于"CH32F103EVT\EXAM\SRC\Debug"下。

#### 3.2.2 基础外设应用例程

基础外设例程位于 "CH32F103EVT\EXAM"目录下,按照外设不同分为不同的文件夹。每个外设文件夹中提供了此外设的功能演示工程,以 "ADC"文件夹为例。




图 2-5 基础外设应用例程


如 上 图 所 示 . " ADC "表示 ADC 基 础 功 能 演 示 , 在 此 文 件 夹 中 双 击 打 开 工 程 " Ⅷ CH32F10x.uvprojx "即可。

### 3.3 编译软件配置

CH32F103 是一款 Cortex-M3 内核的 MCU,支持 MDK 编译环境。如果要重新创建一个工程,需要注意一些软件配置。下面以 MDK5 为例,说明这些配置选项。

#### 3.3.1 芯片型号选择

首先选择 "CH32F103EVT\PUB"目录下的 Keil. WCH32F1xx\_DFP. x. x. x. pack, 点击安装即可。其次选择芯片型号,如下图:



#### 图 2-6 内核选择

#### 3.3.2 Code 及 RAM 配置

CH32F103程序起始地址:0x8000000,容量限制64K(0x10000);CH32F103 SRAM起始地址:0x20000000,容量限制20K(0x5000)。





图 2-7 Code 和 SRAM 配置

#### 3.3.3 输出目标文件

我司支持烧录 hex 和 bin 文件,按照下图所示配置,工程编译成功后将输出目标文件 hex,用于烧录。



#### 图 2-8 输出目标文件配置

#### 3.3.4 添加编译文件路径

非系统软件自带的文件,都需要告知编译器其位置,即添加编译文件路径,如下图所示。





图 2-9 添加编译文件路径

EVT 包中已提供的工程都保存了相关配置,用户直接打开工程。如果用户自己重新创建工程,需要按照上述必要的几点确认工程配置。


# 四、调试器下载及仿真

Keil-ARM 模式-WinUSB 设备使用条件: Keil V5. 25 及以上版本; ARM-CMSIS V5. 3. 0 及以上版本。 若使用 Keil-V5. 25 以下版本,可将 WCH-Link 固件更新到 V2. 3(该版本 DAP 为 HID 设备),WCH-LinkE 不支持 Keil-V5. 25 以下版本。


### 4.1 连接仿真器型号




# 4.2 PORT 端口选择



### 4.3 Target Driver选择



### 4.4 添加算法文件



## 4.5 下载及调试



#### 4.5.1 工具栏说明


点击 debug 调试,调试工具见下图所示。




- 1-复位: 其功能相当于硬件上的复位按键,按下一次后代码会重新从头开始执行。
- 2-执行到断点处:用于快速执行到断点处,如不需观看每步是怎么执行的,而是快速执行到程序的某个地方查看结果,可在查看结果的地方打上断点。
  - 3-停止执行: 使程序停止下来进入单步调试模式。
  - 4-单步调试:用来实现执行到某个函数里面去的功能。
- 5-逐步调试:再碰到有函数的地方,通过该按钮就可以单步执行过该函数,而不进入这个函数单步执行。
- 6-跳出调试:在进入该函数单步调试的时候,通过该按钮直接执行完函数余下的部分,并跳出函数,回到函数被调用的位置。

#### 4.5.2 调试使用

调试界面说明依 4.5.1 所述, 下图为调试界面。




以 EVT 中 ADC\_DMA 程序为例,适用单步调试,通过光标显示调试位置,适用串口助手查看结果。 单步运行结果见下图。



# 五、WCH-LinkUtility.exe 下载

使用 WCH-LinkUtility 工具对芯片进行下载流程为:

- 1) 连接 WCH-Link;
- 2) 选择芯片信息;
- 3)添加固件;
- 4)设置配置, 若芯片为读保护需解除芯片读保护;
- 5) 执行



# 六、WCHISPTool. exe 下载

使用 WCHISPTool 工具对芯片进行下载,支持 USB 和串口两种下载方式。USB 管脚为 PB6 (DM)、PB7 (DP),串口管脚为 PA9 (TX)、PA10 (RX)。下载流程为:

- 1) B00T0 接 VCC, B00T1 接地, 通过串口或者 USB 连接 PC;
- 2) 打开 WCHISPTool 工具,选择相应下载方式,选择下载固件,勾选芯片配置,点击下载;
- 3) B00T0 接地, 重新上电, 运行 APP 程序。


WCHISPTool 工具界面如图所示:



- 1. 选择 MCU 系列和芯片型号;
- 2. 选择 USB 或串口下载方式;
- 3. 识别设备,一般自动识别,如未能识别,需手动选择;
- 4. 选择固件,选择下载的. hex 或. bin 目标程序文件;
- 5. 根据要求进行下载配置;
- 6. 点击下载。

# 七、声明注意

- 1) 如使用 WCH-Link 进行下载时,需将 Link 设置为 ARM 模式,即 CON 指示灯点亮,若 CON 未点亮,具体切换模式方法参考 WCH-Link 使用说明。
- 2) 如对程序下载出现下图报错,应使用 ISP 工具进行解除保护。ISP 工具使用见第六章说明。



详细查询\提问可登陆如下:

沁恒微电子社区: http://www.wch.cn/bbs/forum-106-1.html

沁恒官网: http://www.wch.cn/

WCH-Link 说明网址: https://www.wch.cn/products/WCH-Link.html