
- 1. 添加板卡文件。由于本次实验采用的是 PYNQ Z2 板子, Vivado 中默认库中是没有此板子的型号的,所以第一次打开时,需要先添加板卡文件。(只要没重置电脑,后续就不需要再添加了)
- 操作: 首先找到 Vivado 的安装目录,将 pynq-z2 文件夹放入到 "PATH/data/boards/board_parts/zynq/",如图




2. 打开 Vivado,依次选择 Create Project > Next ,修改项目名称和项目位置,点击 Next, 选择 RTL Project,并打勾 Do not specify sources at this time>Next,点击上面的 Boards, 如图




点击 pynq-z2>Next>Finish。

3.点击左侧 IP INTERATOR/Create Block Design




修改模块名称,点击 OK。

3. 添加 IP 核。右键 Diagram 空白处,点击 IP setting。



点击 IP/Repository/Add




选中 PATH/ vivado-library-master(其中 PATH 为 vivado-library-master 的存储路径),点击 Select> OK>Apply>OK

- 4. 右键 Diagram 空白处,Add IP, 搜索 zynq7,双击 ZYNQ7 Processing System 添加 IP。
- 5. 点击上方的 Run Block Automation




6.1 保证 Apply Board Preset 勾选,并点击 OK 确认




- 6. 右键 Diagram 空白处,Add IP,搜索 Video Test Pattern Generator,双击 Video Test Pattern Generator 添加 IP。
- 7. 点击上方的 Run Connection Automation




最终如下




- 8. 双击之前添加的 ZYNQ7 Processing System 模块进行配置
 - 8.1 点击左侧 Clock Configuration>PL Fabric Clocks,勾选 FCLK_CLK1,将其 Request Frequency 设置为 40MHz




- 8.2 点击 OK 完成配置
- 9. 右键 Diagram 空白处,Add IP,搜索 Video Timing Controller,双击 Video Timing Controller 添加 IP。
- 10. 双击之前添加的 Video Timing Controller 模块进行配置
 - 10.1 在 Detection/Generation 栏目下,取消勾选 Include AXI4-Lite Interface 和 Enable Detection




10.2 在 Default/Constant 栏目下,设置 Video Mode 为 800×600p



- 10.3 点击 OK 完成配置
- 11. 将 Video Timing Controller 的 clk 输入端子和 ZYNQ7 Processing System 的 FLCK_CLK1 输 出端子连接起来。




- 12. 右键 Diagram 空白处,Add IP, 搜索 AXI4-Stream to Video Out,双击 AXI4-Stream to Video Out 添加 IP。
- 13. 双击之前添加的 AXI4-Stream to Video Out 模块进行配置
 - 13.1 将 Clock Mode 改为 Independent




14. 在下方 Tcl Console 中,输入命令

source C:/Users/lenovo/project_1/connect_nets_XVES0023.tcl

(命令格式: source /PATH,其中/PATH 为 XVES0023.tcl 所在路径,须把"\"改为"/")运行 tcl 脚本 connect_nets_XVES0023.tcl【该脚本在 XVES_0023/src/tcl 中】




- 15. 右键 Diagram 空白处,Add IP, 搜索 RGB to DVI Video Encoder,双击 RGB to DVI Video Encoder 添加 IP。
- 16. 双击之前添加的 RGB to DVI Video Encoder 模块进行配置 16.1 将 TMDS clock rang 改为<80MHz(720p)



16.2 点击 OK 完成配置


- 17. 将 RGB to DVI Video Encoder 的 RGB 输入端子与 AXI4-Stream to Video Out 的 vid_io_out 输出端子连接。
- 18. 将 RGB to DVI Video Encoder 的 PixelClk 输入端子与 ZYNQ7 Processing System 的 FLCK_CLK1 输出端子连接。
- 19. 左键展开 RGB to DVI Video Encoder 的 TMDS 输出端子




20. 对每个端子生成外部管脚

点击 TMDS_Clk_p 的名称,按住 Ctrl+T 生成管脚(注意是仅 TMDS_Clk_p 引脚变橙色 才正确,如果是整个模块都变橙色说明你选中的是整个模块,需要重选,如果太小了可以 Ctrl+鼠标滚轮控制缩放)。


TMDS_Clk_n、TMDS_Data_p[2:0]、TMDS_Data_n[2:0]与之同理。




21. 再点击一次上方的 Run Connection Automation




- 22. 点击上方验证按钮, 若出现成功, 则完成验证
- 23. 右键左侧的 Sources>Design Sources>design 1,选择 Generate Output Products




24. 右键左侧 Sources/Design Sources/design>Create HDL Wrapper




25. 右键 Sources/Constraints>Add Sources,添加约束文件。




- 26. 选择 Add or create constraints ,点击 Next ,点击 Add Files ,选择 XVES_0023\src\proj\src\constr 中的 pynq-z2_v1.0.xdc,点击 OK,点击 Finish,完成添加约束文件。
- 27. 点击左侧的 PROGRAM AND DEBUG/Generate Bitstream,点击 OK>OK,进行生成比特流。(这一步耗费的时间比较长,可以看右上角完全 ready 了,再进行下一步)
- 28. 跳出生成比特流成功的对话框后,点击 Cancel。点击左上角的 File/Export/Export Hardware




29. 勾选 Include bitstream,点击 OK




30. 点击 File/Launch SDK,对话框选择 OK。(这一步需要启动另一个软件 SDK,需要一点时间)




31. 成功打开 SDK 软件界面如图



32. 点击左上 File/New/Application Project,对话框中 Project name 写入 Hello world ,点击 Next。




33. 选择 Hello World,点击 Finish。




34. 将.c 文件中的代码替换如下:

```
include <stdio.h>
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"
#include "xv_tpg.h"
XV tpg tpg inst;
int Status;
int main()
   init platform();
   print("Hello World\n\r");
   /* TPG Initialization */
   Status = XV_tpg_Initialize(&tpg_inst, XPAR_V_TPG_0_DEVICE_ID);
   if(Status!= XST_SUCCESS)
     xil_printf("TPG configuration failed\r\n");
       return(XST_FAILURE);
   // Set Resolution to 800x600
   XV_tpg_Set_height(&tpg_inst, 600);
   XV_tpg_Set_width(&tpg_inst, 800);
   // Set Color Space to RGB
   XV_tpg_Set_colorFormat(&tpg_inst, 0x0);
   //Set pattern to color bar
   XV_tpg_Set_bckgndId(&tpg_inst, XTPG_BKGND_COLOR_BARS);
   //Start the TPG
   XV tpg EnableAutoRestart(&tpg inst);
   XV_tpg_Start(&tpg_inst);
   xil_printf("TPG started!\r\n");
   /* End of TPG code*/
   cleanup_platform();
   return 0;
}
```


35. 返回 SDK 软件中,点击下方的 '+' 按钮




- 36. 对话框中 Port 选择为设备管理器中的 USB 串行接口端口,点击 OK。
- 37. 右键左侧的刚刚你建立的 helloworld 工程文件夹,Run As/Launch on Hardware(System Debugger)
- 38. 跳出的对话框选 Yes



39. 返回 Vivado 中,点击 Open target



40. 点击 Program device,点击 OK



41. 观察显示器输出,最终效果如下

