

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso






Οδηγίες χρήσης Instrukcje użytkowania Használati utasítás Инструкция за употреба Қолдану бойынша нұсқаулық



Návod k použití Návod na použitie Instrucţiuni de utilizare Инструкции по эксплуатации Інструкція з експлуатації



## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Diese Waschmaschine ist ausschließlich zum Waschen und Schlaudernvon für die Maschinenwäsche geeigneter Wäsche in haushaltsüblichen Mengen bestimmt.

 Für den Gebrauch der Waschmaschine die Anweisungen der vorliegenden Gebrauchsanleitung sowie die Kurzanleitung beachten

 Die Gebrauchsanleitung und die Kurzanleitung aufbewahren; Bei der Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Gebrauchsanleitung und Kurzanleitung aushändigen.

# VORSICHTSMASSNAHMEN UND ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

## 1. Sicherheitshinweise

- Die Waschmaschine ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet
- In der Nähe der Waschma-schine keine entflammbaren Flüssigkeiten verwenden.
- Keine elektrischen Haushaltsgeräte auf dem Gerätedeckel abstellen.
- Kleine Kinder davon abhalten, mit dem Gerät zu spielen.
- Halten Sie die Kinder unter 3 Jahren im genügenden Abstand vom Gerät, sofern diese nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Die Waschmaschine kann von Kindern im Alter von mehr als 8 Jahren, sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, sowie von Personen mit unausreichenden Erfahrungen oder Kenntnissen bedient werden, vorausgesetzt, dass sie unter Aufsicht gestellt sind oder von einem Verantwortlichen über die sichere Benutzung der Waschmaschine belehrt wurden und sie der Gefahren im Zusammenhang mit ihrer Benutzung bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit der Waschmaschine spielen. Die Pflege und Instandhaltung der Waschmaschine kann von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
- Versuchen Sie nicht, den Deckel mit Gewalt zu öffnen.
- Falls erforderlich, kann das Netzk-

- abel durch ein beim Kundendienst bezogenes gleichartiges Kabel ersetzt werden. Das Netzkabel darf nur von Fachpersonalausgewechselt werden.
- Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit den Netzs-tecker herausziehen oder die Stromversorgung abschalten.

## 2. Verpackung

 Das Verpackungsmaterial ist 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol A. Die jeweils geltenden örtlichen Verordnungen hinsichtlich der Entsorgung des Verpackungsmaterials einhalten.

## 3. Entsorgung von Verpackung und Altgeräten

- Das Gerät ist gemäß EG-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gekennzeichnet. Entsorgen Sie dieses Gerät immer vorschriftsmäßig, um potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit zu vermeiden. Sie könnten auftreten, wenn dieses Gerät nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.
- Das Symbol auf dem Produkt oder den Dokumenten, die das Produkt begleiten, zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Deshalb das alte Gerät an den zuständigen Sammelstellen für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Ausführliche Einzelheiten über Behandlung, Wiederverwendung und Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den entsprechenden Amtsstellen, bei der Müllabfuhr oder Ihrem Händler, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben.
- Die Waschmaschine besteht aus wieder verwertbaren Materialien. Sie muss gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Vor dem Verschrotten alle Waschmittelrückstände entfernen und das Netzkabel durchschneiden, um die Waschmaschine unbrauchbar zu machen.

## 4. Allgemeine Empfehlungen

 Die Waschmaschine nicht eingeschaltet lassen, wenn sie nicht benötigt wird. Den Wasserhahn schließen.

## 5. EG-Konformitätserklärung

 Diese Waschmaschine wurde in Entsprechung der EGSicherheitsbestimmungen entworfen, gebaut und vertrieben: 2006/95/EC Richtlinien für Niederspannung 2004/108/EC Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit Der Hersteller ist für jegliche Beschädigung der Wäsche durch unsachgemäße oder unzutreffende Einhaltung von Hinweisen für die Wäschepflege, angeführt an Kleidungs- oder Wäscheetiketten, nicht verantwortlich.

## VOR GEBRAUCH DER WASCHMASCHINE

## 1. Auspacken und Überprüfen

- a. Schneiden Sie die Schrumpffolie auf, um sie zu entfernen.
- Entfernen Sie die Schutzverpackung auf der Oberseite und an den Ecken.
- c. Entfernen Sie die Schutzverpackung von der Unterseite, indem Sie die Waschmaschine auf eine der Hinterecken drehen. Achten Sie darauf, dass der Unterbodenschutz aus (je nach Modell) in der Verpackung und nicht am Geräteboden verbleibt.
- d. Dies ist wichtig, denn andernfalls kann dieses Kunststoffteil die Waschmaschine w\u00e4hrend des Betriebs besch\u00e4digen.
- Öffnen Sie den Deckel, indem Sie leicht darauf drücken, während Sie am Griff ziehen. Entfernen Sie (je nach Modell) die Polystyrolpolsterung.
- Entfernen Sie die blaue Folie von dem Paneel (je nach Modell).
- Nach dem Auspacken prüfen, ob die Waschmaschine unbeschädigt ist. Die Waschmaschine im Zweifelsfall nicht in Betrieb nehmen. Den Kundendienst oder den örtlichen Fachhändler verständigen.
- Das Verpackungsmaterial wie Kunststoffbeutel, Polystyrol usw. außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren; da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellen kann.
- Falls das Gerät vor der Auslieferung in der Kälte gestanden hat, bei Raumtemperatur ein paar Stunden warten, bevor es in Betrieb genommen wird.

## 2. Entfernen Sie die Transportsicherung

 Das Gerät ist mit zwei Transportschrauben und einer Transportsicherung ausgerüstet, um Schäden im Inneren des Gerätes während des Transportes zu verhindern. Vor der Inbetriebnahme des Geräts muss die Transportsicherung unbedingt entfernt werden (siehe "Aufstellung"/"Entfernen Sie die Transportsicherung").

#### 3. Die Waschmaschine aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Fußboden auf.
- Die Füße einstellen, damit das Gerät stabil auf dem Boden und waagrecht steht (siehe "Aufstellung"/"Einstellen der Füße").
- Im Falle von hölzernen Böden oder Schwimmfußböden (wie zum Beispiel Parketten- oder Laminatfußböden) stellen Sie den Verbraucher auf eine zum Boden angeschraubte Sperrholzplatte mit den Minimalabmessun-gen 40 x 60 cm und einer Stärke von minimal 3 cm.
- Sicherstellen, dass die Entlüftungsschlitze unten an der Waschmaschine (falls an Ihrem Modell vorhanden) nicht durch einen Teppich oder anderes Material verstooft sind.

#### 4. Zulauf

 Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch unter Beachtung der Vorschriften des örtlichen Wasser-

- werks an (siehe "Aufstellung"/"Schließen Sie den Zulaufschlauch an").
- Zulauf: Nur Kaltwasser
- Wasserhahn: 3/4" Schlauchverschraubung
- Druck: 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Nur einen neuen Zulaufschlauch für den Anschluss der Waschmaschine an die Wasserversorgung verwenden. Gebrauchte Schläuche dürfen nicht wieder verwendet und müssen entsorgt werden.

#### 5. Ablaufschlauch

- Auslaufschlauch fest am Siphon, bzw. an einem anderen Abwasserabfluss anschließen (siehe "Aufstellung"/"Ablaufschlauch anschließen").
- Ist die Waschmaschine an ein eingebautes Abpumpsystem angeschlossen, prüfen Sie, ob das Abpumpsystem mit einem Lüftungsloch ausgestattet ist, um ein gleichzeitiges Zulassen und Abpumpen von Wasser (Siphon-Effekt) zu vermeiden.

## 6. Elektrischer Anschluss

- Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einer Fachkraft und unter Beachtung der Herstellervorschriften sowie der örtlichen Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden.
- Die technischen Daten (Stromspannung- und stärke, Sicherungen) befinden sich auf dem Typenschild auf der Geräterückseite.
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker verwenden.
- Der Zugriff zum Netzstecker muss nach der Installation jederzeit gewährleistet sein oder es muss möglich sein, die Netztrennung über einen zweipoligen Schalter zu erreichen.
- Die Waschmaschine nicht in Betrieb nehmen, wenn sie während des Transportes beschädigt wurde. Den Kundendienst verständigen.
- Der Austausch des Netzkabels darf ausschließlich durch den Kundendienst erfolgen.
- Die Waschmaschine muss gemäß den gültigen Vorschriften an eine einwandfreie und wirksame Erdungsanlage angeschlossen werden. Waschmaschinen, die in Nassbereichen (Dusche, Badezimmer) aufgestellt werden, müssen durch einen Fehlerstromschutzschalter von mindestens 30 mA abgesichert sein. Die Erdung ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Verletzungen oder Schäden an Personen, Haustieren oder Sacheigentum ab, die infolge Nichtbeachtung der o.g. Vorschriften entstehen.
- Falls Sie einen Stromschutzschalter (RCCB) benutzen, wählen Sie ausschließlich einen Typ mit der Bezeich-nung.

## Ungefähre Abmessungen::

Breite: 400 mm Höhe: 900 mm Tiefe: 600 mm

## BESCHREIBUNG DER WASCHMASCHINE (Abb. 1)

- a. Deckel
- b. Waschmittelkasten
- c. Trommel
- d. Pumpenzugang hinter Filter
- e. Serviceaufkleber (hinter dem Filterdeckel)

## **AUFSTELLUNG**

## Entfernen Sie die Transportsicherung

Die Waschmaschine ist zur Vermeidung von Transportschäden mit einer Transportsicherung befestigt.

## WICHTIG: Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine MUSS die Transportsicherung unbedingt entfernt werden.

- Entfernen Sie die beiden Schrauben "A" und die vier Schrauben "B" mit einem flachen Schraubendreher oder einem Sechskantschlüssel Nr. 8 (Abb. 2).
- 2. Entfernen Sie die Transportsicherung (Abb. 3).
- Setzen Sie die vier Außenschrauben "B" wieder in die Maschine ein. Ziehen Sie die Schrauben fest an (Abb. 2).
- 4. Setzen Sie die beiden mitgelieferten Abdeckungen "C" in die Maschinenöffnungen "D" ein (Abb. 4).

Hinweis: vergessen Sie nicht, die vier Außenschrauben einzusetzen und festzuziehen.

#### Einstellen der Füße (Abb. 5, 6)

Stellen Sie die Waschmaschine auf einen ebenen Fußboden in der Nähe eines Strom- und Wasseranschlusses sowie eines Wasserablauf. Gleichen Sie eventuelle Unebenheiten des Fußbodens durch Einstellen der Füße aus (niemals Holz, Pappe oder ähnliches Material unterlegen):

- Die Füße der Waschmaschine manuell mit 2-3 Umdrehungen Uhrzeigersinn abschrauben, danach die Kontermutter mit Schlüssel lösen.
- Stellen Sie den Fuß auf die erforderliche Höhe mit der Hand ein.
- Durch das Drehen gegen den Uhrzeigesinn ziehen Sie die Kontermutter gegenüber dem Unterteil der Waschmaschine fest an.

Vergewissern Sie sich, dass alle Füße fest auf dem Boden aufstehen und die Waschmaschine vollkommen eben und standsicher ist (verwenden Sie eine Wasserwaage).

Die Waschmaschine benötigt einen Platz von 40 cm Breite und 63 cm Tiefe.

Hinweis: Falls die Maschine auf dickem Teppichboden aufgestellt wird, sind die Füße so einzustellen, dass unter dem Maschinenboden genügend Raum für die Luftzirkulation bleibt.

## Schließen Sie den Zulaufschlauch an (Abb.7)

- Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch vorsichtig an das Ventil auf der Rückseite der Waschmaschine (A); schrauben Sie das andere Schlauchende von Hand an den Wasserhahn.
- 2. Den Schlauch knickfrei verlegen.
- Den Wasserhahn ganz öffnen und Anschlussstellen am Gerät und am Wasserhahn auf Dichtheit prüfen.

- f. Transporthebel (je nach Modell) Transport/Verschieben der Maschine. Ziehen Sie den Griff mit der Hand etwas heraus und drücken Sie ihn anschließend mit dem Fuß bis zum Anschlag nach außen.
- a. Einstellbare Füße
- Falls Schlauchlänge nicht ausreicht, vorhandenen Schlauch durch einen ausreichend langen Druckschlauch (mindestens 1000 kPa - freigegeben nach EN 61770) ersetzen. Sollten
- Sie einen längeren Sperrwasserschlauch benötigen, setzen Sie sich, bitte, mit unserer Kundenserviceabteilung, bzw. mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Zulaufschlauch regelmäßig auf Sprödigkeit und Risse prüfen und ggf. auswechseln.
- Das Gerät kann ohne Rückflussverhinderer angeschlossen werden.

## Wasserstoppsystem (Abb. 8) - je nach Modell

- Den Zulaufschlauch an den Wasserhahn anschrauben. Den Wasserhahn ganz öffnen und die Anschlüsse am Gerät und am Wasserhahn auf Dichtheit prüfen.
- Das Gerät darf nicht an die Mischbatterie eines drucklosen Heißwasseraufbereiters angeschlossen werden!
- Tauchen Sie den Wasserverschluss auf dem Schlauch nicht ins Wasser, anderenfalls verliert er seine Schutzfunktion..
- Sollte der Schlauch beschädigt sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker heraus. Schließen Sie den Wasserhahn und ersetzen Sie den Schlauch durch einen neuen
- Falls die Schlauchlänge nicht ausreicht, ersetzen Sie ihn durch einen drei Meter langen Wasserstoppschlauch (beim Kundendienst oder im Fachhandel erhältlich).

## Ablaufschlauch anschließen (Abb. 9)

Ablaufschlauch aus dem linken Clip herausnehmen, siehe Pfeil " ${\bf A}$ " auf der Abbildung  ${\bf 9}.$ 

Wichtig: Lösen Sie den Ablaufschlauchanschluss NICHT von der rechten Seite (siehe Pfeil "B" in der Abbildung).

Das kann Undichtigkeiten und Verbrühungen durch heißes Wasser verursachen.

Auslaufschlauch fest am Siphon, bzw. an einem anderen Abwasserabfluss anschließen.

Für eine Schlauchverlängerung einen gleichartigen Schlauch verwenden.

Die Verbindungsstellen mit Schellen sichern. Max. Gesamtlänge des Ablaufschlauchs: 2,50 m. Maximale Abflusshöhe: 100 cm. Mindestabflusshöhe: 55 cm.

Wichtig: Sich vergewissern, dass der Ablaufschlauch keine Knicke aufweist, und Vorsichtsmaßnahmen gegen ein Herunterfallen des Schlauchs bei laufendem Gerät treffen.

## VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

Um Prüfwasserreste vom Testlauf beim Hersteller auszuspülen, empfehlen wir, ein kurzes Waschprogramm ohne Wäsche durchzuführen.

- 1. Wasserhahn öffnen.
- 2. Schließen Sie die Trommelöffnung.
- 3. Geben Sie eine geringe Menge Waschmittel (maximal
- 1/3 der vom Waschmittelhersteller für leicht verschmutzte Wäsche empfohlenen Menge) in den Waschmittelkasten 🚻 des Behälters für Reinigungsmittel.
- 4. Deckel schließen.
- Ein kurzes Waschprogramm wählen und starten "Synthetisch" mit 60°C (siehe Programmtabelle).

## VORBEREITUNG DER WÄSCHE ZUM WASCHEN

#### Sortieren Sie die Wäsche

- 1. ortieren Sie die Wäsche nach ...
- Gewebeart/Pflegekennzeichen
  Baumwolle, Mischfasern, Pflegeleicht/Synthetik,
  Wolle, Handwäsche..
- Farbe

Farbige und weiße Wäsche trennen. Waschen Sie neue farbige Textilien separat.

Größe der Wäschestücke

Verschieden große Wäschestücke verstärken die Waschwirkung und verteilen sich besser in der Trommel

Empfindlichkeit

Feinwäsche getrennt waschen: Wählen Sie für waschmaschinenfeste Wolle , Vorhänge und andere Feinwäsche ein spezielles Programm. Gardinenröllchen entweder entfernen oder in einen Stoffbeutel einbinden. Wählen Sie das spezielle Programm für Handwäsche. Waschen Sie Strümpfe, Gürtel und andere kleine Textillien sowie Wäschestücke mit Haken (z. B. BHs) in waschmaschinengeeigneten Baumwollsäckchen oder in geschlossenen Kopfkissenbezügen.

### 2. Taschen leeren

Münzen, Sicherheitsnadeln usw. können die Wäsche, Trommel und den Laugenbehälter beschädigen.

#### 3. Verschlüsse

Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen; Lose Gürtel und Bänder zusammenbinden.

## Fleckenbehandlung

- Blut, Milch, Ei und andere organische Substanzen werden in der Regel durch die Enzym-Phase eines Waschprogramms entfernt.
- Besonders hartnäckige Flecken sollten vor der Wäsche direkt behandelt werden.

#### Färben und entfärben

- Nur für Waschmaschinen geeignete Färbe- und Bleichmittel verwenden.
- · Herstellerangaben beachten.
- Durch die Verwendung von F\u00e4rbemitteln k\u00f6nnen Flecken auf den Kunststoff- und Gummiteilen des Ger\u00e4ts zur\u00fcckbleiben

### Einfüllen der Wäsche

- Öffnen Sie den Maschinendeckel durch Hochziehen
- 2. Öffnen Sie die Trommel
  - durch Drücken auf die Sicherung an der Trommeltür (Abb. 10,11); die Modelle gemäß Abb.10 haben die feste Sicherung an der Trommeltür, die nach dem Drücken nicht zugedrückt wird.
  - durch Festhalten der hinteren Trommeltür, Schieben der Türsicherung nach hinten in der Pfeilrichtung, und durch Drücken der Vordertür ins Trommelinnere, bis der Schließ mechanismus gelöst wird (Abb. 12).
- 3. Legen Sie die Wäschestücke einzeln in die Trommel. Maximalladung je nach Programm (siehe hierzu die Programmtabelle) nicht überschreiten.
  - Ein Überfüllen der Trommel mindert das Waschergebnis und fördert die Knitterbildung.
  - Darauf achten, dass die Wäsche nicht aus der Trommel heraushängt; In diesem Fall die Wäsche so weit in die Trommel drücken, bis die Trommelklappe korrekt geschlossen werden kann.
  - Die Wäsche nicht mit der Trommelklappe hineindrücken.
- Um die Trommel zu schließen, halten Sie beide Teile der Trommeltür wieder in der Mitte fest (Abb. 13), die hintere Tür über die vordere.

**ACHTUNG**: Darauf achten, dass die Trommelklappen korrekt schließen - je nach Modell:

- alle Metallhaken müssen vollständig auf der Innenseite der hinteren Trommelklappe einrasten
   siehe Abb. 14.
- alle Metallhaken müssen vollständig auf der Innenseite der hinteren Trommelklappe einrasten, und die Taste muss über die Kante der hinteren Klappe hinausragen - siehe Abb. 15.
- die Sicherung an der Vordertür muss über den Rand der Hintertür etwas hinausragen - siehe Abb. 16.

Darauf achten, dass zwischen den Klappen oder zwischen Klappe und Trommel keine Wäsche eingeklemmt ist.

## WASCHMITTEL UND WASCHHILFSMITTEL

- Bewahren Sie Wasch- und Zusatzmittel an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel (z. B. Terpentin, Waschbenzin); waschen Sie keine mit Lösungsmitteln oder brennbaren Flüssigkeiten behandelten Textilien in der Waschmaschine.

Verwenden Sie nur Waschmittel und/oder Wasch-hilfsmittel, die speziell für Haushaltswaschmaschinen entwickelt wurden. Bitte beachten Sie die Empfehlungen auf den Pflegeetiketten Ihrer Textilien.

Beachten Sie Folgendes bei der Wahl des Waschmittels:

- Stoffsorte
- Farbe der Textilien
- · Empfohlene Waschtemperatur
- Art und Ausmaß der Verschmutzung

Wäschesorte	Art des Waschmittels
Robuste Weißwäsche (Kaltwasser -95 °C):	Waschvollmittel mit Bleichmittelzusatz
Empfindliche Weißwäsche (Kaltwasser - 40 °C):	milde Waschmittel mit Bleichmittelzusatz und/oder optischen Aufhellern
Helle/pastellfarbene Buntwäsche (Kaltwasser - 60 °):	Waschmittel mit Bleichmittel- zusatz und/oder optischen Aufhellern
Buntwäsche mit intensiven Farben (Kaltwasser - 60 °C):	Buntwaschmittel ohne Bleichmittelzusatz/optische Aufheller
Schwarze/dunkle Wäsche (Kaltwasser - 60 °C):	Spezialwaschmittel für schwarze/dunkle Wäsche

Verwenden Sie für Wäsche, die eine Sonderbehandlung benötigt (wie Wolle und Wäschestücke aus Mikrofasern) ausschließlich die auf dem Markt erhältlichen Spezialwaschmittel, Additive oder speziellen Waschmittel zur schonenden Vorbehandlung. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter dem Internet Link www.cleanright.eu.

Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche-Option. Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel bei eingeschalteter Startvorwahl oder programmiertem Programmende.

## **Dosierung**

Dosierempfehlungen auf der Waschmittelpackung beachten. Sie richten sich nach:

- Art und Ausmaß der Verschmutzung
- Wäschemenge
  - Volle Beladung: befolgen Sie die Herstellerangaben;
  - Halbe Beladung: 3/4 der Angabe für volle Beladung;
  - Kleinstbeladung (ca. 1 kg): 1/2 der Angabe für volle Beladung Wenn auf der Waschmittelpackung kein Bezug auf eine bestimmte Füllmenge genommen wird: beziehen sich die Dosierempfehlungen der Waschmittelhersteller gewöhnlich auf 4,5 kg stark verschmutzer Wäsche und 2,5 kg Wäsche für Feinwaschmittel.

 Wasserhärteangaben für Ihr Gebiet können Sie bei Ihrem Wasserwerk erfragen. Für weiches Wasser ist weniger Waschmittel erforderlich als für hartes Wasser

#### Bitte beachten Sie:

Eine Überdosierung mit Waschmittel führt zu extremer Schaumbildung. Die Reinigungswirkung wird dadurch verschlechtert. Die Schaumerkennung des Geräts verhindert bei starker Schaumbildung das Schleudern oder sie verlängert das laufende Programm, so dass das Gerät mehr Wasser verbraucht (siehe auchHinweise zur Schaumbildung in der "Anleitung zur Fehlersuche"). Unterdosierung kann dazu führen, dass die Wäsche grau wird und sich Ablagerungen auf Heizung. Trommel und Schläuchen bilden.

## Einfüllen der Waschmittel und Waschzusätze (Abb. 17)

## | | | Vorwaschkammer

 Waschmittel für Vorwäsche (nur bei Auswahl der Funktion "Vorwäsche")

#### III Hauptwaschkammer

- Waschmittel für die Hauptwäsche (es muss bei allen Waschprogrammen hinzugefügt werden)
- Fleckenentferner (wählbar)
- Wasserenthärter (wählbar; bei Wasserhärteklasse 4 und mehr empfohlen)

#### Weichspülerkammer

- Weichspüler (wählbar)
- Stärke in Wasser aufgelöst (wählbar)

Bei der Dosierung von Wasch- und Zusatzmitteln darf das mit "MAX" bezeichnete Niveau nicht überschritten werden. Weitere Informationen über die Verwendung von Wasch- und Weichspülmitteln bei den einzelnen Programmen finden Sie in der gesonderten Programmliste.

## Verwendung von Chlorbleiche

- Die Wäsche im gewünschten Programm waschen (Buntwäsche, Pflegeleicht). Hierzu die richtige Menge Chlorbleiche in die WEICHSPÜLER-Kammer geben (den Deckel vorsichtig schließen).
- Sofort nach Programmende das Programm "Spülen und Schleudern" starten, um jeden Restgeruch der Chlorbleiche zu eliminieren; Bei Bedarf kannWeichspüler hinzugefügt werden.
- Niemals Chlorbleiche und Weichspüler zusammen in die Weichspülerkammer geben.

## Verwendung von flüssiger Stärke

Wenn Sie flüssige Stärke verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Die Wäsche im gewünschten Waschprogramm waschen.
- Die Stärkelösung gemäß den Herstellerangaben vorbereiten.
- Die vorbereitete Flüssigstärke (maximal 100 ml) in die Weichspülerkammer einfüllen.
- Schließen Sie dann den Deckel, wählen Sie das Programm "Spülen und Schleudern" und starten Sie das Programm".

## FILTERREINIGUNG/RESTWASSERENTLEERUNG

Die Waschmaschine ist mit einer selbstreinigenden Pumpe ausgestattet. Der Filter hält Gegenstände wie Knöpfe, Münzen, Sicherheitsnadeln usw. zurück, die nicht aus der Wäsche entfernt wurden.

Wir empfehlen, den Filter regelmäßig, mindestens zwei- bis dreimal im Jahr, zu kontrollieren. Insbesondere:

- falls die Waschmaschine nicht einwandfrei abpumpt oder keine Schleudergänge durchführt..
- falls die Anzeige "Laugenpumpe" aufleuchtet.
   WICHTIG: Vor der Entleerung darauf achten, dass die Waschlauge abgekühlt ist.

Restwasser muss auch vor dem Transport des Gerätes abgepumpt werden.

- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- Öffnen Sie die Filterabdeckung mit einer Münze (Abb. 18).
- 3. Stellen Sie eine Schale darunter.

- Drehen Sie langsam den Filter gegen den Uhrzeigersinn, bis es zu einem Wasseraustritt kommt; nehmen Sie den Filter noch nicht vollständig heraus
- 5. Warten Sie, bis das Wasser abgelaufen ist.
- 6. Erst jetzt den Filter ganz herausdrehen und entnehmen (Abb. 19).
- 7. Filter und Filterkammer reinigen.
- Sicherstellen, dass sich der Pumpenflügel (im Gehäuse hinter dem Filter) bewegen lässt.
- Schieben Sie den Filter zurück und verschrauben Sie ihn vollständig durch Drehen im Uhrzeigersinn. Überzeugen Sie sich, ob der Filter richtig, bis zum Anschlag angeschraubt ist.
- 10. Schütten Sie etwa 1 Liter Wasser in die Trommel und vergewissern Sie sich, dass kein Wasser aus dem Filter austritt
- Filterdeckel schließen.
- 12. Schließen Sie das Gerät wieder an.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Ziehen Sie immer die Waschmaschine, bevor Sie jegliche Wartung.

#### Waschmittelkasten

Reinigen Sie regelmäßig den Waschmittelkasten mindestens drei oder vier Mal im Jahr, um das Festsetzen von Waschmitteln zu verhindern:

- Drücken Sie den Tasten für die Auslösung des Trichters und nehmen Sie den Trichter heraus (Abb. 20). Im Trichter kann etwas Wasser übrigbleiben, deshalb manipulieren Sie mit ihm nur in der vertik Lage.
- Den Kasten und fließendem Wasser ausspülen. Sie können auch den Siphon in den hinteren Teil des Trichters herausnehmen und reinigen (Abb. 21).
- 3. Montieren Sie den Siphon des Trichters zurück (falls Sie ihn herausgenommen haben). Montieren Sie den Trichter zurück, indem Sie die unteren Trichteranschläge in die zugehörige Öffnungen im Maschinendeckel schieben und den Trichter zum Deckel drücken, bis er einklinkt.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Waschmittelkasten korrekt eingeschoben ist.

#### Wasserzulauffilter

Regelmäßig kontrollieren und reinigen (mindestens zwei- bisdreimal jährlich).

- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus
- 2. Den Wasserhahn schließen.
- 3. Schrauben Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab.
- Reinigen Sie den Filter am Schlauchende sorgfältig, ohne ihn zu zerlegen, z. B. mit einer Zahnbürste.

Hinweis: Den Schlauch nicht in Wasser tauchen.

- Zulaufschlauch wieder an den Wasserhahn anschrauben. Keine Zange benutzen (es besteht die Gefahr, den Schlauchan schluss zu quetschen).
- Den Wasserhahn öffnen und hierbei die Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.
- 7. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

## **Wasserzulaufschlauch** (Abb. **22, 23** or **24**, je nach Modell)

Regelmäßig auf Sprödigkeit und Risse prüfen. Sollte der Wasserzulaufschlauch beschädigt sein, muss dieser durch einen Originalschlauch ersetzt werden, den Sie bei unserem Kundendienst oder Ihrem Händler erhalten können.

Falls der Zulaufschlauch Ihrer Waschmaschine dem Schlauchtyp der Abb. 22 entspricht, kontrollieren Sie regelmäßig das Prüffenster des Sicherheitsventils (B): wenn es rot ist, wurde die Aquastopp-Funktion des Schlauchs ausgelöst, und der Schlauch muss durch einen neuen Originalschlauch ersetzt werden, den Sie bei unserem Kundendienst oder Ihrem Händler erhalten können. Nach dem Abschrauben des auf dem Abb. 22, abgebildeten Zulaufschlauches drücken Sie den Auslösehebel (B) nach unten (falls er vorhanden ist).

Falls der Zulaufschlauch eine transparente Hülle hat (Abb. 23), regelmäßig deren Färbung kontrollieren. Ein intensive Verfärbung der Hülle weist darauf hin, dass der Schlauch ein Leck hat und ersetzt werden muss. Wenden Sie sich für einen neuen Schlauch an unseren Kundendienst oder einen Fachhändler

#### Gehäuse und Bedienfeld

- · Gelegentlich mit feuchtem Tuch abreiben.
- Falls notwendig, benützen Sie etwas Seifenwasser oder einen milden Neutralreiniger (keine lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reiniger sowie keine Glas- oder Allzweckreiniger verwenden - sie könnten den Oberflächen Schaden zufügen)

### Geräteinnenseite

- Lassen Sie nach einem Waschgang die Einfülltür leicht geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.
- Wird selten oder nie mit der Temperatur 95 °C gewaschen, so empfehlen wir die gelegentliche Wahl eines 95 °C Programms ohne Wäsche und mit einer geringen Menge Waschmittel, um die Maschine innen zu reinigen.

## Türdichtung

 Türdichtung regelmäßig kontrollieren und mit einem feuchten Tuch reinigen.

#### Wasserzulaufschlauch

 Zulaufschlauch regelmäßig auf Sprödigkeit und Risse prüfen. Gegebenenfalls auswechseln.

#### **Filter**

 Prüfen und reinigen Sie den Filter mindestens drei oder viermal jährlich (siehe "Filterreinigung/Restwasserentleerung").

Zum Reinigen des Gerätes keine entzündbaren Flüssigkeiten benutzen.

## Entfernen eines Gegenstandes zwischen Trommel und Laugenbehälter

Falls zufällig ein Gegenstand zwischen Trommel und Behälter fallen sollte, können Sie ihn dank des ausbaufähigen Trommelschiebers entfernen::

 Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus.

- 2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.
- Schließen Sie die Trommelklappe und drehen Sie die Trommel um eine halbe Drehung. (Abb. 25).
- Drücken Sie mit einem Schraubendreher auf das Kunsstoffende, während Sie den Schieber von links nach rechts schieben (Abb. 26, 27).
- 5. Der Gegenstand fällt in die Trommel.
- Trommel öffnen: Der Gegenstand kann durch die Öffnung in der Trommel entnommen werden.
- Den Schieber von der Innenseite der Trommel her wieder einsetzen: Die Kunststoffspitze über der Öffnung auf der rechten Trommelseite positionieren. (Abb. 28).
- 8. Schieben Sie den Kunststoffschieber von rechts nach links bis zum Einrasten.
- Die Trommelklappe wieder schließen und die Trommel um eine halbe Drehung drehen; die Stellung des Schiebers und seine Befestigung in allen Punkten prüfen.
- 10. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

# RESTFEUCHTEGEHALT DER WÄSCHE NACH DEM SCHLEUDERNG

Der Restfeuchtegehalt in der Wäsche nach dem Schleudern hängt von der Stoffsorte, dem ausgewählten Programm und der Schleuderdrehzahl ab. Der geringste Restfeuchtegehalt ergibt sich mit dem Waschprogramm, auf das im Energie-Etikett Bezug genommen wird, und bei höchster Schleuderdrehzahl. Dieses Programm ist in der separaten Programmübersicht als "Referenzprogramm für das Energielabel" gekennzeichnet. Nachstehend finden Sie eine Übersicht:

Schleudern-Trocken- effizienzklasse	Restfeuchtegehalt in %
A (= höchste Effizienz)	weniger als 45
В	45 oder mehr, aber weniger als 54
С	54 oder mehr, aber weniger als 63
D	63 oder mehr, aber weniger als 72
E	72 oder mehr, aber weniger als 81

## TRANSPORT/UMZUG (Abb. 29)

- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- 2. Den Wasserhahn schließen.
- Lösen Sie den Zu- und Ablaufschlauch vom Hausanschluss.
- 4. Das Restwasser aus Gerät und Schläuchen ablaufen lassen (siehe "Filterreinigung/Restwasserentleerung"). Warten Sie, bis das Wasser abgekühlt ist, um Verbrühungen zu vermeiden.
- 5. Um das Gerät leichter bewegen zu können, ziehen
- Sie den Griff unten auf der Vorderseite (falls vorhanden) leicht heraus. Ziehen Sie ihn dann mit dem Fuß bis zum Anschlag ganz heraus. Drückensie danach den Griff wieder in seine ursprüngliche Stellung.
- Bringen Sie bei einem Transport wieder die Transportsicherung an.
- 7. Transportieren Sie das Gerät in aufrechter Stellung

**WICHTIG:** Benutzen Sie die Waschmaschine nicht bei herausgezogenem Griff.

Der Kundendienstaufkleber befindet sich unter dem Filterdeckel oder auf der Maschinenrückseite.

Ihre Telefonnummer mit Vorwahl. Wenden Sie sich

vorzugsweise an den Kundendienst bzw. Fach-

händler, der ihnen das Gerät ausgeliefert hat.

## **KUNDENDIENST**

## Vor dem Verständigen des Kundendienstes:

- Versuchen Sie zuerst, ob Sie die Störung selbst beheben können (siehe "Erst einmal selbst prüfen").
- Programmstart wiederholen, um zu sehen, ob sich die Störung von selbst gegeben hat.
- Falls die Waschmaschine weiterhin nicht richtigfunktioniert, den Kundendienst verständigen.

## Bitte folgende Informationen bereithalten:

- Art der Störung.
- Modell der Waschmaschine.
- Service-Nummer (Zahl hinter dem Wort SERVICE)

Hersteller:

Whirlpool Europe s.r.l. Viale Guido Borghi 27 21025 Comerio (VA) Italy

Ihre vollständige Adresse.

SERVICE 0000 000 00000



**ERST EINMAL SELBST PRÜFEN**Ihre Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und es Ihnen auf diese Weise ermöglichen, angemessen reagieren können. Häufig sind diese Störungen so geringfügig, dass sie sich innerhalb von wenigen Minuten beheben lassen.

Fehler	merhalb von wenigen Minuten beheben lassen.  Mögliche Ursachen - Abhilfen - Ratschläge		
Die Waschmaschine lässt sich nicht starten; kein Lämpchen leuchtet	Stecker nicht richtig eingesteckt. Steckdose funktionsuntüchtig oder Sicherung durchgebrannt (mit einer Tischlampe oder einem ähnlichen Gerät kontrollieren). Die Waschmaschine schaltet sich vor dem Start oder nach der Beendigung eines Programms automatisch aus, um die Energie zu sparen. Wollen Sie die Waschmaschine einschalten, drehen Sie den Programmwähler zuerst in die Lage "Off/O" (Aus) und dann wieder in die Lage des gewünschten Programms um.		
Das Gerät startet nicht, obwohl die Taste Start(Pause)" gedrückt worden ist	Deckel nicht richtig geschlossen.     Die Funktion "Kindrsicherung" ist aktiviert (falls bei Ihrem Modell verfügbar).     Zur Entriegelung der Tasten gleichzeitig die Temperatur- und die Schleuderdrehzahltaste für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Das Schlüsselsymbol wird auf dem Display ausgeblendet und das Programm kann gestartet werden.		
Die Waschmaschine bleibt mitten im Programm stehen und die Lampe "Start (Pause)" blinkt	<ul> <li>Die Option "Spülstopp" ist aktiviert - beenden Sie die Funktion "Spülstopp" durch Drücken der Taste "Start(Pause)" oder durch Anwahl und Starten des Programms "Abpumpen".</li> <li>Das Programm wurde geändert - das Programm erneut wählen und die Taste "Start(Pause)" drücken.</li> <li>Das Programm wurde unterbrochen und der Deckel geöffnet - den Deckel schließen und das Programm durch Drücken der Taste "Start (Pause)" neu starten.</li> <li>Das Sicherheitssystem der Waschmaschine wurde aktiviert (siehe "Beschreibung der Anzeigelampen zur Fehlermeldung").</li> <li>Wasserhahn geschlossen oder Wasserzulaufschlauch geknickt (die Anzeige "Wasserhahn geschlossen" leuchtet).</li> </ul>		
Der Waschmittelkasten enthält am Ende des Waschgangs noch Reste von Wasch- und Zusatzmitteln	Der Waschmittelkasten ist nicht richtig eingesetzt und er ist verstopft (siehe "Reinigung und Pflege").     Der Filter im Wasserzulaufschlauch verstopft ist (siehe "Reinigung und Pflege").		
Das Gerät steht während des Schleuderns nicht ruhige	<ul> <li>Die Waschmaschine steht nicht waagerecht die Füße sind nicht korrekt ausgerichtet (siehe "Aufstellung").</li> <li>Die Transportsperre wurde nicht entfernt; vor der Inbetriebnahme des Geräts muss die Transportsperre unbedingt entfernt werden.</li> </ul>		
Die Wäsche ist am Programmende nicht ausgeschleudert	Eine Unwucht beim Schleudern verhinderte die Schleuderphase zum Schutz der Waschmaschine (siehe "Unwucht beim Schleudern").     Übermäßige Schaumbildung kann das Schleudern verhindern; Das Programm "Spülen und Schleudern" einstellen. Übermäßige Waschmitteldosierung vermeiden (siehe "Waschmittel und Waschhilfsmittel").     Die Taste "Schleuderdrn" ist auf eine niedrige Drehzahl eingestellt.		
"Unwucht beim Schleudern" Die Anzeige "Schleudern/ Abpumpen" in der Programmablaufleiste blinkt, oder die Schleuder- drehzahlanz eige im Display blinkt Die Wäsche ist noch sehr nass	Die Unwucht der Wäscheladung beim Schleudervorgang verhindert die Schleuderphase zur Vermeidung von Beschädigungen der Waschmaschine. Aus diesem Grund ist die Wäsche noch sehr nass. Gründe für Unwuchten können kleine Wäscheladungen sein (die nur aus wenigen großen oder stark Wasser aufsaugenden Wäscheteilen sein können wie Handtücher etc.) oder große/schwere Wäscheteile.  • Vermeiden Sie nach Möglichkeit kleine Wäscheladungen.  • Es wird unbedingt empfohlen, beim Waschen eines einzigen großen oder schweren Wäschestücks weitere Wäschestücke mit verschiedenen Größen dazu zu geben.  Wenn Sie nasse Wäsche schleudern möchten, geben Sie weitere Wäscheteile verschiedener Größe dazu und wählen und starten Sie anschließend das Programm "Spülen und Schleudern".		
Die Programmzeit ist beträchtlich länger oder kürzer als die in der "Programmtabelle" angegebene oder auf dem Display (falls verfügbar) angezeigte Zeit	Dies ist ein normaler Vorgang. Die Waschmaschine passt sich Faktoren an, die sich auf die Waschzeit auswirken können, z. B. übermäßige Schaumbildung, ungleiche Beladung durch schwere Wäschestücke oder verlängerte Aufheizzeit durch reduzierte Zulaufwassertemperatur usw. Das Messsystem des Gerätes passt außerdem die Programmzeit der Füllmenge an. Auf der Grundlage dieser Faktoren wird die Waschzeit neu berechnet und ggf. aktualisiert; während dieser Phase wird auf dem Display (falls verfügbar) eine Animation eingeblendet. Für kleine Füllmengen kann die in der "Programmtabelle" angegebene Zeit bis zu 50% reduziert werden.		

## Beschreibung der Kontrolllampen

Kontrolllampe leuchtet auf	Displayanzeige (falls vorhanden)	Beschreibung - Mögliche Ursachen - Abhilfe	
	"bdd" (falls Ihre Waschmaschine kein Display besitzt: leuchten alle Kontroll- lampen derProgramm- ablaufanzeige auf)	Die Waschmaschine bleibt mitten im Programm stehen. "Trommelklappen offen" (die Trommelklappen wurden nicht korrekt geschlossen). Drücken Sie die Taste "Reset" mindestens 3 Sekunden lang und warten Sie, bis die Kontrolllampe "Tür offen" in aufleuchtet. Öffnen Sie den Deckel und schließen Sie die Trommelklappen. Wählen und starten Sie dann das gewünschte Programm erneut. Sollte die Störung fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.	
	von " <b>F02</b> " bis " <b>F35</b> " (ausgenommen " <b>F09</b> ")	"Störung des elektrischen Moduls" Das Programm "Abpumpen" wählen und starten oder die Taste "Reset"mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten.	
	"F09"	"Wasserstand zu hoch" (nach Löschen des Programms oder einer Fehlbedienung). die Waschmaschine ausschalten, dann wieder einschalten und erneut die Taste "Abpumpen" drücken und innerhalb von 15 Sekunden starten.	
"Service"	"FA"	<ul> <li>"Störung der Wasserstoppvorrichtung"</li> <li>Das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und den Wasserhahn schließen. Das Gerät vorsichtig nach vorne kippen, um das angesammelte Wasser aus dem Geräteboden ablaufen zu lassen.</li> <li>Danach:</li> <li>Den Netzstecker einstecken.</li> <li>Wasserhahn öffnen (es sollte sofort wieder Wasser in die Waschmaschine einlaufen, ohne dass die Waschmaschine gestartet wurde, liegt eine Störung vor Den Wasserhahn schließen und den Kundendienst benachrichtigen).</li> <li>Danach erneut das gewünschte Programm wählen und starten.</li> </ul>	
	"Fod"	<ul> <li>"Extreme Schaumbildung"</li> <li>Übermäßige Schaumbildung hat das Waschprogramm unterbroch</li> <li>Das Programm "Spülen und Schleudern" einstellen.</li> <li>Dann erneut das gewünschte Programm wählen und starten un weniger Waschmittel verwenden.</li> <li>Sollte eine der Fehlfunktionen fortbestehen, den Netzstecker zieh den Wasserhahn schließen und den Kundendienst rufen.</li> </ul>	
"Wasserhahn zu" ∛⊋	-	Die Waschmaschine hat keine oder keine ausreichende Wasserversorgung. Die Kontrolllampe "Start(Pause)" blinkt. Prüfen ob:  • der Wasserhahn ganz geöffnet ist und der Wasserdruck ausreicht, • der Wasserhahn ganz geöffnet ist und der Wasserdruck ausreicht, • das Sieb im Wasserzulaufschlauch verstopft ist (siehe "Reinigung und Pflege"), • der Wasserzulaufschlauch eingefroren ist, • die Anzeige im Prüffenster des Sicherheitsventils Ihres Wasserzulaufschlauchs rot ist (vorausgesetzt, Ihr Gerät verfügt über einen Zulaufschlauch wie den der Abbildung 22 - siehe das vorangehende Kapitel "Reinigung und Pflege"); In diesem Fall den Wasserzulaufschlauch durch einen Originalschlauch ersetzen, der bei unserem Kundendienst oder Ihrem Händler erhältlich ist. Nach Behebung der Störung das Programm wieder durch Drücken der Taste "Start(Pause)" starten. Den Kundendienst verständigen, falls der Fehler erneut auftritt.	
"Pumpe reinigen" ∰	-	Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt. Die Waschmaschine bleibt im entsprechenden Programmschritt stehen; Den Netzstecker ziehen und kontrollieren, ob:  • der Ablaufschlauch geknickt ist,  • die Pumpe oder der Filter blockiert sind (siehe "Filterreinigung/ Restwasseentleerung"; vor der Entleerung darauf achten, dass die Waschlauge abgekühlt ist).  • Der Ablaufschlauch eingefroren ist. Nach Behebung der Störung das Programm "Abpumpen" wählen und starten oder die Taste "Reset" mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten; dann das gewünschte Programm erneut starten. Den Kundendienst verständigen, falls der Fehler erneut auftritt.	

Falls Ihre Waschmaschine keine Anzeige hat, prüfen Sie, welche der oben genannten. Situationen eingetreten sein könnte und folgen Sie den entsprechenden Anweisungen.

F - 11/2014






























DE