动态链接库使用说明

1. Srr1100U.dll库文件

功能: 封装用于Rfid标签读取的工具。

命名空间为Srr1100U。

类: SrrReader, 该类用于操作Rfid标签的读取。

方法功能	方法说明
构造方法	/// <summary></summary>
	/// 构造函数
	///
	/// <param name="strPort"/> 串口号
	SrrReader(string strPort)
打开RFID设备的端口	/// <summary></summary>
0: 打开成功	/// 开启连接
-1: 串口传递错误	///
-2: 串口打开失败	/// <returns返回状态< returns=""></returns返回状态<>
-3: 程序异常	int ConnDevice()
读取范围内所有RFID标签	/// <summary></summary>
	/// 获取RFID数据
	///
	/// <param name=" Callback"/> 读取RFID数据
	的回调
	void Read(Action <string> Callback)</string>
断开已经打开的连接	/// <summary></summary>
	/// 断开连接
	///
	void CloseDevice()
解析数组转换为十六进制字符串	/// <summary></summary>
	/// 解析数组转换为十六进制字符串
	///
	/// <param name="bts"/>
	/// <returns></returns>
	string GetString(byte[] bts)

2. 使用说明

- 1) 新建项目,项目.Net Framework选择4.5或以上;
- 2) 添加对Srr110uLib. dl1与Srr1100U. dl1的引用;
- 3) SSUApiDesk. dll为C++接口API,可在项目第一次编译后拷贝到BIN目录的DEBUG/Release下;
- 4) 根据第一点功能方法调用,操作设备;