

NLS-EM20 条码识读引擎 用户手册



免责声明

请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册的所有内容,以保障产品的安全有效地使用。阅读后请将本手册妥善保存以备下次使用时查询。

请勿自行拆卸终端或撕毁终端上的封标,否则福建新大陆自动识别技术有限公司不承担保修或更换终端的责任。

本手册中的图片仅供参考,如有个别图片与实际产品不符,请以实际产品为准。对于本产品的改良更新,新大陆自动识别技术有限公司保留随时修改文档而不另行通知的权利。

本手册包含的所有信息受版权的保护,福建新大陆自动识别技术有限公司保留所有权利,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产品捆绑使用、销售。

本手册中描述的产品中可能包括福建新大陆自动识别技术有限公司或第三方享有版权的软件,除非获得相关权利 人的许可,否则任何单位或者个人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、 解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其它侵犯软件版权的行为。

福建新大陆自动识别技术有限公司对本声明拥有最终解释权。

版本记录

版本号	版本描述	发布日期
V1. 0. 0	初始版本。	2015-07-24
V1. 0. 1	修改字体	2017-6-23

目 录

版本记	录	3
第一章	开始	1
	简介	1
	关于本指南	
	连接 EVK 与 PC	
	条码识读操作	
	使用设置码	
	恢复出厂默认	
第二章	通讯接口	3
	串行通讯接口	
	波特率	
	校验	
	数据位	
	数据位与校验位组合	
	停止位	
	硬件流控	
	USB 接口	
	USB 枚举 S/N 选择	
	USB HID-KBW	
	国家/语言键盘布局选择	9
	未知字符提示音	. 10
	键间延时设定	.10
	强制字母大小写转换	. 11
	USB COM Port Emulation	. 12
	USB HID-POS	. 12
	软件编程访问设备的方法	. 13
	获取扫描数据	. 13
	发送数据给设备	. 13
	VID 和 PID 表	. 14
第三章	识读模式	. 15
	触发模式	. 15
	单次读码时长限定	. 15

	电平条件或脉冲条件	16
	空闲时自动休眠	16
	相同读码延时	17
	感应模式	18
	单次读码时长限定	18
	稳像时长设定	18
	识读成功后	19
	相同读码延时	19
	灵敏度设置	20
	连续模式	21
	单次读码时长限定	21
	识读间隔时长设定	21
第四章	照明	23
<i>~</i>		
	照明	23
第五章	提示输出	24
	开机提示音	24
	识读成功提示音	24
	提示音类型	25
	提示音音量	25
	未知字符提示音	26
	设置码识读提示音	26
	LED 提示	26
	识读成功指示	26
	Not Good Read (NGR) 信息	27
第六章	数据编辑	28
	综合设置	29
	对所有"添加"的操作	29
	前缀与 Code ID 的顺序选择	29
	前缀	30
	添加前缀	30
	修改前缀	30
	AIM ID	31
	Code ID	31
	Code ID 默认值	31
	修改 Code ID	32
	后缀	36

	添加后缀	36
	修改后缀	36
	结束符	37
	添加结束符	37
	修改结束符	38
第七章	£ 条码符号参数	39
	全局操作	39
	对所有符号类型的操作	
	对所有一维条码符号类型的操作	39
	对所有二维条码符号类型的操作	39
	反相条码识读	40
	一维条码类型	41
	Code 128	41
	恢复默认设置	41
	允许/禁止识读 Code 128	41
	设置长度限制	41
	GS1-128 (UCC/EAN-128)	42
	恢复默认设置	42
	允许/禁止识读 GS1-128	42
	设置长度限制	42
	AIM-128	43
	恢复默认设置	43
	允许/禁止识读 AIM-128	43
	设置长度限制	43
	EAN-8	44
	恢复默认设置	44
	允许/禁止识读 EAN-8	44
	输出校验	44
	扩展码	45
	必须有扩展码	45
	设置是否把结果扩展成 EAN-13	46
	EAN-13	47
	恢复默认设置	47
	允许/禁止识读 EAN-13	47
	输出校验	47
	扩展码	48
	必须有扩展码	48
	ISSN	49

恢复默认设置4	9
允许/禁止识读 ISSN49	9
扩展码50	0
必须有扩展码50	0
ISBN5	1
恢复默认设置5	1
允许/禁止识读 ISBN5	1
格式选择5 ⁻	1
扩展码52	2
必须有扩展码52	2
UPC-E	3
恢复默认设置53	3
允许/禁止识读 UPC-E53	3
输出校验53	
扩展码54	4
· 必须有扩展码	4
传送系统字符55	5
结果扩展成 UPC-A55	5
UPC-A	6
恢复默认设置56	6
允许/禁止识读 UPC-A56	6
传送校验56	6
扩展码5	7
必须有扩展码5	7
传送前导字符	8
Interleaved 2 of 5	9
恢复默认设置50	9
允许/禁止识读 ITF	9
设置长度限制56	9
校验及输出校验60	0
ITF-146	1
ITF-662	2
Matrix 2 of 56	3
恢复默认设置63	3
允许/禁止识读 Matrix 2563	3
设置长度限制63	3
校验及输出校验	
Industrial 2 of 569	
恢复默认设置68	5

允许/禁止识读 Industrial 25	65
设置长度限制	65
校验及输出校验	66
Standard 2 of 5 (IATA 2 of 5)	67
恢复默认设置	67
允许/禁止识读 Standard 25	67
设置长度限制	67
校验及输出校验	68
Code 39	
恢复默认设置	
允许/禁止识读 Code 39	
输出起始符和终止符	
设置长度限制	
校验及输出校验	
Full ASCII 支持	
Codabar	
恢复默认设置	
允许/禁止识读 Codabar	
设置长度限制	
设置 C 及 K 问	
设量是 日	
起始符与终止符格式	
起始り 3 (
(Code 93 恢复默认设置	
/// // // // // // // // // // // // //	
元叶/崇正识读	
设置是否输出校验	
GS1-Databar (RSS)	
恢复默认设置	
允许/禁止识读 GS1 Databar	
输出 AI(01)字符	
Code 11	
恢复默认设置	
允许/禁止识读 Code 11	
设置长度限制	
输出校验	
校验方式选择	
Plessey	
恢复默认设置	79

	允许/禁止识读 Plessey	79
	设置长度限制	79
	校验及输出校验	80
	MSI-Plessey	81
	恢复默认设置	81
	允许/禁止识读 MSI-Plessey	81
	设置长度限制	81
	输出校验	82
	校验方式选择	82
	二维条码类型	83
	PDF 417	83
	恢复默认设置	83
	允许/禁止识读 PDF 417	83
	设置长度限制	83
	QR Code	84
	恢复默认设置	84
	允许/禁止识读 QR Code	84
	设置长度限制	84
	Micro QR	85
	Data Matrix	86
	恢复默认设置	86
	允许/禁止识读 Data Matrix	86
	设置长度限制	86
	长方形版本	87
	镜像支持	87
第八章	* 影像控制	88
	应用环境光照强度	88
	影像翻转	
	综合操作	
	行翻转	90
	列翻转	
第九章	: 故障排除	91
	FAQ.	91
附录		93
	附录 A: 默认设置表	93
	附录 B: AIM ID 列表	

02
03
07
07
07
07
80
80
80
09
09
09
10
10
11
13



第一章 开始

简介

NLS-EM20条码识读引擎,应用了国际领先的芯片化新大陆**UIMG**[°]智能图像识别技术,开创影像式二维条码识读引擎的新时代。

新大陆的二维解码芯片,将先进的**则删除**[®]图像识别算法与先进的芯片设计与制造技术完美融合,极其简化了二维条码识读产品的设计难度,树立二维影像产品高性能、高可靠、低功耗的优秀标杆。

NLS-EM20 可识读各类主流一维条码及标准二维条码 (PDF417、QR Code M1/M2/Micro 和 Data Matrix 的各种版本)。还支持识读 GS1-DataBar™(RSS)条码,包括 Limited、Stacked、Expanded 等版本。

NLS-EM20 可以轻松读取纸张、塑料卡、LCD 等各种印制介质和显示介质上的条码,性能强大。其完全一体化的设计,仅需非常小的安装空间,而且重量极轻,非常便于嵌入到各种产品应用中。

关于本指南

本指南主要提供了 EM20 产品的各种功能设置指令。通过扫描本指南中的设置功能条码,可以更改 EM20 的功能参数如通讯接口参数、识读工作模式、提示方式、数据处理和输出等。

EM20 产品在出厂时已经提供了适合大多数通常应用功能的参数配置,大多数情况下用户不需做调整就可以投入使用,在本指南的附录中,列出了 EM20 的默认功能和参数,可供参考。在设置码的中标有(**)的选项,同样表示了默认的功能或参数。

连接 EVK 与 PC

使用辅助工具 EVK 可配套 EM20 产品的快速应用开发。EVK 可使用 USB 连接至 PC,安装上驱动后,将可通过虚拟串口直接与 EM20 通讯和接收识读数据。EVK 同时提供了 RS232 接口可连接 PC。

**关闭设置码



开启设置码

条码识读操作

EM20 得益于二维影像技术及新大陆优秀的**山洲읍***技术,可以非常容易且准确地识读条码符号,即使条码符号处于任意旋转角度,都不会影响识读。在识读时,将 EM20 投射出的瞄准指示光束瞄准于所需读取的条码符号上即可。

使用设置码

读取"开启设置码"条码可使识读引擎开启通过识读特定条码进行配置的功能(设置码功能)。功能开启后,可以通过读取一个或多个的设置码来对识读引擎进行参数修改。

读取"关闭设置码"后,识读引擎将停用绝大部分设置码处理功能,在此状态下,仅能识读和处理"开启设置码"、"恢复出厂默认"等特定设置码。



开启设置码



**关闭设置码

设置码内容可以被允许输出。读取 "输出设置码内容"并设定成功后,识读设置码时内容将会输出给主机;识读"不输出设置码内容"并设定成功后,识读引擎将会把不再输出设置码内容。

识读引擎重新启动后,不论之前是什么设定,都将恢复为"不输出设置码内容"的状态。



输出设置码内容



**不输出设置码内容

**关闭设置码



开启设置码

恢复出厂默认

注意:请谨慎使用"恢复出厂默认"功能,读取此设置码后,将失去当前的参数设置,代以出厂时的默认值。出厂默认的参数和功能可参见附录。



恢复出厂默认



**关闭设置码



开启设置码

第二章 通讯接口

EM20 识读引擎提供 TTL-232 串行通讯接口和 USB 接口(可选功能)与主机进行通讯连接。经由通讯接口,可以接收识读数据、对识读引擎发出指令进行控制,以及更改识读引擎的功能参数等。

串行通讯接口

串行通讯接口是连接识读引擎与主机设备(如 PC、POS 等设备)的一种常用方式。使用串行通讯接口时,识读引擎与主机设备间必须在通讯参数配置上完全匹配,才可以确保通讯顺畅和内容正确。

识读引擎通常提供的串行通讯接口是基于 TTL 电平信号,特别型号上直接应用了 RS-232 转换电路。TTL-232 的形式可接驳大多数应用架构,但对于必须使用 RS-232 的形式时,需要在外部增加转换电路。



**设置为串行通讯

识读引擎默认的串行通讯参数如下表,与主机设备不一致时,可通过识读设置码进行修改。

参数	默认
串行通讯类型	标准 TTL-232
波特率(Baud Rate)	9600
校验(Parity Type)	无 (None)
数据位(Data Bits)	8
停止位(Stop Bits)	1
硬件流控(Hardware Flow Control)	无 (None)



**关闭设置码



开启设置码

波特率

波特率 (Baud Rate) 的单位是 位/秒 (bps: bits per second), 可选择的配置参数如下表。



**9600



















**关闭设置码



开启设置码

校验

可选择的校验方式有3种,如下表。当数据位为7位时,必须选择奇校验或偶校验,若设为无校验时,将视为偶校验。



**无校验(None)



偶校验(Even Parity)



奇校验(Odd Parity)

数据位

数据位共有 2 种选择,数据位的不同会影响通讯中字符的值的范围。数据位为 7 位时,必须为奇校验或偶校验。



7位



**8位

**关闭设置码



开启设置码

数据位与校验位组合



7位/偶校验



7位/奇校验



**8 位/无校验



8位/偶校验



8位/奇校验

停止位

停止位支持2种选择。



**1位



2 位

6



0006000

**关闭设置码



开启设置码

硬件流控

硬件流控工作方式有如下三种:仅使用硬件 RTS 流控、仅使用硬件 CTS 流控、使用硬件 CTS 与 RTS 流控,可使用下图中的设置码进行切换。识读引擎会根据 CTS 信号的电平来判断是否可以发送数据,当 CTS 信号为低电平的时候表示接收端(PC 等)的串口缓存已经满了,此时识读引擎不会再发送串口数据,直到 CTS 信号被接收端(PC 等)设置为高电平。当识读引擎的串口接收未准备好的时候会把 RTS 设置为低电平,发送端(PC 等)检测到该信号为低电平的时候,不可以再发送数据给识读引擎,否则数据将会丢失。如果禁止硬件流控,则串口数据的收发不受 RTS/CTS 信号影响。



**无任何流控



仅使用硬件 RTS 流控



仅使用硬件 CTS 流控



使用硬件 CTS 与 RTS 流控

注意:如果需要使用硬件流控,请确保使用的串口通讯线缆中包含 RTS/CTS 信号线。如果串口通讯 线缆不含 RTS/CTS 信号线,开启硬件流控将会导致串口通讯故障。

**关闭设置码



开启设置码

USB 接口

USB 枚举 S/N 选择

使用 USB 通讯接口与主机进行连接,在启动时,引擎将在主机中枚举,使用 S/N 字串进行枚举将使主机对每个同型号的引擎都进行区分,若使用固定字串进行枚举将使主机不对同型号的引擎进行区分。

主机对每个独立区分的 USB 设备,都将重新安装一次驱动程序。



使用 S/N



**使用"00000000"

USB HID-KBW

在使用 USB 通讯接口时,可以将识读引擎模拟成 HID-KBW 设备。在这种模式下,识读引擎将成为一个虚拟键盘向主机输出数据。



切换到 HID-KBW 接口



**关闭设置码



开启设置码

国家/语言键盘布局选择

不同国家语言对应的键盘键位排布,符号等不尽相同。识读引擎可以根据需要虚拟成不同国家的键盘制式, 默认为第1种制式的键盘。



**美式键盘(1)



日本 (2)



丹麦 (3)



芬兰 (4)



法国 (5)



土耳其_F (6)



意大利 (7)



挪威 (8)

**关闭设置码



开启设置码

未知字符提示音

由于键盘制式存在语言差异,因此条码数据中出现的字符在识读器当前所模拟的键盘制式中可能找不到对应 按键而无法发送。通过以下设置决定在产生此错误时是否要求识读器发出错误提示音。当选择了"不提示" 后,不会有错误提示音。当选择"提示"后,如果条码信息包含未知字符,将会有错误提示音。



提示



**不提示

键间延时设定

虚拟键盘连续按键操作时的按键时间间隔,间隔时间为上一次按键松开到下一次按键按下。



**不延时



短延时 (20ms)



长延时 (40ms)

**关闭设置码

10



开启设置码

强制字母大小写转换

此项设置允许强制锁定识读器虚拟键盘字母的大小写状态。若市场赤"大小写反转",则输出数据中大写字母将变为小写,小写字母变为大写;若设置为"全为大写",则无论输出数据中字母是大写还是小写,全部转换为大写字母;若设置为"全为小写",则无论输出数据中字母是大写还是小写,全部转换为小写字母。



**不转换



大小写反转



全为大写



全为小写

例:设置"全为小写字符",此时读取内容数据为"AbC"的条码,主机将得到"abc"的键盘输入。

**关闭设置码



开启设置码

USB COM Port Emulation

当识读引擎使用 USB 通讯接口,但主机应用程序是采用串口通讯方式接收数据,则可通过将识读引擎设置为 USB 虚拟串口通讯方式。此功能需要在主机上安装了相应的驱动程序。



切换到虚拟串口

USB HID-POS

USB HID-POS 接口被推荐为新的应用软件使用。在一个单独的 USB 报文中它就能发送 56 个字符,并且比模拟键盘接口的速度快。

特征:

- ◆ 基于 HID 接口,不需要安装驱动。
- ◆ 通讯速度比模拟键盘接口和传统的 RS-232 接口都快很多。

注意: USB HID-POS 接口不需要安装自定义驱动。但是,HID 接口在 Windows 98 系统需要安装驱动。当设备 初次插上 Windows 98 会请求安装驱动。所有的 HID 接口都使用操作系统提供的标准的驱动。



切换到 USB HID-POS



N += 1 = = = = 1 .

**关闭设置码

12



开启设置码

软件编程访问设备的方法

- 1. 使用 CreateFile 把设备当成一个 HID 类型设备打开。
- 2. 然后使用 ReadFile 把扫描得到的数据传递给应用程序。
- 3. 使用 WriteFile 发送数据给设备。

完整的 USB 和 HID 接口信息请参考: www. USB. org

获取扫描数据

扫描解码一个条形码之后,设备会发送以下的 input 报文:

	Bit								
Byte	7	6	5	4	3	2	1	0	
0		报文 ID = 0x02							
1		条码数据长度							
2-57	条码数据(1-56)								
58-60	AIM ID								
61-62	保留								
63	_	_	_	_	_	_	_	解码数据	
υJ								继续	

发送数据给设备

上位机向设备发送命令使用以下的 Output 报文。所有设置命令均可使用。

	Bit								
Byte	7	7 6 5 4 3 2 1 0							
0		报文 ID = 0x04							
1	输出数据长度								
2-63	输出数据(1-62)								



**关闭设置码

13



开启设置码

VID 和 PID 表

USB 使用 2 个号码来识别设备并找到正确的设备。第一个号码是 VID (厂商 ID),由 USB Implementers Forum (USB 应用厂商论坛)指派。新大陆自动识别公司的厂商 ID (VID)是 1EAB (十六进制)。第二个号码是 PID (设备 ID)。每种接口类型分配一个 PID 号码。

设备名称	接口类型	PID (十六进制)	PID (十进制)
	USB HID-KBW	1303	4867
EM20	USB COM Port Emulation	1306	4870
	USB HID-POS	1310	4880



**关闭设置码 14



第三章 识读模式

触发模式

触发模式下,当识读引擎的触发控制接口变为触发电平时,识读引擎开始拍摄及识读;在"单次读码时长"的限定时间范围内,若一直保持触发电平,将持续拍摄识读直到成功。当触发电平撤消,或识读超过单次读码时长限定时,将中止拍摄识读。识读成功时,识读引擎将通过通讯接口输出编缉后的内容。启动新的一次触发识读,主机需要先撤消触发电平,间隔 20ms 以上,再发出触发电平。



**切换至触发模式

单次读码时长限定

单次读码时长限定:是在触发模式中,保持触发电平状态下,允许的最长的拍摄和识读时间。超过此时长限定,不论是否识读成功,都将停止拍摄识读动作。单次读码时长设置范围为 $0^{\sim}3600000$ ms,默认时长为3000ms。设置方式参照附录 E。



修改单次读码时长限定



**关闭设置码



开启设置码

电平条件或脉冲条件

触发模式中可选择使用电平维持条件或脉冲触发条件。电平维持条件是指在开始识读到结束读取的过程中需要保持触发信号的电平。脉冲触发条件是指检测到触发信号的电平脉冲,即开始识读,在识读成功或达到单次读码时长限定条件时结束读取。



**电平(Level)



脉冲(Pulse)

空闲时自动休眠

在触发模式下,允许选择在空闲时的自动休眠功能。"空闲"是指无按键、无通讯的状态维持一定时间。自动休眠,是使设备进入到较低功耗的状态,当有触发信号或上位机通讯时,将自动从休眠状态恢复到工作状态。从休眠状态恢复到工作状态时的延迟小于 100 毫秒 (ms)。



**允许自动休眠



禁止自动休眠

16

空闲时长条件

空闲时长设置范围为0~65535ms,默认时长为500ms。空闲时长设置方式参照附录E。



修改空闲时长条件



**关闭设置码



开启设置码

相同读码延时

为避免在触发模式中同一条码在短时间内被连续识读多次,可以要求识读引擎在此模式下延时设定时长后才允许读出相同条码。

相同读码延时,是指读到一个条码后,在设定的时长内,拒读同一条码。只有在超过时长后,才可以识读并输出。

设为"相同读码不延时",输出识读到的相同条码。

设为"要求相同读码延时",相同的条码必须超过延时时长限定后才可识读输出。



**相同读码不延时



要求相同读码延时

识读以下设置码,并组合识读数据码,可以修改相同读码延时时长的限定值。相同读码延时设置范围为 $0^{\sim}65535ms$,默认时长为1500ms。设置方式参照附录 E。



修改相同读码延时时长

**关闭设置码



开启设置码

感应模式

在自动感应模式中,识读引擎会监测所拍摄的影像,在场景发生变化时,将在"单次读码时长"限定时间内 识读,在识读成功输出信息或超时后,重新进入监测场景变化的状态。

识读引擎工作在此模式中时,也可以响应触发电平,进入识读状态,在触发电平撤消、或识读成功、或超时 后,重新进入监测场景变化的状态。在重新进入监测状态前,需要撤消触发电平。



切换至自动感应模式

单次读码时长限定

单次读码时长限定:是在监测到场景变化进入识读状态后,在未成功识读时,允许保持的最长拍摄识读尝试 的时间。在超过此时长时,将从识读状态回到监测状态。单次读码时长设置范围为 $0^{\sim}3600000$ ms,默认时长 为 3000ms。设置方式参照附录 E。



修改单次读码时长限定

稳像时长设定

稳像时长设置范围为 0~1600ms, 默认时长为 500ms。稳像时长设置方式参照附录 E。



修改稳像时长



**关闭设置码

18



开启设置码

识读成功后

用于选择在成功识读后是否继续识读,若不再继续则进入到新一轮稳像和感应过程。



**不再继续



继续

相同读码延时

为避免在自动感应模式中同一条码被连续识读多次,可以要求识读引擎在此模式下延时设定时长后才允许读出相同条码。

相同读码延时,是指读到一个条码后,在设定的时长内,拒读同一条码。只有在超过时长后,才可以识读并输出。

设为"相同读码不延时",输出识读到的相同条码。

设为"要求相同读码延时",相同的条码必须超过延时时长限定后才可识读输出。



**相同读码不延时



要求相同读码延时

识读以下设置码,并组合识读数据码,可以修改相同读码延时时长的限定值。相同读码延时设置范围为0⁶5535ms,默认时长为1500ms。设置方式参照附录 E。



修改相同读码延时时长



**关闭设置码



灵敏度设置

灵敏度:是用于调节识读引擎在自动感应模式工作,监测场景变化程度时,判定为需要转为识读状态的变化程度。灵敏度越高,需要场景的变化越小;反之灵敏度越低,需要越大的场景变化。



普通灵敏度



低灵敏度



高灵敏度



特高灵敏度

建议在上述灵敏度直接设置可以适应应用时,不使用以下的自由设定方式。

自由设定场景变化门限值,当场景变化程度达到或超过门限值时,即被监测到并认定为场景有足够变化, 从而转为识读状态。越高的灵敏度对应越低的场景变化门限值。

场景变化门限值设得很高时,会使识读引擎的灵敏度很低,对于具体应用,请先试验,以确定最佳的门限值。 场景变化门限值设定时,需要组合使用数据码。默认门限值为 2。设置方式参照附录 E。



修改场景变化门限值 (最小1,最大20)

**关闭设置码



开启设置码

连续模式

连续模式,是识读引擎连续循环地进行拍摄、识读和输出信息的工作方式。在此模式下,不论是否是相同条码,识读引擎都将其识别输出。

连续模式下,可使用触发电平控制暂停连续识读或继续连续识读。在连续识读时,维持 30ms 以上触发电平再撤消,将暂停识读;在暂停识读状态时,同样维持 30ms 以上触发电平再撤消,就继续识读。



切换至连续模式

单次读码时长限定

在连续模式下,是指在识读成功前将持续进行采集识别的最大时长,超时后,将按设定进入不采集识读的间隔期。单次读码时长设置范围为 0~3600000ms,默认时长为 3000ms。设置方式参照附录 E。



修改单次读码时长限定

识读间隔时长设定

是指两次识读间的间隔时间。不论识读成功或失败,在两次识读间都将有个设定时长的间隔,在此间隔中不进行采集识读。识读间隔时长设置范围为0⁶5535ms,默认时长为1000ms。设置方式参照附录 E。



修改识读间隔时长



**关闭设置码



第四章 照明

照明

在识读引擎上有一组 LED 专门配备用于拍摄识读时,提供辅助照明,光束将照射于识读目标上,提高识读性能和弱环境光照时的适应能力。LED 照明灯组在拍摄识读时的表现形式,用户可以根据应用环境等因素进行设置调整。

普通:照明灯组在拍摄时亮起,其它时间熄灭。

常亮: 照明灯组在识读引擎开机后, 持续发光。

无照明: 在任何情况下照明灯组都不亮起。



0200000

**普通

无照明

常亮



**关闭设置码



开启设置码

第五章 提示输出

开机提示音

识读引擎在上电启动成功时,可以根据设置要求输出开机提示音。



**输出开机提示音



不输出开机提示音

识读成功提示音

识读引擎在成功识读后,可输出 PWM 信号以驱动外部蜂鸣器电路发出声音。声音信号可以通过设定而被关闭输出或允许输出,通过设定也可以修改声音的类型和音量。通过以下设置码可进行相应的设定。



**允许发声



禁止发声



**关闭设置码

24



开启设置码

提示音类型



0200020

类型 1



0203021

**类型3



类型 2

提示音音量



**音量高



音量低



音量中



**关闭设置码



开启设置码

未知字符提示音

由于键盘制式存在语言差异,因此条码数据中出现的字符在识读器当前所模拟的键盘制式中可能找不到对应 按键而无法发送。通过以下设置决定在产生此错误时是否要求识读器发出错误提示音。当选择了"不提示" 后,不会有错误提示音。当选择"提示"后,如果条码信息包含未知字符,将会有错误提示音。



提示



**不提示

设置码识读提示音



**开启



关闭

LED 提示

识读成功指示



**开启



关闭

26



**关闭设置码



开启设置码

Not Good Read (NGR) 信息

所谓"Not Good Read 信息"是指识读引擎在某些工作模式下,希望在读码不成功时,由识读引擎输出用户自由定义的特殊信息,用户或程序可根据检测到这串信息来调整后续操作。



发送



**不发送

修改 NGR 信息

识读以下设置码,将开始对 NGR 信息进行更改。本设置码需要结合数据码进行组合配置,若直接识读数据码的"保存",NGR 信息的长度将为"零",这种情况下即使要求发送 NGR 信息,也不会有实质的信息内容输出,可能会对使用中的表现形成困扰,请谨慎设置。

允许设置的 NGR 信息长度为 0~7 个字符,字符值域范围为 0~255。



修改 NGR 信息

**关闭设置码



开启设置码

第六章 数据编辑

识读的数据在很多应用中需要进行区分和处理。

数据的区分通常会使用 AIM ID、Code ID 这两类标识,有些特殊情况会使用前缀、结束符作为区分方式。数据的处理通常是指添加前缀、后缀和打包。

数据编辑主要有以下操作:

- ◆ 在解码数据前可添加: AIM ID、Code ID、前缀
- ◆ 在解码数据后可添加: 后缀
- ◆ 对上述所有操作完成后可添加: 结束符

经过配置之后,设备可以输出的信息内容可以为以下两种格式之一:

- ♦ [Code ID] + [Prefix] + [AIM ID] + [DATA] + [Suffix] + [Terminator]
- ♦ [Prefix] + [Code ID] + [AIM ID] + [DATA] + [Suffix] + [Terminator]

其中除 DATA 部分为条码信息必须输出外,其它字段都是可选输出。Prefix 是指前缀; Suffix 是指后缀; Terminator 是指结束符。



**关闭设置码



开启设置码

综合设置

对所有"添加"的操作

"添加"的操作是指: AIM ID 添加、Code ID 添加、自定义前缀信息添加、自定义后缀信息添加、结束符添加。以下"允许所有信息添加"和"禁止所有信息添加"对上述的几项功能同时产生作用。

- ◆ "允许所有信息添加":将在数据输出内容中允许添加入 AIM ID、Code ID、前缀、后缀、结束符等内容。
- ◆ "禁止所有信息添加":将在数据输出内容中不添加 AIM ID、Code ID、前缀、后缀、结束符等。



允许所有信息添加



禁止所有信息添加

前缀与 Code ID 的顺序选择

当 Code ID 与 Prefix 两个字段都配置为要求输出时,可通过以下两个设置码对两个字段的顺序进行选择,其它字段的内容顺序随后输出。



Code ID+前缀+AIM ID



**前缀+Code ID+AIM ID



**关闭设置码



前缀

添加前缀

前缀是在解码信息前添加的可由用户自定义修改的字符串。



允许添加前缀



** 不添加前缀

修改前缀

读取"修改前缀内容"设置码,并组合读取数据码可以对前缀内容进行修改。对每个前缀字符使用2个16 进制值表示,前缀最多允许10个字符。字符值的16进制转换表请参考附录。



修改 前缀内容

示例:设置自定义前缀为 "CODE":

- 1. 查字符表得到 "CODE" 4 个字符对应的 16 进制值为: 43、4F、44、45。
- 2. 读"开启设置码"
- 3. 读"修改 前缀内容"设置码
- 4. 读以下数据码: "4" "3" "4" "F" "4" "4" "4" "5"
- 5. 读"保存"设置码
- 6. 读"关闭设置码"



**关闭设置码 30



开启设置码

AIM ID

AIM ID 及 ISO/IEC 15424 标准规定了 Symbology Identifiers 和 Data Carrier Identifiers 标识方法。它是以"]Cm"为区分格式的条码类型和数据形式的标识方法,如 Code 128 的 AIM ID 为"]CO",完整的定义可参见标准或附录。



允许添加 AIM ID



**不添加 AIM ID

Code ID

用户可以使用 Code ID 来标识不同的条码类型,每种条码类型所对应的 Code ID 可以自由修改。所有条码的 Code ID 为 1 个或 2 个字符,并且必须为字母,不能设为数字,不可见字符,或标点符号等。



允许添加 Code ID



**不添加 Code ID

Code ID 默认值

读取以下设置码可以将所有条码类型的 Code ID 恢复为默认值,请谨慎使用。



所有条码 Code ID 恢复默认值



**关闭设置码



开启设置码

修改 Code ID

每种条码类型的 Code ID 都可以独立修改,需要通过读取对应的设置码及与数据码组合使用。

修改 PDF417 Code ID 为字母'p'示例:

- 1. 查表得到 "p" 对应的 16 进制值为 70
- 2. 读"开启设置码"
- 3. 读"修改 PDF417 Code ID"设置码
- 4. 读数据码"7","0"
- 5. 读"保存"
- 6. 读"关闭设置码"



**关闭设置码



开启设置码

修改各条码类型的 Code ID 设置码列表:



修改 PDF417 Code ID



修改 Data Matrix Code ID



修改 QR Code Code ID



修改 Code 128 Code ID



修改 GS1-128 Code ID



修改 AIM-128 Code ID



修改 EAN-8 Code ID



修改 EAN-13 Code ID



修改 UPC-E Code ID



修改 UPC-A Code ID

**关闭设置码



开启设置码

修改各条码类型的 Code ID 设置码列表 (续):



修改 ISBN Code ID



修改 Code 39 Code ID



修改 Interleaved 2 of 5 Code ID



修改 ITF-6 Code ID



修改 Industrial 25 Code ID



修改 ISSN Code ID



修改 Code 93 Code ID



修改 ITF-14 Code ID



修改 Codabar Code ID



修改 Standard 25 Code ID

**关闭设置码

开启设置码

修改各条码类型的 Code ID 设置码列表 (续):



修改 Matrix 25 Code ID





修改 Plessey Code ID



修改 GS1 Databar Code ID



修改 Code 11 Code ID



修改 MSI/Plessey Code ID

35



开启设置码

后缀

添加后缀

后缀是在解码信息后添加的可由用户自定义修改的字符串。



允许添加后缀



**不添加后缀

36

修改后缀

读取"修改后缀内容"设置码,并组合读取数据码可以对后缀内容进行修改。对每个后缀字符使用2个16 进制值表示,后缀最多允许10个字符。字符值的16进制转换表请参考附录。



修改 后缀内容

示例:设置自定义后缀为 "CODE":

- 1. 查字符表得到 "CODE" 4 个字符对应的 16 进制值为: 43、4F、44、45。
- 2. 读"开启设置码"
- 3. 读"修改后缀内容"设置码
- 4. 读以下数据码: "4" "3" "4" "F" "4" "4" "4" "5"
- 5. 读"保存"设置码
- 6. 读"关闭设置码"



**关闭设置码



结束符

结束符用于标志一段完整数据信息的结束,用于表示一次数据输出的完整结束。结束符为1或2个字符。

添加结束符

选择读取以下设置码,可以使识读引擎添加结束符,或不再添加结束符。



**添加结束符



不添加结束符



**关闭设置码



修改结束符

读取以下设置码,可以快速将结束符设定为 0x0D 或 0x0D+0x0A,并允许添加结束符进行输出。



设定 添加结束符为 0x0D



**设定 添加结束符为 0x0D 0x0A

38

读取"修改结束符",并组合读取数据码,可以修改结束符的字符内容。

修改结束符时,对字符使用2个16进制值表示,顺序读取2个或4个值以表示1个字符或2个字符。字符 的 16 进制转换可参见附录。



修改 结束符

修改结束符为字母 0x0D 示例:

- 1. 读"开启设置码"
- 2. 读"修改结束符"设置码
- 3. 读数据码"0", "D"
- 4. 读"保存"
- 5. 读"关闭设置码"



**关闭设置码



第七章 条码符号参数

全局操作

对所有符号类型的操作

读取以下设置码,将对所有支持的符号类型进行操作,允许识读或禁止识读。禁止识读所有类型后,仅允许 识读设置码。



允许识读所有类型



禁止识读所有类型

对所有一维条码符号类型的操作

读取以下设置码,仅对所有一维条码符号类型进行统一操作,或全部允许识读,或全部禁止识读。



允许识读所有一维条码类型



禁止识读所有一维条码类型

对所有二维条码符号类型的操作

读取以下设置码,仅对所有二维条码符号类型进行统一操作,或全部允许识读,或全部禁止识读。



允许识读所有二维条码类型



禁止识读所有二维条码类型



**关闭设置码



开启设置码

反相条码识读

正相 (Normal video / Standard video) 条码是指浅色背景、深色前景的条码。反相 (Inverse video) 条 码又称反色条码,是指以深色为背景、浅色为前景的条码。



正相条码



反相条码

在处理中,通常只允许识读正相条码,通过读取以下设置码,可以使识读引擎对反相条码的识读处理功能开 启或关闭。

- "允许识读反相条码"时,正相条码和反相条码都可以识读。
- "禁止识读反相条码"时,仅能识读正相条码。

允许识读反相条码会使识读引擎的识读速度稍稍降低。



允许识读反相条码



**禁止识读反相条码

40



**关闭设置码



开启设置码

一维条码类型

Code 128

恢复默认设置



恢复 Code 128 默认设置

允许/禁止识读 Code 128



**允许识读 Code 128



禁止识读 Code 128

设置长度限制



设置最小长度限制



设置最大长度限制

**关闭设置码



开启设置码

GS1-128 (UCC/EAN-128)

恢复默认设置



恢复 GS1-128 默认设置

允许/禁止识读 GS1-128



**允许识读 GS1-128



禁止识读 GS1-128

设置长度限制

0412030

设置最小长度限制



设置最大长度限制



**关闭设置码



开启设置码

AIM-128

恢复默认设置



恢复 AIM-128 默认

允许/禁止识读 AIM-128



**允许识读 AIM-128



禁止识读 AIM-128

设置长度限制



设置最小长度限制



设置最大长度限制



**关闭设置码



开启设置码

EAN-8

恢复默认设置



恢复 EAN-8 默认设置

允许/禁止识读 EAN-8



**允许识读 EAN-8



禁止识读 EAN-8

输出校验

EAN-8 条码数据固定为8字节,其中最后1个字节为校验。



**输出校验



不输出校验



**关闭设置码



开启设置码

扩展码

扩展码指在普通条码后面追加的 2 位或 5 位数字条码,如下图,其中左边蓝色线框内为普通条码,右边红色线框内为扩展码。







识读 2 位扩展码



**不识读 2 位扩展码



识读 5 位扩展码



**不识读 5 位扩展码

设置为"识读 2 位扩展码"或"识读 5 位扩展码"后,识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号;也可识读不带扩展码的条码符号。设置为"不识读 2 位扩展码"或"不识读 5 位扩展码"后,条码符号附带的扩展码将不被识读输出。

必须有扩展码



必须有



0401120

**不要求



**关闭设置码



开启设置码

设置是否把结果扩展成 EAN-13

结果扩展成 EAN-13 是指在 EAN-8 的数据前添加 5 位数字'0'。

信息扩展成 EAN-13



**不扩展

0006000

**关闭设置码 46



开启设置码

EAN-13

恢复默认设置



恢复 EAN-13 默认设置

允许/禁止识读 EAN-13



**允许识读 EAN-13



禁止识读 EAN-13

输出校验



**输出校验



不输出校验

**关闭设置码



开启设置码

扩展码



识读 2 位扩展码



**不识读 2 位扩展码



识读 5 位扩展码



**不识读5位扩展码

设置为"识读 2 位扩展码"或"识读 5 位扩展码"后,识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号;也可识读不带扩展码的条码符号。设置为"不识读 2 位扩展码"或"不识读 5 位扩展码"后,条码符号附带的扩展码将不被识读输出。

必须有扩展码



必须有



**不要求



**关闭设置码



开启设置码

ISSN

恢复默认设置



恢复 ISSN 默认设置

允许/禁止识读 ISSN



允许识读 ISSN



**禁止识读 ISSN

**关闭设置码



扩展码



识读 2 位扩展码



**不识读 2 位扩展码



识读 5 位扩展码



**不识读 5 位扩展码

设置为"识读 2 位扩展码"或"识读 5 位扩展码"后,识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号;也可识读不带扩展码的条码符号。设置为"不识读 2 位扩展码"或"不识读 5 位扩展码"后,条码符号附带的扩展码将不被识读输出。

必须有扩展码

0431070

必须有

0421080

**不要求



**关闭设置码



开启设置码

ISBN

恢复默认设置



恢复 ISBN 默认设置

允许/禁止识读 ISBN



**允许识读 ISBN



禁止识读 ISBN

格式选择



**13 位



0416040

10 位

**关闭设置码



扩展码



识读 2 位扩展码



**不识读 2 位扩展码



识读 5 位扩展码



**不识读5位扩展码

设置为"识读2位扩展码"或"识读5位扩展码"后,识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号;也可识读 不带扩展码的条码符号。设置为"不识读2位扩展码"或"不识读5位扩展码"后,条码符号附带的扩展码 将不被识读输出。

必须有扩展码

必须有

**不要求



**关闭设置码



开启设置码

UPC-E

恢复默认设置



恢复 UPC-E 默认设置

允许/禁止识读 UPC-E



** 允许识读 UPC-E



禁止识读 UPC-E

输出校验



**输出校验

0403030

不输出校验

**关闭设置码



开启设置码

扩展码



识读 2 位扩展码



**不识读2位扩展码



识读 5 位扩展码



**不识读5位扩展码

设置为"识读 2 位扩展码"或"识读 5 位扩展码"后,识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号;也可识读不带扩展码的条码符号。设置为"不识读 2 位扩展码"或"不识读 5 位扩展码"后,条码符号附带的扩展码将不被识读输出。

必须有扩展码

必须有

0403140

**不要求



**关闭设置码



开启设置码

传送系统字符

UPC-E 条码的第1个字节是系统字符,其值固定为"0"。



传送系统字符



**不传送系统字符

结果扩展成 UPC-A



把结果扩展成 UPC-A



**不扩展

**关闭设置码



开启设置码

UPC-A

恢复默认设置



恢复 UPC-A 默认设置

允许/禁止识读 UPC-A



**允许识读 UPC-A

禁止识读 UPC-A

传送校验

**输出校验

不输出校验

0006000

**关闭设置码



开启设置码

扩展码



识读 2 位扩展码



**不识读2位扩展码







识读5位扩展码

**不识读5位扩展码

设置为"识读2位扩展码"或"识读5位扩展码"后,识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号;也可识读 不带扩展码的条码符号。设置为"不识读2位扩展码"或"不识读5位扩展码"后,条码符号附带的扩展码 将不被识读输出。

必须有扩展码



必须有



**不要求

**关闭设置码



开启设置码

传送前导字符

传送前导字符"0"



**不传送前导字符"0"

提示: UPC-A 条码的前导字符并不出现在打印出的条码图形中,因此在打印出的条码图形中第一个字节有可能不是"0"。



**关闭设置码



开启设置码

Interleaved 2 of 5

恢复默认设置



恢复 ITF 默认设置

允许/禁止识读 ITF



**允许识读 ITF



禁止识读 ITF

设置长度限制



设置最小长度限制



设置最大长度限制



**关闭设置码



开启设置码

校验及输出校验

Interleaved 2 of 5条码未强制要求校验,用户根据应用的不同可以选择使用校验。

设置为"不校验",则识读引擎将不对条码数据进行校验。

设置为"校验但不输出校验",则识读引擎将对条码数据进行校验,校验通过后输出的数据将不包含校验字 符。

设置为"校验且输出校验",则识读引擎将对条码数据进行校验,校验通过后输出的数据包含校验字符。



**不校验



校验但不输出校验



校验且输出校验

60

注意:设置为不传送校验位时,数据长度扣除1字节的校验字符后不可小于最小读码长度限制,否则认为识 读失败。

**关闭设置码



开启设置码

ITF-14

ITF-14 是一种特定格式的 Interleaved 2 of 5条码,它的数据总长度为 14 字节,且固定要求进行校验最后 1 个字节为校验字符。



恢复 ITF-14 默认设置



禁止识读 ITF-14



**允许识读 ITF-14 但不输出校验



允许识读 ITF-14 条码且输出校验

注意: 由于 ITF-14 是交插二五码的一个子集, 所以对于长度为 14 字节的交插二五码的识读表现会因为具体设定而变化, 请在使用中谨慎处理两种类型都允许识读的情况。建议在使用普通交插二五码时, 禁止 ITF-14; 或在需要使用 ITF-14 时, 禁止识读普通的交插二五码。

**关闭设置码



开启设置码

ITF-6

ITF-6 与 ITF-14 相似,是固定总长度为 6 字节,且固定要求校验的一种特定格式的交插二五码(Interleaved 2 of 5)。



恢复 ITF-6 默认设置



**禁止识读 ITF-6



允许识读 ITF-6 但不输出校验



允许识读 ITF-6 条码且输出校验

62

注意: 由于 ITF-6 是交插二五码的一个子集, 所以对于长度为 6 字节的交插二五码的识读表现会因为具体设定而变化, 请在使用中谨慎处理两种类型都允许识读的情况。建议在使用普通交插二五码时, 禁止 ITF-6; 或在需要使用 ITF-6 时, 禁止识读普通的交插二五码。

0006000

0006000

**关闭设置码



开启设置码

Matrix 2 of 5 恢复默认设置



恢复 Matrix 25 默认设置

允许/禁止识读 Matrix 25



允许识读 Matrix 2 of 5



**禁止识读 Matrix 2 of 5

设置长度限制

63



设置最小长度限制



设置最大长度限制



**关闭设置码



开启设置码

校验及输出校验



不校验



**校验但不输出校验



校验且输出校验

64



**关闭设置码



开启设置码

Industrial 2 of 5 恢复默认设置



恢复 Industrial 25 默认设置

允许/禁止识读 Industrial 25



**允许识读 Industrial 25



禁止识读 Industrial 25

设置长度限制



最小长度限制



最大长度限制



**关闭设置码



开启设置码

校验及输出校验



**不校验

校验,且输出

0417060

校验,但不输出



**关闭设置码



开启设置码

Standard 2 of 5 (IATA 2 of 5)

恢复默认设置



恢复 Standard 25 默认设置

允许/禁止识读 Standard 25



**允许识读 Standard 25



禁止识读 Standard 25

设置长度限制



最小长度限制



最大长度限制

**关闭设置码



校验及输出校验



**无校验

0419070

校验,且输出

校验,但不输出

**关闭设置码



开启设置码

Code 39

恢复默认设置



恢复 Code 39 默认设置

允许/禁止识读 Code 39



**允许识读 Code 39



禁止识读 Code 39

输出起始符和终止符



**输出起始符和终止符



不输出起始符和终止符



**关闭设置码



设置长度限制



设置最小长度限制



设置最大长度限制

校验及输出校验



**不校验



校验且输出校验



校验但不输出校验

Full ASCII 支持

Code 39 的编码方法可以包括对所有 ASCII 字符的表示形式,通过设置,可以使识读引擎支持含有全 ASCII 字符集的条码。



**允许 Full ASCII



关闭 Full ASCII



**关闭设置码 70



开启设置码

Codabar

恢复默认设置



恢复 Codabar 默认设置

允许/禁止识读 Codabar



**允许识读 Codabar



禁止识读 Codabar

设置长度限制



设置最小长度限制



设置最大长度限制



**关闭设置码



设置是否输出校验



**不校验



校验且输出校验



校验但不输出校验

输出起始符和终止符

Codabar 条码数据前后各有一个字符作为起始符和终止符,可以设置是否输出。



**传送起始符和终止符

不传送起始符和终止符



**关闭设置码



开启设置码

起始符与终止符格式

Codabar 的起始符和终止符允许是"A", "B", "C", "D"这四个字符中的一个, 另外还允许对终止符 使用 "T"、"N"、"*"、"E"的表示方式。对起始符和终止符整体可设定使用大写字母形式或小写字母 形式。



**ABCD/ABCD



ABCD/TN*E 格式







小写字母

**关闭设置码



开启设置码

Code 93

恢复默认设置



恢复 Code 93 默认设置

允许/禁止识读 Code 93



**允许识读 Code 93



禁止识读 Code 93

设置长度限制



设置最小长度限制



设置最大长度限制



**关闭设置码



开启设置码

设置是否输出校验



不校验



**校验但不输出校验



校验且输出校验



**关闭设置码



开启设置码

GS1-Databar (RSS)

恢复默认设置



恢复 GS1-Databar 默认设置

允许/禁止识读 GS1 Databar



**允许识读 GS1-Databar

禁止识读 GS1-Databar

输出 AI (01) 字符

0413060

**输出

不输出



**关闭设置码



开启设置码

Code 11

恢复默认设置



恢复 Code 11 默认设置

允许/禁止识读 Code 11



**允许识读 Code 11



禁止识读 Code 11

设置长度限制



设置最小长度限制



设置最大长度限制



**关闭设置码



开启设置码

输出校验



输出检验



**不输出校验

校验方式选择





不校验



两位校验 MOD11/MOD11



两位校验 MOD11/MOD9

**一位校验, MOD11



MOD11 单校验(Len<=10), MOD11/MOD11 双校验(Len>10)



MOD11 单校验(Len<=10), MOD11/MOD9 双校验(Len>10)



**关闭设置码



开启设置码

Plessey

恢复默认设置



恢复 Plessey 默认设置

允许/禁止识读 Plessey



**允许识读 Plessey



禁止识读 Plessey

设置长度限制



设置最小长度限制



设置最大长度限制



**关闭设置码



开启设置码

校验及输出校验



不校验



**校验但不输出校验



校验且输出校验



**关闭设置码



开启设置码

MSI-Plessey

恢复默认设置



恢复 MSI-Plessey 默认设置

允许/禁止识读 MSI-Plessey



**允许识读 MSI-Plessey



禁止识读 MSI-Plessey

设置长度限制



设置最小长度限制



0420040

设置最大长度限制



**关闭设置码



开启设置码

输出校验



输出检验



**不输出校验

校验方式选择



不校验



**一位校验, MOD10



两位校验,MOD10/MOD10



两位校验, MOD10/MOD11

**关闭设置码



开启设置码

二维条码类型

PDF 417

恢复默认设置



恢复 PDF417 默认设置

允许/禁止识读 PDF 417



**允许识读 PDF 417



禁止识读 PDF 417

设置长度限制



设置最小长度限制



设置最大长度限制



**关闭设置码



开启设置码

QR Code

恢复默认设置



恢复 QR Code 默认设置

允许/禁止识读 QR Code



**允许识读 QR Code



禁止识读 QR Code

设置长度限制



设置最小长度限制



设置最大长度限制



**关闭设置码



开启设置码

Micro QR



**允许识读 Micro QR



禁止识读 Micro QR



**关闭设置码



开启设置码

Data Matrix 恢复默认设置



恢复 Data Matrix 默认设置

允许/禁止识读 Data Matrix



**允许识读 Data Matrix



禁止识读 Data Matrix

设置长度限制



设置最小长度限制



设置最大长度限制



**关闭设置码 86



开启设置码

长方形版本



**识别长方形版本



0504100

不识别长方形版本

镜像支持



0001001

**允许识读镜像 DM



0504330

禁止识读镜像 DM

**关闭设置码



开启设置码

第八章 影像控制

应用环境光照强度

识读产品的应用环境可能差异很大,有时是在萤光照明的室内环境、仓库环境,而有时可能是在阳光强烈的室外环境。这些应用环境的光照区别很大,萤光照明环境可能还会因为使用了 50~60Hz 的交流电而有闪烁,室内通常在 1000lux 的光照强度,而在室外可能达到 60000lux, 甚至超过 100000lux。

识读引擎提供在普通光照强度和高光照强度下工作的两种选项,更适合不同的应用环境。

对于一般的室内应用和室外应用,可以设置为"普通强度",适应绝大部分的应用情形。特别高强度光照环境时,可设置为"高强度"。

识读后新的设置可以在重新启动或休眠唤醒后生效。

0313150

**普通强度 (0~600001ux)

0919151

高强度(60000~1200001ux)



**关闭设置码



开启设置码

影像翻转

识读引擎在识读过程中实际采集到的影像会因为应用安装方式的改变而改变,可以通过对识读引擎进行设置,使其在识别条码符号时使用的是正常的影像。

下述 4 个示意图分别列出了采集到的影像会翻转的情形。

- ◆ 图 8-1 是通常情形采集到的图像,安装的上下位置正确,且成像光路上没有使用反射镜等。
- ◆ 图 8-2 是列翻转的情形,通常会发生在对光路在水平方向上进行了反射。这种情形下,可以使识读引擎 对影像进行列翻转以得到无翻转的图像用于识别或传输。
- ◆ 图 8-3 是行翻转的情形,通常会发生在对光路在垂直方向上进行了反射。这种情形下,可以使识读引擎 对影像进行行翻转以得到无翻转的图像用于识别或传输。
- ◆ 图 8-4 是行和列都进行了翻转的情形,通常发生在引擎安装位置上下颠倒的应用中,相当于影像进行了 180 度旋转。这种情形下,使识读引擎对影像进行行列翻转,可以得到正确对应上下方向的图像。



图 8-1 无翻转影像



图 8-2 列翻转后影像



图 8-3 行翻转后影像



图 8-4 行列皆翻转后影像



0006000

89



开启设置码

综合操作



**无翻转



仅行翻转 (上下镜像)



仅列翻转(左右镜像)



同时行列翻转(旋转180度)

行翻转



进行行翻转



取消行翻转

列翻转



进行列翻转



取消列翻转



**关闭设置码

第九章 故障排除

FAQ

Q: 某些条码无法识读。

A:

- a) 了解条码类型, 开启条码使能, 若有校验, 则尝试关闭校验。
- b) 无法知道条码类型,则设置允许识读所有条码。
- c) 若条码是深色底, 浅色条的条码(反向码), 则设置该条码的正反向都识读。

Q: 条码数据不正确。

- A: 了解条码错误的表现,是所有条码都出现错误,还是特定条码出现错误。
- a) 若是特定条码出现错误。

表现为条码数据缺失,可开启该条码的校验。若无效,则设置清空所有截取方式。

表现为数据前后有"*",则设置 Code39 不传送起始符和终止符"*"。

若条码数据为"a",读到的数据为"+A",则开启Code 打开全ASCII 识读功能,

b) 若是所有条码出现错误,表现为条码数据前面或者后面加了其他信息,则设置关闭前后缀,具体参见手册中前后缀设置。

Q: 条码可以识读, 但不能显示。

- A: 更改串口属性或通讯模式就可以解决。
- a) 串口通讯:

查看波特率、数据位、停止位等串口属性是否正确,需保证串口工具的串口属性和设备的串口属性一致 才可正确显示信息。

- b) USB 通讯设置:
 - (1) USB HID-KBW: 无需安装驱动,可以在各种文本文件中输入条码数据,但是只能显示英文大小写、数字,无法显示中文。
 - (2) USB 虚拟串口:需要安装驱动,可以在各种串口工具中显示。

Q: 照明灯不亮。

A:

- a) 检查设备是否上电。
- b) 发送"?"给设备,若设备应答"!",则设备通讯正常,可发送设置命令设置照明灯模式。

Q: 回车换行设置。

A: 参见手册中的结束符设置。

附录

附录 A: 默认设置表

	参数名称	默认设置	备注
设置码			
设置码功能		关闭	
发送设置码信	息	不发送	
通讯设置		<u> </u>	
默认接口		TTL-232	可选为 TTL-232、HID-KBW、USB 虚拟 串口之一
	串口波特率	9600	
	串口校验位	无校验位	
TTL-232	串口数据位	8 位	
	串口停止位	1 位	
	串口硬件流控	无硬件流控	
	HID-KBW 键盘布局	美式键盘	
HTD KDW	HID-KBW 大小写转换	不转换	
HID-KBW	HID-KBW 键间延时	不延时	
	HID-KBW 未知字符提示音	不提示	
模式参数		·	
默认识读模式		触发模式	可选为触发模式、感应模式、连续模 式之一。
触发模式	单次读码时长	3000ms	三种识读模式共用的参数 设置范围: $0^{\sim}3600000$ ms
	触发条件	电平	
	空闲时自动休眠	允许	
	空闲时长条件	500ms	设置范围: 0~65535ms
	相同读码延时	不延时	
	相同读码延时时长	1500ms	设置范围: 0~65535ms

	参数名称	默认设置	备注
		2000	三种识读模式共用的参数
	单次读码时长	3000ms	设置范围: 0~3600000ms
	稳像时长	500ms	设置范围: 0 [~] 1600ms
感应模式	识读成功后	不继续	
	相同读码延时	不延时	
	相同读码延时时长	1500ms	设置范围: 0 [~] 65535ms
	场景变化门限值	2	设置范围: 1 [~] 20
	V V	222	三种识读模式共用的参数
连续模式	单次读码时长	3000ms	设置范围: 0~3600000ms
	识读间隔时长	1000ms	设置范围: 0~65535ms
照明			
照明模式		普通	
提示输出			
开机提示音		输出	
	提示	允许	
解码成功提示音	提示音类型	类型 3	
	提示音音量	自同	
设置码识读提示计	立. 三	允许提示	
解码成功 LED 提为	$\bar{\vec{\kappa}}$	开启	
NOD	发送提示	不发送	
NGR	提示内容	无	
数据编辑			
前缀与 Code ID 🛭	顺序	前缀在 Code ID 之前	
前缀添加		不添加	
前缀内容		无	
AIM ID		不添加	
Code ID		不添加	
后缀添加		不添加	
后缀内容		无	
结束符添加		添加	
结束符内容		0x0D、0x0A	回车、换行
影像控制			
环境光照强度		普通强度	
影像翻转		无翻转	

参数名称	默认设置	备注	
条码符号参数			
反相条码识读	关闭	对所有条码符号类型有效。	
Code 128	<u>, </u>		
识读	允许		
最大长度	127		
最小长度	1		
GS1-128 (UCC/EAN-128)			
识读	允许		
最大长度	127		
最小长度	1		
AIM-128	<u>.</u>		
识读	允许		
最大长度	127		
最小长度	1		
EAN-8	·		
识读	允许		
输出校验符	输出		
2 位扩展码	不识读		
5 位扩展码	不识读		
必须有扩展码	不要求		
扩展为 EAN-13	不扩展		
EAN-13			
识读	允许		
输出校验符	输出		
2 位扩展码	不识读		
5 位扩展码	不识读		
必须有扩展码	不要求		
ISSN			
识读	不允许		
2 位扩展码	不识读		
5 位扩展码	不识读		
必须有扩展码	不要求		

参数名称	默认设置	
ISBN	<u> </u>	
识读	允许	
格式	13 位	
2 位扩展码	不识读	
5 位扩展码	不识读	
必须有扩展码	不要求	
UPC-E		
识读	允许	
输出校验符	输出	
2位扩展码	不识读	
5 位扩展码	不识读	
必须有扩展码	不要求	
扩展为 UPC-A	不扩展	
输出系统字符'0'	不输出	
UPC-A	·	
识读	允许	
输出校验符	输出	
2 位扩展码	不识读	
5 位扩展码	不识读	
必须有扩展码	不要求	
输出前导字符'0'	不输出	
Interleaved 2 of 5		
识读	允许	
校验	不校验	
输出校验符	不输出	
最大长度	100	
最小长度	6	
ITF-6		
识读	不允许	
输出校验符	不输出	

参数名称	默认设置 备注
ITF-14	
识读	允许
输出校验符	不输出
Matrix 2 of 5	
识读	不允许
校验	要求校验
输出校验字符	不输出
最大长度	127
最小长度	6
Industrial 2 of 5	
识读	允许
校验	不校验
输出校验字符	不输出
最大长度	127
最小长度	6
Standard 2 of 5	
识读	允许
校验	不校验
输出校验字符	不输出
最大长度	127
最小长度	6
Code 39	
识读	允许
校验	不校验
输出校验字符	不输出
输出起始符与终止符	输出
支持 Full ASCII	支持
最大长度	127
最小长度	4

参数名称	默认设置 备注
Codabar	,
识读	允许
校验	不校验
输出校验字符	不输出
输出起始符与终止符	不输出
起始符与终止符格式	ABCD/ABCD
最大长度	127
最小长度	1
Code 93	
识读	允许
校验	要求校验
输出校验符	不输出
最大长度	127
最小长度	3
GS1 Databar	
识读	允许
输出 AI (01) 字符	输出
Code 11	
识读	允许
校验	1 位 MOD11
输出校验符	不输出
最大长度	127
最小长度	2
Plessey	
识读	允许
校验	要求校验
输出校验字符	不输出
最大长度	127
最小长度	1

参数名称	默认设置	备注		
MSI-Plessey				
识读	允许			
校验	1 位 MOD10			
输出校验字符	不输出			
最大长度	127			
最小长度	2			
PDF417				
识读	允许			
最大长度	2710			
最小长度	1			
QR Code				
识读	允许			
Micro QR	允许识读			
最大长度	7089			
最小长度	1			
Data Matrix				
识读	允许			
矩形码	识读			
镜像条码	识读			
最大长度	3116			
最小长度	1			

附录 B: AIM ID 列表

条码类型	AIM ID	说明
DAN 10]E0	普通 EAN-13 数据。
EAN-13]E3	EAN-13 数据加上 2/5 位附加码。
]E4	普通 EAN-8 数据。
EAN-8]E4···]E1···	EAN-8 数据加上 2 位附加码。
<u>Γ</u> νιν_0]E4…]E2…	EAN-8 数据加上 5 位附加码。
MDG D]E0	普通 UPC-E 数据。
UPC-E]E3	UPC-E 数据加上 2/5 位附加码。
AIDG A]E0	普通 UPC-A 数据。
UPC-A]E3	UPC-A 数据加上 2/5 位附加码。
Code 128]C0	普通 Code 128。
GS1-128 (UCC/EAN-128)]C1	FNC1 在第 1 码词位置。
AIM-128]C2	FNC1 在第 2 码词位置。
ISBT-128]C4	
]10	无校验。
Interleaved 2 of 5] [1	校验且输出校验字符。
]13	校验但不输出校验字符。
TOTAL C] [1	输出校验字符。
ITF-6]13	不输出校验字符。
ITF-14] [1	输出校验字符。
]13	不输出校验字符。
Industrial 2 of 5]S0	暂无特别指定。
] R0	无校验。
Standard 2 of 5] R8	MOD10 校验但不输出校验字符。
] R9	MOD10 校验且输出校验字符。
] A0	无校验, 无 Full ASCII 扩展, 原样数据输出。
]A1	MOD43 校验,且输出校验字符。
0.1.00] A3	MOD43 校验,但不输出校验字符。
Code 39] A4	进行了Full ASCII扩展,但无校验。
] A5	进行了Full ASCII 扩展,且输出校验字符。
] A7	进行了Full ASCII 扩展,但不输出校验字符。
]F0	普通数据。
Codabar]F2	校验,且输出校验字符。
]F4	校验,但不输出校验字符。

条码类型	AIM ID	说明
Code 93]G0	普通数据。
]H0	MOD11 单字符校验,且输出校验字符。
]H1	MOD11/MOD11 双字符校验,且输出校验字符。
Code 11]H3	校验,但不输出校验字符。
]H9	不校验
GS1-DataBar (RSS)]e0	标准数据包
Plessey]P0	普通数据
] MO	MOD10 校验, 且输出校验字符
MSI-Plessey]M1	MOD10 校验,但不输出校验字符
MS1-riessey]M8	两位校验
] M9	不校验
]X0	产品特殊定义
Matrix 2 of 5]X1	无校验
Matrix 2 of 5]X2	MOD10 校验,且输出校验字符
]X3	MOD11 校验,但不输出校验字符
ISBN]X4	普通数据
ISSN] X5	普通数据
PDF417]L0	1994 PDF417 标准
] d0	ECC000 至 ECC140 版本
]d1	ECC200 普通版本
] d2	ECC200, FNC1 在第 1 或第 5 位置
Data Matrix]d3	ECC200, FNC1 在第 2 或第 6 位置
] d4	ECC200, 含 ECI 数据
] d5	ECC200, FNC1 在第 1 或第 5 位置,含 ECI 数据
] d6	ECC200, FNC1 在第 2 或第 6 位置, 含 ECI 数据
] Q0	模式1版本
]Q1	2005 标准版本,不含 ECI 数据
] Q2	2005 标准版本, 含 ECI 数据
QR Code] Q3	2005 标准版本,不含 ECI 数据,FNC1 在第 1 位置
] Q4	2005 标准版本,含 ECI 数据, FNC1 在第 1 位置
] Q5	2005 标准版本,不含 ECI 数据, FNC1 在第 2 位置
] Q6	2005 标准版本,含 ECI 数据, FNC1 在第 2 位置

参考资料: ISO/IEC 15424:2008 »信息技术 - 自动识别及数据获取技术 - 数据载体标识符(包括符号表示标识符)

附录 C: Code ID 列表

条码类型	Code ID
Code 128	j
GS1-128 (UCC/EAN-128)	j
AIM-128	f
EAN-8	d
EAN-13	d
ISSN	n
ISBN	В
UPC-E	С
UPC-A	С
Interleaved 2 of 5	е
ITF-6	е
ITF-14	е
Matrix 2 of 5	v
Industrial 2 of 5	D
Standard 2 of 5	s
Code 39	b
Codabar	a
Code 93	i
Code 11	Н
Plessey	р
MSI-Plessey	m
GS1 Databar	R
PDF417	r
QR Code	Q
Data Matrix	u

附录 D: ASCII 码表

十六进制	十进制		字符
00	0	NUL (N	Vull char.)
01	1	SOH (S	Start of Header)
02	2	STX (S	Start of Text)
03	3	ETX (F	End of Text)
04	4	EOT (E	End of Transmission)
05	5	ENQ (E	Enquiry)
06	6	ACK (A	Acknowledgment)
07	7	BEL (E	Bell)
08	8	BS (E	Backspace)
09	9	HT (H	Horizontal Tab)
0a	10	LF (I	Line Feed)
0b	11	VT (V	Vertical Tab)
0c	12	FF (F	Form Feed)
0d	13	CR (C	Carriage Return)
0e	14	S0 (S	Shift Out)
0f	15	SI	(Shift In)
10	16	DLE (I	Oata Link Escape)
11	17	DC1 ()	(ON) (Device Control 1)
12	18	DC2 (I	Device Control 2)
13	19	DC3 (X	(OFF) (Device Control 3)
14	20	DC4 (I	Device Control 4)
15	21	NAK (N	Negative Acknowledgment)
16	22	SYN (S	Synchronous Idle)
17	23	ETB (E	End of Trans. Block)
18	24	CAN (C	Cancel)
19	25	EM (F	End of Medium)
1a	26	SUB (S	Substitute)
1b	27	ESC (E	Escape)
1c	28	FS (F	File Separator)
1d	29	GS ((Group Separator)

十六进制	十进制		字符
1e	30	RS	(Request to Send)
1f	31	US	(Unit Separator)
20	32	SP	(Space)
21	33	!	(Exclamation Mark)
22	34	"	(Double Quote)
23	35	#	(Number Sign)
24	36	\$	(Dollar Sign)
25	37	%	(Percent)
26	38	&	(Ampersand)
27	39	`	(Single Quote)
28	40	((Right / Closing Parenthesis)
29	41)	(Right / Closing Parenthesis)
2a	42	*	(Asterisk)
2b	43	+	(Plus)
2c	44	,	(Comma)
2d	45	_	(Minus / Dash)
2e	46		(Dot)
2f	47	/	(Forward Slash)
30	48	0	
31	49	1	
32	50	2	
33	51	3	
34	52	4	
35	53	5	
36	54	6	
37	55	7	
38	56	8	
39	57	9	
3a	58	:	(Colon)
3b	59	;	(Semi-colon)
3c	60	<	(Less Than)
3d	61	=	(Equal Sign)

十六进制	十进制	字符
3e	62	> (Greater Than)
3f	63	? (Question Mark)
40	64	@ (AT Symbol)
41	65	A
42	66	В
43	67	С
44	68	D
45	69	Е
46	70	F
47	71	G
48	72	Н
49	73	I
4a	74	Ј
4b	75	K
4c	76	L
4d	77	M
4e	78	N
4f	79	0
50	80	P
51	81	Q
52	82	R
53	83	S
54	84	T
55	85	U
56	86	V
57	87	W
58	88	X
59	89	Y
5a	90	Z
5b	91	[(Left / Opening Bracket)
5c	92	\ (Back Slash)
5d	93] (Right / Closing Bracket)

十六进制	十进制	字符
5e	94	^ (Caret / Circumflex)
5f	95	_ (Underscore)
60	96	' (Grave Accent)
61	97	a
62	98	b
63	99	С
64	100	d
65	101	е
66	102	f
67	103	g
68	104	h
69	105	i
6a	106	j
6b	107	k
6c	108	1
6d	109	m
6e	110	n
6f	111	0
70	112	р
71	113	q
72	114	r
73	115	S
74	116	t
75	117	u
76	118	v
77	119	W
78	120	X
79	121	У
7a	122	Z
7b	123	{ (Left/ Opening Brace)
7c	124	(Vertical Bar)
7d	125	} (Right/Closing Brace)
7e	126	~ (Tilde)
7f	127	DEL (Delete)

附录 E: 参数设置示例

以下示例的方法都是使用设置码进行参数设置的。文中的"识读'xxxxx'"即是指识读该功能的设置码。

单次读码时长限定修改方法

示例:设置单次读码时长限定时间为1500ms,可以按顺序识读以下条码来设置:

- 1. 识读"开启设置码"。(如果已经启用,可跳过此步骤)
- 2. 识读"修改单次读码时长限定"
- 3. 识读数据码"1","5","0","0"。
- 4. 识读"保存"。
- 5. 识读"关闭设置码"。(若要继续使用,可跳过此步骤)

空闲时长条件修改方法

示例:设置空闲时长条件的时间为500ms,可以按顺序识读以下条码来设置:

- 1. 识读"开启设置码"。(如果已经启用,可跳过此步骤)
- 2. 识读"修改 空闲时长条件"
- 3. 识读数据码 "5", "0", "0"。
- 4. 识读"保存"。
- 5. 识读"关闭设置码"。(若要继续使用,可跳过此步骤)

稳像时长设定方法

示例:设置稳像时长的时间为500ms,可以按顺序识读以下条码来设置:

- 1. 识读"开启设置码"。(如果已经启用,可跳过此步骤)
- 2. 识读"修改 稳像时长"
- 3. 识读数据码 "5", "0", "0"。
- 4. 识读"保存"。
- 5. 识读"关闭设置码"。(若要继续使用,可跳过此步骤)

相同读码延时修改方法

示例:设置相同读码延时时长的时间为 1000ms,可以按顺序识读以下条码来设置:

- 1. 识读"开启设置码"。(如果已经启用,可跳过此步骤)
- 2. 识读"修改 相同读码延时时长"
- 3. 识读数据码 "1", "0", "0", "0"。
- 4. 识读"保存"。
- 5. 识读"关闭设置码"。(若要继续使用,可跳过此步骤)

场景变化门限值设定方法

示例:设置场景变化门限值为4,可以按顺序识读以下条码来设置:

- 1. 识读"开启设置码"。(如果已经启用,可跳过此步骤)
- 2. 识读"修改场景变化门限值"
- 3. 识读数据码 "4"。
- 4. 识读"保存"。
- 5. 识读"关闭设置码"。(若要继续使用,可跳过此步骤)

识读间隔时长设定方法

示例:设置识读间隔时长的时间为500ms,可以按顺序识读以下条码来设置:

- 1. 识读"开启设置码"。(如果已经启用,可跳过此步骤)
- 2. 识读"修改识读间隔时长"
- 3. 识读数据码 "5", "0", "0"。
- 4. 识读"保存"。
- 5. 识读"关闭设置码"。(若要继续使用,可跳过此步骤)

修改前缀或后缀

示例:设置前缀内容为 "CODE":

- 1. 查字符表得到 "CODE" 4 个字符对应的 16 进制值为: 43、4F、44、45。
- 2. 识读"开启设置码"。(如果已经启用,可跳过此步骤)
- 3. 识读"修改 前缀内容"。
- 4. 识读数据码: "4" "3" "4" "F" "4" "4" "4" "5"
- 5. 识读"保存"。
- 6. 识读"关闭设置码"。(若要继续使用,可跳过此步骤)

修改结束符

示例:修改结束符为字母 0x0D 示例:

- 1. 识读"开启设置码"。(如果已经启用,可跳过此步骤)
- 2. 识读"修改结束符"。
- 3. 识读数据码"0", "D"。
- 4. 识读"保存"。
- 5. 识读"关闭设置码"。(若要继续使用,可跳过此步骤)

修改 Code ID

示例: 修改 PDF417 Code ID 为字母'p' 示例:

- 1. 查字符表得到"p"对应的16进制值为70。
- 2. 识读"开启设置码"。(如果已经启用,可跳过此步骤)
- 3. 识读"修改 PDF417 Code ID"。
- 4. 识读数据码"7","0"。
- 5. 识读"保存"。
- 6. 识读"关闭设置码"。(若要继续使用,可跳过此步骤)

NGR 信息设置方法

示例:修改 NGR 信息为字串 "!ERR"示例:

- 1. 查字符表得到"!ERR"对应的 16 进制值为: 21,45,52,52。
- 2. 识读"开启设置码"。(如果已经启用,可跳过此步骤)
- 3. 识读"修改 NGR 信息"。
- 4. 识读数据码"2","1","4","5","5","2","5","2"。
- 5. 识读"保存"。
- 6. 识读"关闭设置码"。(若要继续使用,可跳过此步骤)

设置最大长度限制或最小长度限制

提示: 任何一维条码最大长度限制值不得超过 127; 若最大长度小于最小长度,则为仅识读这两种长度的条码; 若最大长度等于最小长度,则仅支持此长度。

示例: 限制 Code 128 类型仅识读最小 8 字节, 最大 12 字节的符号。

- 1. 识读"开启设置码"。(如果已经启用,可跳过此步骤)
- 2. 识读 Code 128 属性的"设置最小长度限制"。
- 3. 识读数据码"8"
- 4. 识读"保存"。
- 5. 识读 Code 128 属性的"设置最大长度限制"。
- 6. 识读数据码"1"。
- 7. 识读数据码"2"。
- 8. 识读"保存"码。
- 9. 识读"关闭设置码"。 (若要继续使用,可跳过此步骤)

附录 F: 数据码

0 ~ 9

















 $A \sim F$



Α



В



С



D



E



F

附录 G: 保存或取消

读完数据码后要读取保存码才能将读取到的数据保存下来。如果在读取数据码时出错,除了重新设置外,您还可以取消读取错误的数据。

如读取某个设置码,并依次读取数据"1","2","3",此时若读取"取消前一次读的一位数据",将取消最后读的数字"3",若读取"取消前面读的一串数据"将取消读取到的数据"123",若读取"取消当前设置"将连设置码一起取消,但此时设备还处于启动设置码状态。

0000160

保存

0000170

取消前一次读的一位数据

0000180

取消前面读的一串数据

取消当前设置



Headquarters / 总部

福建新大陆自动识别技术有限公司

地址:福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园

邮编: 350015

电话: +86 - (0) 591-83979222 传真: +86 - (0) 591-83979208 E-mail: marketing@nlscan.com

WEB: www.nlscan.com

Newland Europe BV/ 欧洲新大陆有限公司

Rolweg 25, 4104 AV Culemborg, The Netherlands

TEL: +31 (0) 345 87 00 33

FAX: +31 (0) 345 87 00 39

Email: <u>info@newland-id.com</u>

WEB: <u>www.newland-id.com</u>

Tech Support: tech-support@newland-id.com

Newland North America Inc. /北美新大陆有限公司

Address: 46559 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538,

USA

TEL: 510 490 3888 Fax: 510 490 3887

Email: info@newlandna.com
WEB: www.newlandna.com

Newland Taiwan Inc. / 台灣新大陸資訊科技股份有限公司

7F-6, No. 268, Liancheng Rd., Jhonghe Dist. 235,

New Taipei City, Taiwan

新北市 235 中和區連城路 268 號 7 樓之 6 (遠東世紀廣場

J棟)

TEL: +886 2 7731 5388 FAX: +886 2 7731 5389

Email: info@newland-id.com.tw
WEB: www.newland-id.com.tw