



R60ABD1-呼吸睡眠雷达上手指南

使用前请仔细阅读产品说明书, 并妥善保存 V1.0

云帆瑞达科技(深圳)有限公司

MicRadar Technology (Shenzhen) Co.,LTD



1. 产品介绍

呼吸睡眠雷达基于毫米波雷达体制实现人体生物存在感知及人体运动感知,持 续记录人体存在情况,根据睡眠过程中的身体运动幅度变化和呼吸心率变化,对 目标的睡眠状态、呼吸心跳频率进行实时判断,在一段睡眠过程结束后输出睡眠 评分,根据相关睡眠参数的输出结合到健康康养的应用上。本产品安装在室内顶 部。睡眠呼吸功能探测不受温度、湿度、噪声气流、尘埃、光照和人体完全静止 等因素影响。

2. 外观介绍



天线结构



引脚

3. 主要性能说明

3.1. 雷达主要功能

功能点	状态变化时间/功能解释
DP1: 有人/无人	无人到有人, 0.5s 内上报 有人到无人,40 s 输出无人状态
DP2: 有人静止/有人活跃	静态动态切换, 0.5 秒以内上报
DP3: 心跳频率	3 秒输出一次数据,单位为次/每分钟
DP4: 体动幅度参数 0 - 100	5 秒输出一次数据【参考:体动幅度参数输出说明】
DP5: 入床/离床	离床到入床,有人存在满足1分钟上报 入床到离床,40s左右输出离床状态
DP6: 睡眠状态(清醒/浅睡/深睡)	入床状态下,10 分钟判断并上报 1 次睡眠状态



DP7: 睡眠质量评分	睡眠过程结束时上报该段睡眠的评分,评分为0~100分
DP8: 呼吸/心率频率	3 秒输出一次数据,单位为次/每分钟

3.2. 体动幅度参数输出说明

体动幅度参数		
0%	无人	环境无人
1%	静止(睡眠)	只有呼吸而没有肢体运动
2%-30%	微动作	只有轻微头部或者肢体小运动
31%-60%	走动/快速肢体运动	比较慢速的身体移动
61%-100%	跑动/近距离大动作	快速身体移动

4. 模块引脚说明


接口	引脚	描述	典型值	说明
	1	5V	5. OV	电源输入正端
	2	GND		地
接口1	3	RX	3. 3v	串口接收
按口 1	4	TX	3. 3v	串口发送
	5	GP2		备用扩展引脚
	6	GP1		备用扩展引脚
	1	3V3	3. 3V	输入电源
	2	GND		地
	3	SL		保留
接口 2	4	SD		保留
按口 2	5	GP3		备用扩展引脚
	6	GP4		备用扩展引脚
	7	GP5		备用扩展引脚
	8	GP6		备用扩展引脚

引脚说明

注:

- 1) GP1~GP4 为参数选择控制端,可根据用户需求重定义。
- 2) 本接口输出信号均为 3.3VTTL 电平。






使用接线图

模组接线示意图

5. 工具准备

- 5.1 TTL 串口工具、杜邦线、PC 电脑、串口助手终端
- 5.2 Radar-EVB demo 板(默认涂鸦平台,可自由适配自己通讯模组)
- 5.3 雷达用户手册(协议)

6. 上电及数据规则






7. 雷达安装说明

7.1. 雷达模块工作范围

R60ABD1 雷达模块波束覆盖范围如下图所示。雷达覆盖范围为水平 40°、俯 仰40°的立体扇形区域。




R60ABD1 雷达覆盖区域示意图


7.2. 雷达安装方向及探测范围

倾斜安装:

* 确保雷达探测准确性,建议安装在床头上方,以45°斜向下安装!

雷达倾斜安装,倾斜角度为45°,安装在床头上方,雷达安装高度建议为 高于床面 1m; 保证雷达主波束覆盖探测区域; 雷达前面无明显遮挡物及覆盖 物。受雷达安装高度及雷达波束范围影响,在该安装模式下,人体存在检测最 大距离 L3 \approx 2.5 米; 睡眠检测最大距离 L2 \approx 2.5 米; 人体呼吸频率检测最 大距离 L1 ≈ 1.5 米。







8. 主要功能测试指引

8.1 睡眠质量状态判断测试:

8.1.1 睡眠质量状态测试:

当雷达探测范围内进行睡眠测试时,每10分钟雷达会即时上报"清醒/浅睡/ 深睡"中的相关状态

进行测试 在范围内进行静止不动模拟睡眠 10 分钟

当10分钟后雷达睡眠状态从清醒-》浅睡记 录雷达睡眠状态判断成功 能够正常的判断输出则表示"通过"

示例测试表格格式:

测试次数	测试位置	是否上报正常睡眠状态	是否通过
第一次	雷达正前方	是	通过

8.1.2 入离床状态判断测试:

当无人状态下进入雷达探测范围内时,会即时响应上报入床状态

根据睡眠场景安装要求安装雷达, 以至少 0.7m/s 的速度持续靠近睡眠区域 当雷达状态从离床-》入床一瞬间停住 记录与雷达是否能正常触发入床状态 可以正常触发则表示"通过"

示例测试表格格式:

测试次数	进入探测范围是否正常触发入床状态	是否通过
第一次	是	通过

8.1.3 离床状态判断测试:

当雷达探测范围内无人时, 雷达会探测该范围内一段时间是否真实不存在人运 动,呼吸等动作,确认无人时输出离床状态。(正常环境 5min 内进无人状态即为 正常)

离开睡眠探测区域至少距离 3m 远, 避免产生 干扰

当雷达状态从入床/有人静止-》离床一瞬间 停住

环境中没有人走动且没有干扰源干扰

记录雷达进离床时间

开始计时

在 5min 时间内上报"离床"时则表示"通过"



示例测试表格格式:

测试次数	上报离床时间	是否通过
第一次	2min10s	通过

8.2 呼吸频率测试:

8.2.1 呼吸频率测试:

当人静坐保持在雷达探测区域正前方且距离保持在 1.5m 范围内时,进行 3分 钟的静止平息测试以及 40s 憋气测试, 雷达会实时的输出呼吸的数值变化, 当雷 达探测不到呼吸运动的存在时,会上报呼吸为0,并且上报憋气异常报警

在规定的测试位置上静坐,并进行平静呼吸1 分钟,1分钟后进行憋气 30s~40s 看雷达状态 变化

当雷达呼吸频率前 1min 正常输出数值,且在 憋气进行 30s~40s 左右时间后能上报呼吸值 为 0 次/分钟, 且上报憋气异常报警时则表示 "通过"

示例测试表格格式:

测计	试次数	确认呼吸频率是否有正确的数值变化	是否通过
第	5一次	是	通过

8.2.2 心跳频率测试:

当人静坐保持在雷达探测区域正前方且距离保持在 1.5m 范围内时, 进行 3 分 钟的静止平息测试测试,雷达会实时的判断并输出心率的数值

在规定的测试位置上静坐	当雷达心跳频率正常输出数值
并进行平静呼吸 3 分钟	则表示 "通过"
看雷达的心跳数值是否正常的上报	

示例测试表格格式:

测试次数	确认心跳频率是否有正确的数值变化	是否通过
第一次	是	通过



9. 雷达实际安装步骤指引

步骤 1: 确认人主要活动停留区域(睡眠区域床头上方),该床头正上方 1m 即为 雷达的安装位置

步骤 2: 将雷达的安装角度向下倾斜 45°,保证雷达的探测范围能正常覆盖休息 区域

步骤 3: 确认雷达探测范围内是否存在干扰源,移除可能影响的干扰源

步骤 4: 按照步骤确认最终安装位置, 进行正常使用

示例:

空间大小: 10 m² - 20 m²

干扰源:空调室外机/遮光窗帘/隔板墙




10. 天线与外壳的布局要求

PCBA: 需要保持雷达的贴件高度比其他器件 ≥ 1mm

外壳结构: 需要保持雷达天线面和外壳面有 3mm 距离

外壳探测面: 非金属外壳、需要平直、避免弯曲面、影响整个扫面面积的性能。





11. 常见问题

干扰因素: 雷达属于电磁波探测传感器,活动的非生命体会导致误报。金属,液 体的运动,会导致误判。通常,电风扇,贴近雷达的宠物,金属窗帘的晃动都会 引起误判。雷达需要在安装角度做规划。

非干扰因素: 雷达电磁波会穿透人体的衣物, 窗帘, 薄木板, 玻璃。需要根据应 用,决定雷达的安装角度以及性能。

半干扰因素: 雷达判断人体存在, 不适合直接面对空调。空调内部电机会导致雷 达误判。需要雷达产品不直接面对空调。或者同空调同一方向。

12. 历史版本更新说明

Revision	Release Data	Summary
V1. 0_0520	2022/05/20	初稿