


jlink 和雷达按照如下接法对应接好,并将 jlink 连接到电脑上

JLINK 雷达 VCC -----3V3 GND-----SWD SWDIO-----SWD SWCLK-----SWC








1: 创建一个新的 project




2: 选择芯片类型: AT 类目下的 AT32F403ARGT7, 然后点 OK (如果找不到该芯片目录则联系提供芯片包安装即可)









3:将 boot 雷达固件拖拽到该区域,会提醒地址修改,正常起始地址为 0X8000000 即可




4: 单击 Target -> Connect



5: 连接成功后会显示 Connected successfully



6: 单击 Target -> manual Programming -> Erase Chip 将雷达的 flash 擦除



7: 单击 Target -> manual Programming -> Program & Verify 进行固件烧录

