Mesh Gap Application Note

V 0.0.1

2019/1/29

修订历史(Revision History)

日期	版本	修改	作者	Reviewer
2018/09/13	Draft v0.1	初稿	bill	

目 录

修订历史(Revision History)		2
目 录		3
表目录		4
图目录		5
词汇表		6
1 背景介绍		7
3 Scanning		10
3.1 scan 开关		10
5 Link		13
6 mesh stack 的 gap 行为		14
6.1 Beacon Advertising		14
6.2 Service Advertising		14
6.3 Receive Scanning		14
6.4 Relay Scanning	<u></u>	14
参考文献		15
附录		16

表目录

表	2-1 bearer send	8
表	2-2 获取 advertising buffer	8
表	2-3 mesh gap advertising	8
表	3-1 background scan 使能	10
表	3-2 scan 开关	10
表	3-3 scan 开关	11

图目录

未找到图形项目表。



词汇表

缩写 含义

1 背景介绍

mesh 是工作在 advertising channel 上的:通过 advertising 发数据,通过 scanning 接收数据。ble 的 advertising 和 scanning 是周期性行为,而 mesh 对 advertising channel 的使用比较灵活复杂,需要对其进行 重新封装,才能满足 mesh 收发数据的需求。ble 的 gap 接口会被 mesh stack 直接调用和封装,application 不能再直接去调用。application 需要使用 mesh stack 封装后的 gap 接口,因此称作 mesh gap。

2 Advertising

mesh 封装后的 advertising 是一次性行为,不再是以前 ble 的周期性行为,也就不再有 advertising interval 参数,也不需要 enable 和 disable 动作来开关 advertising。如果 application 想周期性 advertising,需要自行创建定时器定时发送,达到周期性广播效果。

advertising 发送函数:

表 2-1 bearer send

函数	void bearer_send(bearer_pkt_type_t pkt_type, uint8_t *pbuffer, uint16_t len)
功能	发送 advertising packet
参数	pkt_type: connectable adv 取值 BEARER_PKT_TYPE_GATT_SERVICE_ADV

注意: bearer_send 的参数 pbuffer 并不是任意数据地址,必须是由 gap_sched_task_get 获取的:

表 2-2 获取 advertising buffer

函数	void *gap_sched_task_get(void)
功能	获取 advertising buffer
参数	无
返回值	advertising buffer 地址。如果获取失败,则返回 0,表示没有资源发送这笔 advertising。

advertising 实例:

表 2-3 mesh gap advertising

```
    pbuffer = gap_sched_task_get();
    if (pbuffer == NULL)
    {
    return;
    }
    pbuffer[0] = 0x02;
    pbuffer[1] = GAP_ADTYPE_FLAGS;
    pbuffer[2] = GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL |
    GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED;
```

9. bearer_send(BEARER_PKT_TYPE_GATT_SERVICE_ADV, pbuffer, 3);

3 Scanning

3.1 scan 开关

scan 通常是要一直 enable 的。mesh stack 启动时,根据 mesh_stack_init 里面配置的 features 中的 bg_scan 置位与否,决定是否立即开始 scan。

表 3-1 background scan 使能

```
10.
       /** config node parameters */
11.
       mesh_node_features_t features =
12.
13.
14.
           .role = MESH_ROLE_DEVICE,
15.
           .relay = 1,
           .proxy = 1,
16.
17.
           .fn = 0,
18.
           .lpn = 0,
19.
           .prov = 1,
20.
           .udb = 1,
21.
           .snb = 1,
22.
          .bg_scan = 1, //使能 background scan
           .flash = 1,
23.
           .flash_rpl = 0
24.
25.
```

程序运行过程中, scan 开关通过 gap_sched_scan 控制。

表 3-2 scan 开关

函数	void gap_sched_scan(bool on_off)
功能	开关 scan
参数	on_off: true - on, false - off

3.2 scan 参数

当 scan enable 时, scan 的参数是由 gap_sched_params_set 设置过的参数决定的, 该 api 可以在 mesh stack 启动前、启动后都可以调用。

表 3-3 scan 开关

函数	bool gap_sched_params_set(gap_sched_params_type_t param_type, void *pvalue, uint16_t len)
功能	配置 scan 参数
参数	param_type: GAP_SCHED_PARAMS_SCAN_INTERVAL 设置 scan interval

4 Initiating

没有变化,可以作为 master 建立连线。

5 Link

没有变化,可以配对,可以添加 GATT Server 和 GATT Client。

6 mesh stack 的 gap 行为

6.1 Beacon Advertising

mesh 在 unprovisioned 时,需要打 UDB。 mesh 在 provisioned 时,需要打 SNB。

6.2 Service Advertising

如果支持 PB-GATT, mesh 在 unprovisioned 时,需要打 provision advertising。 如果支持 Proxy, mesh 在 provisioned 时,需要打 proxy advertising。

6.3 Receive Scanning

mesh 通信不是同步的,任何时候都有可能需要收消息。但是 scan 时,功耗比较高。可以通过设置 scan 参数降低 scan 占空比来降低功耗,但也因此会牺牲可靠性,有可能会漏掉一些消息。

6.4 Relay Scanning

如果设备要支持 relay,是要一直 scan 才能更好地帮助其他设备转发消息。因此 background scan 通常是打开的。

参考文献

- [1] Mesh Profile Specification
- [2] Mesh Model Specification
- [3] RTL8762C Mesh SDK User Guide

附录

