USB 单片机 CH554 评估板说明

版本: 1.3 http://wch.cn

1、CH554 交流讨论

- (1) 技术支持热线: 025-89692393/89692392/89692394/89692395
- (2) 技术支持QQ: 2542195643/3260949537
- (3) 技术支持邮箱: Ib@wch. cn、wxf@wch. cn、gj@wch. cn、fqb@wch. cn
- (4) 技术讨论论坛: http://www.wch.cn/bbs/forums-106-1.html
- (5) 技术方案发布论坛: http://www.wch.cn/bbs/thread-65023-1.html

2、评估版硬件图示




图 1.1: CH554MINIEVT2@1711 (新版)




图 1.2: CH554MINIEVT@1703 (旧版)

注:以新版 EVT 为例

该 EVT 支持 CH551、CH552、CH554 系列型号, 可焊接 T、G 和 E 封装。

配套资料下载地址: http://www.wch.cn/product/CH554.html

(1) 选择MCU串口0/1与CH340C相连,利用USB转串口芯片CH340C,方便进行调试和下载。

| | 短接 | 其他 |
|-------------------|------------|---------------|
| 串口 0(P30, P31) | 3-5;4-6 | 悬空(程序默认调试串口 |
| | | 波特率 57600bps) |
| 串口 0 映射(P12, P13) | 3-1;4-2 | 悬空 |
| 串口 1 (P16, P17) | 9-7;10-8 | 悬空(ISP 下载串口) |
| 串口 1 映射(P32, P34) | 9-11;10-12 | 悬空 |

注:每次只能选择如下表格中的一组连接。

(10) MCU 电源选择:按照(11) 板上说明选择芯片 5V 或者 3.3V 供电,默认 3.3V 供电。

评估板主芯片CH554 (默认),支持最高24MHz 系统主频,内置16K 程序存储器ROM 和256 字节内部iRAM 以及1K 字节片内xRAM,xRAM 支持DMA直接内存存取。

CH554内置ADC 模数转换、触摸按键电容检测、3 组定时器和信号捕捉及PWM、双异步串口、SPI等功能模块,支持USB-Host主机模式和USB-Device 设备模式。

本评估板可以实现CH554如上资源的开发和测试。

2、评估板资料包说明

来源: www. wch. cn 搜索 CH554 文件名: CH554EVT. ZIP

资料包:

头文件(C、汇编) 评估板原理图 例程

注: 以上资料同样适用于 CH551、CH552、CH554 系列型号

2.1 CH554. uvproj: CH554 kei14 工程文件

2.2 Public 文件夹

功能: CH554 C 语言和汇编头文件, SFR 定义, UARTO&1 初始化、延时函数、UARTO&1 数据收发子函数, 看门狗初始化;

2.3 ADC 文件夹

功能: ADC 中断方式和查询方式采集, ADC 采样时钟设置, ADC 通道设置函数, 电压比较模式定义;

2.4 DataFlash 文件夹

功能: DataFlash 字节读写函数定义,写 DataFlash 数据区域,向目标地址写入单字节数据,读 DataFlash 数据区域,从目标地址读取单字节数据

2.5 GPI0 文件夹

功能: 10 设置接口函数和 GP10 中断函数;

2.6 IAP 文件夹

功能:上电运行后 P17LED 灯闪烁,当检测 "Enable IAP" 脚为低电平后,将从用户程序跳转至 B00T,通过 B00T 升级用户程序;

2.7 PWM 文件夹

功能: CH554 PWM 初始化,占空比设置,PWM 默认电平设置,支持中断方式修改 PWM 占空比;

2.8 SPI 文件夹

功能: CH554 SPI 主机和 CH376 通讯,发送 CH376 测试命令,CH376 取反返回,CH554 SPI 设备连接 SPI 主机进行数据收发,从机获取主机的数据取反,然后发送给主机;

2.9 Timer 文件夹

功能: 定时器 0、1、2 初始化和定时器、计数器使用函数定义,定时器 2 捕捉功能函数定义以及定时器中断处理函数定义;

2.10 Type-C 文件夹

功能: Type-C 主从模式使用示例, 演示主模式下检测 Type-C 正反插和供电能力通知从设备, 从模式下检测主机获取 DPF 的供电能力;

2.11 TouchKey 文件夹

功能: CH554 触摸按键采样间隔设置、通道选择和切换和中断处理函数,通过中断和查询方式进行采集并报告当前采样通道按键状态,包含初始化和按键采样等演示函数;

2.12 UART1 文件夹

功能:提供串口 1 初始化与基本收发函数、以及串口接收中断等,支持恒定义开关串口 1 引脚映射功能与中断功能。实现数据收发回环。

2.12 USB 文件夹

功能: USB 相关应用示例

A. DEVICE 文件夹

CompositeKM. C: 模拟 USB 复合设备, 键鼠例程, 支持部分类命令, 支持唤醒;

VendorDefinedDev. C: 模拟厂商自定义设备,需要安装 CH372 驱动,可以通过 372test. exe 调试(批量数据收发,中断传输);

CompatibilityHID. C: 模拟 HID 兼容设备, 支持中断上下传, 支持设置全速, 低速;

B. HOST 文件夹

USB 主机应用例子, 初始化和枚举 USB 端口连接的设备, 支持一级外部 HUB, 可以操作 USB 键鼠和 HUB, 打印机, 包含 HID 类命令处理以及支持 Andriod AOA1.0 配件模式;

C. U DISK

EXAM1. C: 字节为单位读写文件,包括文件创建、删除、修改文件属性,修改文件名; EXAM11. C: 枚举根目录或者指定目下的文件;

2.13 USB LIB 文件夹

功能: USB 文件系统库和主机模式下配置设备命令接口

2.14 Compare 文件夹

功能: CH554 比较器初始化、正反相通道设置,查询和中断方式获取比较器结果;

2.15 PUB 评估板说明

功能:评估板说明、评估板原理图, CH55X 汇编指令 PDF

3、MCU ISP 下载说明

3.1 下载前准备

3.1.1 ISP 变更

重要: 因为 ISP 工具升级更新,芯片 B00T 版本 V2. 30 以前的版本需要在 V2. 40 及以上版本 ISPTool 工具上选择支持的 B00T 版本,以下以 ISPTool (V2. 40)为例,默认支持最新 B00T。 USB 方式下载:无需任何设置,完全兼容。

串口方式下载:如果不知道具体的 B00T 版本,请咨询技术人员或者销售人员。



B00T 版本 < V2. 30, 设置如图 ▼ BootloadV2. 30之前版本

╝, 勾选代表设置成功, 如果设置成



BOOT 版本 ≥ V2.30,设置如图

3.1.2 USB 下载

a. 板子断电,图 1.1 的⑪跳线选择芯片供电电压,如 , 为 5V 供电;

- b. 按住图 1.1 的⑥Download 键 , 将③或④与 PC 相连;
- d. 松开⑥;
- e. 使用 ISP 软件下载, 具体参考 3.3 的①;

3.1.3 串口下载

- a. 板子断电,图 1. 1 的⑪跳线选择芯片供电电压,如 , 为 5V 供电;
- b. 串口下载使用芯片的 P16 (RXD) 和 P17 (TXD) 引脚,将图 1.1 ①选择串口 1(短接 9-7;10-8);d.
 - (1) 按键下载:按住图 1.1 的⑥Download 键 ,通过①连接 PC,松开按键;
- (2) 无按键下载:将①连接 PC, ISP 工具选择对应串口号,点击下载,然后给芯片供电(⑩电源开关由 OFF 到 ON 状态,如);
 - e. 使用 ISP 软件下载,具体参考 3.3 的①; 软件:需安装 WCHISPToolISP 工具,USB 驱动包含在安装包内,设备上电后会自动安装。 网上下载链接: http://wch.cn/download/WCHISPTool_Setup_exe.html

3.2 ISP 软件功能说明

WCHISPToolISP 软件主要功能:

- 1. 通过 USB 接口对 CH554 进行单个下载或一次多个的批量下载或校验;
- 2. 串口对 CH554 进行单个下载或者指定间隔时间的逐个下载或校验;
- 3. DataFlash 的读写;
- 4. 支持 HEX 或 BIN 格式下载;
- 4. 支持界面初始设置的保存和文件导入;
- 5. 支持下载统计显示,操作记录保存至指定文件内;
- 6. USB 下载方式下, 支持设备动态插拔;
- 7. 支持简体中文和英文界面;



图 3.1 运行 WCHISPTool. exe 主界面

3.3 软件使用说明


3.3.1 USB 方式下载 MCU 程序

a. 选择芯片系列:点击 "8 位 CH55X 系列"标签页面, 图位 CH55X系列

b. 选择芯片型号: 在"芯片型号"列表中选择 "CH552", □ CH552 □ CH552

c. 选择下载方式: 在"下载方式"列表中选择"USB下载", 下载方式 USB下载 ▼

d. 下载配置: 在"下载配置"栏内,对下载配置进行设置;



e. 选择下载设备:可以在"USB设备列表"中选择指定的设备; 如果设备连至 PC,软件检测到,会出现如下图 3.2; 如果没有检测到设备插入,可查看⑩是否连接 5V, USB 是否连接好等;



图 3.2

- f. 选择下载文件:如下载配置中未启用 IAP,只需为 "用户程序文件"选择对应的下载文件;
 - 如启用 IAP , 需为 "IAP 程序文件"和 "用户程序文件"选择对应的下载文件;
- g. 单个下载: 点击 "下载(D)" 按钮进行单个设备的下载
 - 批量下载:如下载类型为 "USB下载",点击"批量下载(B)"按钮,会同时对多个设备进行下载;

如下载类型为"串口下载",点击"批量下载(B)"按钮,根据"串口批量下载间隔时间",如图 3.5;

来检测设备的接入后自动进行下载,直至点击"停止(§)"按钮结束批量下载;

- h. 如果下载配置中选中"下载完成后自动运行程序",则 MCU 会在下载完后自退出下载模式, 自动加载运行用户程序;如果未选中,则需要手工给硬件复位或重上电, 加载运行用户程序。
- i. 下载结束, 软件会在"下载记录"栏显示当前下载状态, 下载成功如图 3.3;



图 3.3

3.3.2 串口下载 MCU 程序

- a. 选择芯片系列: 点击 "8 位 CH55X 系列"标签页面, ^{8位 CH55X系列}:
- b. 选择芯片型号:在"芯片型号"列表中选择 "CH552";
- c. 选择下载方式: 在"下载方式"列表中选择"串口下载";

- d. 下载配置: 在"下载配置"栏内,对下载配置进行设置;
- e. 选择下载设备:可以在"串口设备列表"中选择与评估板相连的串口号:



图 3.4

- f. 选择下载文件:如未启用 IAP,只需为 "用户程序文件"选择对应的下载文件; 如启用 IAP,需为"IAP 程序文件"和"用户程序文件"选择对应的下载 文件;
- g. 单个下载:点击"下载(D)"按钮进行单个设备的下载

批量下载:如下载类型为"串口下载",点击"批量下载(B)"按钮,根据"串口批量下载间隔时间来检测设备的接入后自动进行下载,直至点击"停止(S)"按钮结束批量下载;

检测设备插入的间隔时间,



图 3.5

- h. 如果选中"下载完成后自动运行程序",则 MCU 会自退出下载模式,自动加载运行用户程序,如果未选中,则需要手工给硬件重上电后,加载运行用户程序。
 - i. 下载结束, 软件会在"下载记录"栏显示当前下载状态, 下载成功如图 3.6;



图 3.6

3.3.3 MCU 程序校验

- a. 执行 ISP 下载步骤 a、b、c、d;
- b. 点击标题栏上的 图标或菜单栏的"功能"->"校验"按钮进行 MCU 烧录代码和指定 的"用户程序文件"进行对比,"下载配置"的设置与 MCU 烧录时的配置进行对比。

3.3.4 MCU 内置 Dataflash 读写

a. 执行 ISP 下载步骤 a、b

b. 点击 图标,在弹出的 "DataFlash"窗口内进行 Dataflash 的读写和保存操作

3.3.5 ISP 工具语言界面选择

a. 默认简体中文;



3.3.6 ISP 工具配置保存



b. ISP 工具支持将 a 保存的配置导入,默认搜索 ISP 工具安装目录下的后缀. INI 文件,将 ISP 工具设置成保存的配置。



c. 恢复默认配置。

4、KEIL 工程创建说明

4.1 运行编译器

点击 "Project",如下图选择 "New μ Vision Project…",弹出一对话框,如下图 4.1 所示,选择创建工程的目录,输入文件名,点击"保存"。




图 4.1

4.2 MCU 器件库添加与选择

(1)打开 WCHISPTool (V2.6 及以上版本),选择功能→添加 WCH MCU 到 KEIL 器件库。如图 4.2 所示。此时软件会提示"WCH MCU 库添加成功"即可(如图 4.3)。





图 4.2

图 4.3

(2) 打开 Keil C51 工具, 创建工程项目。按图 4.4 所示 1~3 选择 CH554 芯片。确定后, 弹出图 4.5 所示窗口, 点击 "否"即可。




图 4.4




图 4.5

4.3 文件添加

(1)、USB设备例程——工程文件的添加(以/Device/CompositeKM. C 为例)



图 4.6

(2)、USB 主机例程——工程文件的添加(以 Host/USBHostHUB_KM. C 为例)

同样进入工程文件管理器,添加如图 4.7 所示几个文件,/USB/USB_LIB/USBHOST. C。注意,USBHOST. C 文件需屏蔽头文件 "CH554UFI. H"的包含(图 4.8)。然后,编译工程即可。该代码演示键鼠、安卓配件等的操作。




图 4.8

(3)、操作 U 盘──工程文件的添加(以 U_DISK/EXAM1 为例) 工程文件添加如图 4.9 所示。CH554UFX. LIB 文件在 USB_LIB 文件夹下。注意,在 USBHOST. C 文件内 不要屏蔽 "CH554UFI. H"头文件。如图 4.10 所示。然后,编译工程即可。该代码演示 U 盘文件字节读写示例程序,文件指针偏移,修改文件属性,删除文件等操作。如对文件操作比较复杂,建议选用 CH559 芯片实现其功能。




图 4.10

4.4 编译

点击 ***, 出现图 4.11, 勾选 "Create HEX File", 点击 "OK", 按 F7 或者 编译, 生成 ". HEX" 的文件。




图 4.11

5、修改记录

| 版本 | 日期 | 说明 | |
|------------|-------------|--------------------------------------|--|
| V1. 0 | 2017. 3. 2 | 初版发行 | |
| V1. 1 | 2017. 8. 1 | 修改部分说明 | |
| V1. 2 | 2018. 2. 28 | 1、新增 CH554MINIEVT2 评估板说明 | |
| | | 2、ISP 工具更新 V2. 40, B00T 更新 V2. 30 版本 | |
| V1. 3 2018 | | 1、Keil 工程添加 WCH MCU 器件库 | |
| | 2018. 7. 25 | 2、新增 USB 相关工程文件添加说明 | |
| | | 3、新增 UART1 文件夹、安卓 AOA 配件模式 | |