

触摸在线调试功能使用说明

版本: V01

发布时间: 2018.3.22




1 触摸在线调试简介

1) 触摸在线调试界面如下图所示:



2) 硬件连接如下图所示:





- 3) 触摸在线调试有以下功能:
 - 实时查看触摸数值、触摸基准值、门限值、按键状态
 - 在线修改灵敏度
 - 导出配置文件



2 触摸在线调试使用方法

- 1) 应用软件设置
 - ts configuration.h 中,宏定义 DEBUG 定义为 1,如下图所示:

● 配置触摸通道及触摸键数量,如下图所示:

注意事项:

- ▶ 触摸在线调试时,芯片与仿真下载器之间是通过 I2C 通信,打开 DEBUG 功能后,程序会初始化 I2C 引脚,并使能 I2C,必须保证应用程序不改变 I2C 功能相关设置。
- ▶ 某些芯片管脚复用触摸和I2C功能,选择的I2C管脚对应的触摸通道不能使用。
- ▶ 触摸在线调试不能在省电模式下使用,定义 DEBUG 为 1 后,程序会关闭触摸省 电模式。如果应用程序中有其他省电模式也应先屏蔽后再调试。
- 2) 触摸调试设置步骤

STEP1:

触摸板连接下载仿真器,下载仿真器插入电脑。

STEP2:

把开启了触摸在线调试功能的程序下载到目标板。

STEP3:

CACHIPTOOL.exe 切换到"触摸开发调试"界面,如下图所示:





STEP4:

选择串口端口, 鼠标点击"连接", 界面如下所示:



STEP5:

手指正常触摸按键,可查看触摸数据变化量,如下图所示:

5





注意: 当触摸键触发时,对应的"TPx"会变为红色。

STEP6:

根据 STEP5 中的数据变化值,适当填写触摸"门限值",方法为: 鼠标双击对应触摸通道的触摸"门限值",填写合适数值,再按"ENTER"键或鼠标单击别处确认。如下图所示:










STEP7:

根据 STEP6 的方法设置好每个触摸键的灵敏度后, 鼠标点击"保存", 导出配置文件, 如下图所示:








STEP8:

把配置文件中的数据拷贝到 configuration. h 中,如下图所示:





STEP9:

配置好触摸灵敏度后,把最后的软件下载到触摸板,至此,触摸灵敏度设置完成。

注意:下载仿真器必须升级到"下载器 STM32_v21.hex"及以上版本才能使用触摸调试功能,具体升级方法请参考"仿真下载器升级指引"。