

# 复旦微魔方使用说明书

# 魔方界面主要分两个部分: Project List 和 Chip List。

### 魔方 Project List:




### 魔方 Chip List:




# 创建 Demo 工程:

Step1: 在 Chip List 界面 Serial 选择芯片类型,如: FM33LC0xx,再选择芯片型号: FM33LC0x6U,单击 Creat Project 按钮。






Step2: 单击 Creat Project, 弹出框图:




在 Project Name 行填写工程名称,在 Remarks 行填写相关备注信息。

Project Name 名称必须填写,否则将无法创建 Demo 工程。


Step3: 单击 Creat Project, 弹出界面如图:




Step4: UARTO\_TXRX 示例,点击 UARTO\_TXRX 工程名的"+",界面会导入该 Demo 工程的芯片引脚图和该 UARTO 模块的相关信息,更新界面,如图。



芯片引脚图



UARTO 参数配置




UARTO GPIO 配置

Step5: 点击 , 将复旦微提供的 UARTO\_TXRX 变成客户的 DIY 工程, 客户按需要选择芯片资源不冲突的 Demo 工程进行合并,成为符合需求的测试工程,这里只是简单的进行单例程示例。


Step6: Project List 界面显示创建的"ShowStartDemoProject"工程




Step 7: 生成 Code: 选择"ShowStartDemoProject"工程名,点击"Open" 按钮,弹出界面如图:



Step8:点击"Generate Code"按钮,弹出界面。




选择 IDE 编译环境,复旦微电子魔方支持 "ARM-MDK(Keil\_V5)"和 "EWARM(IAR\_V7)",示例选择 "ARM-MDK(Keil\_V5)"。弹出对话框, 点击 "Generate Code",弹出框如图:



继续点击"Generate"下载工程。


# 创建 DIY 工程:

Step1: 在 Chip List 界面 Serial 选择芯片类型,如: FM33LC0xx,再选择芯片型号: FM33LC0x6U,单击 Creat Project 按钮。





Step2: 单击 Creat Project, 弹出框图:




在 Project Name 行填写工程名称,在 Remarks 行填写相关备注信息。


Project Name 名称必须填写,否则将无法创建 DIY 工程。

Step3: 单击 Creat Project, 弹出界面如图:






UARTO 收发示例,先选择 UARTO Mode 界面配置 Mode Configs,配置 Mode 模式为"bidirectional",根据需要配置模块中断开关




在 Configuration 界面,选择 Parameters Settings 选项卡配置 UART InitParam 参数信息,如图:



在 Configuration 界面,选择 Parameters Settings 选项卡配置 UART InitParam 参数信息,如图:

Configurations					
Parai	meters Setting	gs	GPIO Settings		
Search Pir	n Num				
Pin Nam e	Function	Mode	OutputType	Pull	
PA2	UARTO	数字1~	推挽	关闭 ~	
PA3	UARTO_TX	数字1~	推挽	关闭 ~	


芯片引脚图的 PA2 和 PA3 显示被占用,如图:




### Step4:点击灯泡按钮:

ject Management > ShowSta	rtDiyProject > DIY MODE > <b>Project Configuration</b>	Generate Co
■ Project Config		0
* projectName	ShowStartDiyProject	⊙ Clc
Toolchain/IDE	ARM-MDK(Keil_V5)	V .
* Minimum Heap Size	0x800	
* Minimum Stack Size	0x800	
Export Config		
LibraryPackage	All Driver Lib files	V
Enable drivers assert	禁用	

Step5: 选择 Package 包,此处引用 UARTO\_TXRX(v0.01)




Step6: 点击 "Import Package to Project":




也可以通过 Upload 上传自定义的.c 和.h 文件。


Step7: 配置工程引用的.c 和.h 文件, 配置变量和调用的函数名称(示例: Test\_Uart0), 如图:



Step8: 点击"Generate Code"按钮,弹出界面



选择 IDE 编译环境,复旦微电子魔方支持 "ARM-MDK(Keil\_V5)"和 "EWARM(IAR\_V7)",示例选择 "ARM-MDK(Keil\_V5)"。弹出对话框, 点击 "Generate Code",弹出框如图:



继续点击"Generate"下载工程。

Step9: 截取部分魔方生成的代码,如图:

```
void MF UARTO Init(void)
   FL GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct;
   FL_UART_InitTypeDef defaultInitStruct;
   defaultInitStruct.clockSrc = FL RCC UART0 CLK SOURCE APB1CLK;
   defaultInitStruct.baudRate = 115200;
   defaultInitStruct.dataWidth = FL UART DATA WIDTH 8B;
   defaultInitStruct.stopBits = FL_UART_STOP_BIT_WIDTH_1B;
   defaultInitStruct.parity = FL_UART_PARITY_EVEN;
   defaultInitStruct.transferDirection = FL UART DIRECTION TX RX;
   FL_UART_Init(UART0,&defaultInitStruct );
   GPIO_InitStruct.pin = FL_GPIO_PIN_3;
   GPIO_InitStruct.mode = FL_GPIO_MODE_DIGITAL;
   GPIO InitStruct.outputType = FL GPIO OUTPUT PUSHPULL;
   GPIO_InitStruct.pull = DISABLE;
   GPIO InitStruct.remapPin = DISABLE;
   FL_GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct );
   GPIO InitStruct.pin = FL GPIO PIN 2;
   GPIO_InitStruct.mode = FL_GPIO_MODE_DIGITAL;
   GPIO_InitStruct.outputType = FL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
   GPIO_InitStruct.pull = DISABLE;
   GPIO_InitStruct.remapPin = DISABLE;
   FL_GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct );
   FL_UART_EnableIT_RXError(UART0 );
   FL UART EnableIT RXBuffFull(UART0);
   FL_UART_EnableIT_TXBuffEmpty(UART0 );
   FL UART EnableIT TXShiftBuffEmpty(UART0);
```

```
int main(void)
{
    /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
    /* SHOULD BE KEPT!!! */
    MF_Clock_Init();

    /* Configure the system clock */
    /* SHOULD BE KEPT!!! */
    MF_SystemClock_Config();
    /* user init */
    UserInit();
    /* Initialize all configured peripherals */
    /* SHOULD BE KEPT!!! */

    MF_Config_Init();
    Test_Uart0();
    while(1)
    {
        }
}
```