

555556

## Manuale

Ripartitore elettronico 555

Ripartitore elettronico radio bidirezionale 556







Traduzione in italiano in versione ridotta. Per maggiori dettagli consultare l'assistenza tecnica.

Distributore esclusivo per l'Italia: Enercom s.r.l., Via G. Ferraris 5/b 42100 Reggio nell'Emilia Tel. 0522 554012 Fax 0522 331 705 Garanzia prodotto del produttore Edizione 210408 Variazioni tecniche senza preavviso Sontex SA CH - 2605 Sonceboz

www.sontex.ch

E-Mail: sontex@sontex.ch

Leggere attentamente le istruzioni di uso prima dell'installazione

1.	Generale	Pag.3
2.	Descrizione apparecchio	Pag.3
3.	Montaggio	Pag.18
4.	Avviamento	Pag.25
<b>5</b> .	Lettura	Pag.26
6.	Fattore di Calcolo	Pag.33
7.	Dati Tecnici	Pag.36
8.	Allegato	Pag.38

## 1.Generale

#### 1.1 Introduzione

Questo manuale è indirizzato agli utenti ed installatori del ripartitore elettronico di marchio Sontex 555 e 556. I due ripartitori dal punto di vista di metodo di misura non si distinguono, per cui il manuale comprende ambedue I prodotti. La descrizione di montaggio del ripartitore è per i radiatori di comune utilizzo. Oltre al montaggio del ripartitore il manuale descrive anche le basi di valutazione e i particolari dell'apparecchio quali funzione, collaudo e costruzione.

#### 1.2 Utilizzo

Il ripartitore è un apparecchio che aiuta a misurare l'emissione del calore del radiatore in unità di utenza. Si intende come unità di utenza appartamenti, uffici, terziario etc. che hanno come fonte di riscaldamento una centrale termica o sottostazione di calore.

Qualora ci fossero in uno stabile diverse tipologie di utenze quali ad esempio residenziale e terziario, potrebbe rendersi necessario una suddivisione nel calcolo delle utenze.

Su ogni radiatore viene montato un ripartitore elettronico, che memorizza l'emissione del calore del radiatore, lo calcola e visualizza come unita'di consumo. Il valore di consumo è base per la ripartizione dei costi nella bolletta di riscaldamento annuale.

## 2.Descrizione dell'apparecchio

2.1 Descrizione generale


#### 2.1.1 Costruzione

Il ripartitore elettronico Sontex 555-556 è disponibile con il principio di un sensore con sensore di partenza oppure con il principio di due sensori. L'apparecchio e'stato sviluppato ed omologato secondo la normative europea EN 834:1994 tenendo conto del pr EN 834 Nov.2006.

#### 2.1.2 Componenti

Il ripartitore elettronico contiene un microprocessore, una batteria a litio, due sensori di temperatura, un profilo di alluminio quale conduttore di calore, un display multifunzionale Ed un contenitore di plastica. Il componente di misura viene composto da:

- 1- sensori di temperatura.
- 2- Il convertitore analogico/digitale, la resistenza di referenza ed un microprocessore per la valutazione dell'emissione del calore del radiatore. Su ogni misura vengono, tramite la resistenza di referenza, eliminate le tolleranze. Il ripartitore elettronico effettua automaticamente un self test.



#### 2.1.3 Caratteristiche

- -Misura tramite due sensori di temperatura (Radiatore e ambiente), NTC resistenza
- -Scelta tra principio di misura ad un sensore con sensore di partenza oppure due sensori
- -Scala di unità oppure scala prodotto
- -Memorizzazione del consumo comulativo alla data prefissata
- -Memorizzazione di 18 mensilità e memorizzazione parziale il 15 di ogni mese -Interfaccia ottica per lettura e parametraggio
- -Lettura radio opzionale tramite apparecchio mobile oppure tramite un concentratore dati fisso montato nello stabile
- -Tastiera per l'utilizzo
- -Display con 6 cifre
- -Versione con sonda a distanza 1,5m
- -Profilo di alluminio universale
- -Mascherina (opzione)
- -Dispositivo anti manomissione
- -Batteria a litio con una potenza fino a 10+1 anni
- -Rispetta la normative EN 834, Novembre 1994. Si è tenuto conto anche della normativa prEN 834 del novembre 2006

#### 2.1.4 Display

Il ripartitore ha un display LCD con 6 cifre verso la destra e 2 cifre piccole verso la sinistra.

Nel display sono integrati anche due simboli speciali ed un indicatore di comunicazione. Le cifre principali sono divise con quattro punti decimali come di seguito:



display con tutti gli indicatori accesi

Il ripartitore 555/556 viene fornito con il display spento. Su richiesta può essere fornito con Display acceso.

#### 2.1.5 Elettronica

L'apparecchio ha un circuito con 8-Bit-CMOS microcontroller nella nuova generazione H8-300L

Ha un consumo di corrente molto basso ed una alimentazione da 1,8V. La misura della temperatura avviene tramite una calibrazione automatica e misura il tempo di scarico del condensatore.

La precisione del circuito di misura è indipendente dall'alimentazione.

#### 2.1.6 Riassunto disponibilita'

- -Ripartitore Sontex 555 con interfaccia ottica, compatto
- -Ripartitore Sontex 555 con interfaccia ottica, sonda a distanza con cavo 1.5 m
- -Ripartitore radio Sontex 556 con interfaccia ottica, compatto
- -Ripartitore radio Sontex 556 con interfaccia ottica, sonda a distanza con cavo 1,5 m 2.1.7 Interfaccia ottica
- Con un cavo ottico i dati di lettura e configurazione possono essere trasferiti direttamente sul PC. Con il ripartitore radio Sontex 556 I dati dei consumi possono essere letti tramite l'interfaccia ottica e radio. Il trasferimento dei dati avviene con in formato M-Bus EN 1434.La configurazione dell'apparecchio puo'essere modificata solo tramite personale autorizzato.

#### 2.1.8 Trasmissione Radio

Il ripartitore radio Sontex 556 possiede un modulo di trasmissione e ricezione in 433 MHz ed una antenna inserita nel ripartitore radio. Il principio del sistema sviluppato dalla Sontex è collaudato ormai da 10 anni e permette la lettura tramite un sistema mobile, fisso o in remoto. Il principio del sistema è bidirezionale. Questo significa che il sistema trasmette i dati solo su richiesta tramite un pocket PC oppure tramite un concentratore fisso.


#### 2.2 Funzionalita'

#### 2.2.1 Ciclo di tempo

I ripartitori 555/556 lavorano con un ciclo di 4 minuti. Nella maggior parte del tempo l'apparecchio si trova in modalità di riposo. Ogni quattro minuti l'apparecchio si riaccende ed elabora il ciclo come da grafico. L'iniziatore di ciclo è un contatore indipendente dal programma. E'costruito in maniera che il ciclo non possa essere bloccato. La durata del ciclo è di 200ms. Questo significa che l'apparecchio è in posizione di riposo per il 99,8% del tempo. Puo'essere attivito tra due cicli tramite l'interfaccia ottica oppure tramite la tastiera. Successivamente ritorna nello stato di riposo. Qualora si faccia il collegamento manuale durante un ciclo la lettura avviene al termine del ciclo stesso.

#### 2.2.2 Versione un sensore con sensore di partenza

Il sensore di partenza ha la funzione di un sensore ambiente. La temperatura di partenza rappresenta la temperatura del radiatore in fase di riscaldamento. La tamperatura di partenza rappresenta l'inizia di conteggio. La base di misurazione è la temperatura del radiatore ed una presunta temperatura dell'ambiente di 20 gradi C.



#### 2.2.3 Versione due sensori

Nella versione a due sensori valgono le stesse condizioni come quello di un sensore con sensore di partenza, ma la base di calcolo per la temperatura di ambiente è quella attuale (modificato come di seguito "K aria – Valore") al fine di evitare delle false misurazioni a seguito di una concentrazione di calore ( ad esempio quando il radiatore viene coperto). Viene considerata una temperatura ambiente superiore a 35 gradi C, anche se la temperatura ambiente è di 20 gradi C. A questo punto l'apparecchio va in versione si un sensore. Questo modo permette di programmare il minimo di temperatura della caldaia di tmin=35 gradi C (Ta>35 gradi C) diventa (Ta=20 gradi C)

2.2.4 Comparazione dei sistemi di misura

A=Un sensore con sensore di partenza

B=Due sensori

- a)per impianti con tm min =>55 gradi C
- b)per impianti con tm min =>35 gradi C
- a)ripartitore calcola con temperatura di referenza fissa 20 gradi C
- b)ripartitore calcola con temperature di temperature variabile Ttemp.aria
- a)utilizzo pratico:dove ci sono delle temperature di ambiente normali. Dove vengono utilizzate le caldaie a bassa temperatura si consiglia il principio a due sensori
- b)utilizzo pratico: l'utilizzo viene consigliato dove è necessaria una precisione nella temperatura ambiente e/o caldaie a bassa temperature
- a)dove i radiatori sono coperti
- b)dove vengono installati i ripartitori a due sensori ed i radiatori sono coperti il sistema si commuta in automatico in un sistema ad un sensore

In un condominio possono essere montati i ripartitori di un solo tipo. Da un sensore oppure da due sensori.

#### 7

#### Manuale Sontex 555/556

Le procedure per l'identificazione del K sui due tipi di ripartitori sono identici. Si distinguono solo nel pricipio di misura.

2.2.5 Misurazione della temperatura e calcolo

La temperatura viene calcolata con l'aiuto di una resistenza NTC. La misura della resistenza si basa sulla durata del carico del condensatore come di seguito:

- 2.2.5.1 Principio di misura della resistenza
- 1.Carico del condensatore
- 2. Scarico del condensatore tramite un misuratore di resistenza. Un timer 16-bit parte contemporaneamente con lo scarimento, per la misura del tempo di scarico.
- 3. Quando la tensione sul condensatore raggiungono un determinato valore, viene causato uno stacco ed il timer si ferma. Nello stesso istante si ferma lo scarico del condensatore.

$$\frac{t_{ref}}{R_{ref}} = \frac{t_x}{R_x} \implies R_x = \frac{t_x}{t_{ref}} \cdot R_{ref}$$

2.2.5.3 Misura della temperatura del radiatore ed ambiente

Le seguenti misure vengono effettuate durante un ciclo:

- 1. Misura della resistenza di referenza Rref
- 2. Misura del sensore di temperatura ambiente NTCa
- 3. Misura del sensore della temperatura radiatore NTCr

I valori di misura vengono calcolati tramite le seguenti formule:

$$\text{NTC}_{\text{A}} = \frac{t_{\text{NTC}_{\text{A}}}}{t_{\text{ref}}} \cdot \mathsf{R}_{\text{ref}} \qquad \text{NTC}_{\text{R}} = \frac{t_{\text{NTC}_{\text{R}}}}{t_{\text{ref}}} \cdot \mathsf{R}_{\text{ref}}$$

Il valore della resistenza di referenza viene definito dalla fabbrica con una tolleranza di 0,5% con 50 ppm. La resistenza di referenza ha una grande stabilità nella temperatura e durata. Il valore del condensatore e l'alimentazione devono rimanere stabili durante la durata del ciclo.

Possono comunque variare nel medio e lungo termine senza causare degli errori, in quanto la calibrazione self del convertitore in ogni ciclo è nuovo nella misura della resistenza di referenza.

2.2.6 Calcolo dei valori di consumo

Il valore del ripartitore sul display viene calcolato come di seguito:

Un sensore

$$Q = K \int \left( \frac{T_R - 20}{60} \right)^{1.33} dt$$

Due sensori

$$Q = K \int \left(\frac{T_H - T_A}{60}\right)^{1.33} dt$$

Th Temperatura della superficie del radiatore in C

Ta Temperatura ambiente in C

Q Valore di consume, senza unita'

K Fattore di correzione

Scala di unita': K=1, nel telegramma viene riportato come 0

Scala prodotto: come inserito K = Kc \* Kq (vedi 6.1.2)

#### 2.2.7 Inizio del conteggio

L'attualizzazione dei valori di consumo avviene alle seguenti condizioni:

Periodo invernale:

(T<sub>R</sub> ≥ 25 °C)

#### Oppure

 $(T_R \ge 20 \, ^{\circ}C)$  UND  $(T_R - T_A \ge \triangle T_{MIN})$ 

#### Periodo estivo:

(T<sub>R</sub> ≥ 35 °C)

#### Oppure

 $(T_R \ge 20 \,^{\circ}\text{C})$  UND  $(T_R - T_A \ge \triangle T_{MIN})$ 

Tr Temperatura radiatore

Ta Temperatura ambiente

Delta T min differenza temperature minima tra radiatore e ambiente

2K apparecchio compatto


4K apparecchio con sensore a distanza

#### 2.3 Display e funzioni aggiuntive

#### 2.3.1 Sequenze del display LCD


Dalla fabbrica vengono attivate tutte le sequenze. Con il software Prog 555/556 puo'essere variata la sequenza 1-7 di visualizzazione. Nell'interno del ciclo di visualizzazione da 1-7 le singole sequenze non possono essere modificate. E'possibile oscurare le singole sequenze. In questo caso non sono disponibili per l'utente finale. Durante la lettura con l'interfaccia ottica oppure tramite radio vengono letti e trasferiti tutti i valori.

Quando la tastiera viene premuta brevemente il display LCD va da una sequenza all'altra. Quando il tasto viene premuto per 2 secondi I singoli valori possono essere visualizzati nell'interno della sequenza. Premendo nuovamente il tasto si entra nella prossima sequenza. Nel caso che il tasto non venga utilizzato per oltre due minuti il display LCD visualizza il valore di consumo cumulativo.



Valore consumo

Tutti i diritti del produttore



## Pagina

9

#### Manuale Sontex 555/556

Premere a lungo

Valore data stabilita Numero controllo Valore 31.dicembre

Oppure prima azzeramento

Orario
data
Data stabilita
Data apertura
Data chiusura apparecchio
Durata aperture appar.

premere brevemente Sequenza 2 Premere a lungo

Valore mensile

Valore meta mese

Temperatura radiator Temperatura ambiente

Temp. massima dal 1.Gen.
Oppure dall'azzeramento
Temp. massima l'ult.
31.Dic. oppure prima dell'
Azzeramento
Test
Numero ID e numero
Indirizzo
Principio di misura e
Versione software

Premere brevemente
Sequenza 3
Premere a lungo
Premere brevemente/Sequenza 4
Premere a lungo
Premere brevemente
Sequenza 5
Premere a lungo
Premere brevemente
Sequenza 6
Premere a lungo

Premere brevemente Sequenza 7 Premere a lungo

#### 2.3.2 Display LCD


Durante il funzionamento il display e'disattivato e viene attivato tramite il tasto. Su richiesta il Display del ripartitore puo'rimanere attivato dale 06.00 alle 20.00 ore. Sul display viene visualizzato il consumo. Attivando il tasto e secondo la configurazione del ripartitore possono essere visualizzati fino a 53 informazioni. Senza manomissione il display rimane acceso 2 minuti, nel caso che il display non fosse attivato come sopra specificato.

Valore consumo scala unica



I ripartitori con scala unita' hanno un simbolo sulla sinistra "u" per unita'. Quando non viene visualizzato "u" si tratta di un ripartitore con la scala prodotto.

Valore consumo con scala prodotto



Alla´avviamento del prodotto il valore 000000 e´normale. Dopo il Raggiungimento del valore 999999 inizia il conteggio in automatico da 000000.

Valore alla data definita



Con l'indice "ud" viene visualizzato il valore di consumo che e'stato

memorizzato alla data definita a mezzanotte.



Quando su un nuovo apparecchio la data definita non e' stata ancora raggiunta il valore non viene visualizzato.

#### Numero di controllo



Con l'indice "cc" viene visualizzato il numero di controllo per la verifica di plausibilita".

Valore anno precedente



Con l'indice "ul" viene visualizzato il valore di consumo memorizzato l'anno precedente.



Quando in un nuovo apparecchio la data definita non e'stata ancora raggiunta il valore non viene visualizzato.

#### Orario



Orario attuale del ripartitore (sempre orario invernale)

#### Data



Data attuale del ripartitore

#### Data memorizzata



E'possibile definire una data durante l'anno dove vengono memorizzati I valori di consumo cumulativo e le temperature massime del

Con l'indice "SD" viene indicata la data memorizzata

#### Data apertura apparecchio



Ogni ripartitore possiede un contatto di apertura. Successivamente al montaggio sul radiatore e'funzionante. Viene memorizzata la data dell'apertura dell'apparecchio e visualizzata con "cd".

#### Data chiusura apparecchio



Con l'indice "cd" viene visualizzato quando l'apparecchio e'stato chiuso l'ultima volta. Senza manomissione viene visualizzata la data di collaudo.

#### Durata apertura apparecchio



Durata in minuti tra aperture e chiusura dell'apparecchio. Viene visualizzato dopo il collaudo nel caso di apertura e chiusura del ripartitore.

Numero di identificazione Numero punto di misura



Con l'indice...viene visualizzato un numero ad 8 cifre. Rappresenta l'identificativo di produzione

#### Valori mensili



I valori di consumo cumulativi vengono memorizzati l'ultimo giorno di ogni mese. Quantita'dei valori mensili:18 oppure 36

'*\*050678* 

Le piccole cifre sopra a sinistra sono I valori dei mesi precedenti. Lo 01 rappresenta il valore del mese piu'recente mentre il 18 oppure 36 Quello del mese piu'vecchio. Tutti I valori mensili durante il collaudo vengono messi a 000000. Annotazione:Sul telegramma del ripartitore radio vengono trasferiti solo I primi 16 valori mensili.

#### Valori meta mese



\*\*049857

I valori di consumo cumulativi vengono memorizzati ogni 16 mo giorno del mese alla mezzanotte. Le piccole cifre sopra a sinistra esprimono I valori di meta'mese. Il numero 40 rappresenta il valore di meta'mese piu'recente, mentre il numero 58 quello di meta'mese piu'vecchio. Tutti I valori di meta'mese durante il collaudo vengono messi a 000000. Sul ripartitore 555 nella programmazione di 36 mesi non vengono visualizzate le sequenze per I valori di meta'mese. Osservazione: Sul telegramma del ripartitore radio non vengono trasferiti I valori di meta'mese.

#### Temperatura radiatore

<sup>11</sup> 303

Con l'indice tH viene visualizzata la temperatura attuale del radiatore

#### Temperatura ambiente

" *203* 

Con l'indice tA viene visualizzata la temperatura attuale dell'ambiente

12

#### Manuale Sontex 555/556

#### Temperatura massima dopo l'azzeramento

<sup>PO</sup> 482

Con l'indice PO viene visualizzata la temperatura massima del radiatore dopo l'azzeramento

### Temperatura massima dopo l'azzeramento l'anno precedente

°' 463

Con l'indice P1 viene visualizzata la temperatura massima del radiatore dall'ultimo azzeramento e l'azzeramento dell'anno precedente

### Principio di misura e versione software




Con l'indice F1 oppure F2 viene visualizzato il principio di misura.

F1=Un sensore con sensore di partenza

F2=Due sensori


Nella parte destra viene visualizzata la versione del software

#### Test



Test display LCD

#### Comunicazione di errore



Nel caso di errore viene visualizzata sulla prima sequenza "err" con Il rispettivo codice di errore

5s

#### 2.3.3 Display LCD rotativo

Il ripartitore elettronico 555 & 556 offre la possibilita' di una visualizzazione rotativa dale ore 06.00 alle 20.00. Dalla fabbrica vengono visualizzati in modo rotativo I seguenti valori:

Rotazione (durata in second (s): Valore di consumo Data memorizzata

Data memorizzata 1s
Valore alla data memorizzata 5s
Test 1s

Avviso errore (solo nel caso di errore) 5s

Con il software Prog555 c'e' la possibilita'di visualizzare individualmente i valori. I seguenti valori

Fino a 7 dati, dai valori sotto, indipendentemente dalla sequenza, possono essere combinati e visualizzati.

La visualizzazione rotativa può essere disattivata dal Prog555 e programmata in modo che possa essere attivata solo dal tasto. I valori definiti possono essere richiesti con una nuova pressione sul tasto.

Valore di consumo

Ora

Data

Data definita

13

#### Manuale Sontex 555/556

Valore alla data definita

Valore mensile

Valore meta mese

Temperatura radiatore

Temperatura massima dal primo di gennaio oppure dall'azzeramento

Tes

La durata della visualizzazione dei valori puo'essere scelta individualmente:

Breve durata:1s fisso non modificabile

Lunga durata: 2-7 s si puo parametrare una sola volta

#### Esempio:

Sequenza e durata della visualizzazione


Ora	1s
Test	1s
Valore consumo	4s
Data definita	1s
Valore alla data definite	4s
Valore mensile	1s
Temperatura radiator	4s

#### 2.3.4 Modalita' risparmio alimentazione dalle ore 20.00 alle ore 06.00


Il display e'attivato automaticamente dale 20.00 alle 06.00 ore nella modalita'risparmio. In questo period il display LCD e'deattivato e spento.

## 2.3.5 Indicatore di comunicazione

L'indicatore di comunicazione indica se il ripartitore al momento effettua un comunicazione verso l'interfaccia ottica oppure verso l'interfaccia radio



Se la freccia dell'indicatore di comunicazione indica verso l'interno la comunicazione e'in corso tramite l'interfaccia ottica



Se la freccia indica verso l'esterno la comunicazione avviene verso l'interfaccia radio.



Se viene visualizzato solo il quadro significa che il ripartitore effettua Una misura oppure un calcolo.

#### 2.3.6 Orario attuale e calendario

L'apparecchio ha un orologio a 24 ore ed un calendario. Non viene tenuto conto il cambio tra l'orario legale e quello invernale. Il calendario e'programmato fino al 31. Di dicembre del 2099.

Data ed orario possono essere modificati tramite le interfaccie.

Nel caso che la data e l'orario vengano modificati tramite le rispettive interfaccie bisogna verificare che il PC abbia orario e data giuste. Il riferimento per la data ed orario da programmare è sempre quello del PC.

#### 2.3.7 Lettura

I valori memorizzatti sul ripartitore 555 / 556 possono essere letti tramite la interfaccia ottica e nel caso del 556 anche via radio (vedi anche descrizione nel capitol 5).

Le seguenti informazioni possono essere trasferite:

Numero di identificazione risp.

Numero punto di misura (Informazione introduttiva)

Codice di errore

Versione software

Data ed ora del ripartitore

Valore consumo

Valore Kc x Valore Kg

Temperatura attuale del radiatore

Temperatura attuale ambiente

Data apertura apparecchio

Durata aperture apparecchio in minuti

Data chiusura apparecchio

Data predefinita

Valore nella data definita (Valore anno precedente)

Valore nella data definita (Valore due anni precedenti)

Temperatura massima del radiatore alla data predefinita

Temperatura massima del radiatore alla data predefinita anno precedente

Valore mensile

Valore meta mese

Numero di fabricazione

#### 2.3.9 Cambio batteria

La batteria nel ripartitore viene saldata. La batteria a litio non e'ricaricabile. Un cambio di batteria non è previsto. Dopo circa 10 anni l'apparecchio dovra'essere completamente sostituito.

Fermo restando che sulle parti di consumo non viene data alcuna garanzia.

#### 2.3.10 Protezione del prodotto

Chiusura con il sigillo

Per la chiusura del ripartitore e'previsto un sigillo che nel caso di apertura del prodotto viene danneggiato. Per cui e'impossibile aprire l'apparecchio senza che il sigillo venga danneggiato. Con il sigillo si garantisce che la parte elettronica non e'piu'accessibile. Il display, il tasto e l'interfaccia ottica sono protetti da una piastrina trasparente.

Riconoscimento nel caso di aperture dell'apparecchio

Il ricoscimento elettronico, nel caso di aperture, si attiva 24 ore dopo l'installazione. Cio'comprende anche la chiusura dell'apparecchio 24 ore dopo l'installazione. Non appena L'apparecchio viene aperto il sistema attiva un codice di errore. Abbinato al codice di errore compare la data dell'apertura e chiusura dell'apparecchio. Il codice errore puo'essere letto tramite l'interfaccia ottica oppure via radio.

#### 2.4 Funzioni aggiuntive

#### 2.4.1 Blocco lettura estiva

Il periodo di blocco nel periodo estivo puo'essere programmato con il software. Durante il blocco tutte le funzioni di misura sono disattivate. Nel caso di una lettura automatica nel periodo di blocco possono essere lette solo le temperature. Nel caso di scelta di questa opzione la normativa EN 834 viene rimossa, in quanto questa funzione non e'prevista dalla normative. Il produttore lascia questa possibilita'di scelta all'utente facendo presente quanto sopra precisato.

#### 2.4.2 Programmazione temperature di partenza nel periodo invernale ed estivo

I valori delle temperature di partenza nei periodi invernali ed estivi possono essere programmati

Nel range da 25 a 40 gradi C in una scala di 0,01 gradi C. Le date di cambiamento da un periodo all'altro (es.estate dal. 15.05. inverno dal 15.10.) possono essere programmate. Separando I due periodi e modificando le temperature di partenza si evita una valutazione sbagliata dell'energia, ad esempio riscldamento tramite I raggi solari. Sotto la temperatura di partenza l'energia viene calcolata alle condizioni come specificato nel capitol 2.2.7.

#### 2.4.3 Azzeramento annuale dei valori

La funzione dell'azzeramento del consume puo'essere programmata tramite l'interfaccia ottica.

Possono essere scelte una delle seguenti funzioni:

31. Dicembre

Giorno da definire

Inizio ora legale

Termine ora legale

Solo i valori cumulativi vengono azzerati. Gli altri valori rimangono.

#### 2.4.4 Scala unica e scala prodotto

Nei ripartitori 555/556 distinguiamo tra scala unica e scala prodotto.

Viene usato su tutti I ripartitori montati sui radiatori una scala unica si parla di prodotto scala unica. La valutazione del consumo avviene tramite un calcolo combinato con I fattori del radiatore dove è installato II ripartitore e calcolato tramite un apposito software di bollettazione dei consumi.

Vantaggi scala unica

Montaggio semplice e veloce del ripartitore

Riduzione di errori di programmazione durante il montaggio

Nel caso di scala prodotto tutti I valori vengono inseriti sul ripartitore. Il calcolo quindi avviene direttamente sul ripartitore (K totale). In questo caso appare direttamente il consumo in chiaro. Vantaggio della scala prodotto

Il consumo puo essere verificato direttamente sul posto.

16

#### Manuale Sontex 555/556

#### 2.5 Parametraggio

Con il software 555/556 tramite l'interfaccia ottica possono essere parametrati i seguenti valori:

Data e orario	LITC+1 (inverno)
Data e orario	UTC+1 (inverno)

Data definita 01.01. Data collaudo disattivato Inizio periodo estivo 15.Maggio Fine periodo estivo 15.Ottobre Temperatura partenza estate 35 gradi C Temperatura partenza inverno 25 gradi C Attivazione accumulo caldo 35 gradi C Principio misura due sensori attivato Principio misura un sensore con sens.part. disattivato Azzeramento valore consumo disattivato Blocco conteggio estivo disattivato Scala unica attivato § Scala prodotto disattivato 1.0 § Fattore di valutazione Kc Fattore di valutazione Kq 1.0 § Valore 36 mesi disattivato

Numero di identificazione come numero di fabbricazione

Numero punto di misura

Numero di verifica

Valore 18 mesi con 18 meta mese

Visualizzazione costante disattivato
Visualizzazione in sequenza tutte
Modo riposo attivato

§ scala unica >Kc=Kq=1.0 nel telegramma come Kc\*Kq=0.0

Il software di programmazione prevede di azzerare I dati di consumo ed i codici di errore. Inoltre l'apparecchio può essere riprogrammato da modo operativo a modo di riposo.

attivato

attivato

#### 2.6 Trattamento errori e codici errori

Descrizione del controllo funzionale

Il microcontroller dopo un reset hardware e prima di ogni misura effettua un self test. Nel caso dovesse riconoscere un errore questo viene visualizzato sul display. Dopo quattro minuti cioè Prima della prossima misura viene effettuato nuovamente un reset. Nel caso dovesse sussistere ancora l'errore questo ricompare nuovamente sul display.

#### Lista dei codici di errore

Err1	manomissione
Err2	Errore misura
Err4	Errore interfaccia ottica-comando non previsto oppure comunicazione
Err8	Errore di comunicazione radio – comando non previsto oppure comunicazione
Err16	Errore display LCD- I dati non possono essere visualizzati
Err32	Tasto viene utilizzato di continuo
Err64	Temperatura misuratore non e'nel range

#### 2.7 Trasmissione radio ripartitore 556

Al fine di ridurre il consumo della batteria e per rendere comodamente gestibile l'apparecchio, questo ha diverse fasi operative:

Dalla fase riposo alla fase installatione alla (mezzanotte) fase operativa

La fase di installazione viene attivata o tramite l'utilizzo del tasto oppure tramite l'attivazione automatica della data di collaudo.

#### 2.7.1 Fase riposo

Quando il ripartitore lascia la fabbrica si trova in fase di riposo. Solo l'orologio e la data Vengono attualizzati. Il consumo della batteria quindi è molto ridotto. Il passaggio dalla fase riposo alla fase di installazione avviene spingendo il tasto oppure l'attivazione della data di Collaudo.

#### 2.7.2 Fase di installazione

Durante la fase di installazione tutte le funzioni del ripartitore radio possono essere eseguite e Sono possibili al massimo per 24 ore. Questa procedura è utile per effettuare tutti I test necessari durante la fase di installazione.

Il ripartitore radio quindi rimane fino a mezzanotte nella fase di installazione. Successivamente entra automaticamente nella fase operativa.

#### 2.7.3 Fase operativa

Durante la fase operativa il ripartitore radio tramite lo strumento mobile puo'essere letto Dalle 06.00 alle 17.58 ore di ogni giorno (inverno).

Durante il periodo invernale dale 18.00 alle 19.59 non e'possibile effettuare le letture.

La fase operativa di lettura tramite una stazione fissa di lettura viene effettuate come dalla seguente tabella nei seguenti orari:

Orario	Numero apparecchio
20 : 00 - 20 :58	XXXXXXXX
21 : 00 - 21 :58	XXXXXXX1
22 : 00 - 22 :58	XXXXXXX2
23 : 00 - 23 :58	XXXXXXXX3
00 : 00 - 00 :58	XXXXXXX4
01 : 00 - 01 :58	XXXXXXX5
02 : 00 - 02 :58	XXXXXXX6
03 : 00 - 03 :58	XXXXXXX7
04 : 00 - 04 :58	XXXXXXX8
05 : 00 - 05 :58	XXXXXXX9

Successivamente alla lettura del ripartitore, alla stessa viene disattivata la trasmissione radio.

## 3. Montaggio

#### 3.1 Introduzione

Per un corretto funzionamento del ripartitore 555/556 e'importante un montaggio corretto e secondo le istruzioni.

Fondamentalmente il montaggio si distingue in due modi. Montaggio diretto sul radiatore oppure montaggio con sensore a distanza. In questo caso il montaggio del ripartitore avviene alla parete. Per evitare degli errori di montaggio è importante consultare la banca dati dei valori Kc.

Il ripartitore e'un apparecchio elettronico, per cui è da trattare con cautela. E'sensibile verso sbalzi di tensione, toccare la scheda elettronica etc. In questo caso puo'succedere che l'apparecchio dopo un periodo lungo o breve smetta a funzionare.

Per cui non toccare la scheda elettronica.

Per il montaggio e'da rispettare la normative DIN.

Limite di utilizzo (vedasi la normative DIN).

#### 3.4 Campo di utilizzo

Il ripartitore Sontex puo'essere applicato in centrali termiche che hanno le seguenti temperature medie:

Principio di misura ad un sensore con sensore di partenza

55.....90 gradi C

per ripartitore montaggio diretto

55....120 gradi C

per ripartitore montaggio a parete

Principio di misura a due sensori

35....90 gradi C

per ripartitore montaggio diretto

55...120 gradi C

per ripartitore montaggio a parete


L'utilizzo del tipo di ripartitore dipende dall'impianto termico.

Con l'aiuto del grafico nell'allegato 1 puo'essere verificato se l'impianto termico corrisponde. Per quanto concerne la definizione delle single diciture si fa riferimento alla normativa EN 834 (estratto nell'allegato 3).


#### 3.5 Montaggio sui radiatori

Il ripartitore Sontex viene montato nel centro della larghezza (0,5xL) del radiatore in una Distanza di ¾ dall'altezza (0,75xA) misurato da sotto.


Nel caso di elementi dispari viene spostato il ripartitore di un elemento dal centro verso la valvola termostatica.



Nel caso di montaggio con fissaggio da saldare sul radiatore vedasi disegno.




Nel caso di radiatore superiore a 2 metri vedasi disegno con due ripartitori




#### 3.6 Montaggio a parete

Il montaggio alla parete deve essere eseguito quando l'altezza del radiatore è inferiore a 250mm oppure quando per motivi estetici non puo essere montato direttamente sul radiatore. In questo caso il ripartitore deve essere montato verso la parte opposta della valvola con una distanza minima di 10 cm (vedasi disegni)




## Modalita'di montaggio e tipo di accessori necessari




#### Tipo di accessori e codici

2	guaine per viti diametro 5mm 3,25	499P28950
2	supporti vite	499P28000
2	viti a croce 3x35	499P28930


- 3.7 Montaggio degli accessori (esempi su diversi tipi di radiator con I relative codici)
- 3.7.1 Montaggio diretto sui radiatori ad elementi




## 3.7.2 Montaggio a parete




### 3.7.3 Montaggio diretto




## 3.7.4 Montaggio a parete




## 3.7.5 Montaggio diretto




## 3.7.6 Montaggio a parete






## 3.7.7 Montaggio diretto



3.8 Montaggio del ripartitore (parte elettronica) e sigillo Successivamente al montaggio del profile sul radiator puo'essere montata la parte Elettronica del radiatore.



## 4. Avviamento

Il ripartitore lascia la fabbrica in modalità riposo. In questo modo non vengono effettuate le misurazioni. Sono disattivate sul display le opzioni di comunicazione e apertura apparecchio. Con la pressione del tasto oppure data avviamento viene attivata la modaltà misurazione. Sul ripartitore radio 556 viene inoltre attivata la fase misurazione durante l'installazione.



## 5. Lettura

#### 5.1 Lettura manuale

Premendo il tasto possono essere visualizzati i consumi (vedi capitol 2.3) I dati possono poi essere trasferiti su cartaceo oppure su un apparecchio digitale.

#### 5.2 Lettura tramite interfaccia ottica

I dati memorizzati sul ripartitore 555/556 possono essere trasferiti tramite l'interfaccia ottica su un PC.

#### 5.2.1 Lettura tramite interfaccia ottica

L'hardware dell'interfaccia ottica montata sull'apparecchio è secondo la normative EN 61107,9.1992,parte 3.2.

#### 5.2.2 Protocollo di trasmissione

Il formato dei dati trasmessi rispetta le seguendi normative:

IEC 870-5

Pr EN 1434,2006 /M-BUS,CEN/TC 176):

- 2.2 Optical interface
- 4.2 Frame formats used
- 4.4 Coding of data records
- 4.6 Variable data structure

La seguente tabella ed il diagramma descrivono I dati che vengono trasmessi:

Trasmissione

seriale, asynchrony

Collegamento

half duplex

Velocita'

2400/9600 Baud

Dati

8 bit


Parita'

1 bit, diritto


Quantita'stop bits 1 bit



La lettura dei dati puo'essere suddivisa in piu' volte. Il grafico visualizza la sequenza dal punto di vista del PC:



#### 5.2.3 Timing dell'interfaccia ottica



#### 5.2.4 Telegramma per la lettura ottica

Il telegramma per la lettura ottica rispetta la normative Mbus EN 1434, Quindi l'interfaccia Ottica con un software standard Mbus con I comandi request REG\_UD2 e normalize SNP\_NKE Puo'comunicare.

## Telegramm 1:

Respond with user data RSP\_UD, Variable structure response (slave to master)

Feld	Frame bytes in hex	Byles							
Glari, Length									
Contrak		*	Respond	vith user d	ain, RSP_I	UD			
Address	C								
Canba Information	12								
labelle and a	** ** ** **								
	ED: 40								
	(1)								
7.11.000								HCA	
	, .							That	
						_			
pillumus (uot mast)	42.00			Ftime	10	7_33	Dante desi	Makes lade	
C	ISS are 17 for for			-massagu				Error floor & SB radio specific)	
								Other software version	
								Tarre point date & time	
				-				HCA units (dimensionless)	
								Pulse factor (dimensionless)	
WIND MIT ON L V 11. 12.				_				HeatsirkTemperature 1000 °C	
								Heatsank remperature 1/100 °C	
								Duration of lant, minute	
								Time point date	
fraud duration						_ ′		,	
				Max				1/0 <b>00</b> °C	
								Set day; future date	
								HCA units (dimensionless)	
Heatsink rack, terrap, ethred before	\$2 01,55,8X ME	5	B, 16 bits	Meas	2	0		1/190 °C (lest period)	
Units totalizer stored before zeroing	93 C1, 6E, MX MK MK	6	B, 24 bits		2	10		HCA units (dimensionless)	
Linits skored at morth - 1	C3 01,62,88 ME ME	6	B. 24 bits		3	0		HGA units (denensianless)	
Units stored at morth - 2	89 G2, 6E, NX NE NE	- 6	B 24 bbs		4	0		HCA units (timenslaniess)	
	C3 02, €E, NE NE NE							HCA units (dimensionless)	
Linits sizzed at mosth - 4	83 03, 6E, NX NE NE							(HKA walks (denensionless)	
Units stored at morth - 5	CH CH, SE, NN NA NA							HCA units (denensionless)	
Units stored at mowh - 6	23 04, 62, xx xx xx							HCA units (dimensionless)	
Units stored at month - 7	C3 04, 42, xz xz xz							HCA units (ilmensionless)	
	23 05,4E, XX XE XE							HCA units (dimensionless)	
Units stored at month - 8	C3 05, 42, xx xx xx							HCA units (demensionless)	
Units stored at month - 10	63 05,65,8x 88 88							HCA units (ilimensionless)	
	C3 G2,6E,MX MX MX							HCA units (dimensionless)	
	83 07, GE, MK MK MK							HCA units (dimensionless)	
	C3 07, EE, HK HK HK			_				HCA units (dimensionless)	
	83 06, €E, NK NK NK							HCA units (dimensionless)	
	Ca U . E. xx xx xx							HCA units (dimensionless)	
	13 00, 4E, xx xx xx							HCA units (dimensionless)	
	IDC .			action: ste				THE WHEN DESTRUCTORS IN 2.2	
	N.W.				· - with the	- Parigue-1	MARK.		
	14								
	Giant. Length Contine Address Control Information Identification number Manufacturer ID: "SON" Variation Description Access number Status Gignature Into uses) Filegs and RSSI Manufacturer cacle 5 one Current cacle 5 one Current cacle 5 one Units totalizer Peating Units factor AC a led Healtank temperature Final diurbion Date of the lost incurrenting of the Favor Access to the lost of the lost incurrenting Units totalizer stored at 150 Healtank testing to the lost of the lost incurrenting Units botalizer stored at more than the lost of the lost incurrenting Units botalizer stored at more 1-1 Units stored at more 1-1 Units stored at more 1-2 Units stored at more 1-6 Units stored at more 1-1	Gain. Length Contries Units Address Control Information  Identification number  Manufacture ID: "SON" SE 40  Version OA  Description OA  Access number  SE 40  Version OA  Description OA  Access number SE 40  Version OA  Description OA  Control Information OA  Description OA  Description OA  Control Information OA  Description OA  Access number OA  Gegrature Intol uses Gegrature Intol uses Gegrature Intol uses Gegrature Intol uses OC  Fiegs and RSSI OA  Control Information OA  Contr	Giant Length	Giant Length	Sear Langer   Sear Day Bay 68	Sear Langer   Sear Day Bay 68	Gain Larger	Serit Length	

Frame size Length Field

191 bytes

#### Telegramm 2:

Respond with user data RSP\_UD, Variable structure response (slave to master)

	Feld	Frame bytes in hex	Bytek							
	Start Length	48,0x,0x,48		See Note						
ţ	Control	Qă.	- 4	Respond	with user d	nta RSP	UD			
8	Address	0	1							
•	Control Information	72	1	Variable s	nucluie ie	spond (mo	de 0; U	Byte first		
_			0	Coding		A COLUMN TO A COLU				
	Identification number	NX XX XX XX	4	A. 32bits						
3	Manufacturer D. "SON"	ZE (C	2	2 C, 16 bits						
5	Generation of meter	ΩA.	1	C 8 bits						
r Date	Measuret meda: HGA	O.R.	1	O. 6 bis						
	Access number	ж	1	C. 4 bis						
Ę	Status	XX	1	Ds. 8 bits.						
1	Digenture (not used)	00 00	2	C. 16 bits						
			0	Codys	Function	Storage	Tariff	Davice Unit	Valve (nto	
	Units stored atmonth - 17	C1 39, 4E, RE RE RE	6	8 24 bits		11	0 (	3 (	HC4 units	(dineraionless)
	Units atored at month - 16	PR NA NE NE DA, CE, NE NE	6	B, 24 bits		20	) (		HC4 units	(dirwinsionless)
	Units stored at month - 0.5 (-19)	OF OR SE, MK NK NK	6	B. 24 bits		21			HCA units	(dimensionless) half more
	Units stored at month -1.5 (-21)	83 DB, CE, NK NK NK	6	B, 24 bits		22			HC4 units	(dimensionless) half mor
	Units stored at month -2.5 (-21)	C. US, SE, NR NR NR	D	B, 24 Ms		23			HCA units	(dimensionless) hall more
	Units stored at month -3.5 (-22)	II DC, CE, NK NX NX	6	B. 24 bits		24		1 0	HG4 units	(dimensionless) half mos
	Units stored at month -4.5 (-23)	CF DC, AE, NR NR NR	6	B. 24 bits		25			HC4 units	dirining onless half more
ò	Units atoresi at month -5.5 (-24)	D2 DD, CE, нк нк мн	8	B. 24 bits		26			HGA units	(dimensionless) hell mos
2	Units stored at month -8.5 (-25)	OB DD, GE, MK MK MM	8	B 24 bits		27			HCA units	(dimensionless) half more
TO SALVE	Units stored at month -7.5 (-24)	ва се, се, ик ик ин	8	B, 24 bits		26			HC4 units	(dinensionless) hati mor
	Units stored at anonth -8.5 (-27)	CS UE, SE, MR MR MM	0	8, 24 bits		26			HGA unis	(dimensionless) half more
200	Units stored at month -9.5 (-21)	13 DY, CE, NR NX NX	6	B. 24 b4%		340			HGA units	temperation (seeknoisensing)
	Units etoied at month -14.5 (-29)	Cl Of, CE, NK NK NK	6	8.24 bits		31			HC4 units	(dimensionless) half mos
ē	Units assets at month -11.5 (-30)	83 80 91, CE, KK KK KK	7	B. 24 bits		32			HCA units	(dimensionless) half mon
1	Units stored at month - (2.5 (-31)	C3 B0 01.6E.MK MM MM		B. 24 bits		32			HGA units	(dimensionless) half mos
	Units stored at month -#3.5 (-32)	83 81 01,6E, NK NN NN		B 24 bits		34				(dinersonless) half mos
	Units stored at month -14.5 (-33)	C3 81 01,62,86 MM MM		B. 24 bits		36	6 0			(dimensionless) half more
	Links should at month -15.5 (-34)	83 82 01, 6E, xx xx xx		B 24 bits		38			HC4 units	(dimensionless) half mos
	Units atloved at month - NE.5 (-35)	C) B2 01, 62, xx xx xx		B. 24 bits		37			HGN UNIS	dispensionless) hall more
	Units assets at month - \$7.5 (-36)	83 53 01, CE, xx xx xx		B. 24 bits		38			HC4 UNS	(dimensionless) half mos
	Fabrication Number	DC. TP, KN NK NK NN		4. 32 bits		- (		0	Fabrication	Number 900
	Period of Linits stored at 19-36	Di,FC pe, mn		9, 8 bits						terned in days or months
_	Date of the last case closure	SI ID, SC, NK XX		G 16 bris			2		Time point	dale
n	More records in west feligram	36.0	1	Elpoidini N	nction state	f of manuf	acturar	specific data		
2	Check Sam	ня	1 Bee Note 2							
_	Stop	16	1							

### 5.3 Lettura radio

#### 5.3.1 Informazioni generali per la lettura via radio

La Sontex informa che la trasmissione dei dati via radio dipende dalle condizioni radiotecniche sul posto di montaggio, dalle condizioni atmosferiche oppure condizioni geofrafiche ( es. zone chiuse ). Rientra nelle responsabilità dell'utenza verificare prima dell' installazione se ci sono le condizioni per il montaggio di tale sistema. I tecnici autorizzati su richiesta possono fare una verifica sul posto.

#### 5.3.2 Lettura mobile

La lettura mobile via radio del ripartitore 556 puo essere fatta tramite un modem radio Sontex 545, che ha integrate una unita di trasmissione e ricezione. Il modem radio lavora su una frequenza 433,82 MHz e viene abbinata ad un pocket PC.



Il programma di lettura e parametraggio Sontex 912 in particolare contiene le seguenti possibilita´:


Lettura e visualizzazione di un unico ripartitore radio Lettura e visualizzazione di un gruppo di ripartitori radio Aggiungere un apparecchio nel database delle letture Cancellare un apparecchio nel database delle letture

#### 5.3.3 Lettura fissa

vengono

Nel caso di lettura su una stazione fissa la centrale radio Sontex 645 riceve I dati dei ripartitori radio oppure delle apparecchiature radio della Sontex. I dati memorizzati sulla centrale radio fissa Sontex 645


I dati possono essere letti tramite una interfaccia RS 232, MBUS, Modem oppure modulo GSM.



Centrale radio Sontex 645

com.

#### 5.3.4 Timing trasmissione radio



ripartitore e´sveglio (si)

Il ripartitore verifica ogni 2 secondi se e'presente un segnale di sveglia. Segnale sveglia:0101010101....tempo di trasmissione 2.2s +/- 0,1 s Trasmissione totale:Quando il tempo >3 secondi oppure X>138 ms allora è necessario inviare nuovamente un segnale di sveglia.

Tutti i diritti del produttore

## 5.3.5 Telegramma trasmissione radio Respond with user data RSP\_UD, Variable structure response (alave to master)

	Feld	Frame bytes in hex	Bytes						
_	Start Lensin	62,39,39,66		See Note	ž				
ŝ	Control	Ü.e	1	Respond	with sever d	ota RSP i	ЭĐ		
	Address	ε ·	1 1		,,				
	Centrol Information	72	1 1	Variable structure respond (mode b. LSB) to first"					
				Codific					
Ř	identification number	NE DE REEKE		A.32 bis					
	Manufacture ID "60M"	EE (5		C. 16 bes					
I	Version	10		C. 8 bits					
O Set	Device type	ű-ő		O B bels					HGA
	Access number	NO.		C B bits					****
		313		Ds. 8 bits					
>	Signature (not used)	60° 10		C. 16 bbs					
_	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Luction	Chernon	Twiff	Device Unit	Usha lah
	Placs and RSSI	02,70 17, kg, kg		O 16 per	L.M. SA. B.Ta.	O			Error flags (LSB radio specific)
	Internal version	CZ. FD OF. AL BA		O 16 581		ő			Other software version
	Current date & irme	G4, ED, KK KK KK KK		F. 32 bits		ő			Time point date & fane
		C3, EE, NOT NOW YOR		B. 24 bis		ő			HCA units (dmensioness)
		C5. EE 76, me me me me		H. 32 bis		0			Pulse factor (dimensionless)
	Hearank tymperature	02,19,ma ma		8.16 bla		ő			HealtsinkTermerature 1000°C
		02. (S.me am		B. 16 bills		ő			O' 0011 entereune traidme
	CALL Manufact Co.	83 10.FD 31. NO. NO. NO.		B. 24 bits		ŏ			Distaline of tariff winute
	Date of the last incrementing of the			G. to bis		ō			Time point date
	haut du/eson	01 101 001 22 22	1 9	G, VD III		۳	١ '	ļ "	I sinc pressi usasc
	Actual heatscokman Sento	12, 19, m. m.		B. 16 bàs	Max	0	0	-	12100 °C
	Set Day	12.3C T. BE KE		G. 18 bis	94.00	1	0	0	Set day : future date
	Units totalizer stored at SB	41. IE. me ma me		9.24 bits		1			HCA units (dimensionless)
ő		92 81,59.EK EK		9.16 bits	Max	2			1/100 °C (last period)
8	Presing		"	D, 10 DE	99140.		, °		at two is twar beared
Data Records	Units totalizer stored before zeroing	23 f1, £2, xx xx xx	6	8.24 bits		3	0	0	HC4 units (dimensionless)
	Units stored at month - 1	C3 11, 62, 28 28 28	- 6	8.24 bits		3	0	0	HGA units (dynamico) ess
		83 IZ, 6E, KK KK KK		B. 24 bes		4			HCA prits (dimensionless)
ŝ		C3 12, GE, NEW NEW NEW		8.24 bis		5			HCA units (dimensionless)
		83 15, 62, me non non		B 24 bib		6			HCA unita (dimensionicae)
		CS 13, RE, DOK DOK DOX		B. 24 bile		7			HCA units (dmensionless)
	Units stored at month - 6	47 (4, 48, not not not		8.24 bis		8			HCA units (dimensionless)
		C3 14, 65, ack ack ack		B. 24 bits		9			HCA units (dimensionless)
	Units stored at month - B	\$3.15,65,mx mm mm		B 24 bis		10			HCA grits (dimensionless)
		CO RE, NE, MK MM MM		B 24 bis		11			HSA units (dimensionless)
		93 Fe, GE, NO. NO. NO.		8.24 bis		12			HCA units (dimensionless)
		C3 06,65,000 and nor		B. 24 bila		13			HCA units (dmensioniess)
	Units stored at month - 12	83 97, FE, MR MR MR		B. 24 bes		74			HGA units (dmensionless)
		C3 17, 62, mx mx mx		B 24 bits		15			HCA units (dmension)
		85 18,62, ax ax ax		9 24 bis		15			HCA units idmensionless
		C3 F8, SE, KK KK KK		B. 24 bits		17			HCA units (dmensionless)
		83 19.5E.EK ER ER		B. N bis		18			HC4 units (dmensioniese)
П	CALLOR SEGUED BY KINGSOL - 18	100			retire stre			pecific data	THE WHO DESIGNATION
	March 1 at ARCA ARC AND ARCA 188 - Table	908		See Note		· CHARGO	rusief i	Mak.	
ĔΙ									

Frame size Length Field

191 bytes 185 bytes

## 6. Fattore di calcolo

#### 6.1 Rilievo/Mappatura

Il valore indicato sul ripartitore deve essere calcolato con le seguenti informazioni:

Tipo di radiatore, Potenza radiatore e tipo di montaggio.

Per questo il radiatore deve essere identificato esattamente. Devono essere rilevate le seguenti informazioni:

Tipo di radiatore e costruttore

Lunghezza

Altezza

Profondita'

Quantita'di elementi

Divisione

Sequenza

6.1.1	<b>Valutazione</b>	di radiatori	extra lung	ihi oppure	molto	potenti
<b>.</b>	Value	ai i a ai acon	OMEIG FOILS	nii oppuio	1110110	POCOLIC

Sui radiatori di una lunghezza superiore a 3 m consigliamo di mettere due ripartitori.

Su questi tipi di radiatori probabilmente non vengono rilevate le piccole portate.

Lo stesso vale per I radiatori con una potenza superiore a 10.000 Watt.

Su questi tipi di radiatori vanno montati due ripartitori.

Esempio di calcolo:

Kq=160000W=16

Quantita'di

ripartitori montati sui radiatori=2

Kg singolo=16/2=8

#### 6.1.2 Calcolo dei radiatori

Per ogni radiatore viene calcolato il valore Kc come di seguito:

Radiatore:

Ripartitore tipo

Temp.ambiente

Tipo

Montaggio al

Costruzione

radiatore

N 4

Misura

Montaggio alla

Parete

valutazione\*.In genere 1

Potenza in kW

Fattore di

Secondo I dati

valutazione

Del costruttore

dalla tabella Kc

Kq

X Kc

X Kt

=Ktotale

Il ripartitore definisce l'emissione del calore del radiatore, visualizza il consumo e memorizza il valore di consumo nel giorno predefinito.

<sup>\*</sup>utilizzare anche I valori del costruttore

Con l'aiuto del sensore di temperatura viene rilevato il calore del radiatore. Tenendo conto della potenza del radiatore viene calcolato l'emissione di calore del

radiatore. Questi calcoli iniziano quando la differenza della temperatura ambiente e la temperatura del radiatore è superiore al valore parametrato.

Kq: Fattore Potenza del radiator in kW.

Kc: Fattore valore C del sensore di temperature del radiatore

Kt: Fattore valore ambiente. Normalmente Kt=1.

La definizione dei valori è secondo EN 834 allegato 4.

#### 6.2 Tabella fattori di calcolo

Un riassunto dei valori Kc e'disponibile su richiesta in tabella Excel.

Tipo radiatore	Fattore K	CC
	Montaggio sul	Montaggio
	Radiatore	parete
DIN radiatore acciaio		
Elementi distanza 50 mm	2297	1001
TEACH TO SERVICE STATE OF THE		



DIN radiator ghisa Elementi distanza 60 mm

2121

1004



Radiatori tubo (Arbonia) Elementi distanza 45 mm

2118

1004



Radiatore tubo (Thermal)

Distanza 60 mm

2187

1007



Radiatore due file piastra(Kermi)		
Distanza 33 mm	2128	1008
Radiatore piastra lisco(Gerhar+Rau)		
Distanza 30 mm	1998	1008
Radiatore piastra orizzontale(Arbonia)		
Distanza 70 mm	2128	0997

## 7. Dati tecnici

Sistema di misura a scelta, quale: Un sensore con sensore di partenza

per impianti con tm min>55 gradi C Calcolo con riferimento di temperatura

Fisso 20 gradi C

Fattore richiesto:KQ,KC,(KA,KT)

Due sensori

Per impianti con tm min >35 gradi C Calcolo variabile con riferimento di Temperatura T-Sensore aria Fattore richiesto:KQ,KC,(KA,KT)

Scelta scala display: Scala unica e scala prodotto

Alimentazione: 3 V Litio Batteria
Presunta durata batteria: fino a 10 anni
Dicalega: 1. C Dicalega:

Display: LC Display
Tipo display: 6 cifre (000000...999999)

Campo sensore temperature: 0.....120 gradi C

Esponente: n=1.33

Campo Potenza radiatore: 4 Watt...16000 Watt

Utilizzo temperatura:
Un sensore con sensore di partenza
(tm min...tm max)
55...90/120 gradi C (compatto/distanza)
(tm min...tm max)
35...90/120 gradi C (compatto/distanza)
Valore Kc:
Fattore tramite Kc banca dati digitale
Versione apparecchio:
compatto oppure con sonda a distanza

Data da definire: libero programmabile

Memorizzazione dati: 18 mesi con meta mese, valori massimi

Due anni precedenti, tutti I valori di consumo,

Tutti i consumi rilevati Prima di ogni misura

Inizio conteggio: Periodo riscaldamento programmabile

25...40 gradi C

Periodo senza riscaldamento non programmabile

25...40 gradi C

Versione generale: EN 834

Self test:


Accessori di montaggio: vedi pagina 27 Omologazione: HKVO:A1.01.2002

Registro numero DIN: 266/02E Conformita': CE

Altezza montaggio standard: altezza radiatore 75%. Variazioni vedi banca dati

Valori Kc

## 7.1 Dimensioni






Misure in mm

Il produttore si riserva variazioni senza preavviso.


# 8. Allegato Allegato 1



Temperatura Mandata

Temperatura ritorno

## Allegato 2



Esempio:

Temp.centrale termica: 70/50 gradi C;tm=60 gradi C

Temp.ambiente: 12 gradi C

Valore Kc: 1,24

Valore Kt dal grafico: 1.53

#### Allegato 3

Limite utilizzo temperature secondo EN 834 (estratto)

Utilizzo temperatura mandata, temperatura ritorno, temperatura media (4.5) Temperatura di mandata t v,a; Temperatura di ritorno t r,a; Temperatura media t ,a.

Limite Massimo temperatura (4,6)

La temperatura massima tmax e' il punto massimo dove puo'essere utilizzato II ripartitore.

Limite Minimo temperatura (4.7)

La temperatura minima tmin e'il punto minimo dove puo'essere utilizzato il Ripartitore.

Limite temperature (6.1)

I ripartitori secondo questa norma possono essere utilizzati in impianti termici Dove la temperatura media t m, a (vedi 4.5) e'tra la temperatura massima e la Temperatura minima, come da formula di seguito:

Tmin < t m,a < tmax

Sui ripartitori ad un unico sensore t min > 55 gradi C.

Allegato 4

Calcolo temperatura – Tabella Interpolare T=(Offset-R)/Slope

## Pagina 41

#### Manuale Sontex 555/556

T <sub>REF</sub> [℃]		Slope [D/C]	Offset [Q]	Fehler [%]
1	0.000	15205.8	329593.D	0.00
2	4.423	11694.1	314698.D	0.43
3	8.823	9363.3	294340.6	0.51
4	12.522	7815.0	275076.6	0.48
5	15.616	6632.8	256694.2	0.70
6	18.328	5894.6	243167.3	1.20
7	20.438	5310.1	231297.4	-1.22
8	22.972	4587.6	214780.1	-0.66
9	26.063	3902.7	198973.9	-0.45
10	29.633	3216.0	176698.0	-0.44
11	34.058	2551.9	154173.9	-0.43
12	39.401	1952.3	130676.8	-0.41
13	45.709	1443.2	107549.3	-0.40
14	53.068	1026.4	85562.6	-0.44
15	61.672	707.6	66049.9	-0.38
16	71.254	472.3	49418.6	-0.37
17	82.057	305.5	35845.5	-0.35

Per ulteriori approfondimenti sui metodi di calcolo e altro si prega di consultare La normative EN 834