# ST-LINK V2 使用说明

# 目 录

| ST-                     | LINK V2 使用说明                       | 1  |
|-------------------------|------------------------------------|----|
| 1.                      | 初识 ST-LINK V2                      | 2  |
|                         | 1.1 ST-LINK V2 简介                  | 2  |
| 2.                      | ST-LINK V2 驱动的安装与固件升级              | 3  |
|                         | 2.1 驱动的安装                          | 3  |
|                         | 2.2 固件的升级                          | 4  |
| 3.                      | 使用 STM32 ST-LINK Utility 烧写目标板 hex | 5  |
|                         | 3.1 ST-LINK 烧写 hex 文件              | 5  |
| 4.使用 ST-LINK V2 调试 STM8 |                                    |    |
|                         | 4.1 ST-LINK 调试 STM8                | 7  |
| 5.伎                     | 使用 MDK 进行 STM32 的开发教程              | 9  |
|                         | 5.1 ST-LINK 调试 STM32               | 9  |
| 6.侵                     | 使用 STVP 进行软件的下载                    | 13 |
|                         | 6.1 STVP 下载程序                      |    |

ST-LINK V2 知识源于积累

# 1. 初识 ST-LINK V2

### 1.1 ST-LINK V2 简介

ST-LINK/V2 是 STM8 和 STM32 微控制器系列的在线调试器和编程器。

单线接口模块(SWIM)和串行线调试(SWD)接口用于与应用板上的 STM8 和 STM32 微控制器通讯。

STM8 的应用使用 USB 全速接口与 ST Visual Develop (STVD), ST Visual Program(STVP)或 IAR EWSTM8 等集成开发环境通讯。

STM32 的应用使用 USB 全速接口与 Atollic, IAR,Keil 或 TASKING 等集成开发环境通讯。

#### 功能简介:

- 通过 USB 接口供电;
- USB2.0 全速兼容接口;
- SWIM 和 SWD 独立接口:


SWD---SWDIO、SWCLK,适用于 STM32 全系列芯片开发 SWIM—RST、SWIM,适用于 STM8 全系列芯片开发

- 支持固件在线升级;
- 电源 LED 指示和调试信号 LED 指示.


# 2. ST-LINK V2 驱动的安装与固件升级

#### 2.1 驱动的安装

从光盘或者网上找到 st-link\_v2\_usbdriver.exe 文件,与普通软件一样双击安装,保持默认路径。安装完成后将 ST LINK V2 插入电脑的 USB 接口,此时计算机会提示发现新硬件,并提示安装驱动,请选择自动安装。如果是 XP 系统,当弹出如下的提示时:



请选择"仍然继续"继续安装,如果是 win7 或者更高的系统,不会提示这个界面。 当提示安装完毕并且可以使用时。我们打开计算机的设备管理器会发现在"通用串行总线 控制器"选项里面,多了一个如下图所示的器件,这就是 ST-LINK V2。




这样我们就完成了ST-LINK的安装。


#### 2.2 固件的升级

ST-LINK V2 可以在线升级固件,目前的最新固件为 V2.J17.S4。更新固件的方法如下:

首先从光盘中找到 STM32+ST-LINK+Utility\_v3.0.0.rar ,解压得到:STM32 ST-LINK Utility\_v3.0.0.exe ,双击 ,像普通软件一样安装 ,完毕以后打开 STM32 ST-LINK Utility 软件,将 ST-LINK V2 插入计算机,在菜单中选择 "ST-LINK"菜单,选中第一个子菜单 "Firmware update"。



选中后会跳出以下对话框。



点击 Device Connect 按钮,此时对话框界面会提示当前固件版本及最新的固件版本,点击 Yes 按钮,固件就会自动升级。



出现上面提示表示升级成功,可以使用最新的固件了。

# 3. 使用 STM32 ST-LINK Utility 烧写目标板 hex

### 3.1 ST-LINK 烧写 hex 文件

使用 STM32 ST-LINK Utility 可以给 STM32 芯片烧写程序。使用的方法如下:将 ST-LINK V2 和 STM32 目标板使用 SWD 接口连接,将 ST-LINK V2 和计算机相连。 打开 STM32 ST-LINK Utilit 软件。在菜单栏中找到菜单项"Target",点击子菜单

### "connect", 在软件下方的状态栏会输出以下信息:

```
11:50:05 : [STLinkV2.316.54.bin] opened successfully.
11:50:07 : ST-LINK Firmware version : V231754
11:50:07 : Connected via SWD.
11:50:07 : Connected via SWD.
11:50:07 : Device ID: Dx410
11:50:07 : Device flash Size : 128 KBytes
11:50:07 : Device family : STM32F10x Medium-density
```


提示 ST-LINK 已经连接、目标板已经连接。

选择 "File" 菜单,再选择 "Open file" 子菜单,选择要烧写的固件。

选好以后再选择"Target"菜单,选择"Program"子菜单,会跳出以下窗口。



点击 "start" 按钮开始烧写。



这样,就成功烧写 STM32 芯片的程序。


# 4.使用 ST-LINK V2 调试 STM8

## 4.1 ST-LINK 调试 STM8


下面我们说一下如何使用 ST-link V2 来调试 STM8, 开发环境我们使用 STVD. 使用 STVD 开发环境及 ST-LINK V2 对 STM8 进行开发还需要进行一些简单的设置工作。




接下来,打开菜单"Debug instrument"选择"Target Settings"选项,进行如图所示的选择。



弹出如下选框:



点击确定。这样就可以进行 STM8 的开发了。



点击 OK 按钮。就会将程序下载进目标芯片,就可以进行程序的仿真、调试。


# 5.使用 MDK 进行 STM32 的开发教程

### 5.1 ST-LINK 调试 STM32


下面讲解一下使用 ST-LINK 调试 STM32 需要做的一些简单配置。

ST-LINK V2 需要 Keil MDK-ARM 从 4.20 版本以上才能支持。我们基于 4.60 版本来讲解一下如何配置 ST-LINK。

将 ST-LINK V2 与 STM32 目标板通过 SWD (SWDIO, SWCLK)接口连接,使用 keil4建立一个工程,OK 以后,点击图标 ,进入设置属性对话框,选择 Debug 选项卡。如下图:




在右上角的选项中进行如下选择。




然后点击 Settings。在跳出的对话框中进行如下选择(ort 中选择 SW),可以看到 SW Device

信息框中出现目标芯片的信息。点击确定。




然后再打开 Utilities 选项卡并进行如下设置。


知识源于积累



#### 点击 Settings。进行如下图的设置:




再点击 Add 按钮添加芯片。



选中自己使用的芯片型号之后,点击 Add 按钮。全部配置完成。退回到软件

主界面,编译工程,点击 按钮,就可以下载程序并进行仿真、调试。



# 6.使用 STVP 进行软件的下载


### **6.1 STVP** 下载程序




插入 ST-LINK V2 ,打开 STVP 软件 , 如图:

, 如果第一次使用 , 将会弹出下图

#### 的配置界面:




如果我们是给STM8下载程序,选择SWIM,并且选择对应的IC型号,如果是使用STM32,选择SWD和对应IC型号,点击OK确定,出现如下图界面:



点击 File -> Open 找到我们的目标文件。比如:

知识源于积累




#### 点击打开:



这样就成功下载了程序到我们的板子。

### 6.2 STVP 对 STM8S option 配置

当需要使用时,通常我们运用 STVP 软件对 MCU 配置字进行设置(通过 ST-LINK SWIM 接口进行烧录)。打开 STVP 软件,选择 MCU 类型,点击下方 option 选项卡,我们将看到下图的各种配置字信息:



设置你想要的配置(具体的配置字应用,可参考互联网技术资料),然后点击图标(上方烧录工具图标左起第2个)进行烧录下载。