

sloopDX Cheat Sheet

DX7-FM-Synth + FM-Drums für das M-VAVE FM-1
Version 2.3 · dx7.designburgapps.com · Kurzanleitung (DIN A4)

DIE VIER SPUREN

1 2 3 = DX7-Synths (8 Stimmen gemeinsam) · 4 = Drums (6 eigene Stimmen). Jede Spur hat ihr eigenes Pattern.

GRUNDBEDIENUNG

ALGORITHM	Spur wählen (auf jeder Seite)
PRESETS	Sound: 01–20 Werk, 21–52 deine Bank, dann User-Presets · Drums: Kit
SELECT	Tempo
KNOB 1–4	HOME: Swing · Level · Steps · Pan
PLAY	Start / Stop aller Spuren
REC	läuft: sofort aufnehmen · steht: scharf, erster Ton startet · leeres Projekt: frei spielen, REC auf der „1“ schließt die Schleife
REC halten	Spur löschen (Ring füllt sich, ~2 s)
OCT– / OCT+	Oktave (beide = 0) · Drums gehalten: Ghost / Hard
HOME	TRACKS · halten: Menü (Farbe, Low Cut, Lichter, USB-Audio, About)
EDIT + OCT–/+	Undo / Redo

LAYER: TASTE HALTEN

Halten	Weißte Tasten	KNOB 1 · 2 · 3 · 4
FX	Punch-in-Effekt	Filter · Dust · Duck
EDIT	Sound/Note löschen	Shift · Länge ×2/½ · Transp.
ARP	Note-Repeat (Roll)	Rate
SEQ	Steps · OCT–/+ Seite 1–8 · Step halten: K4 Tune–, PRESETS Decay– Lock	Sound/Note · Div · Swing · Länge
SCL	Tonart des Songs	Chord · Scale · Keys · Transp.
GLO	1–4 Mute · 5–8 Solo · 16 Tap	Pegel Spur 1–4
SAVE	1–4 Section A–D spielen · 5–8 speichern · 13 Loop/Song · 14 Song–Rec	

Layer festhalten: Taste halten + **HOME** tippen. Antippen statt halten öffnet die Seiten.

DX7-STIMME BEARBEITEN: EDIT TIPPEN

SELECT	Zeile wählen
ALGORITHM	Wert ändern (1. Dreh auf „Algorithm“ zeigt nur das Bild)
EDIT	Gruppe öffnen / Aktion (2× tippen)
HOME	eine Ebene zurück
PRESETS	direkt zum nächsten / vorigen Operator
KNOB 1–4	CUT · RESO (Tiefpass) · REL · FDBK; Wert unten, Regler oben rechts
SAVE	Bank speichern (Punkt unten = ungespeichert)

Liste: Voice · Bank 1–8 · Algorithm 1–32 · Feedback · Osc Sync · Transpose · **OP1–OP6** > · Pitch Env > · LFO > · Name > · Copy To · Init Voice · Store · More Pages >

Operator: On · Output Level · Coarse (Ratio) · Fine · Detune · Osc Mode · Rate 1–4 · Level 1–4 · Key Velocity · Amp Mod Sens · Break Point · Left/Right Depth · Left/Right Curve · Rate Scaling

Werksstimme ändern = sie wird erst in den ersten freien User-Platz kopiert („COPIED TO U01“). Carrier = Cyan, Modulator = Hellblau im Algorithmus-Bild.

KLANG FORMEN

EDIT-Seiten	KNOB 1–4: VOICE · BRITE · ATK · DEC, dann REL · FDBK · CUT · RESO
BRITE	Pegel der Modulatoren: dumpf ↔ hell
ATK · DEC · REL	langsamer / länger (0 = wie programmiert)
FDBK	Feedback: Sinus → Säge
CUT · RESO	Tiefpass hinter der Stimme (CUT 127 = offen, wirkungslos)
ENV-Seite	ATK · DEC · REL der Carrier, SUS senkt Sustain (127 = Original)
ENV/LFO DEST	FLT = Cutoff, SHP = Helligkeit, PIT = Tonhöhe, AMP = Lautstärke

DRUMS: SPUR 4, WEISSE TASTEN

F3 Kick	G3 Kick 2	A3 Snare	B3 Clap	C4 Hat	D4 Open	E4 Pedal	F4 Rim
G4 Snare 2	A4 Tom L	B4 Tom H	C5 Crash	D5 Ride	E5 Shaker	F5 Conga	G5 Cowbell

Kits (PRESETS): 1 DX KIT · 2 808 FM · 3 ELECTRO · 4 METAL · 5 MY KIT. Schwarze Taste = Sound links daneben. **SEQ**: Grid ↔ Kit. **Kit-Seite** KNOB 1–4: Kit · Level · Drive · Comp. **EDIT**: die Lane (zuletzt gespielter Sound): TUNE · DECAY · SWEEP · BRIGHT, **PRESETS**: NOISE · LEVEL · PAN · CHOKE, dann REV · **Würfel** Kit / Sound (2× drehen). **SAVE** 2×: MY KIT.

EIGENE DX7-BÄNKE (.SYX)

- Chrome / Edge: dx7.designburgapps.com → Editor → **Connect**.
 - Tab **Library**: „Bank in use“ 1–8 wählen, .syx (32 Stimmen, 4104 Bytes) ins Feld ziehen.
 - Am Gerät: PRESETS 21–52 oder EDIT → Voice. Bank wechseln: EDIT → Bank.
- 8 Bänke × 32 = 256 Stimmen im Speicher. Original-DX7-ROMs: yamahablackboxes.com · Sammlungen: bobbyblues.recup.ch

SPEICHERN & RETTEN

Projekt	SAVE tippen → PROJECT: Slot, 2× drehen = Save / Load (4 Slots, Autosave)
Sound	SAVE → USER: 32 User-Presets
Backup	Editor → Projects → Backup (Projekte, Presets, DX7-Bank)
Update	dx7.designburgapps.com → Install (USB direkt, kein Hub)
Zurück	M-UPGRADE + Original-Firmware · Notfall: FM-1-transporter