

sloopDX Cheat Sheet

DX7-FM-Synth + FM-Drums für das M-VAVE FM-1
Version 2.1 · dx7.designburgapps.com · Kurzanleitung (DIN A4)

DIE VIER SPUREN

1 2 3 = DX7-Synths (8 Stimmen gemeinsam) · 4 = Drums
(6 eigene Stimmen). Jede Spur hat ihr eigenes Pattern.

GRUNDBEDIENUNG

ALGORITHM	Spur wählen (auf jeder Seite)
PRESETS	Sound: 01-20 Werk, 21-52 deine Bank, dann User-Presets · Drums: Kit
SELECT	Tempo
KNOB 1-4	HOME: BRITE · ATK · REL · FDBK der Stimme (wirkt sofort)
PLAY	Start / Stop aller Spuren
REC	läuft: sofort aufnehmen · steht: scharf, erster Ton startet · leeres Projekt: frei spielen, REC auf der „1“ schließt die Schleife
REC halten	Spur löschen (Ring füllt sich, ~2 s)
OCT- / OCT+	Oktave (beide = 0) · Drums gehalten: Ghost / Hard
HOME	TRACKS · halten: Menü (Farbe, Low Cut, Lichter, USB-Audio, About)
EDIT + OCT-/+	Undo / Redo

LAYER: TASTE HALTEN

Halten	Weißer Tasten	KNOB 1 · 2 · 3 · 4
FX	Punch-in-Effekt	Filter · Dust · Duck
EDIT	Sound/Note löschen	Shift · Länge $\times 2/1/2$ · Transp.
ARP	Note-Repeat (Roll)	Rate
SEQ	Steps 1-16 · Drums, Step gehalten: KNOB 4 Tune-Lock, PRESETS Decay-Lock (★)	Sound/Note · Div · Swing · Länge
SCL	Tonart des Songs	Chord · Scale · Keys · Transp.
GLO	1-4 Mute · 5-8 Solo · 16 Tap	Pegel Spur 1-4
SAVE	1-4 Section A-D spielen · 5-8 speichern · 13 Loop/Song · 14 Song-Rec	

Layer festhalten: Taste halten + HOME tippen. Antippen statt halten öffnet die Seiten.

DX7-STIMME BEARBEITEN: EDIT TIPPEN

SELECT	Zeile wählen
ALGORITHM	Wert ändern (1. Dreh auf „Algorithm“ zeigt nur das Bild)
EDIT	Gruppe öffnen / Aktion (2× tippen)
HOME	eine Ebene zurück
PRESETS	direkt zum nächsten / vorigen Operator
KNOB 1 · 2	CUTOFF · RESONANZ des Tiefpasses (Wert unten im Bild) · KNOB 3 · 4 wie HOME
SAVE	Bank speichern (Punkt unten = ungespeichert)

Liste: Voice · Bank 1-8 · Algorithm 1-32 · Feedback · Osc Sync · Transpose · **OP1-OP6** > · Pitch Env > · LFO > · Name > · Copy To · Init Voice · Store · More Pages >

Operator: On · Output Level · Coarse (Ratio) · Fine · Detune · Osc Mode · Rate 1-4 · Level 1-4 · Key Velocity · Amp Mod Sens · Break Point · Left/Right Depth · Left/Right Curve · Rate Scaling

Werksstimme ändern = sie wird erst in den ersten freien User-Platz kopiert („COPIED TO U01“). Carrier = Cyan, Modulator = Hellblau im Algorithmus-Bild.

KLANG FORMEN

BRITE	Pegel der Modulatoren: dumpf ↔ hell
ATK · DEC · REL	langsamer / länger (0 = wie programmiert)
FDBK	Feedback: Sinus → Säge
CUT · RESO	Tiefpass hinter der Stimme (CUT 127 = offen, wirkungslos)
ENV-Seite	ATK · DEC · REL der Carrier, SUS senkt Sustain (127 = Original)
ENV/LFO DEST	FLT = Cutoff, SHP = Helligkeit, PIT = Tonhöhe, AMP = Lautstärke

DRUMS: SPUR 4, WEISSE TASTEN

F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4
Kick	Kick 2	Snare	Clap	Hat	Open	Pedal	Rim
G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5
Snare 2	Tom L	Tom H	Crash	Ride	Shaker	Conga	Cowbell

Kits (PRESETS): 1 DX KIT · 2 808 FM · 3 ELECTRO · 4 METAL · 5 MY KIT. Schwarze Taste = Sound links daneben. **SEQ**: Grid ↔ Kit. **Kit-Seite** KNOB 1-4: Kit · Level · Drive · Comp. **EDIT**: die Lane (zuletzt gespielter Sound): TUNE · DECAY · SWEEP · BRIGHT, **PRESETS**: NOISE · LEVEL · PAN · CHOKE, dann REV. **EDIT** 2×: **Würfel** (Seed oben rechts). **SAVE** 2×: als MY KIT speichern.

EIGENE DX7-BÄNKE (.SYX)

- Chrome / Edge: dx7.designburgapps.com → Editor → **Connect**.
 - Tab **Library**: „Bank in use“ 1-8 wählen, .syx (32 Stimmen, 4104 Bytes) ins Feld ziehen.
 - Am Gerät: PRESETS 21-52 oder EDIT → Voice. Bank wechseln: EDIT → Bank.
- 8 Bänke $\times$ 32 = 256 Stimmen im Speicher. Original-DX7-ROMs: yamahablackboxes.com · Sammlungen: bobbyblues.recup.ch

SPEICHERN & RETTEN

Projekt	SAVE tippen → PROJECT: Slot, 2× drehen = Save / Load (4 Slots, Autosave)
Sound	SAVE → USER: 32 User-Presets
Backup	Editor → Projects → Backup (Projekte, Presets, DX7-Bank)
Update	dx7.designburgapps.com → Install (USB direkt, kein Hub)
Zurück	M-UPGRADE + Original-Firmware · Notfall: FM-1-transporter