

灵犀 X2 上位机 SDK 操作说明 (SOP)

一、使用前准备

1. 机器人通过有线网口与上位机直连
2. 上位机 IP : 10.0.1.2 / 255.255.255.0
3. SDK 已在 ~/aimdk_ws 下成功编译

二、每次新开终端必须执行

```
source ~/aimdk_env.sh
```

该命令会完成：

- 加载 ROS2 Humble
- 加载 AimDK 工作区
- 设置 ROS_DOMAIN_ID=0
- 允许跨机通信
- 使用 FastDDS

三、通信自检

```
ros2 node list
```

```
ros2 run py_examples get_mc_action
```

确认机器人模式为 STAND_DEFAULT

四、切换机器人模式 (如需要)

```
ros2 run py_examples set_mc_action JD
```

```
ros2 run py_examples set_mc_action SD
```

五、执行预设动作

```
ros2 run py_examples preset_motion_client
```

动作 ID 对照表：

1001 举手

1002 挥手

1003 握手

1004 飞吻

六、source 命令说明

source 的作用是：

将脚本内容加载到当前终端环境，使环境变量立即生效。

ROS 与 AimDK 必须通过 source 才能正常工作。