GPS GPRMC GPGGA GPVTG GPGSA GPGSV 格式

推荐定位信息(RMC)

\$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh

- <1>UTC 时间, hhmmss(时分秒)格式 //好像还有毫秒。
- <2> 定位状态, A=有效定位, V=无效定位
- <3> 纬度 ddmm.mmmm(度分)格式(前面的 0 也将被传输)
- <4> 纬度半球 N(北半球)或 S(南半球)
- <5> 经度 dddmm.mmmm(度分)格式(前面的 0 也将被传输)
- <6> 经度半球 E(东经)或 W(西经)
- <7> 地面速率(000.0~999.9 节,前面的 0 也将被传输)
- <8> 地面航向(000.0~359.9 度,以真北为参考基准,前面的 0 也将被传输)
- <9>UTC 日期, ddmmyy(日月年)格式
- <10> 磁偏角(000.0~180.0 度,前面的 0 也将被传输)
- <11> 磁偏角方向, E(东)或 W(西)
- <12> 模式指示(仅 NMEA0183 3.00 版本输出, A=自主定位, D=差分, E=估算, N=数据无效)

例:

\$GPRMC

格式为:

\$GPRMC,010101.130, A, 3606.6834, N, 12021.7778, E, 0.0, 238.3, 010807,,,A*6C \$GPRMC, <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9>,

\$ pos=0

- <1> 当前位置的格林尼治时间,即世界时间,与北京时间差8个小时,格式为 hhmmss.ms [pos+6]
- <2> 状态, A 为有效位置, V 为非有效接收警告, 即当前天线视野上方的卫星个数少于3颗。 [pos+17]

注意几点:

- 1、当 GPS 数据有效时第 17 位(一般情况下,程序里最好是找第二个逗号在取下一位判断)为"A",无效时为"V";
- 2、GPS 有效时, 当速度为 0 时显示 0.0(两位数), 当速度不为 0 时小数点前面数据根据情况变化,最大为三位,此处速度单位为节(海里),需要做处理才能得到我们习惯的单位(公里/小时);
- 3、GPS 无效时,除了第 17 位显示 V 以外,不输入速度,角度数据:
- 4、当给 GPS 复位时第 17 位为 V,不输出速度,角度,时间数据。

小结:通过对 GPRMC 关键字字符串的分析可以后的,经纬度,速度,运动方向角和时间(可以作为数据库存储的依据)等又有信息,但是缺少一个海拔信息(三维拟合包括经纬度确定的平面和加入海拔高度后的空间信息)。海拔信息应该是可以算的,应该用卫星的高度和方向角就可以。

GPS 固定数据输出语句(\$GPGGA)

这是一帧 GPS 定位的主要数据,也是使用最广的数据。

\$GPGGA 语句包括 17 个字段: 语句标识头,世界时间,纬度,纬度半球,经度,经度半球,定位质量指示,使用卫星数量,水平精确度,海拔高度,高度单位,大地水准面高度,高度单位,差分 GPS 数据期限,差分参考基站标号,校验和结束标记(用回车符<CR>和换行符</LF>),分别用 14 个逗号进行分隔。该数据帧的结构及各字段释义如下:

\$GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,M,<10>,M,<11>,<12>*xx<CR><LF>

\$GPGGA: 起始引导符及语句格式说明(本句为 GPS 定位数据);

- <1> UTC 时间, 格式为 hhmmss.sss:
- <2> 纬度,格式为 ddmm.mmmm(第一位是零也将传送);
- <3> 纬度半球, N或S(北纬或南纬)
- <4> 经度,格式为 dddmm.mmmm(第一位零也将传送);
- <5> 经度半球, E或 W(东经或西经)
- <6> 定位质量指示,0=定位无效,非0=定位有效;
- <7> 使用卫星数量,从 00 到 12(第一个零也将传送)
- <8> 水平精确度, 0.5 到 99.9
- <9> 天线离海平面的高度, -9999.9 到 9999.9 米
- M 指单位米
- <10> 大地水准面高度, -9999.9 到 9999.9 米
- M 指单位米
- <11> 差分 GPS 数据期限(RTCM SC-104),最后设立 RTCM 传送的秒数量
- <12> 差分参考基站标号,从 0000 到 1023(首位 0 也将传送)。
- * 语句结束标志符
- xx 从\$开始到*之间的所有 ASCII 码的异或校验和
- <CR> 回车
- <LF> 换行

可视卫星状态输出语句(\$GPGSV)

例 2: \$GPGSV, 2, 1, 08, 06, 33, 240, 45, 10, 36, 074, 47, 16, 21, 078, 44, 17, 36, 313, 42*78

标准格式: \$GPGSV, (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), ...(4),(5), (6), (7)*hh(CR)(LF) 各部分含义为:

- (1)总的 GSV 语句电文数; 2;
- (2)当前 GSV 语句号:1;
- (3)可视卫星总数:08;
- (4)卫星号:06;
- (5)仰角(00~90度):33度;
- (6)方位角(000~359度):240度;
- (7)信噪比(00~99dB):45dB(后面依次为第 10, 16, 17 号卫星的信息);
- *总和校验域;
- hh 总和校验数:78;

(CR)(LF)回车,换行。

- 注:每条语句最多包括四颗卫星的信息,每颗卫星的信息有四个数据项,即:
- (4) 一卫星号, (5) 一仰角, (6) 一方位角, (7) 一信噪比。

当前卫星信息(\$GSA)

\$GPGSA,<1>,<2>,<3>,<3>,<3>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>

- <1>模式: M = 手动, A = 自动。
- <2>定位型式 1= 未定位, 2= 二维定位, 3= 三维定位。
- <3>PRN 数字: 01 至 32 表天空使用中的卫星编号,最多可接收 12 颗卫星信息。
- <4> PDOP 位置精度因子(0.5~99.9)
- <5> HDOP 水平精度因子(0.5~99.9)
- <6> VDOP 垂直精度因子(0.5~99.9)
- <7> Checksum.(检查位).

地面速度信息(VTG)

\$GPVTG,<1>,T,<2>,M,<3>,N,<4>,K,<5>*hh

- <1> 以真北为参考基准的地面航向(000~359度,前面的0也将被传输)
- <2> 以磁北为参考基准的地面航向(000~359度,前面的0也将被传输)
- <3> 地面速率(000.0~999.9 节,前面的 0 也将被传输)
- <4> 地面速率(0000.0~1851.8 公里/小时,前面的 0 也将被传输)
- <5> 模式指示(仅 NMEA0183 3.00 版本输出, A=自主定位, D=差分, E=估算, N=数据无效)