

# 快速上手

## RIG-Hover（文文）快速上手指南

欢迎开启你的 RIG-Hover（文文）桌面具身智能之旅！RIG系列共享LUWU OS 生态。

### 1. 硬件初探与检查

在正式上电前，请确保你的文文处于正常状态：

**轮组检查：** 确保双轮转动顺畅，无异物卡顿。

**头部自由度：** 轻微拨动头部，确认 EM3 舵机在水平转动范围内无物理干涉。

**电池状态：** 首次使用建议通过机身 Type-C 接口充满电。

### 2. 上电与平衡初始化

不同于四足结构的噜噜，文文作为平衡机器人，上电姿态非常关键：

**手扶启动：** 将文文垂直放置在平整的桌面上，用手轻轻扶住机身使其保持竖直。

**拨动开关：** 开启电源。

**等待校准：** 屏幕亮起后此保持手扶稳定约 2-3 秒，等待 IMU 完成初始化。

**释放手感：** 当你感觉到轮部电机产生微小的扭矩反馈（似乎在“对抗”你的手指）时，即可松手。文文将自动进入自平衡待机模式。

### 3. 蓝牙配网

**开启蓝牙：** 确保手机蓝牙已打开。

**进入小程序：** 打开微信扫描屏幕上的二维码启动“小陆同学”小程序。

**添加设备：** 点击“添加设备”，系统会自动扫描到名为 RIG-Hover-XXXX 的蓝牙信号。

**输入 Wi-Fi：** 选择 2.4GHz Wi-Fi 并输入密码。文文连接成功后，屏幕会显示连接成功的 UI 动效，并同步校准网络时间。

**注意：** 配网后机器人会重启失去平衡，这个时候要注意扶住机器人，避免摔坏。

## 4. 具身交互体验

- 唤醒文文：使用唤醒词（小陆同学），观察它头部的灵动反应。
- 头部互动：尝试摸摸它的头部，观察单击和双击的运动效果。
- 语音对话：询问“今天天气”、“讲个笑话”或让它“跳个舞”，体验 LUWU OS 驱动下的平衡律动。

“头部左转”“头部右转”“头部居中”“身体左转”“身体右转”“前进”“后退”

## 5. 常见问题排查 (FAQ)

- 无法站稳？
    - 检查启动时是否保持了机身竖直。
    - 确保桌面没有明显的倾斜或剧烈震动。
  - 转向偏差？
    - 由于窄轮距特性，若单侧轮子磨损不均或安装不一致可能导致偏航。
- 现在就开始打造属于你的 AI 机器人吧！\ 只需一台3D打印机，就能拥有一个会听、会动、有“灵魂”的伙伴。
- 技术支持：如有深度开发需求，欢迎加入官方微信交流群

