

UM0892 用户手册

STM32 ST-LINK Utility软件说明

引言

STM32 ST-LINK Utility软件通过ST-LINK和ST-LINK/V2工具加快开发环境中STM32微控制器系列的系统内编程。

本用户手册介绍了STM32 ST-LINK Utility的软件功能。在使用STM32 ST-LINK Utility时,建议下载*STM8和STM32微控制器的ST-LINK在线调试器/编程器*用户手册(UM0627)或 *STM8和STM32微控制器的ST-LINK/V2在线调试器/编程器*用户手册(UM1075),它们提供了ST-LINK工具的更多相关信息。

注: STM32 ST-LINK Utility软件的产品编号为STSW-LINK004。

目录 UM0892

目录

1	入门	指南	6
	1.1	系统要求	6
	1.2	硬件要求	6
	1.3	安装STM32 ST-LINK Utility	6
	1.4	卸载STM32 ST-LINK Utility	7
2	STM:	32 ST-LINK Utility用户界面	8
	2.1	主窗口	8
	2.2	菜单栏	9
		2.2.1 文件菜单	9
		2.2.2 编辑菜单	10
		2.2.3 查看菜单	10
		2.2.4 目标菜单	11
		2.2.5 ST-LINK菜单	13
		2.2.6 外部加载程序菜单	13
		2.2.7 Help菜单	16
3	STM	32 ST-LINK Utility的功能	17
	3.1	器件信息	17
	3.2	设置	18
	3.3	存储器显示和修改	19
	3.4	Flash存储器擦除	21
	3.5	器件编程	21
	3.6		
	3.7	MCU内核功能	
	3.8	自动模式功能	
	3.9	为外部存储器开发自定义加载程序	
	3.9	7.7.1	
		3.9.2 Dev_Inf.c文件	
	3.10	通过SWO查看器查看Printf	
	3.10		57
4	STM	32 ST-LINK Utility命令行接口(CLI)	. 35
	4.1	命令行的使用	35

UM0892 目录

		4.1.1	连接和存储器操作命令	35
		4.1.2	内核命令	37
		4.1.3	Flash命令	38
		4.1.4	其他命令	39
		4.1.5	选项字节命令	40
		4.1.6	外部存储器命令25	46
		4.1.7	ST-LINK_CLI返回代码	47
5	STM	32 ST-L	INK Utility外部加载程序开发	48
	5.1	Loade	r_Src.c文件	48
	5.2	Dev_Ir	nf.c文件	49
6	版本	历史		50



表格索引 UM0892

表格索引

	STM32F04x的nBoot1配置	
表2.	STM32F0和STM32F3的nBoot1配置	44
表3.	ST-LINK_CLI返回代码	47
表4.	文档版本历史	50
表5	中文文档版本历史	53



UM0892 图片索引

图片索引

图1.	STM32 ST-LINK Utility用尸界面王窗口	8
图2.	菜单栏	9
图3.	文件菜单	9
图4.	编辑菜单	10
图5.	查看菜单	
图6.	目标菜单	11
图7.	ST-LINK菜单	13
图8.	外部加载程序菜单	13
图9.	外部加载程序窗口	14
图10.	外部加载程序子菜单	14
图11.	外部存储器网格	
图12.	Help菜单	
图13.	主用户界面中的器件信息区	17
图14.	"设置"对话框	18
图15.	STM32 ST-LINK Utility用户界面	20
图16.	Flash存储器映射对话框	21
图17.	打开文件对话框	22
图18.	器件编程对话框(编程)	23
图19.	选项字节对话框	27
图20.	读/写保护模式	28
图21.	MCU内核面板对话框	29
图22.	自动模式	30
图23.	串行线查看器窗口(SWV)	34



入门指南 UM0892

1 入门指南

本章介绍安装STM32 ST-LINK Utility软件的要求和步骤。

1.1 系统要求

STM32 ST-LINK Utility对PC配置的最低要求如下:

- 具有USB端口和Intel[®] Pentium[®]处理器的PC,运行以下Microsoft[®]操作系统之一的32位版本:
 - Windows[®] XP
 - Windows[®] 7
 - Windows[®] 10
- 256M字节RAM
- 有30 Mb硬盘空间可用

1.2 硬件要求

STM32 ST-LINK Utility可与以下器件一起使用:

- STM32F0、STM32F1、STM32F2、STM32F3、STM32F4、STM32L4、STM32L1、STM32L0和 STM32W系列
- ST-LINK或ST-LINK/V2或ST-LINK/V2-ISOL在线调试器/编程器探头
- 注: 在本文档中, ST-LINK/V2指ST-LINK/V2和ST-LINK/V2-ISOL, 它们的功能相同。

1.3 安装STM32 ST-LINK Utility

按照以下步骤和屏幕上的说明安装STM32 ST-LINK Utility:

- 1. 从ST网站下载STM32 ST-LINK Utility软件压缩文件。
- 2. 将.zip文件的内容解压缩至临时目录。
- 3. 双击解压缩后的可执行文件 setup. exe开始安装,并按照屏幕上的提示在开发环境中安装STM32 ST-LINK Utility。实用工具的文档位于安装STM32 ST-LINK Utility的子目录 VDocs 中。
- 注: 如果已经安装了STM32 ST-LINK Utility软件的更早版本,则按照第 1.4节提供的卸载说明 卸载该版本,然后再安装新版本。



UM0892 入门指南

1.4 卸载STM32 ST-LINK Utility

按照以下步骤卸载STM32 ST-LINK Utility:


- 1. 选择**开始 | 设置 | 控制面板**。
- 2. 双击添加或删除程序。
- 3. 选择STM32 ST-LINK Utility。
- 4. 点击**删除**按钮。



2 STM32 ST-LINK Utility用户界面

2.1 主窗口





主窗口由三个区和三栏组成,如图 1所示:

- 存储器显示区
- 器件信息区
- 存储器内容区
 - 选中**实时更新**复选框可实时更新存储器数据

(第 3.3 节中描述了此功能的更多细节)

- 标题栏: 当前菜单的名称
- 菜单栏:使用菜单栏访问STM32 ST-LINK Utility的以下功能:
 - 文件菜单
 - 编辑菜单
 - **查看**菜单
 - 目标菜单
 - 帮助菜单

第 2.2 节中描述了这些菜单的更多细节。

- 状态窗口:状态栏显示:
 - 连接状态和调试接口
 - 器件ID
 - 内核状态(仅在"实时更新"功能激活并选中了存储器网格时激活)


STM32 ST-LINK Utility用户界面还提供额外的表单和描述性的错误弹出消息。



2.2 菜单栏


菜单栏(图 2)允许用户探索STM32 ST-LINK Utility软件的功能。

图2. 菜单栏



2.2.1 文件菜单

图3. 文件菜单



打开文件... 打开二进制、Intel十六进制或Motorola S-record文件。

文件另存为... 将存储器面板上的内容保存为二进制、Intel十六进制或Motorola S-record文

件。

关闭文件 关闭加载的文件。


比较两个文件
比较两个二进制、十六进制或srec文件。不同之处以红色显示在文件面板上。如

果文件某部分的地址范围在另一个文件中不可用,这部分将显示为紫色。

退出 关闭STM32 ST-LINK Utility程序。

2.2.2 编辑菜单

图4. 编辑菜单



剪切 剪切在文件或存储器网格中选中的单元格。

复制 复制在文件或存储器网格中选中的单元格。

粘贴 粘贴位于文件或存储器网格中选中位置的已复制单元格。

删除在文件或存储器网格中选中的单元格。

查找数据 在文件或存储器网格中查找二进制或十六进制格式的数据。

填充存储器使用选定的数据从选定的地址开始按SIZE填充文件或存储器网格。

2.2.3 查看菜单

图5. 查看菜单




二进制文件 显示加载的二进制文件的内容。

器件存储器 显示器件存储器的内容。 **外部存储器** 显示外部存储器的内容。

2.2.4 目标菜单

图6. 目标菜单



连接目标器件并在器件信息区显示"器件类型"、"器件ID"和"Flash存

储器大小"。

断开 断开与目标器件的连接。

擦除芯片 执行Flash存储器批量擦除,然后在存储器面板上显示Flash存储器的内容。

擦除存储区1 擦除Flash存储器的存储区1。仅当连接到XL容量器件时,才使能该菜单。

擦除存储区2 擦除Flash存储器的存储区2。仅当连接到XL容量器件时,才使能该菜单。

擦除扇区... 使用擦除扇区对话框窗口选择要擦除的扇区(参见*第 3.4节: Flash存储器擦*

除了解详细信息)。

将二进制、Intel十六进制或Motorola S-record文件加载到器件存储器

(Flash或RAM)中。为此,选中一个二进制、Intel十六进制或Motorola Srecord文件,在编程对话框窗口中输入起始地址(文件在器件中的放置位

置),然后点击编程按钮(参见第 3.5节:器件编程)。

海二进制、Intel十六进制或Motorola S-record文件加载到器件存储器编程和验证...

(Flash或RAM)中,然后执行编程数据的验证。

空白检查 确认STM32 Flash存储器为空白状态。如果Flash存储器不是空白状态,将在

提示消息中突出显示第一个包含数据的地址。

计算指定存储区的校验和值,该存储区由主窗口的存储器显示区中的地址和大

小字段来定义。基于算术和算法按位计算校验和。结果截断为32位字。

校验和值显示在日志窗口。



编程...

存储器校验和

比较器件存储器和文件 将MCU器件存储器的内容与二进制、十六进制或srec文件进行比较。不同之处以红色显示在文件面板上。

选项字节... 打开选项字节对话框窗口(参见*第 3.6节:选项字节配置*了解详细信息)。

MCU内核... 打开"MCU内核"对话框窗口(参见*第 3.7节:MCU内核功能*了解详细信

息)。

自动模式... 打开"自动模式"对话框窗口(参见*第 3.8节:自动模式功能*了解详细信

息)。

"设置"对话框允许用户选择一个ST-LINK探头并定义其连接设置。 ST-LINK探头列表包含连接到计算机的所有探头的序列号。

如果在显示"设置"对话框时插入或拔出某些ST-LINK探头,使用"刷新"按钮可更新ST-LINK探头列表。当用户选中一个探头时,将显示固件版本和连接的目标(取决于连接设置)。此后,用户可以选择调试接口(JTAG或SWD),并选择要连接的访问端口(当器件包含多个访问端口时)。

还可以选择复位类型:

* 使用"复位状态下连接"选项可在执行任何指令之前连接到目标。这在很**设置...**

多情况下是很有用的,例如当目标包含了禁用JTAG/SWD引脚的代码时。 使用"热插拔"选项可在不停机或复位的情况下连接到目标。这对于在应用

运行时更新RAM地址或IP寄存器非常有用。

当通过ST-LINK/V2连接目标时,"供电电压"组合框显示目标电压。

当使用ST-LINK连接STM32F2或STM32F4器件时,"供电电压"组合框允许

用户选择能够正确完成Flash存储器编程的目标供电电压。

使用"在低功耗模式下使能调试"选项可连接处于低功耗模式的器件。

如果任何连接设置发生变化,对话框会尝试标识具有新的连接设置的目标。

注: "复位状态下连接"选项只对ST-LINK/V2的SWD模式可用。

对于JTAG模式,自ST-LINK/V2固件版本V2J15Sx起提供"复位状态下连接"。

JTAG连接器(引脚15)的RESET引脚应连接到器件复位引脚。

"热插拔"选项在SWD模式下可用。

当用户断开与目标的连接时,低功耗模式禁用。

对于JTAG模式,自ST-LINK固件版本V2J15Sx起提供"热插拔"。


要在多探头的情况下使用的ST-LINK固件版本应为:

- V1J13S0或更高ST-LINK固件版本。
- V2J21S4或更高ST-LINK/V2固件版本。
- V2J21M5或更高ST-LINK/V2-1固件版本。

当另一应用使用ST-LINK/V2或ST-LINK/V2-1探头时,将不显示该探头的序列号且其不能在 ST-LINK Utility的当前实例中使用。

2.2.5 ST-LINK菜单

图7. ST-LINK菜单



显示ST-LINK和ST-LINK/V2固件的版本并更新至最新版

固件更新 ST-LINK: V1J13S0


ST-LINK/V2: V2J21S4 ST-Link/V2-1: V2J21M5

通过SWO查看器发送Printf

显示通过SWO从目标发送的printf数据(参见第 3.10 节:通过SWO查看器查看Printf了解详细信息)。

外部加载程序菜单 2.2.6

图8. 外部加载程序菜单



STM32 ST-LINK Utility包含**添加外部加载程序**子菜单,它允许用户选择将被ST-LINK Utility用来读取、编程或擦除外部存储器的外部加载程序。

必须将外部加载程序添加到ST-LINK utility目录下的ExternalLoader目录中(参见第 3.9 *节:为外部存储器开发自定义加载程序*了解关于如何创建自定义加载程序的详细信息)。

如果在**外部加载程序**对话框中选中了外部加载程序(参见图 9),将为每个选中的外部加载 程序显示一个新的子菜单。

这些子菜单提供相应外部加载程序提供的所有功能(编程、扇区擦除等)(参见图 10)。



图9. 外部加载程序窗口





图10. 外部加载程序子菜单






外部存储器的内容显示在**外部存储器**网格中(图 11)。

选择关闭外部存储器网格子菜单可关闭外部存储器网格窗口。






注: 一次只能选择10个外部加载程序。

如果已使用**添加外部加载程序**子菜单添加了相应的外部加载程序,则可通过**器件存储器网格** 自动访问通过FSMC连接到STM32的外部存储器。



2.2.7 Help菜单

图12. Help菜单



STM32 ST-LINK Utility用户手册 打开STM32 ST-LINK Utility用户手册。

ST-LINK用户手册 打开ST-LINK用户手册。

ST-LINK/V2用户手册 打开ST-LINK/V2用户手册。

关于... 显示STM32 ST-LINK Utility软件版本和版权信息。

3 STM32 ST-LINK Utility的功能

本章将详细描述如何使用STM32 ST-LINK Utility的功能:

- 器件信息
- 设置
- 存储器显示和修改
- Flash存储器擦除
- 器件编程
- 选项字节配置
- MCU内核功能
- 自动模式功能

3.1 器件信息

器件信息区显示如图 13所示的信息。

图13. 主用户界面中的器件信息区

Device	STM32F40xx/F41xx
Device ID	0x413
Revision ID	Rev Z
Flash size	1MBytes

器件: 连接的STM32器件所属的系列。每种器件类型包含许多具有不同特性(例如

Flash存储器大小、RAM大小和外设)的器件。

器件ID: 外部PPB存储器映射中的MCU器件识别码。

版本ID: 连接的MCU器件的版本ID。

Flash大小: 片上Flash存储器的大小。



3.2 设置

图 14所示的"设置"对话框显示关于连接的ST-LINK探头和STM32目标的有用信息,并用于配置连接设置。




图14. "设置"对话框

用户可以根据探头序列号或连接的目标(显示在STM32目标信息区)来选择一个已连接的 ST-LINK探头进行使用。

当使用ST-LINK/V2或ST-LINK/V2-ISOL时,将测量目标电压并显示在STM32目标信息区。

可用的连接设置:

- 端口: JTAG或SWD
- 访问端口(当器件包含多个访问端口时)
- 频率
- 模式:
 - Normal

使用"Normal"连接模式时,目标是休眠的,随后挂起。使用"Reset Mode"选项来选择复位的方式

- 复位状态下连接
 - "复位状态下连接"选项能够在执行指令之前使用复位向量捕获连接到目标。这在很多情况下是很有用的,例如当目标包含了禁用JTAG/SWD引脚的代码时。
- 热插拔 使用"热插拔"选项可在不停机或复位的情况下连接到目标。这对于在应用运行 时更新RAM地址或IP寄存器非常有用。
- 在低功耗模式下使能/禁用调试
- 使能/禁用跟踪日志文件生成

可用的复位模式:

- 软件系统复位
- 硬件复位
- 内核复位
- 注: 在选择"复位状态下连接"模式时,会自动选择硬件复位模式。在进行选项字节编程时, 会在操作结束时发出复位请求。此类复位将单独处理且不受这些选项的影响。

3.3 存储器显示和修改

除了器件信息区,主窗口还包含其他两个区:

- 存储器显示
- 存储器数据

存储器显示:该区包含三个编辑框:

地址: 用户要读取的存储区起始地址。


大小: 要读取的数据量。

数据宽度: 显示的数据的宽度(8位、16位或32位)。



存储器数据:该区域显示从文件读取的数据或连接的器件的存储器内容。在下载前,用户可以修改文件内容。

- 要使用该区域显示二进制、Intel十六进制或Motorola S-record文件的内容,请转至文件 | 打开文件...
- 要使用该区域读取和显示所连接器件的存储器内容,请在*存储器显示*区输入存储区起始 *地址、*数据*大小和数据宽度*,然后按下**Enter**键。
- 在读取数据后,用户还可以修改每个值,方法是双击相应的单元格,如图 15所示。用户还可以使用菜单**文件 | 文件另存为...**,将器件存储器内容保存到二进制、Intel十六进制或Motorola S-record文件中。
- 在使用"实时更新"功能时,器件存储器网格将实时更新,修改过的数据显示为红色。



注: 当存储器数据区显示器件存储器内容时,任何修改都将自动应用于芯片。用户可以修改用户 Flash存储器、RAM存储器和外设寄存器。

对于STM32F2和STM32F4器件,可以直接从存储器数据区修改OTP区。



3.4 Flash存储器擦除

有两种类型的Flash存储器擦除:

- Flash批量擦除:擦除所连接器件的所有Flash存储器扇区。点击菜单目标 |擦除芯片执行擦除。
- Flash扇区擦除:擦除选中的Flash存储器扇区。要选择扇区,请转至目标 |擦除扇区 ...,系统随即显示Flash存储器映射对话框,用户可以从这里选择要擦除的扇区,如图 16所示。
 - 使用**全选**按钮可选中所有Flash存储器页面。
 - 使用**取消全选**按钮可取消选中所有已选中页面。
 - 使用取消按钮可放弃擦除操作,即使已选中某些页面。
 - 使用**应用**按钮可擦除所有选中页面。




图16. Flash存储器映射对话框

注: 要擦除超低功耗STM32L1器件的Flash数据存储器扇区,请选中列表末尾的数据存储器复选框并点击**应用**。

3.5 器件编程

按照以下步骤,STM32 ST-LINK Utility可将二进制、十六进制或srec文件下载到Flash或RAM中:

1. 点击**目标 | 编程...**(若用户想要 验证写入的数据,则点击**目标 | 编程和验证...**)打 开**打开** 文件对话框,如*图 17*所示。如果二进制文件已打开,则转至步骤3.。



图17. 打开文件对话框



- 选中二进制、Intel十六进制或Motorola S-record文件并点击打开按钮。
- 指定开始编程的地址,如图 18所示:它可以是Flash或RAM地址。




图18. 器件编程对话框(编程)

- 4. 如果器件已擦除,则选中"跳过Flash擦除"选项跳过Flash擦除操作。
- 5. 如果器件无保护,则选中"跳过Flash保护验证"选项跳过Flash保护验证。
- 6. 通过选中两个单选按钮之一选择验证方法:
 - a) 在编程时验证:快速片上验证法,可比较编程缓冲区内容(文件的一部分)与 Flash存储器内容。
 - b) 在编程后验证:慢速但可靠的验证法,可在编程操作结束后读取所有已编程存储区,并将其与文件内容进行比较。
- 7. 最后,点击"开始"按钮开始编程:
 - a) 如果选中**编程后复位**复选框,将发出MCU复位请求。
 - b) 如果选中**完整Flash存储器校验和**复选框,将在编程操作后计算完整Flash存储器的校验和,并显示在日志窗口中。
- 8. 通过选中两个单选按钮之一选择验证方法:
 - a) 在编程时验证:快速片上验证法,可比较编程缓冲区内容(文件的一部分)与 Flash存储器内容。
 - b) 在编程后验证:慢速但可靠的验证法,可在编程操作结束后读取所有已编程存储区,并将其与文件内容进行比较。
- 9. 最后,点击"开始"按钮开始编程:
 - a) 如果在第一步中选择了**目标 | 编程和验证...**,将在编程操作期间完成检查。
 - b) 如果选中**编程后复位**复选框,将发出MCU复位请求。
- 注: 1 根据MCU供电电压,STM32F2和STM32F4系列支持不同的编程模式。当使用ST-LINK时,应 在**目标 | 设置**菜单中指定MCU供电电压,以便能够以正确的模式进行器件编程。当使用 ST-LINK/V2时,会自动检测供电电压。

如果器件受读保护,读保护会被禁用。如果Flash存储器页面受写保护,编程期间会禁用写保护,之后会再恢复。



注: 2 用户可以对包含不同目标存储位置(内部Flash存储器、外部Flash存储器、选项字节等) 的多个片段的十六进制/Srec文件进行编程。

如果将"读出保护"设定为2级(调试和从SRAM/系统内存自举功能禁用),将显示用于确认的消息框,以避免意外的芯片保护操作。

注: 3 额外选项专用于无保护和已擦除器件上的编程操作。

3.6 选项字节配置

STM32 ST-LINK Utility可通过**选项字节**对话框(如*图 19*所示)(通过**目标 | 选项字节...** 访问)配置所有选项字节。

选项字节对话框包含以下几个部分:

• 读出保护

修改Flash存储器的读保护状态。

STM32F0、STM32F2、STM32F3、STM32F4、STM32L4和STM32L1器件有以下读保护级别:

- 级别 0: 无读保护
- 级别1:存储器读保护使能
- 级别2:存储器读保护使能且所有调试功能禁用。

对于其他器件,只能使能或禁用读保护。

BOR级别

欠压复位级别。该列表包含激活/释放欠压复位的供电电压阈值。该选项仅对STM32L1、STM32L4、STM32F2、STM32F4和STM32F7器件可用。

对于STM32L4器件,有5个可编程VBOR阈值可供选择:

- BOR 级别 0: 复位电压阈值为约1.7 V
- BOR 级别 1:复位电压阈值为约2.0 V
- BOR 级别 2:复位电压阈值为约2.2 V
- BOR 级别 3:复位电压阈值为约2.5 V
- BOR 级别 4: 复位电压阈值为约2.8 V

对于超低功耗器件,有5个可编程VBOR阈值可供选择:

- BOR 级别 1: 1.69 V 到 1.8 V 电压范围的复位阈值级别
- BOR 级别 2: 1.94 V 到 2.1 V 电压范围的复位阈值级别
- BOR 级别 3: 2.3 V 到 2.49 V 电压范围的复位阈值级别
- BOR 级别 4: 2.54 V 到 2.74 V 电压范围的复位阈值级别
- BOR 级别 5: 2.77 V 到 3.0 V 电压范围的复位阈值级别



对于STM32F2和STM32F4器件,有4个可编程VBOR阈值可供选择:

- BOR 级别 3: 供电电压范围为2.70至3.60 V
- BOR 级别 2: 供电电压范围为2.40至2.70 V
- BOR 级别 1: 供电电压范围为2.10至2.40 V
- BOR 关闭:供电电压范围为1.62至2.10 V

● 用户配置选项字节

- WDG SW:如选中,通过软件使能看门狗。否则,在上电时自动使能看门狗。
- IWDG_STOP:如未选中,独立看门狗计数器在停止模式下冻结。如选中,该计数器在停止模式下处于激活状态。
- IWDG_STBY:如未选中,独立看门狗计数器在待机模式下冻结。如选中,该计数器 在待机模式下处于激活状态。
- WWDG_SW:如选中,通过硬件选项位使能窗口看门狗。
- SRAM2_RST^(a): 此位允许用户使能在系统复位时擦除SRAM2。如选中,在发生系统 复位时不擦除SRAM2。如未选中,在发生系统复位时擦除SRAM2。
- SRAM_PE^(a):此位允许用户使能SRAM2硬件奇偶校验。如选中,将禁用SRAM2奇偶校验。
- DUALBANK^(b):如选中,512/256K双存储区Flash具有连续地址。
- DB1M^(c): 1-Mb Flash存储器上的双存储区。
- PCROP_RDP^(a):如选中,当RDP级别从级别1降至级别0时,将擦除PCROP区 (完全批量擦除)。
- nRST_SHDW^(a):如选中,将不生成复位。如未选中,将在进入关断模式时生成复位。
- nRST_STOP:如未选中,将在进入待机模式时生成复位(1.8 V域掉电)。如选中,在进入待机模式时不生成复位。
- nRST_STDBY:如未选中,将在进入停止模式时生成复位(所有时钟停止)。如选中,在进入停止模式时不生成复位。
- nBFB2:如未选中且自举引脚置位为让器件在启动时从用户Flash自举,则器件将 从Flash存储区2自举;否则,将从Flash存储区1自举。该选项仅在连接至包含 两个Flash存储区的器件时使能。
- nBoot1^(d):与BOOT0引脚一起,选择自举模式:
 - nBoot1选中/未选中且BOOT0 = 0 => 从主Flash存储区自举;
 - nBoot1选中且BOOT0 = 1 => 从系统存储区自举;
 - nBoot1未选中且BOOT0 = 1 => 从嵌入式SRAM自举。
- VDDA_Monitor^(d):选择对VDDA电源的模拟监控:
 如选中,将使能VDDA电源监控器;否则,将禁用VDDA电源监控器。
- nSRAM_Parity^(d):此位允许用户使能SRAM硬件奇偶校验。
 如选中,将禁用SRAM奇偶校验,否则,将使能SRAM奇偶校验。
- SDADC12 VDD Monitor^(e):

d. 仅对STM32F0和STM32F3器件可用。



a. 仅对STM32L4器件可用。

b. 仅对支持双存储区模式的STM32L4器件可用。

c. 仅在STM32F42x/STM32F43x 1-Mb器件上可用。

如选中,将使能SDADC12_VDD电源监控器;否则,将禁用SDADC12_VDD电源监控器。

- nBoot0_SW_Cfg^(a):此位允许用户完全禁用BOOT0硬件引脚并使用用户选项位11 (nBoot0)。

如选中,BOOT0引脚将绑定至GPIO引脚(对于LQFP32和更小封装为PB8,对于QFN32和更大封装为PF11)。

• 自举地址选项字节:

对于支持BOOT_ADDx的器件,它允许从选项字节BOOT_ADDx定义的基址自举。BOOT_ADDx[15:0]对应地址[29:11]。

对于支持BOOT_ADD0和BOOT_ADD1的器件,则取决于BOOT0引脚:

- 如果BOOT0 = 0, 从选项字节BOOT ADD0定义的基址自举。
- 如果BOOT0 = 1,从选项字节BOOT ADD1定义的基址自举。

用户可以输入自举地址或BOOT_ADDx选项字节值。

- **用户数据存储选项字节:**包含两个用于用户存储的字节。这两个选项字节对STM32F0、STM32F2、STM32F3、STM32F4和STM32L1器件不可用。
- **Flash扇区保护**:根据连接的器件,按定义的页数将Flash扇区分组。在这里,用户可以 修改每个Flash扇区的写保护。
- 对于支持PCRop功能的器件,可以使能/禁用每个扇区的读保护。"Flash保护模式"允许用户选择读或写保护。



e. 仅STM32F37x器件提供。

a. 仅STM32F04x器件提供。




图19. 选项字节对话框



对于STM32L4器件,通过两个地址定义PCROP区,如图 20所示:



- 读/写保护存储区A:如选中、PCROPA_STRT、PCROPA_END、起始地址(H)和结束地址 (H)字段可编辑、用户可以输入PCROP STRT/END字段或起始/结束地址。
- 保护整个存储区A: 如选中, 对整个存储区A进行pcrop保护。
- PCROPA strt: 存储区A中受保护区的PCROP起始字段。
- 起始地址:由PCROPA_strt字段定义的起始地址。
- PCROPA_end:存储区A中受保护区的PCROP结束字段。
- 结束地址:由PCROPA end字段定义的结束地址。
- 读/写保护存储区B:如选中、PCROPB_STRT、PCROPB_END、起始地址(H)和结束地址 (H)字段可编辑、用户可以输入PCROP STRT/END字段或起始/结束地址。



- 保护整个存储区B: 如选中, 对整个存储区B进行pcrop保护。
- PCROPB strt: 存储区B中受保护区的PCROP起始字段。
- 起始地址: 由PCROPB strt字段定义的起始地址。
- PCROPB end: 存储区B中受保护区的PCROP结束字段。
- 结束地址:由PCROPB end字段定义的结束地址。

更多详细信息,请参阅 www.st.com 网站上Flash编程手册和参考手册中的选项字节部分。

3.7 MCU内核功能

图 21所示的**内核面板**对话框显示ARM[®]Cortex[®]-M3内核寄存器值。它还允许用户使用右侧的按钮对MCU执行以下操作:

- 运行:运行内核。停止:停止内核。
- 系统复位:发送系统复位请求。
- 内核复位:复位内核。步骤:执行一步内核指令。
- 读取内核寄存器: 更新内核寄存器值。




图21. MCU内核面板对话框

注: PC和MSP寄存器均可以从该面板进行修改。



3.8 自动模式功能

图 22所示的**自动模式**对话框允许用户对环路中的STM32器件进行编程和配置。它还允许用户对STM32器件执行以下操作:

- 全片擦除
- Flash编程
- 验证:
 - 在编程时验证
 - 在编程后验证
- 选项字节配置
- 运行应用

点击"开始"按钮对连接的STM32器件执行选中的操作,等到断开当前器件并连接新器件 后重复相同操作。




图22. 自动模式

注: 当STM32 Flash存储器受读出保护时,如果用户取消选中Flash编程操作,将自动取消保护。

当某些或全部STM32 Flash存储器受写保护时,如果用户取消选中Flash编程操作,将自动取消保护并在编程操作结束后恢复保护。

应建立与器件的连接,以便能够使用配置按钮选择选项字节配置。

连接的器件应衍生自同一STM32系列,并且必须全部以相同模式(JTAG或SWD)连接。 如果计算机连接了一个以上的ST-LINK探头,则不能使用自动模式。系统会显示一个对话 框,阻止并要求用户只保留一个连接的ST-LINK探头以便继续使用该模式。

在开始自动模式之前,如果选项字节配置已选中,则必须使用"配置…"按钮配置选项字节。

在首次为特定器件ID配置选项字节时,将从连接的器件加载初始值。

如果已连接器件与配置选项字节时连接的器件的器件ID不相同,则必须在自动模式开始前使用"配置…"按钮配置选项字节。

3.9 为外部存储器开发自定义加载程序

基于ExternalLoader目录下的示例,用户可以为给定的外部存储器开发自定义加载程序。

这些示例适用于三种工具链: MDK-ARM[™]、EWARM和TrueSTUDIO[®]。自定义加载程序的开发可以使用上述三个工具链之一来执行,能够保持相同的编译器/链接器配置,如示例中所示。

要创建一个新的外部存储器加载程序,请按照以下步骤操作:

- 1. 使用外部存储器相关的正确信息,来更新*Dev_Inf.c* 文件的*StorageInfo* 结构中的设备信息。
- 2. 在Loader_Src.c 文件中重写相应的函数代码。
- 3. 更改输出文件名。
- 注: 一些函数是强制性的,不能省略(参见Loader_Src.c文件中的函数说明)。

不应修改链接文件(linker files)或分散链接描述文件(scatter files)。

在构建外部加载程序项目之后,会生成一个ELF文件。ELF文件的扩展名取决于所用工具链(对于Keil为.axf,对于EWARM为.out,以及对于TrueSTUDIO或任何基于gcc的工具链为.elf)。

必须将ELF文件的扩展名更改为".stldr",且必须将该文件复制到/ExternalLoader目录下。

3.9.1 Loader_Src.c文件

基于特定IP为内存开发外部加载程序需要以下函数:

Init函数

Init函数定义将外部存储器连接到设备所用的GPIO引脚,并初始化所用IP的时钟。如果成功则返回1,失败则返回0。

int Init (void)

Write函数

Write函数将一块RAM范围中的缓冲区数据写入到指定的地址上去。如果成功则返回1,失败则返回0。

int Write (uint32_t Address, uint32_t Size, uint8_t* buffer)

SectorErase函数

SectorErase函数擦除指定扇区的存储器。

如果成功则返回1,失败则返回0。

注: 该函数在SRAM存储器中不能使用。



int SectorErase (uint32 t StartAddress, uint32 t EndAddress)

其中,"StartAddress" = 要擦除的第一个扇区的地址, "EndAddress" = 要擦除的最后一个扇区的地址。

必须在外部加载程序中定义上述函数。工具用其来擦除和编程外部存储器。

例如,如果用户从外部加载程序菜单中单击程序按钮,该工具将执行以下操作:

- 自动调用Init函数来初始化接口(QSPI、FMC……)和闪存
- 调用SectorErase()来擦除所需的闪存扇区
- 调用Write()函数来编程存储器。

除了这些函数, 我们还可以定义以下函数:

Read函数

Read函数用来读取指定范围的存储器,并将读取的数据返回到RAM里的缓冲区中。如果成功则返回1,失败则返回0。

int Read (uint32_t Address, uint32_t Size, uint16_t* buffer)

其中"Address" = 读取操作起始地址,"Size" = 读取操作的大小,"buffer" = 指向读取后的数据的指针。

- 注: 对于QSPI/OSPI(Quad-SPI/Octo-SPI)存储器,可以在Init函数中定义存储器映射模式; 这种情况下,Read函数无用。
 - Verify函数

选择"verify while programming"模式时会调用Verify函数。该函数检查编程的存储器是否与RAM中定义的缓冲区保持一致。它返回一个uint64,定义如下:

checksum<<32 + AddressFirstError

其中"AddressFirstError"为第一次失配的地址,"checksum"所编程缓冲区的校验和值

uint64_t Verify (uint32_t FlashAddr, uint32_t RAMBufferAddr, uint32_t Size)

MassErase函数
 MassErase函数擦除整个存储器。

如果成功则返回1,失败则返回0。

int MassErase (void)

• 校验和函数

所有上述函数在成功操作的情况下返回1,在失败的情况下返回0。

3.9.2 Dev_Inf.c文件

该文件定义了StorageInfo结构。该结构定义的信息类型示例如下所示: #if defined (__ICCARM__)

__root struct StorageInfo const StorageInfo = { #else



```
struct StorageInfo const StorageInfo = {
#endif

"External_Loader_Name", // Device Name + version number

MCU_FLASH, // Device Type

0x08000000, // 器件起始地址
0x00100000, // Device Size in Bytes (1MBytes/8Mbits)

0x00004000, // Programming Page Size 16KBytes

0xFF, // Initial Content of Erased Memory

// 指定扇区的大小和地址(查看下面的示例)
0x00000004, 0x00004000, // Sector Num: 4 ,Sector Size: 16KBytes
0x00000001, 0x00010000, // Sector Num: 1 ,Sector Size: 64KBytes
0x000000007, 0x000020000, // Sector Num: 7 ,Sector Size: 128KBytes
0x000000000, 0x0000000000,
};
```



3.10 通过SWO查看器查看Printf

通过SWO查看器从目标板上的SWO脚位输出打印信息(Printf),通过Printf,可以在程序 运行中显示一些有用的信息。

在开始接收SWO数据之前,为了让工具正确地配置ST-LINK,用户必须指定准确的目标系统 时钟频率,以及正确的SWO频率的目标。"激励端口"组合框允许用户选择给定ITM刺激 端口(从端口0至31)或从所有ITM激励端口同步接收数据。




图23. 串行线查看器窗口(SWV)

SWV信息栏显示关于当前SWV传输的有用信息,例如SWO频率(从系统时钟频率推导得出) 和接收的数据量(以字节为单位)。

注: 由于ST-LINK硬件缓冲区的容量有限,传输期间可能会丢失一些SWV字节。

4 STM32 ST-LINK Utility命令行接口(CLI)

4.1 命令行的使用

以下各节介绍如何由命令行来使用STM32 ST-LINK Utility。

ST-LINK Utility命令行接口位于以下地址:

[Install_Directory]\STM32 ST-LINK utility\ST-LINK utility\ST-LINK_CLI.exe

4.1.1 连接和存储器操作命令

说明:选择JTAG或SWD通信协议。默认使用JTAG协议。

语法: -c [ID=<id>/SN=<sn>] [JTAG/SWD] [FREQ=<frequency>] [UR/HOTPLUG] [LPM]

[ID=<id>]: 当有多个探头连接到主机时,要使用的ST-LINK[0..9]的ID。

[SN=<sn>]: 选择的ST-LINK探头的序列号。

[UR]: 在复位状态下连接到目标。

[HOTPLUG]: 在不停机或复位的情况下连接到目标。

[FREQ=<frequency>]: JTAG或SWD协议的频率,以KHz为单位(将频率值提高到允许的频率值)。

SWD频率值:

4000KHz、1800KHz、900KHz、480KHz、240KHz、125KHz、100KHz、50KHz、25KHz、15KHz和5KHz。SWD协议的默认频率值为4000KHz。

JTAG频率值:

9000KHz、4500KHz、2250KHz、1125KHz、562KHz、281KHz、140KHz。

JTAG协议的默认频率值为9000KHz。

[LPM]: 在低功耗模式下激活调试

示例1: -c ID=1 SWD UR LPM JTAG freq=1000

示例2: -c SN=55FF6C064882485358622187 SWD UR LPM

注: 已弃用[SWCLK=<f>]和[JTAG=<f>]选项, 改用[FREQ=<frequency>]选项。 [SWCLK=<f>]: SWD协议的频率[0..10]

- 0 = 4.0 MHz (未指定时的默认值)
- $1 = 005 \, \text{KHz}$
- $2 = 015 \, \text{KHz}$
- 3 = 025 KHz
- 4 = 050 KHz
- $5 = 100 \, \text{KHz}$
- $6 = 125 \, \text{KHz}$
- $7 = 240 \, \text{KHz}$
- $8 = 480 \, \text{KHz}$



 $9 = 0.9 \, MHz$

10 = 1.8 MHz

[JTAGCLK=<f>]: JTAG协议的频率[0..6]

0 = 9.0 MHz (未指定时的默认值)

 $1 = 140 \, \text{KHz}$

 $2 = 281 \, \text{KHz}$

 $3 = 562 \, \text{KHz}$

 $4 = 1125 \, \text{KHz}$

5 = 2250 KHz

6 = 4500 KHz

V2J24xx或更高ST-LINK/V2固件版本支持[JTAG=<f>]。

- 注: 如未指定[ID=<id>]和[SN=<sn>],将选择ID=0的第一个ST-LINK。按ID或序列号选择ST-LINK的情况适用于:
 - V1J13S0或更高ST-LINK固件版本
 - V2J21S4或更高ST-LINK/V2固件版本
 - V2J21M5或更高ST-LINK/V2-1固件版本

[UR]只对ST-LINK/V2的SWD模式可用。

当用户断开与目标的连接时,[LPM]模式禁用。

对于JTAG模式,自ST-LINK固件版本V2J15Sx起提供"复位状态下连接"。

JTAG连接器(引脚15)的RESET引脚应连接到器件复位引脚。

[HOTPLUG]在SWD模式下可用。

对于JTAG模式,自ST-LINK固件版本V2J15Sx起提供热插拔连接。

-List

说明:列出连接到计算机的每个ST-LINK探头的相应固件版本和唯一的序列号(SN)。

- 注: 为了获得正确的SN, ST-LINK固件版本应为:
 - V1J13S0或更高ST-LINK固件版本。
 - V2J21S4或更高ST-LINK/V2固件版本。
 - V2J21M5或更高ST-LINK/V2-1固件版本。

当另一应用使用ST-LINK/V2或ST-LINK/V2-1探头时,将不显示该探头的序列号且其不能在 ST-LINK Utility的当前实例中使用。

-r8

说明:读取<NumBytes>存储器。

语法: -r8 <Address> <NumBytes>

示例: -r8 0x20000000 0x100

-w8

说明:向指定存储器地址写入8位数据。

语法: -w8 <Address> <data> 示例: -w8 0x20000000 0xAA

注: -w8支持对Flash存储器、OTP、SRAM和R/W寄存器的写入。

-w32

说明:向指定存储器地址写入32位数据。

语法: -w32 <Address> <data>

示例: -w32 0x08000000 0xAABBCCDD

注: -w32支持对Flash存储器、OTP、SRAM和R/W寄存器的写入。

4.1.2 内核命令

-Rst

说明:复位系统。

语法: -Rst

-HardRst

说明: 硬件复位。 **语法**: -HardRst

注: -HardRst命令仅对ST-LINK/V2可用。JTAG连接器(引脚15)的RESET引脚应连接到器件 复位引脚。

-Run

说明:按照用户应用的定义设置程序计数器和堆栈指针,并执行运行操作。

语法: -Run [<Address>] 示例: -run 0x08003000

-Halt

说明:停止内核。

语法: -Halt



-Step

说明: 执行步骤内核指令。

语法: -Step

-SetBP

说明: 在特定地址设置软件或硬件断点。如未

指定地址,则使用0x08000000。

语法: -SetBP [<Address>] 示例: -SetBP 0x08003000

-CIrBP

说明:清除所有硬件断点(如果有)。

语法: -CIrBP

-CoreReg

说明:读取内核寄存器。

语法: -CoreReg

-SCore

说明: 检测内核状态。

语法: -SCore

4.1.3 Flash命令

-ME

说明: 执行全片擦除操作。

语法: -ME

-SE

说明:擦除Flash扇区。

语法: -SE <Start_Sector> [<End_Sector>]

示例: -SE 0 => 擦除扇区0

-SE 2 12 => 擦除扇区2至扇区12

* 对于STM32L系列,以下命令用于擦除数据EEPROM:

-SE ed1 => 擦除地址为0x08080000的数据EEPROM

-SE ed2 => 擦除地址为0x08081800的数据EEPROM

-P

说明:将二进制、Intel十六进制或Motorola S-record文件加载到器件存储器中,不进行

验证。对于十六进制和srec格式,地址十分重要。

语法: -P <File_Path> [<Address>]

示例: -P C:\file.srec -P C:\file.bin 0x08002000

-P C:\file.hex

注: 根据STM32供电电压,STM32F2和STM32F4系列支持不同的编程模式。当使用ST-LINK/V2 时,会自动检测供电电压。这样可以选择正确的编程模式。当使用ST-LINK时,默认选择32 位编程模式。

如果器件受读保护,读保护会被禁用。如果Flash存储器页面受写保护,编程期间会禁用写保护,之后会再恢复。

-V

说明:验证编程操作已成功执行。

语法: -V [while_programming/after_programming]

示例: -P *C:\file.srec* -V "after_programming"

注: 如果没有提供参数,将执行编程时验证法。

4.1.4 其他命令

-CmpFile

说明:将二进制、Intel十六进制或Motorola S-record文件与器件存储器内容进行比较,并显示第一个不同值的地址。

语法: -CmpFile <File_Path> [<Address>]

示例1: -CmpFile "c:\\application.bin" 0x08000000

示例2: -CmpFile "c:\\application.hex

用户还可以将文件内容与外部存储器进行比较。应通过-EL命令指定外部存储器加载程序的路径。

示例1: -CmpFile "c:\application.bin" 0x64000000 -EL "c:\Custom-Flash-Loader.stldr"

-Cksum

说明: 计算给定文件或指定存储区的校验和值。使用的算法是简单的按位求和算法。结果截断为32位字。

语法: -Cksum <File_Path>



-Cksum <Address> <Size>

示例1: -Cksum "C:\File.hex"

示例2: -Cksum 0x08000000 0x200

示例3: -Cksum 0x90000000 0x200 -EL "C:\Custom Flash Loader.stldr"

-Dump

说明: 读取目标存储器内容并保存到文件中。

语法: -Dump<Address> <Memory_Size> <File_Path>

-Log

说明: 使能跟踪日志文件生成。

生成的日志文件位于%userprofile%\STMicroelectronics\ST-LINK utility目录下。

-NoPrompt

说明: 禁用用户确认提示(例如,在文件中设定RDP级别2)。

-Q

说明: 使能静默模式。不显示进度条。

-TVolt

说明:显示目标电压。

4.1.5 选项字节命令

-rOB

说明:显示所有选项字节。

语法: -rOB

-OB

说明: 配置选项字节。该命令:

- 将读保护级别设为级别0(无保护)
- 将IWDG_SW选项设为"1"(通过软件使能看门狗)
- 将nRST_STOP选项设为"0"(在进入待机模式时生成复位)
- 设置Data0选项字节
- 设置Data1选项字节

语法: -OB [RDP=<Level>][BOR_LEV=<Level>][IWDG_SW=<Value>]



[nRST STOP=<Value>][nRST STDBY=<Value>][nBFB2=<Value>]

[nBoot1=<Value>][nSRAM_Parity=<Value>][Data0=<Value>]

[SPRMOD=<Value>][Data1=<Value>][WRP=<Value>][WRP2=<Value>]

[WRP3=<Value>][WRP4=<Value>]

[BOOT_ADD0=<Value>]

[BOOT_ADD1=<Value>]

示例: -OB RDP=0 IWDG SW=1 nRST STOP=0 Data0=0xAA Data1=0xBC

选项字节命令参数说明

RDP=<Level>:

RDP=<Level>设置Flash存储器读保护级别。

<Level>可以是以下级别之一:

- 0: 保护禁用
- 1: 保护使能
- 2: 保护使能(调试和从SRAM自举功能禁用)

注: 级别2仅对STM32F0、STM32F2、STM32F3、STM32F4和STM32L1系列可用。

BOR LEV=<Level>:

BOR LEV设置欠压复位阈值电压。

对于STM32L4系列:

- 0:复位电压阈值为约1.7 V
- 1: 复位电压阈值为约2.0 V
- 2: 复位电压阈值为约2.2 V
- 3: 复位电压阈值为约2.5 V
- 4: 复位电压阈值为约2.8 V

对于STM32L1系列:

- 0: BOR关闭, 电压范围1.45至1.55 V
- 1: 电压范围1.69至1.8 V
- 2: 电压范围1.94至2.1 V
- 3: 电压范围2.3至2.49 V
- 4: 电压范围2.54至2.74 V
- 5: 电压范围2.77至3.0 V

对于STM32F2和STM32F4系列:

- 0: BOR关闭, 电压范围1.8至2.10 V
- 1: 电压范围2.10至2.40 V
- 2: 电压范围2.40至2.70 V
- 3: 电压范围2.70至3.60 V



IWDG SW=<Value>:

<Value>应为0或1:

- 0: 硬件独立看门狗
- 1: 软件独立看门狗

nRST STOP=<Value>:

<Value>应为0或1:

- 0: 在CPU进入停止模式时生成复位
- 1: 不产生复位

nRST STDBY=<Value>:

<Value>应为0或1:

- 0: 在CPU进入待机模式时生成复位
- 1: 不产生复位

PCROP RDP=<Value>:

<Value>应为0或1:

- 0: 当RDP级别从级别1降至级别0时,不擦除PCROP区。
- 1: 当RDP级别从级别1降至级别0时,擦除PCROP区(完全批量擦除)。

PCROPA_STRT=<Value>:

设置存储区A的PCROP起始区 请参阅相应器件的参考手册<Value>

PCROPA END

设置存储区A的PCROP结束区 请参阅相应器件的参考手册<Value>

PCROPB STRT

设置存储区B的PCROP起始区 请参阅相应器件的参考手册<Value>

PCROPB_END

设置存储区B的PCROP结束区 请参阅相应器件的参考手册<Value>

VDDA=<Value>:

<Value>应为0或1:

- 0: VDDA电源监控器禁用
- 1: VDDA电源监控器使能



DUALBANK=<Value>:

- <Value>应为0或1:
 - 0: 单存储区Flash。
 - 1: 双存储区Flash。

BFB2=<Value>:

双存储区自举

- <Value>应为0或1:
 - 0: 双存储区自举禁用。
 - 1:双存储区自举使能。

SRAM2_RST=<Value>:

在系统复位时擦除SRAM2

- <Value>应为0或1:
 - 0: 在发生系统复位时擦除SRAM2。
 - 1: 在发生系统复位时不擦除SRAM2。

SRAM2 PE=<Value>:

SRAM2奇偶校验使能

- <Value>应为0或1:
 - 0: SRAM2奇偶校验使能。
 - 1: SRAM2奇偶校验禁用。

nBFB2=<Value>:

<Value>应为0或1:

- 0:当自举引脚置位为从用户Flash位置自举时,从Flash存储区2自举(默认)
- 1: 当自举引脚置位为从用户Flash位置自举时,从Flash存储区1自举(默认)。
- 注: nBFB2只对包含两个Flash存储区的器件可用。

nBoot0 SW Cfg=<Value>:

仅STM32F04x

- <Value>应为0或1:
 - 0: 它允许用户完全禁用BOOTO硬件引脚并使用用户选项位11(nBoot0)。
 - 1: BOOT0引脚将绑定至GPIO引脚(对于LQFP32和更小封装为PB8,对于QFN32和更大封装为PF11)。

nBoot0=<Value>:

仅适用于STM32F04x且仅当nBoot0 SW Cfg置位时。

<Value>应为0或1:

选择自举模式连同nBoot1(参见下面的表 1)。



nBoot1=<Value>:

仅适用于STM32F0和STM32F3系列 <Value>应为0或1:

表1. STM32F04x的nBoot1配置

nBoot1	nBoot0	BOOT0引脚	nBoot0_SW_Cfg	Flash存储器为 空	自举模式
Х	Х	0	1	否	主 Flash
X	X	0	1	是	系统存储区
0	Χ	1	1	X	内部 SRAM
1	Х	1	1	X	系统存储区
Х	1	Х	0	X	主 Flash
0	0	Х	0	Х	内部 SRAM
1	0	Х	0	Х	系统存储区

表2. STM32F0和STM32F3的nBoot1配置

nBoot1	воото	自举模式
X	0	主 Flash
0	1	内部 SRAM
1	1	系统存储区

nSRAM Parity=<Value>:

此位允许用户使能SRAM硬件奇偶校验。

<Value>应为0或1。

注: nSRAM_Parity只对STM32F0和STM32F3系列可用。

SDADC12_VDD=<Value>:

注: SDADC12_VDD只对STM32F37x器件可用。

Data0=<Value>:

Data0设置Data0选项字节。

<Value>应为[0..0xFF]。

注: 对STM32F0、STM32F2、STM32F3、STM32F4和STM32L1器件不可用。

Data1=<Value>:

Data1设置Data1选项字节。

<Value>应为[0..0xFF]。

注: 对STM32F0、STM32F2、STM32F3、STM32F4和STM32L1系列不可用。

SPRMOD =<Value>:

选择WPRi位的保护模式:

<Value>应为0或1。

- 0: WPRi位用于扇区i的写保护(默认)。
- 1: WPRi位用于扇区i(扇区)的PCRoP保护(读保护)。
- 注: 仅对支持PCRop功能的器件可用。

WPRMOD =<Value>:

选择WPRi位的保护模式:

<Value>应为0或1。

- 0: WPRi位用于扇区i的写保护(默认)。
- 1: WPRi位用于扇区i(扇区)的PCRoP保护(读保护)。
- 注: 仅对支持PCRop功能的STM32L0器件可用。

WRP=<Value>:

WRP使能/禁用MCU Flash扇区的写保护。

根据连接的器件,每一位使能/禁用一个或更多扇区的写保护。

对于STM32L1器件, WRP[i] = 0表示Flash扇区受保护。

对于其他器件, WRP[i] = 1表示Flash扇区受保护。

该命令足以用来使能/禁用所有Flash扇区保护,但STM32L1中等以上容量和高容量器件除外,这些器件可能必须使用WRP2、WRP3和WRP4命令。

对于STM32F4系列,WRP的每一位使能/禁用一个扇区的写保护。

<Value>应为[0..0xFFFFFFF]

注: 对于支持PCRop功能的器件,当SPRMOD = 1时,WRP控制MCU Flash扇区的读保护。

WRP2=<Value>:

WRP2只可由STM32L1中等以上容量、高容量和高以上容量器件用来使能/禁用从页面512至1023的Flash扇区的保护。

<Value>应为[0..0xFFFFFFFF]。



注: 对于支持PCRop功能的器件, 当SPRMOD = 1时, WRP控制MCU Flash扇区的读保护。

WRP3=<Value>:

WRP3只可由STM32L1高容量和超高容量器件用来使能/禁用从页面1024至1535的Flash扇区的保护。

<Value>应为[0..0xFFFFFFF]

WRP4=<Value>:

WRP4只可由STM32L1超高容量器件用来使能/禁用从扇区1536至2047的Flash扇区的保护。

<Value>应为[0..0xFFFFFFF]

BOOT ADD0=<Value>:

当BOOT0 = 0时,自举地址使能。 <Value>应为[0..0xFFFF]。 BOOT_ADD0[15:0]对应地址[29:14]

BOOT_ADD1=<Value>:

当BOOT0 = 1时,自举地址使能。 <Value>应为[0..0xFFFF]。 BOOT_ADD1[15:0]对应地址[29:14]

DB1M =<Value>:

1-MB Flash存储器上的双存储区:

<Value>应为0或1。

- 注: 1 可在支持双区交换的STM32F42x/STM32F43x 1-Mb器件上使用。
- 注: 2 上述所有参数应采用十六进制格式。 关于详细信息,请参阅www.st.com上相应器件的Flash编程手册中的选项字节部分。

4.1.6 外部存储器命令25

-EL

说明: 为外部存储器操作选择自定义Flash存储器加载程序。

语法: -EL [<loader_File_Path>]

示例: -P c:\\application.hex -EL c:\\Custom-Flash-Loader.stldr

4.1.7 ST-LINK_CLI返回代码

在执行ST-LINK_CLI命令时,如发生错误,返回代码(Errorlevel)将大于0。 下面的*表 3*汇总了ST-LINK_CLI返回代码:

表3. ST-LINK_CLI返回代码

返回代码	指令	误差
1	全部	命令参数错误。
2	全部	连接问题。
3	全部	命令对连接的目标不可用。
4	-w8, -w32	向指定存储器地址写入数据时发生错误。
5	-r8, r32	无法从指定存储器地址读存储器。
6	-rst, -HardRst	无法复位MCU。
7	-Run	未能运行应用。
8	-halt	未能停止内核。
9	-STEP	未能执行单指令步骤。
10	-SetBP	未能设置/清除断点。
11	-ME, -SE	无法擦除一个或多个Flash扇区。
12	-P, -V	Flash编程/验证错误。
13	-OB	选项字节编程错误。
14	-w8, w32, - r32, -P, -V, - ME, -SE	存储器加载程序故障(内部Flash或外部存储器)



5 STM32 ST-LINK Utility外部加载程序开发

在外部加载程序项目中,有两个基本文件:Loader_Src.c和Dev_Inf.c。

5.1 Loader_Src.c文件

基于特定IP为内存开发外部加载程序需要下述函数。请注意,必须在外部加载程序中定义以下函数。

Init函数
 Init函数定义用于连接外部存储器的GPIO,初始化所用IP的时钟,并定义使用的GPIO。

int Init (void)

Write函数

Write函数对使用RAM范围内的地址定义的缓冲区进行编程。

int Write (uint32_t Address, uint32_t Size, uint8_t* buffer)

SectorErase函数(Flash存储器)
 SectorErase函数擦除由起始地址和结束地址定义的存储器扇区。

注: 该函数在SRAM存储器中不能使用。

int SectorErase (uint32_t StartAddress, uint32_t EndAddress)

其中,"StartAddress" = 要擦除的第一个扇区的地址, "EndAddress" = 要擦除的最后一个扇区的地址。

下面是可以定义的其他函数:

Read函数

该函数用来读取指定范围的存储器,并将读取的数据返回到RAM里的缓冲区中 int Read (uint32_t Address, uint32_t Size, uint16_t* buffer)

其中,"Address" = 读取操作的起始地址,"Size" = 读取操作的大小,"buffer" = 指向读取后的数据的指针。

- 注: 对于QSPI/OSPI(Quad-SPI/Octo-SPI)存储器,可以在Init函数中定义存储器映射模式; 这种情况下,Read函数无用。
 - Verify函数
 选择"verify while programming"模式时会调用该函数。该函数检查编程的存储器是否与RAM中定义的缓冲区保持一致。它返回一个uint64,定义如下:

checksum<<32 + AddressFirstError

其中"AddressFirstError"为第一次失配的地址,"Checksum"所编程缓冲区的校验和值。

uint64_t Verify (uint32_t FlashAddr, uint32_t RAMBufferAddr, uint32_t Size)

MassErase函数 该函数擦除整个存储器。



int MassErase (void)

• 校验和函数

Checksum函数计算已编程的存储器校验和。使用的算法是简单的按位求和算法。结果截断为32位字。使用在ST-LINK Utility中打开的文件计算校验和值,是一种更快的验证编程操作的方法。

如果成功则返回1,失败则返回0。

5.2 Dev Inf.c文件

```
该文件定义了StorageInfo结构。该结构定义的信息类型示例如下所示:
#if defined (__ICCARM__)
 _root struct StorageInfo const StorageInfo = {
#else
struct StorageInfo const StorageInfo = {
#endif
 "External_Loader_Name", // Device Name + version number
 MCU_FLASH, // Device Type
 0x08000000, // Device Start Address
 0x00100000, // Device Size in Bytes (1MBytes/8Mbits)
 0x00004000, // Programming Page Size 16KBytes
        // Initial Content of Erased Memory
// 指定扇区的大小和地址(查看下面的示例)
 0x00000004, 0x00004000,
                           // Sector Num : 4 ,Sector Size: 16KBytes
 0x00000001, 0x00010000, // Sector Num : 1 ,Sector Size: 64KBytes
 0x00000007, 0x00020000,
                           // Sector Num: 7, Sector Size: 128KBytes
 0x00000000, 0x00000000,
```



版本历史 UM0892

6 版本历史

表4. 文档版本历史

日期	版本	变更
2010年1月22 日	1	初始版本。
2010年2月12 日	2	修改了图1、2、3、4、5、6和7。增加了SWD支持信息。
2010年5月20 日	3	在 <i>第 2.2.4节</i> 和 <i>第 3.6节</i> 中增加了XL容量器件的支持信息。
2010年8月27 日	4	增加了STM32L1的支持信息。
2011年2月3 日	5	十六进制、srec格式支持。 命令行接口支持。 修改了名称和所有图形。 增加了 <i>第 3.8节:自动模式功能</i>
2011年8月1日	6	在 <i>第 1.2节:硬件要求</i> 中增加了ST-LINK/V2的支持信息, 并在 <i>第 3.5节:器件编程</i> 和 <i>第 4.1.3节:Flash命令</i> 中增加了STM32的 不同编程模式的支持信息。 在 <i>第 3.1节:器件信息</i> 中增加了MCU版本ID显示。
2011年10月 18日	7	在整个文档中增加了STM32W和STM32F4的支持信息。 在 <i>第 2.2.4节:目标菜单</i> 中增加了"复位状态下连接"选项的支持信息。 替换了 <i>图 21: MCU内核面板对话框</i> 。 更新了 <i>第 3.3节:存储器显示和修改</i> 中通过GUI命令修改Flash和 <i>第 4.1.1节:连接和存储器操作命令</i> 中通过CLI命令修改Flash的相关信息。 在 <i>第 4.1.2节:内核命令</i> 中增加了CLI模式下的- <i>HardRst</i> 命令。 在 <i>选项字节命令参数说明</i> 中增加了用于STM32L1高容量器件的WRP2和WRP3。
2012年5月11 日	8	增加了STM32F0的支持信息。 增加了表1: 适用工具。 替换了图 1、图 15、图 18、图 19和图 22。 在第 2.2.4节: 目标菜单中增加了关于JTAG模式的注释。 在选项字节命令参数说明中增加了nBoot1、VDDA和nSRAM_Parity命令。 更新了第 2.2.4节: 目标菜单中的"复位状态下连接"选项。 更新了第 4.1.1节: 连接和存储器操作命令中的-c命令并增加了-Q命令。 增加了第 4.1.7节: ST-LINK_CLI返回代码。



UM0892 版本历史

表4. 文档版本历史(续)

日期	版本	变更
2012 年 10 月 05 日	9	增加了STM32F050、STM32F3和STM32L中等以上容量器件的支持信息。在第2.2.1节:文件菜单中增加了"比较两个文件"并替换了图3。替换了图6。在第3.5节:器件编程中增加了"编程后复位选项",并将图17替换为图13。在第4.1.5节:选项字节命令中增加了"SPRMOD"命令。更新了第3.6节:选项字节配置中的Flash扇区保护,并替换了图19。替换了第3.7节:MCU内核功能中的图21。更新了第4.1.5节:选项字节命令中的"WRPx"命令。纠正了打印错误。
2013年1月11日	10	更新了 <i>第 1.1节: 系统要求</i> 更新了 <i>第 2.1节: 主窗口</i> ,包括 <i>图 1: STM32 ST-LINK Utility用户界面主窗口</i> (实时更新 复选框和 编辑 菜单) 更新了 <i>图 3</i> 增加了 <i>第 2.2.2节: 编辑菜单</i> ,包括 <i>图 4: 编辑菜单</i> 更新了 <i>图 5</i> 更新了 <i>第 2.2.4节: 目标菜单</i> ,包括 <i>图 6</i> 更新了 <i>第 2.2.5节: ST-LINK菜单</i> ,包括 <i>图 7</i> 更新了 <i>图 12</i> 更新了 <i>第 3.3节: 存储器显示和修改</i> ,包括 <i>图 15</i> 更新了 <i>第 4.1节: 命令行的使用</i> (热插拔) 在"-OB"命令的语法中增加了"[SPRMOD= <value>]",参见<i>第 4.1.5节</i> 通篇用"nBFB2"替换了"BFB2"</value>
2013年4月30日	11	更新了图 1: STM32 ST-LINK Utility用户界面主窗口和图 3: 文件菜单。 在第 2.2.3节: 查看菜单中增加了外部存储器。 在第 2.2.5节: ST-LINK菜单中增加了printf数据。 增加了第 2.2.6节: 外部加载程序菜单。 更新了图 12: Help菜单、图 15: STM32 ST-LINK Utility用户界面、图 17: 打开文件对话框、图 19: 选项字节对话框、图 21: MCU内核面板对话框和图 22: 自动模式。 增加了第 3.9节: 为外部存储器开发自定义加载程序和第 3.10节: 通过SWO查看器查看Printf。 在第 4.1.3节: Flash命令中增加了 CmpFile。增加了第 4.1.6节: 外部存储器命令25。 更新了尾页的免责声明。
2013年7月10日	12	更新了 <i>第 2.2.4节:目标菜单</i> 中关于"设置"的说明。 删除了"适用工具"表,并更新了封面上的产品编号。
2013年11月 04日	13	更新了图 9: 外部加载程序窗口、图 18: 器件编程对话框(编程)和图 22: 自动模式。 更新了第 3.5节: 器件编程中的第(4)点并增加了第(5)点,更新了第 3.8节: 自动模式功能中的第(3)点。 更新了以下命令: -V、WRP= <value>:、WRP2=<value>: 和WRP3=<value>: ,并增加了WRP4=<value>: 。</value></value></value></value>



版本历史 UM0892

表4. 文档版本历史(续)

日期	版本	变更
2013年12月 16日	14	更新了 <i>第 1.3节:安装</i> STM32 ST-LINK Utility说明。
2014年2月13 日	15	更新了Chapter 4.1.5: 选项字节命令中的语法OB,增加了 nSRAM_Parity= <value>: 和nBoot0_SW_Cfg=<value>: ,更新了 nBoot1=<value>: ,更新了WRP=<value>: ,增加了WRP4=<value>:</value></value></value></value></value>
2014年5月16 日	16	增加了ST32L0系列的支持信息。 更新了 <i>第 2.2.4节: 目标菜单、第 3.8节: 自动模式功能、第 4.1.1</i> 节: 连接和存储器操作命令和第 2.2.5节: ST-LINK菜单。
2014年10月 13日	17	更新了第 3.6节: 选项字节配置中的用户配置选项字节并添加了自举 地址选项字节:。 更新了第 4.1.5节: 选项字节命令。 更新了图 19: 选项字节对话框。
2015年2月11 日	18	增加了第 3.2 节: 设置 和第 4.1.4节: 其他命令。 更新了第 2.2 节: 菜单栏、第 3.5 节: 器件编程、第 4.1.1节: 连接 和存储器操作命令和第 4.1.3节: Flash命令。 更新图片1、3、4、5、6、7,8、9、10、11、12、13、15、16、17、 18、21和22。 增加了图 2: 菜单栏和图 14: "设置"对话框。
2015年7月23 日	19	更新了第 1.2节: 硬件要求。 更新了第 3.6节: 选项字节配置: - 读出保护和BOR级别分段。 - 更新了图 19: 选项字节对话框。 - 增加了图 20: 读/写保护模式。 - 增加了STM32L4器件的相关段落。 更新了第 3.8节: 自动模式功能,完善了图 21: MCU内核面板对话框下方的注释。 更新了第 4.1.5节: 选项字节命令中关于STM32L4系列的内容。
2015年11月 10日	20	更新了 <i>第 2.2.4节: 目标菜单、第 3.2节: 设置、第 4.1.4节: 其他 命令</i> 。
2016年4月12 日	21	更新了第 2.2.4节: 目标菜单、第 3.2节: 设置、第 3.5节: 器件编程, 图 14: "设置"对话框、图 18: 器件编程对话框(编程),图 20: 读/写保护模式、第 4.1.1节: 连接和存储器操作命令。

UM0892 版本历史

表4. 文档版本历史(续)

日期	版本	变更
2016年8月9 日	22	更新了 <i>第 1.1节: 系统要求</i> 和 <i>第 4.1.2节: 内核命令</i> 。
2017年7月13 日	23	更新了 - 第 2.2.4节: 目标菜单中的存储器校验和 - 第 3.2节: 设置 - 第 3.5节: 器件编程 - 第 3.9节: 为外部存储器开发自定义加载程序 - 第 3.9.1节: Loader_Src.c文件 - 第 3.9.2节: Dev_Inf.c文件 - Section: -Cksum on page 39 - Table 3: ST-LINK_CLI返回代码 增加了第 5节: STM32 ST-LINK Utility外部加载程序开发

表5. 中文文档版本历史

日期	版本	变更
2019年1月3 日	1	中文初始版本。



重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对 ST 产品和 / 或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于 ST 产品的最新信息。 ST 产品的销售依照订单确认时的相关 ST 销售条款。

买方自行负责对 ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的 ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致 ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和 ST 徽标是 ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。本文档的中文版本为英文版本的翻译件,仅供参考之用;若中文版本与英文版本有任何冲突或不一致,则以英文版本为准。

© 2019 STMicroelectronics - 保留所有权利

