

# 装配及用户手册

## 目录

0 简介.....	3
1 机械部分.....	3
1.0 准备工作.....	3
切口打磨.....	3
丝锥攻丝.....	4
1.1 底座.....	5
1.2 Y 轴首端.....	11
1.3 Y 轴首端——滑动笔夹.....	14
1.4 Y 轴尾端.....	16
1.5 联合支架.....	18
1.6 42 步进电机.....	20
1.7 底座 XY 轴总装.....	20
1.8 同步带.....	20
1.9 SG90 舵机.....	20
2 电子部分.....	21
2.1 Arduino Uno R3.....	21
2.2 CNC Shield V3 & A4988.....	21
Rs 电阻.....	21
42 步进电机连接线调整.....	22
CNC Shield V3 电源接口制作.....	23
3 软件部分.....	26
3.1 Arduino IDE.....	26
官网下载.....	26
网盘下载.....	26
USB 转串口驱动官网下载.....	27
USB 转串口驱动网盘下载.....	27
3.2 Grbl firmware (Servo).....	27
项目主页.....	27
整合分支.....	27
网盘下载.....	27
使用 Arduino IDE 编译上传 Grbl firmware (Servo).....	28
3.3 Inkscape.....	28
官网下载.....	28
网盘下载.....	29
3.4 AxiDraw Software.....	29
官网下载.....	29
网盘下载.....	29
3.5 Generate G-Codes patch for AxiDraw Extensions for Inkscape.....	30
安装步骤.....	31

官网下载.....	31
网盘下载.....	31

# 0 简介

打印机墨盒又双叕涨价了！娃经常要我帮她抄写错题，费时费力，还嫌弃我字写的难看。不如自己 DIY 一台写字机器人，既可以替代我抄写错题，还可以部分替代打印机的功能节省墨（Jin）盒（Qian）。

本项目主要参考了 [T 站](#) 上的 [DrawBot V1.1](#) (Drawing Robot - Arduino Uno + CNC Shield + GRBL)。参考项目的机械部分采用了 3D 打印件，而我手头暂时还没有 3D 打印机，所以采用了 2040 铝合金的框架以及某宝上定制 CNC 切割了 5 块 3mm 铝合金板，电子部分和软件部分和参考项目一样。

本项目为开源项目，项目主页：<https://github.com/zzhouj/drawbot>。目录及文件说明：


- **sw2020/** 存放写字机器人的零件模型及装配文件，使用的三维建模软件是 SolidWorks 2020。
- **dxf/** 3mm 铝合金板定制 CNC 切割文件，由 sw2020 文件夹中的对应零件模型导出生成。
- **bom/** 各部分材料清单。
- **BOM.xls** 零件清单及参考价格。
- **Assemble and User Manual.pdf** 装配及用户手册。

# 1 机械部分

## 1.0 准备工作

### 切口打磨

2040 铝合金型材和 7878 角铝的切口，以及 3mm 铝合金板激光切口背面会有毛刺，在装配过程中容易划伤手。所以在进行装配前，需要对有毛刺的切口进行打磨和抛光。可以使用打磨块或者打磨板+带背胶的砂纸，按照粗磨（240 目），细磨（1000 目），抛光（4000 目）的顺序进行打磨。**注意：打磨时戴上口罩和手套进行防护。**



- ① 左图：打磨块。
- ② 右图：打磨前后的角铝对比，左侧是打磨后的角铝，右侧是打磨前的角铝。

## 丝锥攻丝

2040 铝合金型材的切口上可以安装铝合金盖板，以提高框架的美观性和安全性。安装盖板之前需要对型材的两个圆孔进行攻丝，孔的直径是 4.2mm，可以使用 M5 的铰手攻丝钻头，攻丝深度不少于 8mm。

1. 需要用到的工具。




- ① 快速夹
- ② 钢丝钳
- ③ 丝锥绞手（夹头+杠杆）
- ④ M5 丝锥
- ⑤ 沉头内六角螺丝 M5\*10

2. 安装丝锥绞手。



- ① 左图：根据参考螺丝，使用电工胶布标记攻丝深度，注意丝锥头部大约 5mm 不是有效区域。
- ② 右图：使用钢丝钳夹住丝锥夹头，转动绞手杠杆拧紧丝锥夹头。


### 3. 攻丝。



- ① 左图：使用快速夹将 2040 铝型材固定在桌面边缘。
- ② 右图：完成后使用参考螺丝测试丝路是否顺滑。
- ③ 攻丝的过程中需要不断的重复攻丝，退丝，清理（金属碎屑）的循环，直至达到预定深度，并在达到预定深度后在执行几次循环，将丝路清理干净。
- ④ 攻丝过程中，孔口由于受到挤压，会产生突起的毛刺，攻丝完成后可用凿刀将孔口清理干净。



## 1.1 底座

### 1. 材料及工具。



- ① V-Slot 2040 铝型材 370mm
- ② V-Slot 2040 铝型材 200mm x2
- ③ 7878\_2020 角铝 20x8mm x4
- ④ 2040 铝合金型材盖板 x9
- ⑤ T 型螺母 20M6 x16
- ⑥ T 型螺母 20M5 x16
- ⑦ T 型螺母 20M4 x8
- ⑧ 圆头内六角 M6\*14 x16
- ⑨ 沉头内六角 M5\*10 x18
- ⑩ 圆头内六角 M4\*8 x8
- ⑪ M2.5/M3/M4 内六角扳手
- ⑫ 42 步进电机支架 x2 (拍照时遗漏了...)

## 2. 2040 铝合金盖板安装（2040 铝型材 370mm 单侧）。



- ① 上图：准备材料：V-Slot 2040 铝型材 370mm；2040 铝合金型材盖板；沉头内六角 M5\*10 x2。
- ② 下左图：拧入螺丝固定盖板（不要拧紧）。
- ③ 下右图：平放在桌面上，对齐盖板和铝型材，依次交替拧紧螺丝，每次拧紧一点点，直至完全拧紧。


### 3. 7878 角铝安装。



- ① 上图：准备材料：安装有铝合金盖板的 V-Slot 2040 铝型材 370mm；V-Slot 2040 铝型材 200mm；T 型螺母 20M6 x12。
- ② 中左图：200mm 型材的 40mm 一侧的右侧槽内滑入 4 颗 T 型螺母；370mm 型材 20mm 两侧各滑入 4 颗 T 型螺母。
- ③ 中右图：准备材料：7878\_2020 角铝 20x8mm x2；圆头内六角 M6\*14 x8。
- ④ 下左图：拧入螺丝将 2 个角铝固定到 200mm 型材上（不要拧紧）。
- ⑤ 下右图：拧入螺丝将 2 个角铝固定到 370mm 型材上（不要拧紧）。平放在桌面上，使 370mm 型材垂直并居中于 200mm 型材，依次交替拧紧螺丝，每次拧紧一点点，直至完

全拧紧。

#### 4. 7878 角铝安装（另一侧）



- ① 上左图：准备材料：V-Slot 2040 铝型材 200mm；T 型螺母 20M6 x4。200mm 型材的 40mm 一侧的左侧槽内滑入 4 颗 T 型螺母。
- ② 上右图：准备材料：7878\_2020 角铝 20x8mm x2；圆头内六角 M6\*14 x8。
- ③ 下图：重复上一个步骤，拧入螺丝，平放在桌面上，使 370mm 型材垂直并居中于 200mm 型材，依次交替拧紧螺丝，每次拧紧一点点，直至完全拧紧。


#### 5. T 型螺母预埋。






- ① 上图：准备材料：T型螺母 20M4 x8；T型螺母 20M5 x16。
- ② 下左图：底座一侧的 200mm 型材的外侧的 2 个槽内各滑入 2 颗（共 4 颗）T型螺母 20M4。
- ③ 下右图：底座一侧的 200mm 型材的内侧的上槽内滑入 4 颗 T型螺母 20M5；下侧槽内滑入 4 颗 T型螺母 20M5。
- ④ 底座另一侧的 200mm 型材，按照上述方法滑入对应规格和数量的 T型螺母。

## 6. 2040 铝合金盖板安装（2040 铝型材 200mm 截面）。




- ① 上左图：准备材料：2040 铝合金型材盖板 x4；沉头内六角 M5\*10 x8。
- ② 上右图：在 200mm 型材的截面处，拧入螺丝固定盖板（不要拧紧），平放在桌面上，对齐盖板和铝型材，依次交替拧紧螺丝，每次拧紧一点点，直至完全拧紧。
- ③ 下图：按上述步骤，对其余 3 处 200mm 型材的截面安装盖板。图为盖板安装完成后，整个底座翻转过来（底部朝上），为下一个安装步骤做准备。

7. 2040 铝合金盖板安装（底部）。



- ① 上左图：准备材料：2040 铝合金型材盖板  $\times 4$ ; 沉头内六角  $M5 \times 10 \times 8$ 。
- ② 上右图：在 200mm 型材的底部边角，拧入螺丝固定盖板（不要拧紧），将整个底座树立起来，放在桌面上，对齐盖板和铝型材，依次交替拧紧螺丝，每次拧紧一点点，直至完全拧紧。
- ③ 下图：按上述步骤，对其余 3 处 200mm 型材的底部边角安装盖板。图为底部盖板安装完成后的状态。

8. 42 步进电机支架安装。





- ① 上左图：准备材料：42 步进电机支架 x2；圆头内六角 M4\*8 x8。
- ② 上右图：拧入螺丝（不要拧紧）将 42 步进电机支架 x2 固定到底座两侧。
- ③ 下图：将底座平放在桌面上，使支架底部自然贴住桌面，并将支架居中对齐于 200mm 型材，依次交替拧紧螺丝，每次拧紧一点点，直至完全拧紧。

## 1.2 Y 轴首端


### 1. 材料及工具。



- ① 舵机 SG90
- ② Y 轴首端
- ③ Y 轴首端——销柱支架
- ④ 圆柱销 M6x120mm x2
- ⑤ 自锁式尼龙扎带 5\*150（宽 3.6mm） x8
- ⑥ 光轴固定支架（卧式）SHF8 x2
- ⑦ 圆头内六角 M5\*16 x4
- ⑧ 六角（防松）螺母 M5 x4
- ⑨ ABS 空心隔离柱 5.2x11x12mm x4
- ⑩ 圆头内六角 M3\*6 x4
- ⑪ 六角隔离柱 M3x6mm x4
- ⑫ 六角（防松）螺母 M3 x4
- ⑬ M2/M2.5/M3 内六角扳手
- ⑭ 6-7/8-10 扳手

- ⑯ 尖嘴钳
- ⑰ M3 丝锥
- ⑱ 丝锥绞手（夹头+杠杆）


2. 攻丝及扩孔。



- ① 左图：使用 M3 丝锥对舵机 SG90 上的安装孔进行攻丝。
- ② 右图：使用 M3 丝锥对 Y 轴首端——销柱支架上的舵机安装孔进行攻丝。
- ③ 下图：使用手电钻和 M6 扩孔钻头对 ABS 空心隔离柱进行扩孔。




3. ABS 空心隔离柱（销柱支架）。



- ① 左图：先将 4 个 ABS 空心隔离柱卡入销柱支架上的 4 个方孔中。然后将自锁式尼龙扎带从方孔旁边的小孔中穿过，注意扎带带齿的一面面向外侧。
- ② 右图：将扎带尾部穿过自锁头并锁紧，用剪刀或剪钳剪去扎带多余部分。

#### 4. 六角隔离柱（销柱支架）。




① 左图：准备材料：销柱支架铝合金板；圆头内六角 M3\*6 x4；六角隔离柱 M3x6mm x4。


② 右图：将圆头内六角 M3\*6 从销柱支架正面（安装 ABS 空心隔离柱的那一面）穿过成四边形顶点分布的四个孔，拧入六角隔离柱。

③ 注意：在使用内六角扳手拧紧螺母时，可以使用尖嘴钳固定住六角隔离柱。

④ 下图：安装（六角隔离柱）完成后的销柱支架背面。



#### 5. 光轴支架（Y 轴首端）。




① 左图：准备材料：Y 轴首端；光轴固定支架（卧式）SHF8 x2；圆头内六角 M5\*16 x4；六角（防松）螺母 M5 x4。

② 右图：将光轴支架通过 M5 螺栓和防松螺母固定到 Y 轴首端铝合金板上。使用 8mm 扳手拧到不松动即可（总装时还需要微调）。

③ 注意：将光轴紧固螺栓留在两侧，方便之后的装配工作。

## 6. Y 轴首端总装。



- ① 左图：准备材料：Y 轴首端（已装配）；销柱支架（已装配）；六角（防松）螺母 M3 x4。
- ② 右图：将 Y 轴首端上的 4 个孔对准销柱支架上的 4 个六角隔离柱螺栓，放置上去，并拧入 M3 防松螺母，使用 5.5mm 扳手，依次交替拧紧螺丝，每次拧紧一点点，直至完全拧紧。
- ③ 注意：由于我手头只有 6mm 的扳手，所以临时使用尖嘴钳，建议使用正确的工具。

## 1.3 Y 轴首端——滑动笔夹

### 1. 材料及工具。




- ① Y 轴首端——滑动支架
- ② 夹笔器
- ③ 光轴轴承 LM6UU x4
- ④ 圆头内六角 M3\*6 x2
- ⑤ M3 丝锥
- ⑥ 丝锥绞手（夹头+杠杆）
- ⑦ 自锁式尼龙扎带 5\*150（宽 3.6mm） x8（拍照时遗漏了...）


### 2. 安装夹笔器。



- ① 左图：使用 M3 丝锥，对滑动支架上的夹笔器安装孔（两个 2.5mm 的孔）进行攻丝。
- ② 右图：拧入螺丝固定夹笔器（不要拧紧）。依次交替拧紧螺丝，每次拧紧一点点，直至完全拧紧。

3. 安装光轴轴承。





- ① 上图：准备材料：自锁式尼龙扎带 5\*150（宽 3.6mm） x8；光轴轴承 LM6UU x4。
- ② 中左图：将自锁式尼龙扎带从滑动支架背面穿到正面，注意扎带带齿的一面面向外侧。
- ③ 中右图：在滑动支架背面的槽口内放置好轴承，用扎带扎紧，用剪刀或剪钳剪去扎带多余部分。
- ④ 下左图：安装完毕的滑动笔夹（背面）
- ⑤ 下右图：安装完毕的滑动笔夹（正面）


## 1.4 Y 轴尾端

### 1. 材料及工具。



- ① Y 轴尾端
- ② 圆柱销 M5x25mm
- ③ 2GT 惰轮 20 齿有齿内孔 5 带宽 6mm
- ④ 自锁式尼龙扎带 5\*150（宽 3.6mm） x2
- ⑤ 光轴固定支架（卧式）SHF8 x2
- ⑥ 圆头内六角 M5\*16 x4
- ⑦ 六角（防松）螺母 M5 x4
- ⑧ M3 内六角扳手
- ⑨ 8-10 扳手（拍照时遗漏了...）

### 2. 圆柱销插入 2GT 惰轮。



- ① 左图：尝试将圆柱销插入 2GT 惰轮，若顺利插入则忽略右图操作。
- ② 右图：若插入困难，可以使用稍长一些的（30~40mm）的 M3 螺栓拧入圆柱销，将其拧入手电钻的夹头中，用两根目数较低（120~240 目）的小油石条夹住圆柱销进行打磨。打磨后即可顺利插入。

### 3. 2GT 惰轮。



- ① 左图：将插入圆柱销的 2GT 惰轮放置在 Y 轴尾端铝合金板的背面。将自锁式尼龙扎带从正面的小方孔穿过，绑住圆柱销（扎带带齿的一面面向圆柱销），然后在穿回正面。注意：红色圈圈部位是否存在干涉影响到 2GT 惰轮的自由旋转。
- ② 右图：若左图红色圈圈部位存在干涉，使用锋利的美工刀对自锁式尼龙扎带的自锁头进行微修整。注意不要过量修整，以免影响绑扎强度。
- ③ 下图：将扎带尾部穿过自锁头并锁紧，用剪刀或剪钳剪去扎带多余部分。再次检查是否存在干涉。



4. 光轴支架（Y 轴尾端）。



- ① 按照之前安装光轴支架（Y 轴首端）的步骤，安装好光轴支架（Y 轴尾端）。
- ② 注意：将光轴紧固螺栓留在两侧，方便之后的装配工作。


## 1.5 联合支架

1. 材料及工具。




- ① XY 轴联合支架
- ② 自锁式尼龙扎带 5\*150（宽 3.6mm） x16
- ③ 光轴轴承 LM8UU x8
- ④ 2GT 惰轮 20 齿无齿内孔 5 带宽 6mm x4
- ⑤ 圆头内六角 M5\*25 x4
- ⑥ 六角（普通）螺母 M5 x8
- ⑦ 六角（防松）螺母 M5 x4
- ⑧ M3 内六角扳手
- ⑨ 8-10 扳手
- ⑩ 弹簧垫圈 M5 x4（拍照时遗漏了...）


2. 2GT 惰轮。




- ① 上图：安装顺序：① 圆头内六角 M5\*25；② XY 轴联合支架；③ 普通螺母 M5；  
 ④ 弹簧垫圈 M5；⑤ 普通螺母 M5；⑥ 2GT 惰轮；⑦ 防松螺母 M5。  
 ② 左图：按照上述顺序，使用 8-10 扳手安装好 4 个 2GT 惰轮。注意：2GT 惰轮两侧需要留有空隙，以免干涉 2GT 惰轮的自由旋转。  
 ③ 右图：2GT 惰轮安装完成后的侧上方视图。




### 3. 光轴轴承 LM8UU。



- ① 左图：安装反面（底部）轴承，将自锁式尼龙扎带从正面（外侧）的小方孔穿过，绑住轴承（扎带带齿的一面面向轴承），然后在穿回正面。注意：注意现在暂时不要锁紧，后面还需要微调。  
 ② 右图：安装正面（上部）轴承，执行和上一步相同的操作。  
 ③ 下图：旋转轴承，使其内部的 4 列滚珠，和水平方向呈 45 度角。



4. 光轴轴承 LM8UU。



- ① 左图：将扎带锁紧，用剪刀或剪钳剪去扎带多余部分。轴承安装完成后的正面视图。
- ② 右图：轴承安装完成后的反面视图。

## 1.6 42 步进电机

## 1.7 底座 XY 轴总装

## 1.8 同步带

## 1.9 SG90 舵机

## 2 电子部分

### 2.1 Arduino Uno R3

推荐阅读《[Arduino Uno R3 硬件参考](#)》来了解 Uno R3 的技术参数和引脚说明。

### 2.2 CNC Shield V3 & A4988


推荐阅读《[A4988 驱动 NEMA 步进电机\(42 步进电机\)](#)》或者《[A4988 驱动模块使用详解](#)》来了解 A4988 驱动模块的使用。

推荐阅读《[Arduino CNC 电机扩展板详解 \(A4988 驱动 42 步进电机\)](#)》，并测试其中的例子，确认 42 步进电机是可以正常工作的，以及接线是正确的。

1. 测试前请先按照《[A4988 Vref 电压调节](#)》调节步进电机在工作时流过线圈的电流强度，建议调整到 0.7A 即可。计算公式： $I_{TripMax} = Vref/(8*Rs)$ 。例如：Rs 为 0.1 欧姆，Vref 参考电压就需要调节到 0.56V（ $0.7A * 8 * 0.1 \text{ 欧姆}$ ）。
2. 测试代码使用了第三方库：AccelStepper 库，请按照《[使用 AccelStepper 步进电机库准备](#)[工作](#)》中的说明下载和安装好 AccelStepper 库。
3. 编译下载好测试程序，若发现 42 步进电机的主轴不转或者抖动，一般就是两相（两个线圈）接错，我在测试时就遇到这种情况，后来对照购买的 42 步进电机和 42 步进电机连接线的说明，才发现原来是两相接错了。
4. 若在测试过程中发现 42 步进电机有失速现象，特别是将测试程序中的 moveSteps 调大为 2000，并采用全速模式时特别容易出现。此时可以通过降低 setMaxSpeed，或者通过增加微步细分驱动模式来避免产生电机失速。

### Rs 电阻


通过查看 A4988 驱动模块上面 S1 S2 标号可以确定 Rs 电阻的阻值。



我采购模块的是 0.1 欧姆（标号 R100=0.1 欧姆， R200=0.2 欧姆， R050=0.05 欧姆）。


## 42 步进电机连接线调整

- 我购买的 42 步进电机和 A4988 驱动模块的引脚说明：




- ① 左图：电机侧 A+/A-为线圈 1， B+/B-为线圈 2。
- ② 右图：A4988 驱动模块侧 1A/1B 为线圈 1， 2A/2B 为线圈 2。
- ③ 所以只要 42 步进电机连接线两头的接线顺序一致就不会接错。

- 购买的 42 步进电机连接线两头的接线顺序：



- ① 左图：连接线默认状态。XH2.54 侧：红黑为一组，蓝绿为一组；杜邦 2.54 侧：红蓝为一组，绿黑为一组。**处于两相接错状态。**
- ② 右图：连接线调整之后。XH2.54 侧：红黑为一组，蓝绿为一组；杜邦 2.54 侧：红黑为一组，蓝绿为一组。连接正确。

3. 如何调整杜邦端口接线顺序：



- ① 左图：先用尖头镊子将杜邦塑料头上的卡子挑起来。
- ② 右图：然后就可以轻松将杜邦线头抽出杜邦外壳。
- ③ 调整接线顺序后再插回杜邦外壳，用手按几下原来被挑起的卡子，使其卡住杜邦线头即可。


## CNC Shield V3 电源接口制作

1. 需要用到的工具。





- ① 中号一字改锥
- ② 小号十字改锥
- ③ 中号十字改锥
- ④ 美工刀
- ⑤ 剥线钳
- ⑥ 尖嘴钳
- ⑦ PZ 压线钳

2. 需要用到的材料。




- ① 2芯 1平方保护套软电线 0.2m
- ② 电源接头 DC 母头
- ③ 预绝缘管型端子【1平方管长 8mm】x4

3. 剥掉 2 芯电线两端保护套。




- ① 上左图：使用美工刀从红线和蓝线之间剖开约 5mm 左右。
- ② 上中图：顺着剖开的切口，用手撕开保护套外皮约 25mm 左右。
- ③ 上右图：将保护套外皮和内芯线剥开并翻起。
- ④ 下左图：将翻起的保护套外皮用尖嘴钳剪除。
- ⑤ 下右图：在 2 芯电线另一端重复上述操作，完成后的状态。

4. 内芯线剥皮。




- ① 左图：使用剥线钳 1.0 档位剥去约 10mm 的内芯线保护套。
- ② 右图：对另外 3 根内芯线重复上述操作，完成后的状态。

#### 5. 压接预绝缘管型端子。



- ① 上左图：套上预绝缘管型端子。
- ② 上右图：使用 PZ 压线钳 1.0 档位，用力压接管型端子和线芯。
- ③ 下图：对另外 3 根内芯线重复上述操作，完成后的状态。
- ④ 注意：压接后露出的多余线芯，可以使用尖嘴钳截去。

#### 6. 对接 CNC Shield V3 和 DC 母头



- ① 左图：将压接好的线头一端插入 DC 母头的接线槽中，并用中号十字改锥拧紧。
- ② 中图：将压接好的线头另一端插入 CNC Shield V3 的接线槽中，并用中号一字改锥拧紧。
- ③ 右图：CNC Shield V3 电源接口制作完成。
- ④ 注意：接线时正负极不要接错。

### 3 软件部分

#### 3.1 Arduino IDE

##### 官网下载

1. 打开 Arduino 官网：<https://www.arduino.cc/>。
2. 鼠标移动到导航栏菜单 SOFTWARE 上，点击下拉菜单 DOWNLOADS 打开下载网页：<https://www.arduino.cc/en/software/>。
3. 在 DOWNLOAD OPTIONS 下根据自己的操作系统选择适合自己的版本进行下载。
4. 若您使用 Windows 操作系统，建议下载 Windows ZIP file 版本，并在解压后的文件夹根目录下新建一个文件夹 portable。

##### 网盘下载

由于 Arduino 官网是境外网站，访问可能受限，我在百度网盘上镜像了一份最新（截至本文档写作日期）的 Windows ZIP file 版本，地址及提取码如下：

- ① arduino-1.8.13-windows.zip  
<https://pan.baidu.com/s/1vTS0KWI8ofQgZ1sEcmsdrA> 提取码:m58s
- ② arduino-1.8.13-windows.exe  
<https://pan.baidu.com/s/1ZwsYJ5x-x0vNcNG9frReAw> 提取码：buqo

## USB 转串口驱动官网下载

1. 若您采购了 Arduino Uno 官方版开发板，则串口驱动位于 Arduino IDE 的根目录下的 drivers 目录中。
2. 若您采购了副(ke)厂(long)的 Uno 开发板，则一般采用的是 CH340 USB 转串口芯片。
3. 在 bing 中搜索 ch340，搜索结果中的第一条：[USB 转串口芯片:CH340 - 南京沁恒微电子股份有限公司](#) 页面中，有各操作系统的驱动程序下载，如 CH341SER.EXE。

## USB 转串口驱动网盘下载

① CH341SER.EXE

<https://pan.baidu.com/s/1w1-0J5isymuUxMPFYX7-RQ> 提取码:2cgj

## 3.2 Grbl firmware (Servo)

### 项目主页

1. Grbl: <https://github.com/grbl/grbl> v0.9j 及之前的版本。
2. Grbl Servo: <https://github.com/robottini/grbl-servo> 基于 v0.9i 支持伺服马达的版本。
3. config.h (T 站上的 DrawBot V1.1 项目): <https://www.thingiverse.com/download:3853123>。

### 整合分支

我基于上述三部分整合了一个分支：[https://github.com/zhouj/grbl/tree/v0.9i\\_servo](https://github.com/zhouj/grbl/tree/v0.9i_servo)。您可以在此分支中看到 Grbl Servo 对 Grbl v0.9i 所作的修改，以及 config.h (T 站上的 DrawBot V1.1 项目)进行了那些修改。

### 网盘下载

由于 Github 是境外网站，访问可能受限，我在百度网盘上镜像了一份最新（截至本文档写作日期）的整合分支版本，地址及提取码如下：

① grbl-0.9i\_servo.zip

[https://pan.baidu.com/s/1hzgLwkzNqOI\\_1vCKqHr1qw](https://pan.baidu.com/s/1hzgLwkzNqOI_1vCKqHr1qw) 提取码:nj75

## 使用 Arduino IDE 编译上传 Grbl firmware (Servo)

推荐参考《[Compiling Grbl](#)》来了解如何使用 Arduino IDE 编译上传 Grbl firmware。我这里也写一份简要的操作指南：

1. 下载 arduino-1.8.13-windows.zip 到本地文件夹（如）E:\drawbot。解压到当前文件夹，进入解压后生成的文件夹 E:\drawbot\arduino-1.8.13 新建一个文件夹 **portable**。
2. 下载 grbl-0.9i\_servo.zip 到本地文件夹 E:\drawbot。解压到当前文件夹，解压后生成的文件夹为 E:\drawbot\grbl-0.9i\_servo。
3. 启动 Arduino IDE，可执行文件位于 E:\drawbot\arduino-1.8.13\arduino.exe。
4. 在 Arduino IDE 的菜单栏中选择【项目】【加载库】【添加.ZIP 库...】（也可添加文件夹），选择文件夹 E:\drawbot\grbl-0.9i\_servo\grbl 点击【打开】。**注意：并不是打开 grbl-0.9i\_servo.zip 解压后的根目录，而是其子目录 grbl，其中包含源码和示例。**
5. 在 Arduino IDE 的菜单栏中选择【文件】【示例】最后的三方库示例【grbl】【grblUpload】，Arduino IDE 会在新的窗口中打开 grblUpload 示例的源码。**注意：若未找到 grblUpload 示例，则说明添加库的路径搞错了，此时可以先将错误的库删除，然后重复上述步骤重新加载正确的库。已安装的库文件夹位于：portable\sketchbook\libraries。**
6. 使用 USB 连接 Arduino Uno 开发板，在 Arduino IDE 的菜单栏中选择【工具】【开发板】选中 Arduino Uno。在 Arduino IDE 的菜单栏中选择【工具】【端口】选择您的开发板在您的操作系统中的串口编号。
7. 点击 Arduino IDE 的菜单栏中【项目】【上传 Ctrl+U】，或者点击 Arduino IDE 的工具栏中的第二个按钮（图标为向右的箭头）进行编译上传。

### 3.3 Inkscape

#### 官网下载

1. 打开 Inkscape 官网：<https://inkscape.org/>。
2. 鼠标移动到导航栏菜单 DOWNLOAD 上，点击下拉菜单 Current Version 打开下载网页：<https://inkscape.org/release/inkscape-1.0.2/>。
3. 根据自己的操作系统选择适合自己的版本进行下载。

## 网盘下载

- ① inkscape-1.0.2\_2021-01-15\_e86c870-x64.7z  
[https://pan.baidu.com/s/1\\_9AQ3hUZ4wkzyRJYnAxCRQ](https://pan.baidu.com/s/1_9AQ3hUZ4wkzyRJYnAxCRQ) 提取码: dd30
- ② inkscape-1.0.2\_2021-01-15\_e86c870879-x64.msi  
<https://pan.baidu.com/s/1jfSZciDvzFo-w6nkITLJzA> 提取码: kkf5

## 3.4 Axidraw Software

Axidraw 作为一个优秀的商业写字机器人，也提供了优秀的软件用户体验。

参考项目 (T 站上的 DrawBot V1.1) 使用了一个缺乏维护的 (不支持最新版本的 Inkscape) [MI Inkscape Extension.zip](#) 插件 (修改自 [J Tech Photonics Laser Tool](#))，此插件仅能够从 Inkscape 的 SVG 文档中的路径 (path) 对象生成 G-Codes 文件。然后再将生成的 G-Codes 文件使用 [Universal Gcode Sender](#) 发送给写字机器人 (Grbl 固件) 执行绘制操作。

Axidraw Software 作为 Inkscape 插件，提供了一站式用户体验。可以在 Inkscape 中将 SVG 文档中的路径 (path) 对象，基本图形对象 (矩形，圆形，椭圆，多边形等) 生成 EBB 固件指令，并实时发送到 Axidraw (EBB 固件) 执行绘制操作 (文本对象需要手工转换成路径对象，或使用 Hershey Text 转换成笔刷字体)。最棒的是，可以在最新版的 Inkscape v1.0.2 中使用最新版的 Axidraw Software v2.7.0 (截至 2021 年 2 月 20 日)。

Axidraw Software 还提供了一些实用工具，如 Hatch fill (图案填充工具)，Hershey Text (笔刷字体替换工具)，Plot Optimization (绘图顺序优化工具) 等。建议阅读《AxiDraw User Guide》来了解如何使用这些实用工具。

## 官网下载

1. Axidraw Software Installation (安装指南)：  
[https://wiki.evilmadscientist.com/Axidraw\\_Software\\_Installation](https://wiki.evilmadscientist.com/Axidraw_Software_Installation)
2. AxiDraw User Guide (用户指南)：  
[https://wiki.evilmadscientist.com/AxiDraw\\_User\\_Guide](https://wiki.evilmadscientist.com/AxiDraw_User_Guide)


## 网盘下载

- ① ad-ink\_270\_r2.zip  
<https://pan.baidu.com/s/1vfdEkPS7AT7txzSeKlb1XA> 提取码: noz4


- ② AxiDraw\_Guide\_v45.pdf  
<https://pan.baidu.com/s/1RN7qX7OoyD-jPLgXIQR-pA> 提取码: sady

## 3.5 Generate G-Codes patch for AxiDraw Extensions for Inkscape

我在 AxiDraw Extensions for Inkscape v2.7.0 的基础上写了一个补丁，可以利用 AxiDraw Extensions 的预览模式生成适合 Grbl 固件使用的 G-Codes 代码。



- ① Enable offline preview mode; Simulate plotting only: AxiDraw 离线预览模式开关。
- ② Preview mode rendering: 选择预览模式时需要渲染的轨迹，包括：无，抬笔路径，绘制路径，全部路径。
- ③ Generate G-Codes: 生成 G-Codes 的开关。
- ④ G-Code for linear motion: 直线移动命令，默认值为：G1。
- ⑤ G-Code for pen raise: 抬笔命令，默认值为：M5。
- ⑥ G-Code for pen lower: 放笔命令，默认值为：M3 S30 (S 参数为伺服电机转动的角度值)。
- ⑦ Delay (seconds) for pen raise or lower: 抬笔放笔命令执行之后等待的时间（单位：秒），默认值为：0.2 秒。
- ⑧ Feedrate (mm/min) for pen raise: 抬笔时的直线运动速度（单位：毫米每分钟），默认值为：3000 毫米每分钟。
- ⑨ Feedrate (mm/min) for pen lower: 绘制（放笔）时的直线运动速度（单位：毫米每分钟），默认值为：500 毫米每分钟。
- ⑩ 注意在选项标签页点击应用按钮不会有任何效果，要生成 G-Codes 需要在绘制标签页下点击应用按钮。



① 图为生成的 G-Codes 代码。

## 安装步骤

1. 下载并解压 ad-ink\_270\_r2.zip。
2. 下载并解压 ad-ink\_270\_r2\_gen\_gcodes\_v0.1.zip。
3. 复制并覆盖 ad-ink\_270\_r2\_gen\_gcodes\_v0.1 文件夹下的文件到 ad-ink\_270\_r2 文件夹。
4. 复制并覆盖 ad-ink\_270\_r2 文件夹下的文件到 Inkscape 插件安装目录。

## 官网下载

1. [https://github.com/zzhouj/axidraw/releases/tag/ad-ink\\_270\\_r2\\_gen\\_gcodes\\_v0.1](https://github.com/zzhouj/axidraw/releases/tag/ad-ink_270_r2_gen_gcodes_v0.1)

## 网盘下载

① ad-ink\_270\_r2\_gen\_gcodes\_v0.1.zip  
<https://pan.baidu.com/s/1zl0b4YAfTjleaBficXRGSA> 提取码: uqp2