(2010 中秋修订)常见客户问答,如果有疑问,我们的这份文档可能会提供简单有效的回答!

一、我们买的带底板的 BT 模块(HC-060-D),想修改波特率,但在 BT 配对成功后,发 AT 没有回复 OK,请问该怎么设置?

客服回复:

(HC-06) AT 命令是在灯闪情况下,也就是还没连上线时才能生效,连上线后灯定住常灯了,这时无论发任何内容包括 AT 命令都当作数据,透明的传出去了。所以要用 AT 命令改参数,要记住在没连上线时发 AT 命令才有返回。

二、请问你们的 PDA 的串口调试助手能用在那些机型上呀?

越详细越好

客服回复:

能用在所有运行 WM 的机子上,这是面向 WINCE 的程序。不论型号,基本运行 WM 的手机都能运行这个程序。多普达的一系列手机就行。(05/06 型号的从机可以和所有智能 PDA 配对,但 06 主机不可以,05 的主机对部分手机 PDA 可以配对,这关键看 PDA 的内部驱动是否支持,像多普达 810 的早期版本就可以配对 05 的主或从)

三、贵公司发布的那些嵌入式板子的系统能不能接收贵公司的蓝牙数据?我也想一整套测试客服回复:

我公司提供了一套 PDA 用的串口助手软件,在下载中心可下载。

该软件适用于 wince 系统,多普达等职能手机使吊没问题。

该软件只能用于非商业用途的测试。

四、我们买了贵公司的几对试用,同时使用时没发现互相干扰情况,但我们实际的工作环境是 100 对以上的蓝牙在同一房间内交换数据,无法从测试中得出这个,请问贵公司蓝牙可以支持多少对同时使用呢?

还有关于蓝牙配对地址的问题,

客服回复:

蓝牙具有跳频功能,在 2.4G 频段附近一秒跳一千多次的频点,设计上是能容许多对蓝牙在同一范围内互不相干的通讯,有频率冲突会有退避和重发算法,但达到多少对同时通讯时会不会出错,或通讯效率如何,我们也不好去验证。因为即使上电一百对蓝牙模块,我们也没有一百对收发设备同时收发数据。所以还是要你们帮忙看看效果了,你们可以买多几十个,慢慢上量,看着效果来做,可以多对使用时再放开来用。

(对于 HC-06 而言,配对过就是默认主机绑定从机的地址)蓝牙地址具有唯一性,配对时只上电给主从一对,其它任何蓝牙设备不要上电,按一下主机按键,主机会找到上电的从机,然后配成对,主机会记忆下此从机的地址,这样就是一对。依次配对,然后可以多对同时使用了。

(对于 HC-05 而言,默认主机是不绑定从机的,对任意从机都可以配对,如果要绑定,则可以用 AT+CMODE 那条指令来修改,05 的放弃记忆不像 06 那样按键触发,必须指令修改)

五、贵公司模块是否为 2.0 版本的? 低版本 BT 有许多不兼容场合,所以一定要 2.0 版本的。

客服回复:

我们的模块是 2.0 版本的,可以和任何版本的 BT 兼容通信。

六、一个主模块如何和多个从模块选择性传输数据呢?就是指定其中的一个从模块发送数据。

客服回复:

(对于 HC-06) 指定通信的时候需要有一定的控制方法,但最基本的原则是,当主机需要切换从机的时候,可以把其他从机关掉,开启需要被配对的从机,然后主机有个 KEY 键,触发这个 KEY 后主机就能重新配对搜索了,因为只开启了需要配对的从机,所以可以达到指定配对的目的。

(对于 HC-05, 需要使用组合指令,比较复杂,大致上可以如下:通信过程中置 34 脚高电平,进入动态的 AT 指令状态,取消绑定,输入指定的从机地址,配对,绑定;关于 05 的指令因为复杂度高,技术支持只涉及波特率,名字,密码,指定地址配对,主从切换等几个)蓝牙本质上是点对点的协议,后来有所扩展。

我这里买的一对进行测试,发现主机每次开机都和这个从机配上了,怎么主机才能和别的从 机配呢?而且这样我的手机也总抢不过主机,也就是手机还没搜到从机之前,从机就被主机 配走了,如何处理这种事情?

客服回复:

(你使用的是 HC-06 的模块,因为:)为了使用方便,以及多对模块在同一环境内工作而不 互相干扰,我们让主机具有记忆功能,下载中心使用说明有详细的介绍。

主机按下 KEY 后会放弃从机地址从新搜索。手机配对速度远没主机快,可考虑关掉主机(05 的处理方法和 06 的一样,或者先绑定好手机地址,这个稍微复杂点)

这模块可以接打印机吗? 小票打印机

客服回复:

可以,但打印机需要是串口的。05.06型号的主机模块都可以。因为一般打印机都是从机模块。

适配器能一对多从机吗?

客服回复:

可以,和适配器及驱动本身有关,但一般的适配器都可以,太山寨的就麻烦

我想问当主机重新找从机配对的时候要不要输入密码?

客服回复:

不需要,重新找从机时,如果放弃了记忆(HC-06就是 26脚置高电平,或底板 KEY 与电源短路一会),则会重新搜索,碰到合适的就会配对,如果修改了从机密码的话,且充分放电,主机不修改密码则无法配对,如果很多从机密码一样,则主机会随机搜索到一个配对。

主机保存了配对密码,所以可以改密码,但无需输入密码。(HC-05 的需要指令配合,绑定之后不需要密码,自动的)

USB 蓝牙串口适配器的驱动在哪里下? 是不是会自动虚拟出一个串口? 客服回复: 你好,公司网站下载中心有驱动下载

这是把蓝牙主机和 USB 转 232 合在一起的应用,所以会虚拟出一个 COM 口,又有蓝牙主机的所有特性,比如记忆密码,自动配对,放弃记忆,支持 AT 指令等等。(目前这款建议 DIY,用 USB-232 芯片实现,我们倾向于标准品核心模块的生产)

你好,感谢你们提供 PDA 手机的串口调试助手,但是,在使用的过程中,我发现了如果用电脑的适配器和蓝牙模块联系时,蓝牙模块发的信息电脑的串口调试助手能收到,而 PDA 的却只能发送信息,接收不了信息,请问这是 PDA 串口调试助手的问题,还是我在哪方面还做得不对,谢谢!!!

客服回复:

从你调试的现象看,硬件软件都没错,是操作错了

PDA 串口调试助手除了要打开串口外,(打开 串口即可发送),还要点"开始接收"按键后,方可接收数据. (旧版本的 PDA 串口助手会这样)

谢谢你们的回答效率之高,上个问题没提出多久,就给你们解决了。请问这个蓝牙只有串口功能吗?我用电脑搜就能搜出蓝牙设备,用 PDA 手机同样也能,但普通手机的就搜不到了。请问这是为什么?有没有普通手机也能搜到的蓝牙模块呢?谢谢!客服回复:

你好,谢谢你的肯定

HC-06 的模块硬件上是标准的蓝牙结构,支持很多功能,但我们的模块出厂固件设定为串口, 所以只有串口功能

电脑和智能手机带操作系统,提供了串口服务, 普通手机不带串口服务, 所以普通手机即使 搜到了串口蓝牙, 也无法工作!

但不排除有普通手机提供了串口,特别是带外挂 GPS 的手机,会有串口端口的。

(据说现在 MTK 方案的手机也支持蓝牙了,有用户这么反映,具体没机器测试,如果手上有 MTK 手机的,不妨一试)

主机与从机有什么区别呢?都可以相互传输(或者本身具有接收和发送功能),如果把模块连接到外设上面,与带蓝牙的笔记本相互通讯,那么这时蓝牙模块算从机吗?客服回复:

- 1、主机和从机在核心模块的硬件上是一样的,区别只在于软件。
- 2、从机和主机配对使用,也都可以和普通的蓝牙适配器配对使用,分出主机或从机的目的之一是和别的产品配对,比如有些 GPS 定位系统本身配有从机的,那么就应该使用主机的蓝牙模块和他配对。
- 3、主从通信都是半全双工的,也就是收发可同时进行。
- 4、从机模块是相对于主机模块和适配器而言的,但主机模块如果和电脑的适配器配对的话, 也可以认为是从机的。
- 5、本公司的模块具有 AT 指令(通过串口)修改模块参数,(HC-06) 主机模块具有记忆从 机地址功能,靠近后可以自动配对与重新配对连接,而不用人干预,也可以记忆新从机地址。
- 6、(hc-06)AT 指令必须在配对前才可使用。AT+VERSION 可以获取我公司产品的版本号,如果不是我公司出货(或未经我公司授权)而能获取我公司版本号,即为盗版,软件安全性是危险的,可能含有自锁死防盗版功能。

我公司版本采用三种关键字为基础来命名: wavesen\hc\linvor,可由此鉴别。

主机是主动搜索的,从机是被搜索的,主机可以记忆从机地址、密码,也可以放弃这些记忆重新搜索。

(HC-06)主机如果配对过从机,那么就会记忆该从机的地址和密码,下次上电就只会找这个从机,直到找到为止。(hc-05 的需要通过指令设置才可以绑定某个从机,默认是任意从机都可以配对的)

如果主机的 KEY (26 脚) 置高电平,则会放弃记忆,重新搜索,搜索过程中会先搜到哪个从机就先和这个从机配对,假如密码不对,则会主动搜索下一个从机,直到密码匹配的,则自动配对上。

2、主机的 KEY 有什么用

(HC-06) 用于放弃记忆,重新搜索配对,从机的 KEY 无效,是主机专用的。(HC-05 也有一个 KEY,不过那个键是进入 AT 指令状态用的)

3、核心模块和带底板的模块有什么区别

模块分主从,主从模块都分核心的模块和带底板的模块。

底板是核心模块的应用,加入了电源管理,使得电源适应范围扩大为 3.1V~6.5V,而核心模块的电压范围是 3.1-4.2V。

主从模块的硬件上是一样的,只是软件(固件)不一样。

购买时需要注明是主机还是从机,从机也可以不注明,默认都是从机 9600N81 的

4、如何修改参数

本回答基于带底板的(06) 模块, 带底板的模块直接插在电脑的串口上, 当灯在闪动的时候, 可以通过串口助手(我公司网站下载中心有提供下载)发送 AT, 如果回复 OK, 则表示可以设置, 详细可以参考我公司下载中心的"AT 指令"的说明文档。

如果是核心模块,方法也很多,但本质上都需要接入串口,如果你购买的是 2 个从机,还有一个小办法,就是把 2 个从机的串口交叉连接,然后用电脑的适配器配对其中一个,那么就可以对另一个发送 AT 了,也就是蓝牙适配器+从机当做线,对另一个设置。小办法,不做其他支持了。

5、关于 LED 和 KEY

(HC-06) LED 是 24 脚,主从都有这个引脚定义,LED 灯的正极接到该脚,负极接到地即可完成 LED 的接法。

LED 是配对状态指示灯,当 LED 闪动时,表示配对中,常亮时表示配对完毕。

LED 主机的闪动频率为 1 次/秒时,表示主机正在搜索记忆中的从机。

如果主机 LED 的闪动频率快于 1 次/秒时,表示主机没有记忆任何从机,正在随机搜索中 (Hc-05 的 31 脚是状态指示灯,AT 状态下是秒闪,配对成功是秒双闪,搜索配对中是快闪, 32 脚是配对成功状态,成功后高电平, 34 脚是 KEY 引脚, 进入 AT 状态必须使用。)

6、USB 蓝牙适配器的购买应该注意的地方

随着掩膜技术的发展, USB 蓝牙适配器的制造成本越来越低, 质量也良莠不齐, 购买时需要注意几个地方

- 一是最好买 2.0 版本的蓝牙适配器,因为公认最稳定成熟的蓝牙版本就是 2.0 版本的,我公司的蓝牙也是 2.0 版本,兼容性很好
- 二是不要买太便宜的,因为太便宜的一般都是有 5M 流量限制的,所谓 5M 流量限制就是盗版的,没有经过蓝牙组织授权的,蓝牙传输的数据量超过 5M 就胡会自动断开,但重启蓝牙可以重新拥有 5M 流量,买来玩可以,买来用就最好买正规的。

7、蓝牙适配器的驱动问题

一般 XP 系统 SP2 以上版本都自带蓝牙驱动,但 XP 带的驱动有些没有声卡驱动,就是说不能播放声音,一般用于文件传输和数据传输。我公司有提供 IVT 的适配器驱动下载,功能齐全,但这种驱动会冲掉 XP 的驱动,如果没必要就用 XP 的就可以了,但我们习惯用 IVT的。IVT的使用问题可以参考我公司的下载中心的资料。

8、适配器可以配对多少个从机?

一般而言,蓝牙组织规定,蓝牙可以有8个节点,也就是说一个适配器可以配对7个从机设备,但同一个环境里,可以认为不管多少个蓝牙同时使用,都不会产生干扰冲突,因为蓝牙每秒调频至少1600次,理论上800个蓝牙一起使用也不会冲突,用户分清同时使用不冲突与适配器最多同时配对多少个设备的区别。

9、PDA 最多可以虚拟多少个串口

对于 WM 系统,一般而言都是默认提供一个输入端口,一个输出端口(以多普达 D600 为例),包括电脑也一样,一个适配器搜索到我公司的从机模块后,会提供一个输入,一个输出端口,好多用户表示不明白。

其实输入表示适配器主动搜索,从机模块被搜索的意思,而输出端口表示蓝牙模块主动搜索的意思。

在适配器/手机+从机的使用结构中,用户应该选择输入端口,这样就能把从机虚拟成一个串口,电脑和从机间相当于有了一个全双工的串口线。有些朋友不明白全双工的含义,你就认为有了一根串口线,可以传RXD信号,也能传TXD信号,双向的,即可。

回到问题来,PDA(WM)系统最多可以有2个串口,如果用户自己会修改,

10、

