



SmartSupply

Thomas Van den Dries

0 - 20 V 0 - 1 A

PRESET ON/OFF  
SAVE CALIBRATE PWR CC

Current

Voltage

Sheet:  
File: PSU\_PCB.kicad\_pcb

**Title:**

Size: A4 Date:  
KiCad E.D.A. kicad 4.0.3-stable

**Rev:**  
Id: 1/1