



SmartSupply

PRESET ON/OFF

SAVE

CALIBRATE

PWR

CC

Current

Voltage

0 – 20 V

0 – 1 A

Thomas Van den Dries

Sheet:
File: PSU_PCB.kicad_pcb

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 4.0.3–stable

Date:

Rev:
Id: 1/1