



- 1) MOCUJEMY CZERWONĄ POZIOMĄ ZINKĘ PRZECIWWIATROWĄ
- 2) MOCUJEMY GUMY TAK ŻEBY BYŁY NAPIĘTE
- 3) MOCUJEMY CZERWONE ZINKI Z PĘTLAMI DO RYNNY
- 4) ŁĄCZYMY ZINKI Z RYNNY Z ZINKAMI BANERU ZA POMOCĄ SRUB RZYMSKICH (NAJPIERW ROZSZERZAMY NA MAX, A POTEM SKRĘCAMY)
- 5) KŁADZIEMY PŁYTY CHODNIKOWE