

Postup montáže - Os147

Obsah sáčku:

3 x kolík 8 x 35
4 x konfirmát 7 x 70
4 x vrut 5 x 70
4 x hmoždinka 10mm
4 x krytka vrtu
1 x imbus klíč

①
②
③
④

Montované části:

A - Záda 1 x
B - Police 1 x

