



Рукав епископ с манжетой

Обработайте боковые срезы рукава, сложите рукав, стачайте, не доходя до нижнего среза 7 см, разутюжьте срезы. По нижнему припуску рукав проложите две машинные строчки с максимальной шириной, стежка без закрепок. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки. Соберите на сборку за счет вытягивания нижних нитей от строчек. Распределите сборку равномерно по всей длине.

Сложите манжету по линии сгиба изнанкой вовнутрь, приутюжьте. Теперь сложите по линии сгиба, но лицевой стороной вовнутрь, уравняйте короткие срезы. Стачайте по коротким срезам, не доходя до припусков на швы. Высеките уголок, выверните детали. Припуск притачивания внутренней манжеты заутюжьте, 9 мм на изнаночную сторону детали. Притачайте внешнюю часть манжеты к низу рукава, сложив лицевыми сторонами внутрь, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону манжеты. С изнаночной стороны перекройте шов притачивания краем внутренней манжеты.

