

വെള്ളപ്പൊക്ക വൃത്തിയാക്കൽ ഗൈഡ്

വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ എന്താക്കെ ചെയ്യണം? എങ്ങനെ ചെയ്യണം?

നമുക്ക് വീടുകളിലേക്കു സുരക്ഷിതരായി മടങ്ങാം.

- * പകൽ സമയത്ത് മാത്രം വീടുകളിലേക്ക് പോവുക
- * വീടുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നതുവരെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങരുത്.
- * മേൽക്കൂരയിലെ ചുമരുകളിലും വിള്ളലുകൾ ഇല്ലെന്നും അവ സുരക്ഷിതമെന്നും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക
- * വീടുകളും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപു തന്നെ സംഭവിച്ച നഷ്ടനങ്ങളും കേടുപാടുകളും ഫോട്ടോ എടുത്തു രേഖയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക.
- * മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞു കിണറുകൾ ഗട്ടറുകൾ മാനുഹോളുകൾ എന്നിവ മൂടിപോയിട്ടുണ്ടാകാം. ശ്രദ്ധയോടെ വണ്ടിയോടിക്കുക
- * വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. സോളാർ ഉപകരണങ്ങൾ, ഇൻവെർട്ടർ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചവർ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുക
- * വീട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൗസും കാലുറകളും (കഴിയുമെങ്കിൽ ബൂട്ട്) ധരിക്കുക
- * പ്രളയജലം പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിപോയി എന്നുറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുക.
- * വീടുകൾ പാമ്പുകൾ ഇഴജന്തുക്കൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക
- * അണുനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടിന്റെ മുകളുംമൂലയും, വീട്ടുസാധനങ്ങളും, ഉപകരണങ്ങളും അണുനാശിനിയുപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായി വൃത്തിയാക്കി കഴുകുക.

തറ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതെങ്ങനെ

- ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ
1. ഗ്ലൗസ്
 2. മാസ്കുകളും മുഖംമറയ്ക്കുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളും.
 3. ചുപ്പം തുടയ്ക്കാനുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളും
 4. മാലിന്യം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ബാഗുകൾ
 5. സോപ്പുകൾ ഡിറ്റർജന്റുകൾ

വൃത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ

1. ആളുകൾ പൊതുവിൽ വീടിലും പരിസരങ്ങളിലും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും മറ്റും ഇട്ടു വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും അണുവിമുക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല.
2. അണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള 1 % ക്ലോറിൻ ലായനി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം: ആറു ടീ സ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വെള്ളവുമായി കലർത്തി കട്ടിയുള്ള കുഴൽപുരുപത്തിൽ ആക്കുക. ഈ മിശ്രിതം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളവുമായി കൂട്ടികലർത്തുക. എന്നിട്ട് പത്തുമിനിറ്റ് വയ്ക്കുക. ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഊറിവരുന്ന ഖരാവസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള തെളി ലായനി തറയും പരിസരങ്ങളും വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക.
3. തറയും പരിസരങ്ങളും വൃത്തിയാക്കിയായതിന് ശേഷം അണുക്കളുടെ നാശം നടക്കുന്നതിനു അരമണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കുക. ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അതെ സ്ഥലങ്ങൾ കഴുകരുത്.
4. അരമണിക്കൂറിനു ശേഷം ക്ലോറിന്റെ മണം പോകാൻ സുഗന്ധം കലർന്ന ലായനികൾ ഉപയോഗിച്ച് തെര ഒന്നുകൂടി കഴുകുക.

കിണറുകൾ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം

ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ

1. ഒരു ജോഡി കയ്യുറകൾ
2. ഫേസ് മാസ്കുകളും മുഖംമറയ്ക്കുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളും.
3. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ
4. കപ്പ്
5. ബ്ലീച് ഇളക്കാൻ സ്പൂണോ തവിയോ
6. ചെറുതും വലതും ആയ ബക്കറ്റുകൾ

വൃത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ

1. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാകും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 33 ശതമാനം ക്ലോറിൻ ഉള്ള ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്
2. സാധാരണ രീതിയിൽ 1000 ലിറ്റർ വെള്ളം വൃത്തിയാക്കാൻ 2 .5 ഗ്രാം ക്ലോറിൻ ആണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ പ്രളയത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട കിണറുകളിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടിയായ 5 ഗ്രാം ക്ലോറിൻ വേണം. അതായത് 1000 ലിറ്ററിന് 5 ഗ്രാം ക്ലോറിൻ എന്ന കണക്കിൽ.
3. കിണറിൽ ആകെയുള്ള വെള്ളം കണക്കാക്കാൻ കിണറിന്റെ വ്യാസം കണക്കാക്കുക. അതിനെ D എന്ന് കണക്കാക്കുക. കിണറിന്റെ ആഴം എടുക്കുക. (ഇതിനായി ഒരു കയറിൽ ബക്കറ്റ് കെട്ടി കിണറിന്റെ അടി തട്ടുന്നവരെ കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുക. ഈ നീളത്തെ H എന്ന് കണക്കാക്കുക. എന്നിട്ട് $3.14 \times D \times D \times H \times 250$ litre എന്ന ഫോർമുലയിൽ കണക്കാക്കിയാൽ കിണറ്റിൽ നിലവിൽ ഉള്ള വെള്ളത്തിന്റെ കണക്ക് കിട്ടും.
4. താഴെപറയുന്ന രീതിയിൽ ബ്ലീച്ചിങ് ലായനി തയ്യാറാക്കി കിണറുകൾ വൃത്തിയാക്കാം.
 - a. കിണറിലെ ജലത്തിന് അനുസൃതമായ അളവിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ എടുക്കുക.
 - b. കുറച്ചു വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴൽപുരുവത്തിൽ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുക

- c. ബക്കറ്റിന്റെ 3 /4 ഭാഗത്തെ വെള്ളം നിറച്ചു മിശ്രിതംവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുക.
- d. 10 മിനുട്ട് വെറുതെ വയ്ക്കുക
- e. 10 മിനുട്ടിനു ശേഷം ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഊറിവരുന്ന ഖരാവസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള തെളി ലായനി ക്ലോറിനേറ്റഡ് ആണ്.
- f. ഈ ലായനി കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുക്കുന്ന ബക്കറ്റിലേക്കു ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം പതിയെ കിണറ്റിന്റെ അടിഭാഗം വരെ ഇറക്കുക.
- g. ക്ലോറിൻ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ കലർന്നു എന്നുറപ്പിക്കാൻ തൊട്ടി പലതവണ വെള്ളത്തിൽ തള്ളുന്നതുപോലെ പൊക്കുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക.
- h. ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം കിണറിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.

കാർപ്പെറ്റുകളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും

1. കാർപ്പെറ്റുകൾ ആദ്യദിനങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം പുറപ്പെടുകയും പിന്നീടത് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിൽ കഴുകിയെടുക്കേണ്ടതായും വരും.
2. പൂർണ്ണമായും നനഞ്ഞുകുതിർന്ന കാർപ്പെറ്റുകൾ ഉടൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉചിതം.
3. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉണങ്ങിയതിനു ശേഷം അതിലെ ചെളി ഇളക്കി കളയുക. അതിനു മുന്നേ ശമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവയിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴുവാനും അവ പൂർണ്ണമായും വൃത്തിയാക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
4. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉണങ്ങിയോ എന്നറിയാൻ ഉള്ള വിദ്യകൾ:
 - o ഭക്ഷണം പൊതിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെളിഞ്ഞ പേപ്പർ(ഷീറ്റ്) ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടുസാമാനം പൊതിയുക.
 - o മൂടിയ ഭാഗം മറ്റു ഭാഗങ്ങളെക്കാൾ കടും നിറത്തിൽ ആണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല.
 - o അവ വെയിലത്ത് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു .പടികളും ചെയ്യുക.
 - o ഇപ്പോൾ നിറം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അവ നന്നായി ഉണങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം.
5. കൃഷ്ണമോ മറ്റോ വെളുപ്പിച്ച ഉപകരണം ആണെങ്കിൽ അതുമായി ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കുക. ഇളക്കി മാറ്റാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇളക്കി പ്രത്യേകം ഉണക്കുക. ഒട്ടിച്ചതോ ആണിയടിച്ചുറപ്പിച്ചതോ ആയവ ഇളക്കി മാറ്റാൻ ദയവായി ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക .
6. ഇവ ഇരു ഫാനിനു കീഴിൽ വച്ച് നന്നായി ഉണക്കുക

വലിപ്പുകളും വാതിലുകളും ഉള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ എങ്ങിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം

1. ആദ്യമായി വലിപ്പമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഓരോന്നായി മാറ്റി വയ്പുകൾ ശൂന്യമാക്കുക. അതിനു ശേഷം വലിപ്പമേറിയ പതിയെ ഇളക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക.
2. വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ടു അവയെ പൂർണ്ണമായി ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക

3. മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയെവേഗത്തിൽ ഉണക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മരത്തിനു കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണ്.

പണികൾ തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ ഉള്ള പരിശോധന

ജോലികൾ തുടങ്ങുന്നതിനു അരമണിക്കൂർ മുൻപ് ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിടണം. ദുർഗന്ധത്തിന്റെ രുക്ഷത കുറയ്ക്കാനും കെട്ടിനിന്ന വായുവിന്റെ മറ്റു അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് ആവശ്യമാണ്.

പ്രാഥമിക സുരക്ഷാ പരിശോധന

കെട്ടിടത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടോ?

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരു സുരക്ഷ സംഘം പരിശോധിച്ചുറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക.

വൈദ്യുതബന്ധം പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയോ?

ഇല്ല എങ്കിൽ, കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനോ അത് പരിശോധിക്കുക. മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പവർ ഓഫ് ആകുന്നവരെ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കരുത്.

പരിശോധിച്ച് സുരക്ഷിതമെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുന്നവരെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അതുവശ്യം ജോലികൾക്കായി ജനറേറ്ററിന്റെ സഹായം ലഭ്യമാക്കുക. തീയുമായുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. തീയും വാളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ പരിശോധിച്ചോ?

ഇല്ല എങ്കിൽ, സിലിണ്ടർ പൈപ്പ് എന്നിവ അതാത് ഏജന്സികളെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുക. വീടിനുള്ളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഗ്യാസ് കണക്ഷനും ഓഫ് ആക്കിയെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുക,.

ഗ്യാസിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഉടൻ കമ്പനിയുടെയോ, വിതരണ ഏജന്സിയുടെയോ പോലീസിന്റെയോ സഹായം തേടുക.

വെള്ളത്തിന്റെ പൈപ്പുകൾ സിങ്കുകൾട്യൂബ് എന്നിവയിൽ വിള്ളലുകളോ ചോർച്ചയോ ഉണ്ടോ?

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, അവ പൂട്ടിവയ്ക്കുക, ഒരു പ്ലമ്പറിന്റെ സഹായത്തോടെ അവ പരിഹരിക്കുക. അതിനുള്ള സൗജന്യ സേവനം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്,

അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ, വെള്ളം ശുദ്ധിയാക്കുന്നതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നതുവരെ കുടിക്കാനോ കുളിക്കാനോ ഒന്നും ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.

വീട്ടിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ആ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും തുടച്ചോ പമ്പു ചെല്ലോ പുറത്തേക്കു ഒഴുക്കിക്കളയുക. അതിനായി പമ്പ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുക. ബൂട്ടുകൾ ധരിച്ചു മാത്രം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുക

വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പ്രളയം ബാധിക്കാതെ ഉണ്ടോ? ഉദാഹരണത്തിന് വീടിന്റെ മുകൾ നില വെള്ളം കയറാതെ പായൽ ബാധിക്കാതെ സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടോ?

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, വീടിന്റെ ആ ഭാഗം സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്കു മാറ്റുക. സൈറ്റ് ഒരുക്കത്തെ പറ്റിയുള്ള ഭാഗത്തു ഇതിനെ പറ്റി വിശദമായി പറയുന്നു.

1978 മുഖ്പ് ആണോ നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമിച്ചത്?

അതെ എങ്കിൽ, ലെഡ് ചേർന്നുള്ള പെയിന്റ് ആണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ പെയിന്റ് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന സുരക്ഷിത മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. (HUDLeadPaintSafetyFieldGuide: :<http://www.hud.gov/offices/lead/training/LBPguide.pdf>

വീട്ടിൽ നിലത്തു 8" x 8" -ഓ 9" x 9"-ഓ ടൈൽസ് ആണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ വീട്ടിൽ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, 1970 മുന്നേ നിർമിച്ച 8" x 8" അഥവാ 9" x 9" ടൈൽസിൽ ആസ്ബസ്റ്റോസ് അംശം ഉണ്ടാകും. ആസ്ബസ്റ്റോസ് കാൻസർപോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ ടൈൽസ് നന്നായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയാണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആസ്ബസ്റ്റോസ് വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിച്ചു ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, പ്രത്യേകിച്ചു അത് വേഗം പൊടിയുന്ന ആസ്ബസ്റ്റോസ് ആണെങ്കിൽ.

വാതിലുകൾ ജനലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അലമാരകൾക്കും അവയുടെ വാതിലുകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ? വലിയ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണം പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ?

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഇവ പുതുക്കി പണിയുന്നതാണോ പൂർണ്ണമായി മാറ്റുന്നതാണോ ലാഭകരം എന്നു ചിന്തിക്കുക. പൂപ്പൽ വന്നവയും മറ്റു അഴുക്കും ആയവ ഒരു കാരണവശാലും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കരുത്. അവ മാറ്റി പുതിയവ വാങ്ങുക. പ്രളയത്തിൽ പെട്ട വലിയ ഉപകരണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക പൊതുവെ സാധ്യമായ ഒന്നല്ല.

ടോയ്‌ലെറ്റുകൾ അഴുക്കു പോകുന്ന പൈപ്പുകൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതമാണോ? അവയ്ക്ക് വിള്ളലുകളോ ചോർച്ചയോ പൊട്ടലോ ഉണ്ടോ? അവ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരു പംബ്‌റുടെ സഹായം ഉടൻ തേടുക. പ്ലംബിങ് ശരിയാവാതെ, ആ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

എസി, ഹീറ്റർ എന്നിവ വെള്ളം കയറുകയോ ഫങ്കസ് ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്തോ?

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, എസി റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സമീപിക്കുക, അത് നന്നാക്കുകയോ, മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ അവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഇതിനു ആവശ്യത്തിനു വളണ്ടിയർമാർ ലഭ്യമാണ്.

പ്രളയ നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തൽ

വെള്ളം അകത്തു കയറുന്ന തരത്തിൽ വീടിനു മുകളിൽ ചോർച്ചയോ വിള്ളലോ ഉണ്ടോ?

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ടാർപൊളിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചോർച്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മറയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ളമോ വായുവോ കയറാത്ത ഒരു താൽക്കാലിക മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കിയത് ശേഷം വേണം പണികൾ നടത്താൻ.

ഇൻഷുറൻസു ഏജൻ്റ് നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതു വരെ വീടിൻ്റെ നന്നവും പൂപ്പലും വൃത്തിയാക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക.

വീടിൻ്റെ അകം ഫകസ് പിടിപെടാൻ സാധ്യത ഉള്ള കാരണങ്ങൾ;

1. 48 മണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതൽ സമയമോ വീട്ടിൽ വെള്ളം തങ്ങി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ വീട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിലോ
2. പ്രളയത്തിനു മുന്നേ ഉള്ളതിനെക്കളും ഫകസ് കൂടിയതായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
3. വെള്ളം മലിനമായതിൻ്റെയോ ഫകസിനറെയോ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ

വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചറുകൾ മറ്റു സാധനങ്ങൾ വേണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

പൊതുവായി വെള്ളം കയറിയ വസ്തുക്കളും ഈർപ്പം താങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാതെ നോക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക;

1. കാർപെറ്റ്
2. കുപ്പൻ ഉള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ
3. കമ്പ്യൂട്ടർ, മൈക്രോ വൈവ്, വിൻഡോ എ സിയും, ഫാനും ഉള്ള മറ്റു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരങ്ങൾ.
4. പേപ്പറുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ
5. മഴ വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന ഭക്ഷണം, ടിന്നിൽ ലഭിക്കുന്നവ അടക്കം.

സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള സാധനങ്ങൾ

1. ഗ്ലാസ്, ആഭരണങ്ങൾ, മെറ്റൽ, പോസ്റ്റലിൻ, ചൈന പാത്രങ്ങൾ
2. കുറച്ചുഫകസ് ഉള്ളതും എന്നാൽ ഉപയോഗപ്രദവുമായ തടി ഫർണിച്ചറുകൾ.
3. വെള്ളം കയറാത്ത ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കൾ
4. അധികം ഫകസ് പിടിക്കാത്ത ഫോട്ടോ, പുസ്തകങ്ങൾ, നിയമ രേഖകൾ
5. അതികം കേടു പിടിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ, തുണികൾ.

വീട്ടിൽസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള മറ്റൊരിടത്തേക്കു അവ മാറ്റിവെക്കുക. ഫകസ് ബാധിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവ ഒക്കെ നല്ലതു പോലെ വൃത്തിയാക്കുക. എത്ര തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ആണെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ്. അത് കൊണ്ട് ആലോചിച്ചു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. ഇൻഷുറൻ്റ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിയുന്നതും പുതിയതു വാങ്ങുകയായും ഈ സമയത്ത് ഗുണപരമായ തീരുമാനം.

നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തി വീട് വിട്ടു പോകുന്നതിനു മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

1. മഴ ഇല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥ ആണെങ്കിൽ ജനലുകൾ തുറന്നിടുക
2. സുരക്ഷിതമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള താഴത്തെ നിലയിലെ മുറികളുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടുക. വായു സഞ്ചാരം വീടിനകത്ത് ഉറപ്പു വരുത്തുക. പട്ടുനെകിൽ ആണി ഉപയോഗിച്ച് ജനവാതിൽ തുറന്നു തന്നെ നിർത്തുക.
3. കിളി വാതിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പൂർണ്ണമായും തുറന്നിടുക.
4. റൂം ഹീറ്റർ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ആകാതെ വെക്കുക.
5. വൈദ്യുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനലിനരികിൽ ഫാൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. അകത്തെ വായു പുറത്തു കടത്താൻ ഇതു സഹായിക്കും. പക്ഷെ, വീടിൻ്റെ അകം ഓവ്ചാൽ നിറഞ്ഞതനെങ്കിൽ ഇതു ചെയ്യരുത്, വായുസഞ്ചാരം കീടനുകളുടെ പകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും. .

ജോലി തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ;

1. സ്വയം രക്ഷ വസ്തുക്കൾ അടക്കം ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരുക്കി വെക്കുക.
2. ചവറുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി വെക്കുക.
3. ചുറ്റുമുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതിന്റെ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
4. സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരിടം കണ്ടെത്തുക. ഫങ്കസ് ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ നന്നായി വൃത്തി ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക.

വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

1. പ്രളയം വൈദ്യുതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ഒരു ജനരെട്ടർ ഏർപ്പെടുത്തുക.
2. വീടിനു അകത്ത് ജനരെട്ടർ ഉപയോഗിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
3. ഒരു ഇലക്ട്രിശ്യനെ വിളിച്ചു പുറത്തൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ബോക്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുമാർ ചെയ്യുക. ശേഷം വീട്ടിലുള്ള ബാക്കി കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക.
4. കുറച്ചു വീടുകൾക്ക് ഒന്നിച്ചു വെളിച്ചം കിട്ടാൻ ഈ സാധ്യത തെരുവിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ബോക്സ് ഇൻസ്പെക്ടറുമാർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ച് തദ്ദേശ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടപ്പാക്കുക.

ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക

ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ കാറിലാണ് സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ ട്രങ്കിൽ അത് പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കുക. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് റ്റൂൾ ബോക്സ് ഇളകി പോകാത്ത രീതിയിൽ നിലത്തു ഘടിപ്പിക്കുക. കുറച്ചുപേർ ഒന്നിച്ചു ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്.

ഗ്യാസ് അടച്ചു വെക്കുക

പരിശോധന നടത്തുന്നത് വരെ ഗ്യാസ് പൈപ്പുകൾ അടച്ചു തന്നെ വെക്കുക.