

使用说明

BIOS 设置

- BIOS 版本： V4.2
 - Advanced \ Chipset Configuration → Vt-d : Disabled
 - Advanced \ Super IO Configuration → Serial Port: Disabled
 - Advanced \ USB Configuration → XHCI Hand-off : Enabled
 - Advanced \ Chipset Configuration → Share Memory : 128MB
 - Advanced \ Chipset Configuration → IGPU Multi-Monitor : Enabled
 - 没有的选项跳过即可

使用说明

- 如果你的显卡是 AMD 5700XT 请按照以下设置即可达到相关的“优化”（更新或安装系统时请按照以下设置，否则会黑屏）
 - ACPI-Add-Item1-Enabled=YES
 - ACPI-Patch-Item0-Enabled=YES
 - Kernel-Patch-Item0-Enabled=NO
 - NVRAM \ Add \ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 \ boot-args \ agdpmmod=pikera
 - 并将EFI文件夹下的 WhateverGreen.kext 替换掉 OC-Kexts 文件夹下的 WhateverGreen.kext
 - WhateverGreen.kext (59kb) 请勿更新，这是一个定制版本
- AMD 5700XT 正常使用时可以按照以下设置来达到不使用 WhateverGreen.kext 的目的
 - ACPI-Add-Item1-Enabled=YES
 - ACPI-Patch-Item0-Enabled=YES
 - Kernel-Add-Item4-Enabled=NO
 - Kernel-Patch-Item0-Enabled=YES
 - 删除 agdpmmod=pikera
 - 并将EFI文件夹下的 WhateverGreen.kext 替换掉 OC-Kexts 文件夹下的 WhateverGreen.kext
 - WhateverGreen.kext (59kb) 请勿更新，这是一个定制版本
- TB3接口将 ACPI-Add-Item3-Enabled=YES 即可支持热拔插
 - 使用 SSDT-TbtOnPch.aml 会导致 ACPI Error 请酌情按需开启
- 其它显卡按默认使用即可，如果想做优化请自行爬帖

