



上电前短接10脚和6脚(用镊子夹住)，然后插入USB上电，芯片进入boot模式，使用WCHISPTool下载PADLink固件。

